

جمهورية مصر العربية وزارة الموارد المائية والسرى المركز العومى لبحوث المياه

# السكود السمصرى للسموارد السمائية وأعمال السرى

## المجلد الثاني

## إدارة شبكات الرى والصرف

(الجزء الثاني)

اللجنة الدائمة لإعداد السمود السمصرى للسموارد السمائية وأعمال السرى

الطبعة الأولى عام ٢٠٠٣

### تقديم

لما كان الماء هو عصب الحياة وركيزة تقدم الشعوب وأنه ندرة في منطقتنا العربية ويتزايد الطلبب عليه يوماً بعد يوم فقد وجب علينا أن نرفع دوماً من كفاءة إدارته لنعظم عوائده ونحد من فواقده.

لذلك رأت وزارة الموارد المائية والرى إعداد هذا الكود ليكون دستوراً للعمل ودليلاً يهتدى به ويحتكم اليه. ولقد راعت الوزارة في إعداده أن يضم نظماً موحدة لإدارة شبكات السرى والصسرف وتنفيذ مشروعاتها، وأن يكون شاملاً لأعمال حماية وتنمية السواحل البحرية، وأن يتضمن تحديداً لأسساليب الإختبار والمعايير القياسية الخاصة بتصميم وتنفيذ الأعمال وإختبار مواد الإتشاء فضلاً عن تضمينه ضوابط لأحكام الرقابة على كافة الأعمال الإنشائية، وعلى أعمال إدارة شسبكات السرى والصسرف، والأعمال الميكانيكية والكهربية، وأعمال حماية الشواطئ، وفي نفس الوقت يشكل مرجعاً يحتكم إليه في حسم أي خلافات قد تنشأ بين أجهزة الوزارة والمتعاملين معها من وزارات وهيئات وأفسراد. وأن يكون عاملا للحد من الأخطار حماية للمجتمع وللعاملين في هذا المجال.

وقد شارك فى إعداد هذا الكود نحو ثمانين متخصصاً من الأساتذة وكبار المهندسين من ذوى الخبرات الطويلة المشهود لهم فى مجال أعمال الوزارة سواء من داخلها أو من الجامعات المصرية المختلفة. ولقد تحرينا قبل إصدار هذا الكود أقصى درجات التدقيق كما تم طرحه على مجتمع مستخدمى المياه وعلى مختلف القطاعات العاملة فى المجالات ذات الصلة بموضوعاته طلباً لمشورتهم ومقترحاتهم فى مضمونه، وتم الإسترشاد بما تلقيناه منهم جميعاً من مقترحات بناءة ومفيدة.

ونأمل أن يساهم هذا الكود في رفع مستوى الأداء لتعظيم الفائدة من مواردنا المائية.

والله نسأل أن يلهمنا جميعاً سواء السبيل وأن يرشدنا لما فيه الخير لأمتنا ولوطننا العزيز.

وبالله التوفيق.

وزير الموارد المائية والرى

Z-il-Z

أستاذ دكتور مهندس / محمود عبدالحليم أبو زيد

## بنياللا الخزالخين

قرار وزاري رقم ( ^ ° ) لسنة ٢٠٠٣ في شان في شان وضع أسس التصميم وشروط التنفيذ بالنسبة لاعمال الموارد المائية ومتطلبات الري والصرف



## وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٦) لسنة ١٩٦٤ بشأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء.
- وعلي القرار الوزاري رقم ١٤٨ لسنة ١٩٩١ الصادر من وزير الأشغال العامة والموارد المائية بخصوص تشكيل اللجنة العليا للتنسيق بشأن إعداد الكود المصري في مجال أنشطة وزارة الأشغال العامة والموارد المائية.
- وعلي القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٩١ الصادر من وزير الأشغال العامة والموارد المائية بشأن تشكيل اللجان الفرعية المختصة بإعداد بنود الكود المصري لأعمال الموارد المائية ومتطلبات الرى والصرف.
- وعلي القرار الوزاري رقم ٣١٧ لسنة ١٩٩٣ الصادر من وزير الأشغال العامة والموارد المائية بشأن تشكيل اللجنة الفرعية التخصصية لأعداد بنود الكود المصري في مجال حماية الشواطئ.
- وعلي القرار الوزاري ي رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٤ الصادر من وزير الأشغال العامة والموارد المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية ومتطلبات الري والصرف.
  - وعلي كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري .



- مادة (۱): يتم العمل بأسس تصميم وشروط تنفيذ جميع أعمال الوارد المائية ومتطلبات الرى والصرف والمرفقه بهذا القرار.
- مادة (٢). تلتزم الجهات المعنيه والمذكورة في القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ بتنفيذ ماجاء بهذا القرار.
- مادة (٣): تتولى اللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض بوزارة الموارد المائية والرى إقتراح التعديلات التى تراها لازمة بهدف التحديث كلما دعت الحاجة لذلك .. وتعتبر التعديلات بعد إصدارها جزءاً لايتجزأ منه.
- مادة (٤): تتولى وزارة الموارد المائية والرى نشر ماجاء بهذه الأسس والتعريف بها والتدريب عليها.
  - مادة (٥)؛ ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعتبر نافذاً من تاريخ النشر.

وزير الإسكان والرافق والجتمعات العمرانية د/ محمد الأعمر عليمار

مسرف / ۱۲/۲۰۰۶ م

### شكر وعرفان

بسم الله الرحمن الرحيم

"وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ".

صدق الله العظيم

بإتمام هذا العمل الكبير الذى بدأته نخبة متميزة من العلماء الأجلاء ومن كبار مهندسى الرى المصرى منذ ما يسربو على العشر سنوات تواكبت فيها جهودهم الخالصة مع فكرهم الخلاق وفى إطار من التفاتى والمثابرة والمتصميم ليضعوا الأسس والمعايير للأجيال القادمة لتنظيم ونضبط ولترشيد إستخدام المياه ... تكون هذه النخبة قد خطت بمصرنا إلى عهد جديد يتسم بتأصيل المعرفة فى التعامل مع أهم مورد فى الحياه حباتا به الله . فلهم كل الشكر والثناء على ما قدموه لوطنهم من عطاء ، والله على حسن مثوبتهم لقدير .

وبما أن الفضل يجب أن يرد إلى صاتعيه .. فيتوجب علينا أن نذكر بكل العرفان والتقدير كل من آزروا هذا العمل وهيأوا له سبل الإنجاز . فما كان لهذا العمل أن يبدأ دون إشارة البدء التى أطلقها السيد المهندس الكبير الوزير/ عصام عبدالحميد راضى الذى سارع بالإستجابة وبتوفير كافة الإمكانات له وبذلك إستحق وبكل الحيق فضل ريادة هذا العمل .. كذلك كان للزميل العزيز الأستاذ الدكتور الوزير / محمد عبدالهادى راضى طيب الله تسراه مآثره ، فلقد كان لجهده وفكره الثاقب أعظم الأثر فى التخطيط البناء له وذلك عصنوية أول تشكيل للجنة تنسيق الكود كما كان لرعايته الدائمة له عندما تقلد منصب رئاسة وزارة الأشعال العامة والموارد المائية أبعد الأثر ندفع العمل لأعلى المستويات ... وأخيراً وليس آخراً لا بدأن ننوه بالدعم الكبير الذي قدمه ويقدمه الأستاذ الدكتور الوزير/ محمود عبدالحليم أبو زيد الذي قيد الله أن يتم فضله وأن تتم الطبعة الأولى لكود الموارد المائية وأعمال الرى بحسن توجيهه وبفضل إرشاده .

وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون .

"ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" "ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا"

يونيو ٢٠٠٣

مقرر لجنة تنسيق الكود المصرى للموارد المائية وأعمال الرى

200

أ.د/ أحمد عبدالوهاب خفاجي

## أسماء السادة المشاركين في إعداد الكود المصرى للموارد المائية وأعمال الري

أعد هذا الكود بمعرفة اللجان التالية:

أولاً: اللجنة الدائمة للكود المصرى للموارد المائية وأعمال الرى

ثانياً: لجنة تنسيق الكود المصرى للموارد المائية وأعمال الري

ثالثا: اللجان التخصصية وهي:

١. لجنة إدارة شبكات الرى والصرف

٢. لجنة المنشآت المدنية للرى والصرف

٣. لجنة الأعمال الميكانيكية والكهربائية للرى والصرف

٤. لجنة تقنيات حماية الشواطئ البحرية

\*\* وقد تشكلت اللجنة الدائمة برئاسة السيد الدكتور الوزير واشترك في عضويتها منذ بدء تشكيلها للمرة الأولى وحتى تشكيلها الحالى - السادة الأتية أسماؤهم طبقا للترتيب الأبجدى وهم:

مقررأ

أد/ أحمد عبد الوهاب خفاجي

أد/ أحمد فخرى خطاب

م/ احمد جابر بركات / أ:

م/ أنور محمد حجازى

م/ حسين سعيد علوان أ.د/ سعد ابر اهيم الخو القة

۱.د/ شعد ابر اهیم انکو افعاد أ.د/ شارل شکری سکلا

أد/ طلعت محمد عويس

أد/ عبد الرحمن صادق بازرعة

أد/ عبد الرحمن حلمي الرملي

م/ عبد الغنى حسن السيد

أد/ محمد بهاء الدين أحمد

أد/ محمد فائق عبد ربه

أد/محمد مصطفى عطعوط

م/محمود سعد الدين الجندى

أ.د/ مصطفى توفيق جاويش

م/ مصطفى محمود القاضي

أ.د/ منى مصطفى القاضى م/ نبيل فوزى ناشد

مقررأ

عة ى مة \*\* شغل عضوية لجنة التنسيق منذ بدء تكوينها وحتى تشكيلها الحالى كل من السادة الآتية أسماؤهم طبقا للترتيب الأبجدى:

أ.د/ أحمد عبد الوهاب خفاجي مقررا

أ.د/ أحمد فخرى خطاب

أ.د/ عبد المعطى حسن هيكل

أ.د/محمد رفيق عبد البارى

أد/محمد عبد الهادي راضي

أ.د/ مصطفى توفيق جاويش

د.م/محمد إسماعيل أبو خشبة (أمانة فنية)

د.م/ياسر عبد العزيز الحاكم (أمانة فنية)

### أسماء السادة المشاركين في إعداد المجلدين الأول والثاني

\*\* ساهم في إعداد المادة العلمية لهذين المجلدين وحققها وراجعها وصاغها كل من السادة الآتية أسماؤهم طبقاً للترتيب الأبجدي:

مقررأ

م/ أنور محمد حجازي م/ ثروت حسن فهمي م/ حافظ أحمد المحلاوي م/خليل أبراهيم عمر أُ.د/ سامية محمود الجندى أ.د/ سعد ابراهيم الخوالقه أ.د/ شادن توفيق عبد الجواد أ.د/ شارل شكرى سكلا أ بد/ ضياء الدين أحمد القوصى أ.د/ طلعت محمد عويس أد/ عبدالله صادق بازرعة أ.د/ عبد الفتاح حبيب أ.د/ علاء الدين أحمد ياسين أد/ فاروق مصطفى عبد العال أد/ فؤاد زكى الشبيني م/ محمد أمين مخلوف أ د/ محمد رفيق عبد البارى أ.د/ محمد صفوت عبد الدايم أد/ محمد فوزى فراج م/ مصطفى محمود القاضى أ.د/ منى مصطفى القاضى أد/محمد عبد الهادي راضي م/محمد مسعد ابراهيم م/محمود محمد على م/ نادى سليم غبريال أد/نزيه أسعد يونان

### الكود المصرى للموارد المائية وأعمال الرى

يقع الكود المصرى للموارد المائية وأعمال الرى في سبعة مجلدات هي على النحو التالي:

### المجلد الأول: إدارة شبكات الرى والصرف (الجزء الأول) ويشمل:

مقدمة : تقديم لمرفق الرى و الصرف، وأجهزة الوزارة، ومسئولياتها

الباب الأول : رى الأراضي الزراعية

الباب الثاني : صرف الأراضي الزراعية

### المجلد الثانى: إدارة شبكات الرى والصرف (الجزء الثاني) ويشمل:

الباب الثالث : التوسع الأفقى

الباب الرابع : تنمية الموارد المائية

الباب الخامس: أعمال الصيانة

الباب السادس : إدارة هيدرولوجيا السيول

الباب السابع : الأعمال المساحية

## المجلد الثالث: المنشآت المدنية للرى والصرف (الجزء الأول) ويشمل:

الباب الأول: شبكات الري المبطنة

الباب الثاني : المنشآت المائية المتقاطعة

الباب الثالث: المفيضات والمصبات

الباب الرابع : الهدارات

الباب الخامس : القناطر والبوابات

الباب السادس : السدود

الباب السابع : الأهوسة الملحية

الباب الثامن : محطات توليد القوى الكهرومائية

### المجلد الرابع: المنشآت المدنية للرى والصرف (الجزء الثاني) ويشمل:

الباب التاسع : محطات الطلمبات

الباب العاشر : الآبار

الباب الحادي عشر: الكباري

الباب الثاني عشر: الأنفاق

ملحق م ١ : خرسانة المنشآت المائية

### المجلد الخامس: الأعمال الميكانيكية للرى والصرف ويشمل:

الباب الأول : المضخات

الباب الثاني : محركات الإحتراق الداخلي

الباب الثالث : معدات نقل الحركة والقدرة

الباب الرابع : المحابس والبوابات

الباب الخامس : الوقاية الميكانيكية والكيماوية والحماية الكاثودية

الباب السادس : اختبار واختيار المواد

الباب السابع : المعدات الميكانيكية لصيانة المجارى المائية

الباب الثامن : معدات الرى المتطور

الباب التاسع : معدات مراقبة نوعية المياه في المجاري المائية

### المجلد السادس: الأعمال الكهربائية للرى والصرف ويشمل:

الباب الأول: المحركات الكهربية

الباب الثانى : المحولات الكهربية وملحقاتها

الباب الثالث : المفاتيح وتركيبات التوصيلات الكهربائية والوقاية الكهربائية

الباب الرابع : دوائر وأجهزة التحكم في المحركات الكهربية

الباب الخامس : شروط تنفيذ الأعمال الكهربية

الباب السادس : منظومات طوارىء التغذية الكهربية

الباب السابع : التأريض

الباب الثامن : معدات الري التي تعمل بالكهرباء

## المجلد السابع: تقنيات حماية الشواطىء البحرية ويشمل:

الباب الأول : العوامل الطبيعية المؤثرة على المنطقة الساحلية والشاطئية

الباب الثانى : البحوث والدراسات الحقلية وأعمال النماذج الهيدروليكية الطبيعية والرياضية

الباب الثالث : تخطيط منشآت حماية الشواطئ وتأثيرها على المنطقة

الشاطئية

الباب الرابع : تصميم منشآت الحماية

الباب الخامس : منشآت حماية الشواطئ وصيانتها

## فهرس المجلد الأول إدارة شبكات الرى والصرف (الجزء الأول)

	مقدمة
١	أولا: مرفق الرى والصرف
1	أ- موجز تاريخ الرى في مصر
٣	ب- الأعمال الصناعية الرئيسية على نهر النيل
٦	ج ـ مشروعات التوسع الزراعي على مياه السد العالى
q	د ـ المشروع القومي لتطوير الري
q	هـ - موجز تاريخ الصرف في مصر
•	ثانيا: التشريعات الخاصة بالرى والصرف والملاحة النهرية وحماية النيل
١.	 و المجاري المائية من التلوث
1.	قانون الرى والصرف ١٢ لسنة ١٩٨٤
١.	الباب الأول: الأملاك العامة والخاصة.
11	الباب الثاني: تصاريح الري
17	الباب الثالث: حقوق وو اجبات المنتفعين وحقوق الإرتفاق
10	الباب الرابع: آلات رفع المياه
17	الباب الخامس: الري بالرفع وبالراحة
17	الباب السادس: حماية الري و الملاحة و الشواطئ
17	الباب السابع: المخالفات و العقوبات.
17	الباب الثامن: الأحكام العامة و الختامية.
19	ملخص لقانون الرى والصرف رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤
77	some rate that the state is some retained
77	قانون رقم 21 لسنة 1971 في شان حماية نهر النيل والمجاري المائية من النلوت ثالثًا: أجهزة إدارة المرفق ومسئولياتها
79	<u></u> المجهرة العملية للوظائف الهندسية المختلفة بوزارة الموارد المائية والرى
	الحبرة العقلية للوطاعة الهدهنية المختلفة بوراره الموارد المانية والرى
٥.	ربيد. شبت الرق و التصرف و المسات المعامه عليها
	الباب الأول: رى الأراضى الزراعية
١ _ '	١-١ مناوبات الرى والسدة الشتوية
۹ _	١-٢ فتحات الرى (تصميمها ومواصفاتها)
١٤	١-٣ التعامل مع المياه
١٤	١-٣-١ قياس تصرفات المجارى المائية
	١-٣-٢ المعايرات
22	١-٣-٢- مقدمة
77	١-٣-٢-٢ معايرة القناطر
۲٦	١-٣-٢-٢ المرحلة الأولى (ميدانية)
٣٣	١-٣-٢-٢-١ المرحلة الثانية ( إيجاد معادلة التصرف )
٤٤	١-٣-٢-٢- المرحلة الثالثة ١-
٧.	ا ـ ٣ ـ ٢ ـ ٣ نظرية المحددات Determinants Theory
	١-٣-٢-٣- محدد الدرجة الثّالثة
٧٢	١-٣-٢-٣-١ إيجاد المعادلات الإنشائية للآباك بإستخدام المحددات
٧٧	<ul> <li>١-٣-٢-٤ معايرة التدفق بدلالة السرعة</li> <li>١-٣-٢-٥ طريقة إستخدام آباك معايرة قنطرة في حالة الفتحة المغمورة</li> </ul>
٨٩	١-٣-٢-٥ طريقة إستخدام آباك معاير ة قنطرة في حالة الفتحة المغمورة

91 -1	١-٣-٢- معايرة الهدارات
ا متأمين الملاحة أمامه مخافها	١-٣-٣ إجراء الموازنات على القناطر وتسجيل بيانتها
عربين معدد معدد المعدد	١-٣-٤ الإحتياجات المائيه والفاقد والمكتسب
4.4.	١-٣-١ الإحتياجات المائية
\ \ \ - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	المراجع الفاقد والمكتبين والمستنب
1 • 7 - 1	ا ـ ٣ ـ ٤ ـ ٢ الفاقد و المكتسب Gain and Loss
1 • Y = 1	١-٤ توزيع المياه
111	الحدا مشروع التليمتري
177 -1	١-٤-٢ المياه المتاحة وأساليب إستخدامها
	er
	الباب الثاني: صرف الأراضي الزراعية
يي	1-1 المصطلحات المستخدمة في مجال الصرف الحقل
0_7	٢-٢ خصائص التربة المرتبطة بالصرف
Y _ Y _ ( FEILD INVEST	7- المباحث الأولية والدراسات الحقلية ( IGATIONS
Y _ Y	٢-٢- انواع الخرائط المساحية المستخدمة
A _ Y	٢-٣-٢ مواقع إجراء القياسات وجمع الأرصاد
9 _ Y	٣-٣-٢ الأدوات المستخدمة في المباحث الحقلية
17	٢-٣-٤ المشاهدات والبيانات الحقلية المطلوبة
11-7	٢-٣-٥ فحص وجمع عينات التربة والمياه
11 -Y Hydraulic Conduct	ivity Measurement تياس نفاذية التربة في الحقل
15 _Y	٢-٣-٢ قياس معامل النفاذية للتربة متعددة الطبقات
1	
\ \ \ \ \	9-7-7 قياس ضغط الماء الأرضى Pressure head
Y. Y	٢-٣-٢ قياس ملوحة وقلوية الماء في الحقل
Y. Y	. LABORATORY ANALYSIS التحليلات المعملية
Y = Y	2-0 تخطيط شبكات الصرف الحقلى المغطى
Y = Y	٢-٥-١ تحليل وتوقيع نتائج المباحث الأولية
YV Y	٢-٥-٢ أولويات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى
Y	٢-٥-٣ شكل ومواصفات شبكة الصرف المغطى
Ψ. Ψ	عدارات المصارف
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٢- تصميم شبكات الصرف المغطى
W. Y	المعايير الصرف التصميمية INAGE CRITERIA
T* -1 DRA	T-7-7 المسافة بين المصارف DRAIN SPACING
2 Y - 1	الله المحاود الصرف المحادث ال
44 Y	٢-٧ المواد المستخدمة في شبكات الصرف المغطى
40 4	١-٧-١ أنواع المواسير
27 - 1	٢-٧-٢ المو اصفات القياسية للمو اسير
2 \ -1	٢-٧-٢ إلوصلات والمشتركات
2A - 1	١-٧-٤ أنواع المرشحات المستخدمة في شبكات الصر ف
21-1	٢-٧-٥ المواصفات القياسية للمرشحات و الألياف
~ 1 = 1	١-٧-١ الإختبار ات القياسية للمرشحات
U1 =1	١٨ تتفاذ شركات الحرر في المقا
10 -1	١-٨ تنفيذ شبكات الصرف الحقلى ١-٨-١ الإعلان عن العمليات وإرساء العطاءات
10 =1	- ١٥٠ الإعمال التحضيرية وتشوين المواد
10 -1	-١٠٠١ ، ۵ سنت سيريه و سوين سو د

77_7	٢-٨-٣ شروط ومواصفات ورشة تصنيع المواسير بالموقع
77_7	a be a be to a second a be
77 _ 7	٢-٨-٥ تركيب المشتركات وأعمدة الغسيل
77 _7	
77 _7	٢-٩ صيانة شبكات الصرف الحقلي
77 _ 7	٢-٩-١ تنظيم أعمال الصيانة
7.4.7	٢-٩-٢ الصيانة الوقائية
7_	٢-٩-٢ معدات ومهمات الصيانة
79_7	٢-١٠ إعادة تأهيل وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى
Y1_Y	٢-١٠١٠ مؤشرات الحاجة إلى إعادة التأهيل أو الإجلال والتجديد
٧١_٢	٢-١٠١٠ معايير أولويات أعمال الإحلال والتجديد
٧٣ -٢	٢-١٠١٠ تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد
٧٣ _٢	٢-١٠٤ التنظيم الإداري لأعمال الإحلال والتجديد
Y0_Y	١١٠ الصرف الرئيسي بإستخدام الآبار
Y0_Y	٢-١١.١ الظروف المناسبة لإستخدام الصرف الرأسي
7_ 77	
٧٧ _٢	٢-١١.٦ المعادلات الأساسية
۲_ ۱۸	٢-١١-٤ إسلوب التصميم
۸٤ _٢	١١.٢ الصيانة
أ،ب،ج	لمحق نظام الري والصرف في محافظة الفيوم

## فهرس المجلد الثاني إدارة شبكات الرى والصرف (الجزء الثاني)

الباب الثالث: التوسع الأفقى
١-١ تخطيط وتصميم مجارى الرى والصرف في أراضي التوسع
٣-١-١ الخرائط اللازمة لعمل الدراسات
٣-١-٢ تحديد المساحات القابلة للزراعة في منطقة المشروع
٣-١-٣ تحديد المصدر الرئيسي للري والمصب النهائي لمياه الصرف
٣- ١- ٤ تعديل محاور الترع والمصارف على الخرائط الكنتورية
٣-١-٥ حساب التصرف التصميمي للترع والمصارف طبقاً للتركيب المحصولي للمنطقة٣- ٢
٣-١-٥- التصرف التصميمي للترع
٣-١-٥-٢ التصرف التصميمي للمصارف
٣-١-٦ تصميم القطاعات العرضية للترع
٣-١-٧ رسم القطاعات الطولية للترع والمصارف وتحديد مواقع الأعمال الصناعية عليها٣- ١٠
٣-١-٨ مراجعة قطاعات الترع المغذية للمنطقة وتعديلها طبقًا للزمام المضاف
وكذلك المصرف الرئيسي
٣-١-٩ تحديد مواقع وتصرفات ومقادير الرفع لطلمبات الرى والصرف اللازمة ٣- ١٣
٣-١-٠١ حساب مكعبات الحفر والردم اللازمة للترع والمصارف
٣-١-١١ مواصفات الحفر ونقل الأتربة
٣-١-١٢ مواصفات الردم وحفر الإستعارة
٣-١-١٣ استلام الحفر والردم وشروط قبول العجز العجز
٣-١-١٤ الحساب الختامي لأعمال الحفر والردم
٢-٣ الرى الحقلي وطرق الرى الحديثة
٢-٢-١ متطلبات وأسس تصميم طرق الرى الحقلي
٣-١-١-١ البيانات الأساسية
٢-٢-٢ الإحتياجات المائية ومقننات الرى
۲-۲-۲ تعاریف أساسیة
٣-٢-٢-٢ طرق تقدير الإستهلاك المائي
٢-٢-٢-٢ تحديد الإستهلاك الفعلى للمحاصيل الرئيسية
٣-٢-٢-٢ الطرق التقديرية الحسابية
٣-٢-٢-٣ حساب أقصى الاحتياجات
٢-٢-٢ع حساب كفاءات الرى
٣-٢-٣ الأنواع المختلفة لطرق الرى الحقلى
٣٦-٣- الرى السطحى
٣٦-٣-١-١ مقدمة:
٣-٢-٣-٢ المعلومات اللازمة للتصميم ٣- ٣٧
٢-٢-٣-١.٣ طرق توصيل مياه الرى بالحقل
٣-٢-٣-١٤ طرق توزيع مياه الرى بالمزرعة
٣-٢-٣-١- الأنواع المختلفة للرى السطحي
٢-٢-٣-١. قياس تصرف مياه الرى
٣-٢-٣-٢ الرى بالرش
٢-٢-٣-٢-١ أنو اع نظم الري بالرش

٦٠ -٣	۲-۲-۳-۲ مكونات شبكة الرى بالرش
٦٢ _٣	٣-٢-٣-٢ أسس تشغيل نظم الري بالرش
	٣-٢-٣-٢ قواعد وأسس تصميم الري بالرش
	٣-٢-٣-٢٥ خطوات تصميم نظم الري بالرش
	٣-٢-٣-٢ المرشحات
	٣-٢-٣-٣ الري بالتنقيط
	٣-٢-٣-١ تعريف
۸٤ -۳	the state of the s
۸٤ -٣	٣-٢-٣-٢ المشاكل التي يمكن أن تتتج عن نظام الري بالتنقيط
	٣-٢-٣-٤ مكونات شبكة الرى بالتنقيط
	٣-٢-٣-٥ تخطيط شبكة الرى بالتنقيط
	٣-٢-٣-٢ البيانات الأساسية المطلوبة لتصميم شبكة رى بالتنقيط
۸۹ _٣	
۹۲ _٣	٣-٢-٣-٨ الفُواقد الهيدروليكية في حالة الندفق في المواسير
9 £ _٣	
۹٦ _٣	٣-٢-٣-٢ طرق توزيع المنقطات حول الأشجار
٩٦ _٣	
۹۸ ـ۳	٣-٢-٣-٢ تصميم الخطوط الفرعية
۹۹ _٣	٣-٢-٣-٣ تصميم الخطوط الرئيسية
۹۹ _٣	٣-٢-٣ عـ ١ إضافة الأسمدة لمياه الري
۱۰۰-۳	10_T_T_T_
۱۰۹_۳	٣-٢-٣ تقييم أداء نظام الرى
114-4	٣-٢-٣- حساب تكاليف نظام الرى
•••••	
	الباب الرابع: تنمية الموارد المائية
١ - ٤	
١ - ٤	٤-١-١ التّعاريف والمصطلحات الأساسية
۲ _ ٤	٤-١-٢ عناصر نوعية المياه
۲ _ ٤	٤-١-٢- العناصر الطبيعية
۲ _ ٤	٤-١-٢- العناصر الكيماوية
٦ _ ٤	٤ـ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۸ _ ٤	٤-١-٣ مصادر وأسباب تلوث المياه السطحية
	٤-١-٣-١ التلوث من الصناعة
	٤-١-٣-٢ التلوث من الزراعة
	٤-١-٣-٣ التلوث من الصرف الصحى
	٤-١-٣ التلوث من المصادر الغير مركزية
۱۱ - ٤	
11 - 8	٤-١-٤-١ تأثير الملوثات على الإنسان
	£-1-2 تأثير الملوثات على المكونات والخصائص الجمالية للمياه
	£-1-٤-٣ تأثير الملوثات على النباتات والتربة
	£.١-٤-٤ تأثير الملوثات على الحيوانات والأسماك
	٤-١-٥ مر اقبة نوعية المياه
	٤-١-٥-١ غرض أخذ العنات و المراقبة

١٤.	٤ ـ	٤-١-٥ تحديد مكان وزمان أخذ العينة
10_		٤-١-٥ حجم العينات وعدد العينات الممثلة
10_		٤-١-٥٤ طرق جمع العينات والأجهزة المطلوبة من المجارى المائية
19_		٤-١-٥- وصف العينات
19_		٤- ١-٥- حفظ العينات ونقلها إلى المعامل
19_		٤-١-٥-٧ برامج وقو انين الجودة لجمع عينات المياه
۲٤ ـ		٢-٢ إعادة إستخدام مياه الصرف
Y E _		٤-٢-١ منشأ مياه الصرف الزراعي
Y & _		٢-٢-١ فواقد الرى الحقلي والعام
72 - 77 -		٢-١-١٠ المياه الجوفية
1 1 - 44 -		٢-٢-١٦ صرف المخلفات الصحية والصناعية
		·
۳٤ - ساد		٤-٢-٢ رصد وقياس كمية مياه الصرف
٣٤ - ساء		٤-٢-٢ قياس التصرفات في القطاعات المكشوفة على المصارف
۳0 <u>-</u>		٤-٢-٢-٢ قياس التصرفات عند مصبات المصارف والقطاعات التي تتأثر بالمياه المرتدة
۳٥ -		٤-٢-٢-٣ قياس تصرفات محطات الصرف
٣٨ -		٤-٢-٢-٤ منحنى المعايرات
٣٨ -		٤-٢-٢-٤ العلاقة بين التصرف وإرتفاع منسوب الماء في المجاري المائية المكشوفة
٣٩ -		٤-٢-٢-٤ العلاقة بين التصرف والرفع لمحطات الصرف ( Capacity curve )
٤٠-		٤-٢-٢-٤ ملاحظات عامة للمعاير ات
٤٠.		٤-٢-٣ معايير المياه الصالحة للرى
٤٠.	٤ ـ	٤-٢-٣-١ مو اصفات المياه الصالحة للرى
		٤-٢-٣- معايير نوعية مياه الصرف المناسبة لرى بعض المحاصيل المختلفة تحت الظروف
٤٥.	٤ ـ	المصرية
٤٦ -	٤ ـ	٤-٢-٤ أساليب إعادة إستخدام مياه الصرف في الري
٤٦.	٤ ـ	1_2_7_2 الخلط المباشر Direct Mixing
٤٧ ـ	٤ ـ	٢-٤-٢ تبادل الرى بالمياه الملحية و العذبة Alternate Irrigation
٤٧.	٤ ـ	٤-٢-٤ الرى بكميات مياه أقل من الإحتياجات المائية Deficit Irrigation
		الباب الخامس: أعمال الصيانة
٥_ ١	٠	٥ـ١ مجرى النيل
٥_ ١	٠	٥-١-١ عمل قطاعات عرضية على النيل بواسطة جهاز الجس الصوتي
٥_ ٨	<b>`</b>	٥-١-٢ هيدروليكا الأنهار
٥_ ٨	•	٥- ٢- ٣ مور فولو جية نهر النبل
۸ _c	·	٥-١-٣-١ إَتَرَ انَ النَّهُرُ وَأَشَكَالُهُ وتَعْرِجَاتُهُ
10.	_0	٥-١-٣-٢ إنشاء ومد منحنى التصرف مع المنسوب ( Rating Curve )
۱٦ -	0	٥-١-٣-٣ مد منحنى التصرف مع المنسوب
		٥-١-٣٤ هيدروليكا
		٥-١-٥ رفع سواحل النيل تجاه الشيامي سنويا من خطوط قاعدة ثابتة :
		٥-١-٤-١ تجهيز خطوط قاعدة ثابتة
		٥-١-٤٤ عمل أكثر من وتد لخط القاعدة حتى يمكن تحديده في حالة ضياع وتد أو أكثر
۲۱.	٥_	عـ ١-٤-١ إجراء الرفع سنويا حتى يمكن معرفة التأكل أو الإطماء
۲۲.	_0	٥-١-٤٤ خُطُوط تهذيب المجرى وخطوط تعديل الجسر
	_	٥-١-٥ حماية سواحل النيل من الإنهيارات

۲ ٤	_0	٥-١-٥-١ أسباب إنهيارات السواحل
40	_0	٥-١-٥-٢ تصميم أعمال الحماية
۲۸	_0	٥-١-٥- تنفيذ أعمال الحماية
		٥-١-٥.٤ متابعة وصيانة أعمال الحماية بعد التنفيذ
		٥-١-٥- حماية سواحل النيل بواسطة الرؤوس الحجرية
		٥-١-٥- أورنيك الرؤوس وحساب المكعبات لتوريد الدبش
		٥-١-٥-٧ أَسَاسُ الأُورُنيكُ الْعَرْضَى
		٥- ١-٥-٨ كيفية حساب مكعبات الدبش
		٥-١-٥- بناء على الناشف لميول الرأسي والأفقى لها
		٥-١-٥- التكسيات والنسب بين دبش التوريد ودبش البناء
		٥-١-٥-١١ كيفية قياس رصات الدبش وعمل معادلات في حالة الرص الرديء
٣٧		
٣٧	_0	٥-١-٦- الغرض من خطوط منافع النهر
		٥-١-٦-٢ تحديد (الخطوط):
		٥- ١- ٦- قاعدة البيانات
		٥-١-٦٤ منحنى الرمو
		٥-١-٦ـ٥ تجهيز الخطوط
٤.	_0	٥-١-٦- تحقيق خطوط منافع النهر
		٥-١-٦- أعمال المتابعة
٤١	_0	٥-١-٧ الملاحة النهرية
٤١	_0	٥-١-٧-١ تقسيم الأنهار والمجارى المائية
		٥-١-٧-٢ طرق التحكم في النهر من ناحية الملاحة
		٥- ١-٧- المقاومة الناتجة عن حركة السفن الملاحية
		٥-١ـ٧٤ تأثير الأمواج على جوانب النهر
٤٦	_0	٥-١-٧- النهر كقناة ملاحية
		٥-١-٧- الأهوسة النهرية
٤٧		i de la companya de
٤٧	٥_	٥-٢ صيانة شبكات الرى
٤٨	_0	٥-٢-١ أعمال التطهير ات
		٥-٢-١- تعريفات
		٥-٢-١-٢ المعدات المستخدمة في التطهيرات
		٥-٢-٢ أعمال نزع الحشائش وإزالتها
		٥-٢-٣ أعمال ردم البيارات وتكاسى الميول
٦٧	_0	٥-٢-٤ أعمال إزالة المعوقات
٦٩	_0	٥-٢-٥ أعمال الصيانة السنوية للقناطر والكبارى والفتحات
٧٣	_0	٥-٢-٦ تنظيم عمليات التراخيص على المساطيح وإزالة المخالفات
		لباب السادس : إدارة هيدرولوجيا السيول
		٦-١ إعتبارات عامة يجب إتباعها عند التعامل مع السيول
١ -	٦	٦-١-١ المناطق الأكثر عرضة للسيول بمصر
		٦-١-٢ القواعد الأساسية للتعامل مع مناطق السيول
		٦-١-٣ عناصر در اسات السيول
٤ _	٦	٦-٢ الطرق الإحصائية لتحديد شدة الأمطار المسببة للسيول

٤ - ٦	٦-٢-١ إختيار محطات الأمطار الممثلة لمنطقة الدراسة
٤ -٦.	٦-٢-٢ إختيار الزمن التكراري للعاصفة التصميمية
	٦-٢-٦ التحليل الإحصائي لتحديد العواصف التصميمية
	٦-٢-٤ خرائط مبسطة للعواصف التصميمية
	٦-٦ الدر اسات التكميلية المرتبطة بتقييم السيول
	٦-٣-١ إختبارات النفاذية للطبقة السطحية
	٦-٣-٦ طريقة قياس معدل التسرب في الحقل
	٦-٣-٦ الرفع المساحي للقطاعات العرضية والقياسات الحقلية عند مصب الوادي
	٦-٣-٤ الدراسات الجيولوجية
	٦-٤ الطرق العددية لحساب تصرفات الوديان
	٦-٤-١ الحسابات الهيدر ولوجية للوديان أقل من ٢٥ كيلو متر مربع
	٦-٤-٢ الحسابات الهيدرولوجية للوديان أكبر من ٢٥ كيلو متر مربع
	٣-٤-٣ تقدير كميات المواد الرسوبية
	الياب السابع: الأعمال المساحية
1 _Y	
	٧-٢ المصطلحات الفنية المستخدمة في الأعمال المساحية والخرائط
	٧-٣ الخرائط والأعمال المساحية التي يتم بموجبها التخطيط العام لمشروعات الري و
	٧-٣-١ الخرائط التفصيلية ( الكدسترالية ) مقياس ١ : ٢٥٠٠ Cadastral Maps
	٧-٣- الخرائط الطبوغرافية مقياس ١: • • • • Topographic Maps . • • • • • - • - • - • - • - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	٧-٣-٣ الخرائط الطبوغر افية مقياس ١ : ١٠٠٠٠٠
	۷ـ٣ـ٤ الميز انيات وروبيرات الميز انية Levelling and Bench Marks
ت في نوعيات	٧-٤ التوسعات في مشروعات قطاع الموارد المائية والرى وما تطلبه ذلك من تغييرا،
٨ -٧	الخرائط و إنشاء نو عيات أخرى منها
	٧-٤-١ الخرائط الكنتورية مقياس ١ : ٠٠٠٠ الخاصة بمشروعات الصرف المغطى
	٧-٤-٢ خِرائط المسح الهيدروجرافي لمجرى النيل
	٧-٤-٣ الخرائط الخاصة بمشروعات حماية الشواطىء
م المعلومات	٧-٥ التطورات الحديثة وإستخدام الخرائط الرقمية والخرائط المصورة العمودية ونظ
11-7	الجغرافية ـ وتأثير ذلك على إحتياجات مشروعات الرى والصرف
11 -Y	٧-٥- الخرائط الطبوغر افية مقياس ١: ٥٠٠٠٠
١٣-٧	٧-٥- الخرائط المصورة العمودية Orthophoto
1 £ _Y	٧_٥_٧ الخرائط الرقمية Digital Maps
1 £ _V	٧-٥-٣- الخرائط الرقمية الطبوغر افية
10 _Y	٧_٥_٢ الخرائط الرقمية الكدسترالية Digital Cadastral Maps
١٦ -٧	٧-٥-٤ نظم المعلومات الجغر افية   Geographical Information Systems (GIS)
١٦ -٧	۱-۵-۳-۲ الخرائط الرقمية الكدستر الية Digital Cadastral Maps

## الباب الثالث التوسع الأفقى

التوسع الأفقى فى الأراضى الصحراوية ضرورة تقتضيها الزيادة المطردة فى عدد سكان جمهورية مصر العربية وما تتطلبه من زيادة الإنتاج الزراعى لتضييق الفجوة بين كمية الإنتاج الزراعى وكمية الاستهلاك من المواد الغذائية ولرفع الإيراد العام من الإنتاج الزراعى.

ويتم التوسع الأفقى فى الأراضى الصحراوية المجاورة للأراضى المزروعة فى وادى النيل والدلتا وفى شبه جزيرة سيناء وفى الوادى الجديد ومنطقة العوينات ـ وتروى الأراضى المستصلحة بمياه النيل خالصة أو مخلوطة بمياه الصرف أو بالمياه الجوفية. ومعدل مساحة التوسع الأفقى فى السنوات الأخيرة هو ١٥٠ ألف فدان فى السنة ومن المقرر أن يستمر كذلك فى السنوات القادمة طالما تتوافر مياه الرى لذلك .

## ١-٣ تخطيط وتصميم مجارى الرى والصرف في أراضي التوسع:

### ١-١-٣ الخرائط اللازمة لعمل الدراسات

- أ- خرائط مساحية كنتورية بمقياس ١: ١٠٠٠٠ أو ١: ٢٥٠٠٠ بمسافات كنتورية ٥,٠ متر في الأراضى المسطحة ، ١,٠٠٠ متر في الأراضى غير المستوية مبينا عليها حدود المساحات المطلوب التوسع فيها.
- ب خرائط تصنیف تربة مبنیة علی تحلیل میکانیکی وکیمیائی لطبقات التربة مأخوذة من حفرة عمقها متران علی أعماق ٢٥ سم، ٥٠ سم، متر، مترین لکل ٥٠٠ فدان تقریبا.
  - ج خرائط هيدروجيولوجية تبين طبقات التربة وعمق المياه الجوفية واتجاه التدفق فيها.

## ٣-١-٢ تحديد المساحات القابلة للزراعة في منطقة مشروع التوسع:

بناء على خرائط تصنيف التربة يتم تصنيف الأراضى طبقا لمواصفات مكتب إستصلاح الأراضى الأمريكي إلى درجات من الأولى إلى السادسة وتستبعد أراضى الدرجتين الخامسة والسادسة من مشروع الإستصلاح وتحسب مساحة أراضى الدرجات الأربع الأولى فتكون هى المساحة القابلة للزراعة فى منطقة المشروع.

## ٣-١-٣ تحديد المصدر الرئيسى للرى والمصب النهائي لمياه الصرف

في حالة الرى بمياه النيل تحدد أقرب ترعة رئيسية أو فرعية لمنطقة التوسع وتدرس مناسيبها وتصرفاتها خلال شهور السنة وقطاعها الطولى وقطاعاتها العرضية وتبين المنشآت الواقعة عليها.

وفى حالة الرى بالمياه الجوفية تدق آبار اختبار (بئر لكل ١٠٠٠ فدان) لمعرفة مستوى المياه الجوفية ومقدار الرفع ومدى انخفاض مستوى المياه بعد التشغيل وتحلل عينات من المياه لمعرفة نوعية المياه وخصوصا مجموع الأملاح الذائبة فى كل لتر من الماء وأنواع هذه الأملاح ومقدار كل نوع. كذلك يحدد المصب النهائى لمياه الصرف على مصرف رئيسى أو على بحيرة من البحيرات وتحدد مناسيب المياه بالمصرف الرئيسي أو البحيرة على مدار السنة.

### ٣-١-٤ تحديد محاور الترع والمصارف على الخرائط الكنتورية:

القاعدة العامة لتخطيط محاور الترع والمصارف هي أن توضع الترعة الرئيسية في أعلى الأراضي المراد ريها وأن يوضع المصرف الرئيسي في أوطى منخفض منها. أما الترع الفرعية بدرجاتها المختلفة فتوضع في المرتفعات الثانوية كما توضع المصارف الفرعية في أكثر المواضع التي تخدمها هذه المصارف انخفاضا مع مراعاة تجنب القرى والأماكن الأثرية والمقابر والبرك.

وعند ظهور عوائق فى التخطيط مثل وجود مساحات منخفضة أو بقع صخرية أو تلال ترابية أو تقاطعات مائية ... إلخ فيجب در اسة أحسن وأنسب الطرق لتفاديها ، ومن الممكن أن يعاد النظر فى التخطيط لتجنب أى عائق ، ويمكن أن ينشأ عمل صناعى عند التقاطعات ، فمثلا عند وجود مرتفعات كبيرة يمكن إنشاء نفق لمرور المياه فيها ، وعند تقاطع مجريين مائيين تنشأ سحارة أو بدالة ، وعند مرور مجرى مائى تحت جسر سكة حديدية أو طريق عام ينشأ بربخ أو كوبرى .

ويراعى فى تخطيط الترع والمصارف أن تكون محاورها خطوط مستقيمة ما أمكن فإن ذلك يقال من التكاليف كما يقلل من إنحدار المياه فى الترع وقد يكون هناك أكثر من تخطيط مقبول للمشروع الواحد فيكون التفضيل عندئذ بعد دراسة إقتصاديات الحلول المختلفة وذلك بتقدير تكاليف كل حل شاملة الأعمال الترابية والمنشآت ( الأعمال الصناعية ) وتكاليف الصيانة فى المستقبل.

### ويتم التخطيط عادة وفق طبوغرافية الأراضى:

أ - لتخطيط محاور الترع والمصارف في منطقة ذات طبوغرافية مستوية تقريبا ومنحدرة في إتجاه واحد توضع الترعة المغذية مع الكنتور العالى وتتفرع منها الترع الأصغر في إتجاه الإنحدار لتصب نهايتها مع المصارف الفرعية الصغيرة في المصرف الكبير الذي يسير في أوطى كنتور.

ب - لتخطيط منطقة ذات طبو غرافية متموجة أى تجمع بين عدة مرتفعات ومنخفضات توضع الترعة المغذية في أعلى المرتفعات وتخطط الترع الأصغر في المرتفعات الثانوية كما يتبع المصرف الرئيسي للمنطقة المنخفض الرئيسي وتخطط المصارف الأصغر في المنخفضات الثانوية.

ج. ولتخطيط منطقة ذات طبوغرافية تتجه لأعلى بالنسبة لمصدر الرى يلزم فى هذه الحالة رفع المياه فى الترعة الرئيسية المغذية للمنطقة. بإقامة عدد من محطات الرفع المتتالية على الترعة لتوصيل المياه بالمناسيب التى تتفق مع مناسيب الأرض الجديدة ، ويتم تحديد المسافات بين محطات الرفع على ضوء در اسة إقتصادية لمكعبات الحفر والردم والتقليل ما أمكن من أجزاء التكوين للترعة مع در اسة منسوب المياه الجوفية على طول الترعة فى حبسها الأعلى بهدف سهولة إنشاء أساسات محطات الرفع الأولى على أرض جافة إن أمكن ويراعى فى تخطيط الترع الفرعية أن تأخذ من الترعة الرئيسية خلف طرد محطات الرفع لتسير المياه فيها وفى الفروع الآخذة منها بالراحة.

## ٣-١-٥ حساب التصرف التصميمي للترع والمصارف طبقا للتركيب المحصولي للمنطقة

### ٣-١-٥-١ التصرف التصميمي للترع

يتم حساب التصرف التصميمي للترع خلال شهر أقصى الإحتياجات، والبند ٢-٢-٢ يوضح تفاصيل حساب المقنن المائي .. مثال عددي

إحسب تصرف ترعة بزمام ٢٠٠٠ فدان بالوجه البحرى ، إذا كان التركيب المحصولي كما يلي: أرز ٥٠٪ ـ قطن ٢٥٪ ـ أذره شامي ٢٥٪

من الجدول رقم (٣-٤) فإن الإستهلاك المائي للمحاصيل المذكورة خلال شهر يوليو هو: أرز ١٢٨٩ م٣/ ف/ الشهر - قطن ٤٣ ٧م / ف / الشهر - اذرة شامي ٤٣ ٨م / ف / الشهر

ن الإستهلاك المائى اليومى 
$$=$$
  $70$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$   $0.00$ 

وحيث أن نظام الرى سطحى 
$$\therefore$$
 فواقد الحقل  $...$  فواقد الحقل  $...$   $...$  مقنن الرى اليومى (حقلى )  $= ...$   $...$   $= ...$   $= ...$  اليوم وبإعتبار فواقد النقل  $= ...$ 

χ**١.** =

### ٣-١-٥-٢ التصرف التصميمي للمصارف بالنسبة للمصارف يراعي ما يلي

يؤخذ مقنن الصرف = ٠,٤٠ مقنن الري

يحسب التصرف في حالتين ويؤخذ التصرف الأكبر منهما ، الحالة الأولى تصرف أقصى الاحتياجات وهو نفس تصرف الرى حسب الطريقة عاليه مضروبا في ٠,٤٠ ، والحالة الثانية هي التصرف خلال شهر أعلى معدل للأمطار ، ويتم تقدير هذا التصرف بإضافة تصرف الري خلال هذا الشهر إلى ما يصل المصرف من مياه الأمطار ، ويتم تقدير هذه الكمية إما باستخدام البندين ٦-٣-٢، ٦-٤-١-من الباب السادس أو باستخدام المعادلة التالية وهي طريقة مبسطة لحساب مياه الأمطار الواصلة للمصرف سم / اليوم.

$$R = P - \frac{T - 32}{3.74}$$

حيث:

كمية المياه المتسربة بالسم يوميا R

عمق المطر بالسنتيمتر يوميا P

متوسط درجة الحرارة بالفهرنهيت خلال شهر أعلى معدل للأمطار T

كما يمكن حساب تصرف المصرف بإستخدام المقننات الواردة في البند ٢-٦-١ من المجلد الأول (بدلا عن ٤٠٠٠ مقنن الري) لحساب الحالتين ؛أي تصرف أقصى الاحتياجات وتصرف أقل الاحتياجات مع إضافة مياه الأمطار إلى التصرف الأخير ، ثم حساب القطاع على أساس التصرف الأكبر

## ٣-١-٣ تصميم القطاعات العرضية للترع والمصارف

نعنى بتصميم القطاعات العرضية للترع تحديد العناصر الآتية:

- الميل الجانبي للمجرى (Z)
- ۲- عرض قاع المجرى (b)
- ٣- عمق المياه بالمجرى (y)
- ٤- المسافة الرأسية بين سطح المياه بالمجرى والمسطاح
  - ٥ عرض المسطاح والميل الجانبي له
    - ٦- عرض الجسر والميل الجانبي له
      - ٧۔ عرض نزع الملكية

### البيانات المطلوبة لتصميم القطاعات العرضية للترع والمصارف:

قبل الشروع في تصميم القطاعات العرضية للترع فإنه يلزم توافر البيانات الآتية:

- ۱- التصرف التصميمي للمجرى (Q) والذي يتم تحديده طبقا لزمام الترعة والمقنن المائي التصميمي بند -1-0
  - ۲- معامل ما ننج n للإحتكاك
     حيث يتم تحديد قيمة (n) على الوجه الاتى :

$$\frac{1}{n} = 40$$
  $n = 0.025$  : أ- بالنسبة للترع

ب - بالنسبة للترع المبطنة بالخرسانة : على حسب نوعية ومدى خشونة المسطح الخرسانى  $\frac{1}{n} = 55 - 65$ 

#### ٣ - إنحدار المياه . S :

وهو الميال الذي تحدد إختياره طبقا لمتطلبات دياجرام مائي (السينوتيك) Synoptic Diagram . البند (٣-١-٢) أو طبقا للحسابات من الأشكال(٣-١)، (٣-٢)

## ٤ نوع التربة الميل الجانبي للترعة Z :

يتم تحديد الميل الجانبي لمجرى الترعة بحيث لا يزيد عن الميل الطبيعي للتربة والذي يتم تحديد قيمته تبعا لنتائج تحليل التربة. وعلى وجه العموم تكون الميول الجانبية للترعة على الوجه الآتي:

أ ـ بالنسبة للتربة المتماسكة : يكون الميل ١ : ١ ( أفقى : رأسى )

ب ـ بالنسبة للتربة النصف متماسكة : يكون الميل ٣: ٢

ج ـ بالنسبة للتربة الرملية : يكون الميل ٢ : ١

تحديد عرض القاع (b) وعمق المياه (y):

لتحديد عرض القاع (b) وعمق المياه (y) ، يتم التطبيق في معادلة ماننج:

$$Q = \frac{1}{n} A R^{2/3} S^{1/2} \tag{3-1}$$

حيث:

 $a^{7}/\dot{c}$  التصرف التصميمي للترعة Q

n = معامل ماننج للإحتكاك

المتر المربع = A مساحة القطاع المائي بالمتر المربع

بالمتر  $\frac{A}{P} = \frac{A}{P}$  بالمتر R

P = المحيط المبتل من الترعة بالمتر

ع انحدار سطح الماء بالمجرى = انحدار القاع سم / كم انحدار سطح الماء بالمجرى = انحدار القاع

في حالة الجريان المنتظم

بمعلومية Q و n و S فإن التطبيق في معادلة ماننج سينتج عنه علاقة بين عرض القاع (b) وعمق المياه (y). ولتحديد (b) و (y) فإن الأمر يستلزم علاقة إضافية بينهم. وتوجد عدة طرق للتصميم تعطى العلاقة الإضافية المطلوبة على النحو التالي.

- إختيار علاقة مباشرة بين (b) و (y):

بالنسبة للترعة فإن الخبرة المصرية تعطى العلاقات الخطية الآتية بين عرض القاع وعمق المياه:

$$\frac{b}{y} = 12 - 20 = \varphi$$
 أـ بالنسبة للترع الرئيسية

$$\frac{b}{y} = 6 - 12$$
 =  $\phi$  الفرعية للترع الفرعية  $\phi$ 

$$\frac{b}{v} = 2 - 6 = \varphi$$
 ج بالنسبة لترع التوزيع

وتتلخص خطوات التصميم للحصول على قيم (b) و (y) فيما يلى :

ا - يتم إختيار العلاقة بين (b) و (y) على حسب نوع الترعة ولتكن  $b = \phi y$ 

۲ـ يتم تحديد مساحة القطاع المائي (A) بدلالة العمق (y).

$$A = y (\varphi y + Zy) = y^{2} (\varphi + Z)$$
 (3-2)

p=y (  $\phi+2\sqrt{Z^2+1}$  ) بدلالة العمق (p) بدلالة العمق (3-3)

- b و منها نوجد قيمة y و منها نوجد قيمة y و منها نوجد قيمة y
  - على الوجة التالى :
  - أـ إذا كان  $b < 5.0 \, m$  يقرب عرض القاع الأقرب نصف متر.
    - ب إذا كان  $b > 5.0 \, \text{m}$  يقرب عرض القاع لأقرب متر.
    - ج- يقرب العرض الى أقرب متر إذا كان العرض ٢ متر أو أقل

وبعد تقريب عرض القاع فإنه يلزم تطبيق معادلة ماننج مرة أخرى للحصول على عمق المياه y المناظر لعرض القاع الجديد.

V يتم حساب السرعة المتوسطة للمياه V ويجب أن تتراوح السرعة بين V, V, V, V, V, V, V الترابية ، ولاتقل عن V للترع الرئيسية والفرعية المبطنة بالخرسانة ويلزم إعادة تصميم

القطاع العرضى بإعتبار قيم أكبر نسب  $\frac{b}{v}$  والعكس صحيح .

والطريقة السابقة تصلح للمجارى المبطنة والترابية والطريقة التالية تعتمد على تحديد الإنحدار والسرعة التي لا تسبب نحرا لقاع وجوانب المجرى وكذا لا ينتج عنها إطماء للمجرى أو نمو الحشائش على قاع وجوانب المجرى وخطوات التصميم كما يلى:

بعد حساب التصرف التصميمي للمجرى (Q) وتحديد الميل الجانبي (Z) فإن الشكل ( $^{-1}$ ) يعطى نصف القطر المغمور للمجرى (R) بدلالة التصرف ، وبدلالة التصرف أيضا فإن الشكل ( $^{-1}$ ) يعطى العمق المتوسط للمجرى ( $^{-1}$ ) .

وبتطبيق المعادلتين (  $^{-7}$ ) ، ( $^{-7}$ ) يتم الحصول على قيمة  $\phi = \frac{b}{y}$  وبالتالى يمكن تحديد قيمة عرض القاع (b) وحيث أمكن الحصول على قيمتى y و b وبدلالة z يمكن حساب z ، وبالتطبيق في معادلة التصرف ( z و الذي الإنحدار z والذي لا ينتج عنه نحر أو إطماء أو نمو حشائش . ويقرب عرض القاع إلى أقرب متر ثم يحصل على عمق المياه المناظر بنفس مساحة القطاع.

تصميم القطاع العرضى الإقتصادى.

يمكن تصميم قطّاعا عرضيًا للّترعة بحيث يكون مساحة القطاع المائى (A) والمحيط المغمور (p) أقل ما يمكن. ويسمى القطاع الذى يحقق الشرطين السابقين بالقطاع العرضى الإقتصادى . وشرط الحصول على هذا القطاع هو :

$$R = \frac{y}{2}$$

ويعطى الجدول التالى العلاقات بين b و A و المناظرة لقيم مختلفة للميل الجانبي

## جدول ( ۲-۲ )

Side slope	b	A	P
1:1	0.828y	$1.828y^2$	3.656y
3:2	0.606y	$2.106y^2$	4.212y
2:1	0.472y	$2.472y^2$	4.944y




Fig. (3-1) Variation of Hydraulic Radius R with Discharge Q




Fig. (3-2) Relation Between Average Bed Depth Dave with Discharge Q

ويمكن تلخيص خطوات التصميم للحصول على القيم b و y فيما يلى:

- ا- على حسب قيمة الميل الجانبي للترعة يتم اختيار علاقة بين b و y وكذلك A بدلالة y من الجدول السابق.
  - ٢- بتطبيق معادلة ماننج يتم الحصول على قيم y ومنها b.
- تتم تقريب قيمة عرض القاع والحصول على عمق المياه المناظر بنفس الأسلوب السابق بيانه في النقطة رقم (٥) من طريقة التصميم الأولى.

ويؤخذ على هذه الطريقة أنها تعطى قيما كبيرة نسبيا لعمق المياه بالمقارنة بعرض القاع مما يعنى أن عمق الحفر سيكون نسبيا كبيرا كما أن عرض القاع أكبر من عمق المياه مما قد يزيد من تكلفة الإنشاء والصيانة.

### استكمال القطاعات العرضية للترع والمصارف

بعد تحديد منسوب المياه وعمقها وعرض القاع يستكمل رسم القطاع العرضي للترعة كالآتي :-

- ا- تعمل مساطيح بقطاعات الترعة على منسوب أعلى مياه بها أو على منسوب أرض الزراعة وفي المصارف على منسوب أرض الزراعة .
- ٢- تكون جسور الترعة أعلى من منسوب أقصى أحتياجات بما لا يقل عن ٥,٠ متر في ترع التوزيع ، ٥٧ سم في الترعة الفرعية ، متر في الترعة الرئيسية ، ويكون أحد الجسرين على الأقل بعرض أمتار أو أكثر ولا يقل عرض الجسر الثاني عن ٣,٠٠ متر (فقره ٥-٢-٣ تعطي تفاصيل أكثر).
- قى المصارف يعمل مسطاح على الجانبين بمنسوب أرض الزراعة وتكون الجسور كما ذكر فى البند السابق. ويكون أحد المسطاحين بعرض يسمح بحركة الكراكات فى حالة المصارف التى تحتاج للتطهير بهذه المعدات (٥-٢-٢٠١).

### تحديد عرض نزع الملكية

يحدد عرض نزع الملكية للترع والمصارف بالأمتار الصحيحة من نهاية الميل الخارجي للجسر الأيمن البي نهاية الميل الخارجي للجسر الأيسر وتقوم هيئة المساحة بتوقيع حدود نزع الملكية علي الطبيعة بدق حدايد كل ٠٠٠ متر وتقدر التعويض اللازم لنزع ملكية هذه الأراضي مراعية ماقد يكون عليها من مباني أو أشجار ... النخ .

## ٧-١-٧ رسم القطاعات الطولية للترع والمصارف وتحديد مواقع الأعمال الصناعية عليها:

أولا: رسم الدياجرام المائي لشبكة الترع (سينوبتك الترع)

(Synoptic Diagram for Irrigation System)

والغرض من هذا الدياجرام هو ربط مناسيب المياه في الترعة الرئيسية وفروعها بعضها ببعض.

بعد اعتماد التخطيط النهائي لمحاور شبكة الترع والمصارف ينفذ التخطيط على الطبيعة بدق أوتاد على محور كل ترعة أو مصرف ، وتعمل قطاعات عرضية بالميزان على مسافات متساوية كل ٢٠٠ متر على طول محور الترعة أو المصرف ، وذلك لتحديد متوسط مناسيب أرض الزراعة على جانبي المحسور ، وبذلك يمكن رسم قطاع طولى لأرض الزراعة وترسم القطاعات الطولية عادة بمقياس ١٠٠٠٠ للمسافات الأفقيه ، ١ : ١٠٠٠ للمناسيب الرأسيه.

وعند توقيع خطوط المياه على القطاعات الطولية للترع الآخذة من الترعة الرئيسية يراعى أن يكون الرى بالراحة بالرفع وهو النظام المتبع في مصر بعد إنشاء السد العالى تجنبا لإهدار المياه في عمليات الرى بالراحة ويكون سطح الماء في الترعة أوطى من أرض الزراعة بنحو 0 - 0 - 0 سم وعند وضع خطوط المياه في سينوبتك الترع يراعى ما يلى:

- 1- يبدأ وضع خطوط المياه للفروع الصغيرة بالانحدارات المناسبة ( 10 ٣٠ سم في الكيلو ) وتحدد مناسيب المياه خلف أفمام هذه الفروع وبإضافة ١٠ سم على هذه المناسيب يحصل على المناسيب اللازمة في الترع التي تغذى هذه الفروع والتي تسمح بتغذيتها بالراحة. ونستمر هكذا من الفروع الصغرى إلى الكبرى حتى نصل إلى مناسيب المياه في الترعة الرئيسية ، ثم يحدد خط المياه في هذه الترعة بحيث يمد جميع الفروع ويجب ألا يقل فرق التوازن على قناطر الأفمام الآخذة من الترعة الرئيسية عن ١٠ سم ثم نعيد النظر في هذه المناسيب لنتبين ما إذا كان يلزم إقامة قنطرة حجز على الترعة الرئيسية أو على الفروع .
- ٢- إذا كان منسوب المياه بالترعة المغذية للترعة الرئيسية أوطى من منسوب المياه المطلوب للترعة الرئيسية وليس فى الإمكان حتى مع تعديل الدياجرام المائى تغذية الترعة الرئيسية بالراحة فلابد من إنشاء محطة رفع عند فم الترعة الرئيسية و العكس بالعكس إذا وجد بعد عملية السلسلة الأولى للمناسيب إن هناك فرقا بين منسوب المياه خلف فم الترعة الرئيسية و الترعة المغذية يزيد كثيرا عن ١٠ سم فإنه يكون هناك مجال لتحسين رى المنطقة .
- إذا وجد زمام كبير لأحد الفروع و لا يمكن تحسين منسوب مأخذ هذا الفرع بالنسبة للوضع العام فيمكن في هذه الحالة التفكير في إنشاء محطة رفع لهذا الفرع أو قنطرة حجز أمام الفرع.
- إذا لم تتوافق انحدارات سطح الأرض مع انحدارات المياه بالترع فيمكن تنظيم الانحدارات
   كالآتى:
  - أ في حالة الهبوط المفاجئ لمناسيب سطح الأرض فإنه يمكن إنشاء هدار أو قنطرة .
- ب إذا كان ميل سطح الأرض منتظما ولكن انحداره يزيد كثيرا عن الانحدارات المعتادة لسطح المعياه في الترع فإنه يمكن تهدير المياه على طول الترع بانحدارات مناسبة وذلك بإقامة هدارات كما هي الحال في الفيوم ونحسب المسافة بين الهدارات بفرض سقوط مائى حرعلى الهدار لا يزيد عن متر.
- في الترع الطويلة من الممكن تغيير انحدارات سطح الماء على طول الترعة بعمل قناطر حجز بحيث يكون الانحدار تصاعديا في أتجاه حركة المياه أي ١٠ ثم ١٢ ثم ١٢ ثم ١٦ سم في الكيلو مثلا وذلك بعكس الحال في المصارف .

### ثانيا: رسم الدياجرام المائى لشبكة المصارف (سينوبتك المصارف)

(Synoptic Diagram for Drainage System)

تحدد إنحدار ات خطوط المياه في شبكة المصارف العمومية برسم الدياجرام المائي للمصارف ويُلحظ أن الترقيم الكيلومترى للمصرف يبدأ من المصب أي بعكس إتجاه المياه وليس كالترع مع إتجاه المياه وعند رسم الدياجرام المائي لشبكة المصارف يراعي ما يأتي :-

أ - عند تحديد الخط المتوسط لإنحدار سطح الأرض يمكن إهمال المنخفضات العميقة جدا وكذا المرتفعات العالية جدا .

ب - توضع خطوط المياه بانحدارات مناسبة في المصارف الفرعية بدرجاتها المختلفة بالعمق الوارد بالكود تحت بند رقم (٢-٦-١).

- ج في المصارف الفرعية الطويلة والمصرف الرئيسي يمكن تقليل الانحدار كلما اتجهنا نحو المصب .
- د يتم تحديد خط المياه في المصرف الرئيسي بحيث يكون أوطى من مناسيب مصبات المصارف الفرعية فيه بمقدار ٤٥ سم على الأقل وهذه تمثل الضاغط الهيدروليكي على ماسورة المصب وذلك لضمان صرف الفروع على المصرف الرئيسي بالراحة .
- هـ بعد وضع خط المياه المناسب بالانحدارات المناسبة للمصرف الرئيسي إذا إتضح أن أحد مصبات المصارف الفرعية عالى كثيرا عن هذا الخط تعاد دراسة هذ المصرف الفرعي للنظر في إمكان تحسين الصرف عليه.
- أما إذا وجدنا أن خط المياه المناسب للمصرف الرئيسي أعلى من بعض المصارف الفرعية وكان زمام هذا المصارف صغيرا فيمكن التضحية بجودة الصرف عليها .. ، أما إذا كان زمام هذا الفرع أو الفروع كبيرا فلابد من خفض مناسيب المصرف الرئيسي .
- و يزيد إنحدار سطح المياه في المصارف عادة عنه في الترع الترابية (غير المبطنة) وذلك لتوفير السرعة الكافية لمقاومة نمو الحشائش بالمصارف .

### استكمال القطاعات الطولية للترع والمصارف:

.. بعد تصميم القطاعات العرضية للنرعة أو المصرف كما هو موضح بالفقرة التالية يستكمل القطاع الطولى مواقع الأعمال الطولى بإضافة خط القاع وخطى الجسرين الأيمن والأيسر وتبين على القطاع الطولى مواقع الأعمال الصناعية ، وبذلك يكون القطاع الطولى شاملا الخانات الآتية :

- ١. المسافة بالكيلو متر من فم الترعة أومصب المصرف.
  - ٢. منسوب أرض الزراعة أيمن.
  - ٣. منسوب أرض الزراعة أيسر.
    - ٤. منسوب سطح الماء.
    - منسوب الجسر الأيمن .
    - منسوب الجسر الأيسر.
  - ٧. منسوب القاع وانحدار سطح المياه والقاع
    - الميول الجانبية
    - ٩. التصرف التصميمي
    - ١٠. عرض نزع الملكية

## ٣-١-٨ مراجعة قطاعات الترع المغذية للمنطقة وكذلك المصرف الرئيسى وتعديلها طبقا للزمام المضاف

تدرس القطاعات العرضية للترعة المغذية للمنطقة إبتداء من فمها حتى مأخذ ترعة رى أراضى التوسع وذلك بعد إضافة زمام التوسع الى زمام الترعة المغذية . ويحسب أقصى تصرف يلزم لرى الزمامين معا وتحسب القطاعات العرضية الحالية للترعة المغذية ليحسب حجم الأتربة لتوسيع الترعة ومثل ذلك يجرى على المصرف الرئيسي الذي يصب فيه المصرف العام لمنطقة التوسع ...فتدرس قطاعات المصرف من نقطة التقابل حتى مصب المصرف الرئيسي وتعدل لتتسع للتصرف الجديد.

### ٣-١-٩ تحديد مواقع وتصرفات ومقادير الرفع لطلمبات الري والصرف اللازمة

من القطاعات الطولية تحدد مواقع طلمبات الرى أو الصرف اللازمة للمنطقة ومقادير الرفع اللازمة لهذه الطلمبات كما ذكر في البند ٣-١-٧ وإذا كانت الترعة المغذية لترعة المنطقة ترفع إليها المياه بمحطة طلمبات فيلزم إضافة وحدة أو أكثر لهذه المحطة لزيادة تصرفها بما يكفي لتغذية ترعة المنطقة .. ، وكذلك في حالة المصرف الرئيسي الذي يصب فيه مصرف المنطقة إذا كانت مياهه عند مصبه ترفع بمحطات طلمبات فتضاف إليها وحدة أو أكثر لرفع التصرف الزائد .

### ٣-١-١٠ حساب مكعبات الحفر والردم اللازمة للترع والمصارف

يبدأ بعمل ميز انية قطاعات عرضية على موقع المجرى المراد حساب مكعبات الحفر والردم الملازمة له ويبدأ بالقطاع الأول عند الكيلو 0.00, من حد نزع الملكية بالبر الأيسر حتى نزع الملكية في البر الأيمن ويؤخذ القطاع الثاني عند الكيلو 0.00, ثم الكيلو 0.00, ويستمر عمل ميز انية القطاعات كل 0.00 متر حتى النهاية وقد تؤخذ قطاعات إضافية بين هذه المسافات إذا لوحظ تغيير مفاحيء في مناسيب الأرض وتحدد المسافة التي يسرى عليها كل قطاع وترسم القطاعات الابتدائية ويطبق عليها أورنيك الترعة أو المصرف عند موقع كل قطاع وتحسب بعد ذلك مساحة الحفر أو الردم اللازمة ثم تضرب هذه المساحة بالنسبة للقطاع الأول 0.00 ولباقي القطاعات 0.00 وللقطاع الأخير 0.00 المسافة بعده النهاية وبذلك تحصل على مكعبات الحفر و الردم اللازمة للمجرى المذكور ويراعي عند التشغيل ترك بروفيلات بعرض خمسة أمتار تمثل القطاعات الأصلية للأعمال عند النقط التي أخذت فيها القطاعات الإبتدائية .

### ٣-١-١ مواصفات الحفر ونقل الأترية

أ ـ تشمل أعمال حفر التربة الطينية التقيلة والمتوسطة والخفيفة والتربة الرملية والتربة الطبيعية المنزلقة والرملية المتحركة والزلط وقطع الأحجار الصغيرة وبقايا الأعشاب والأشجار وما قد يؤدى إليه الحفر من ضرورة نزح المياه المتسربة ، والصاعدة من ينابيع أو عيون ، ولا يستثنى من بند الحفر في العقود سوى التربة الصخرية .

### ب - التربة الصخرية

التربة الصخرية وهى التربة الصلاة التى لا يمكن حفرها بآلات الحفر العادية والتى يلزم للحفر فيها إستخدام المواد الناسفة أو الألات الثاقبة أو إستخدام الخوابير والشواكيش ويسرى ذلك أيضا على الكتل الصخرية التى يزيد حجمها عن متر مكعب واحد.

وينبغى عند إجراء عمليات النسف أن تكون تحت إشراف ملاحظ ذى خبرة وأن تعتمد الإدارة مواضع الثقوب وأعماقها واتجاهاتها وكمية المفرقعات التى توضع فيها والتى تكفى لنسف الحجم المطلوب دون إلحاق أى ضرر بأعمال مجاورة أو بأشخاص العاملين فى الموقع . كما يجب الإعلان المسبق عن وقت التفجير لتلافى الأضرار بالأشخاص والكائنات الموجودة بالموقع أو المارة القريبة منه .

وإذا طلبت الإدارة من المقاول تشوين ناتج الحفر كله أو بعضه فإنه يقوم بهذا التشوين بالمقاسات والميول التى تحددها الإدارة ويدخل هذا العمل ضمن فئة الحفر. وإذا لزم أخذ أتربة من التشوينات فيكون لأخذها ونقلها فئات خاصة تتناسب مع مسافة النقل ، وإذا كان الغرض هو تكوين جسور لمجارى مائية فإن الفئة تشملها كذلك هذه الأتربة طبقا للمواصفات.

وتشمل فئات الحفر والردم النقل بما فيه التحميل والتفريغ لمسافة لا تزيد عن مائة متر على أن تتضمن البنود الخاصة بمستندات طرح العطاءات جميع المواصفات المطلوبة.

### ٣-١-٢ مواصفات الردم وحفر الإستعارة

تختبر مواد الردم كما تختبر عينات من الردم بعد دكها للتحقق من خواص التربة وصلاحيتها ومحتوياتها من الرطوبة وبصفه عامة تؤخذ الأتربة اللأزمة لتكوين الجسور من ناتج الحفر أو من فائض أعمال تسوية الأرض فإذا لم تكن هذة الأتربة كافية أو كانت غير صالحة للردم فإن الأتربة تؤخذ من حفر إستعارة تعتمد الإدارة صلاحية أتربتها للردم وعند إنتهاء العمل فيها يجب أن يقوم المقاول بتهذيب ميول المنطقة وتركها في حالة تقرها الإدارة.

ويجب أن يكون الردم علي طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥سم بعد الدمك قبل وضع الطبقة التالية . وقد تطلب الإدارة من المقاول ترك مسافة خالية من الردم كما هي الحال في مواقع المنشآت فإن إعادة ردم هذه المواقع وتسويتها يلتزم به المقاول ويدخل ضمن فئات الردم. ومن الضروري في أعمال الحفر والردم مراعاة ما يأتي :

- 1- أتربة ناتج الحفر تكون منها الجسور حسب القطاعات العرضية الشاملة للموقع وحسب المواصفات والتعليمات وإذا زادت أتربة ناتج الحفر عن المطلوب لتكوين الجسور فتشون الأتربة الزائدة خارج منافع مجارى الرى والصرف وبميول مناسبة لنوع التربة وبإرتفاع لا يزيد عن متر ونصف متر ، وإذا خالف المقاول هذا الشرط يصير نقل هذه الأتربة على حسابه .
- ٢- يجب على المقاول البدء بتنفيذ المجارى مبتدءا من الأقمام بالنسبة لمجارى الرى ومن المصبات بالنسبة لمجارى الصرف.
- ٣- يجب عدم ترك أتربه من ناتج التشغيل على المساطيح أو الميول وأى أتربة تلقى على
   الميول أو المساطيح تزال على حساب المقاول قبل الإستلام.
- على المقاول أن يحافظ على كل من البروفيلات و لا يجب إز التها إلا بتصريح كتابى من الإدارة و إذا تغيرت أو مست بأى طريق أو أزيلت بدون تصريح فللإدارة حق التقدير المطلق لمقدار الأعمال التى يحصل عنها الدفع للمقاول ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.

### ٣-١-٣ استلام الحفر والردم وشروط قبول العجز

تعمل الميزانية الختامية بقطاعات عرضية متباعدة ٢٠٠ متر مثل الميزانية الابتدائية ولكن في مواقع مرحلة عن مواقع القطاعات الابتدائية طبقا لما يراه مهندس الإدارة وتوقع المناسيب على القطاعات الإبتدائية وتقارن بأورنيك الحفر والردم ويجب الايزيد عجز إجمالي المكعب الختامي عن إجمالي المكعب الإبتدائي بأكثر من ٥٪ كما يجب ألا يكون قاع الترعة أو المصرف في أي قطاع مرتفعا أكثر من ١٠ سم عن الأورنيك التصميمي وإلا طلب من المقاول إعادة العمل كذلك ينبغي ألا تكون مناسيب سطح الجسور في أي قطاع أوطى من المنسوب المقرر بأكثر من ١٠ سم . كذلك لا تقبل الزيادة في الحفر أو الردم إلا إذا رآت الإدارة أن لذلك أسبابا تبررها.

### إنهيارات الميول الجانبية

يتخذ المقاول كافة الاحتياطات لمنع أى انهيارات أو إنز لاقات فى الميول الجانبية للترع أو المصارف أو فى الجسور . فإذا حدث إنهيار أو إنز لاق فعلى المقاول أن يقوم بعمل اللازم لتلافى أى أضرار تنتج عن ذلك وإصلاح الميول أو الجوانب المنهارة ودون المطالبة بأى زيادة فى فئات الحفر المعتمدة.

### ٣-١-٤ الحساب الختامي لأعمال الحفر والردم

بعد قيام المقاول بجميع التزاماته الموضحة بالبنود السابقة بعمل الحساب الختامي لأعمال الحفر والردم من واقع الفرق بين القطاعات الابتدائية والختامية.

### ٢-٣ الرى الحقلى وطرق الرى الحديثة

### ١-٢-٣ متطلبات وأسس تصميم طرق الرى الحقلي

### ١-١-٢-٣ البيانات الأساسية

يحتاج تصميم وتخطيط طرق الرى الحقلى إلى معلومات عن الموقع والطبوغر افيا والتربة والمناخ والمياه والمحاصيل .

### أ الموقع:

تنتج أجهزة المساحة المحلية والدولية خرائط ذات مقاييس رسم مختلفة ويوصى عادة بإستخدام الخرائط ذات مقياس الرسم الكبير في تصميم وتنفيذ طرق الرى الحقلي وتشمل هذه الخرائط ذات المقساييس (١: ١٠٠٠، ١: ١٠٠٠، ) ويلزم تحديث الخرائط نتيجة لحدوث تغييرات في حدود الحقول ويلزم أن يتم هذا التحديث بالموقع قبل البدء في أعمال التخطيط.

ويرسم موقع مشروع الرى على الخرائط المساحية مع تعديلها لتوضيح جميع الخصائص الرئيسية التى تؤثر على تصميم نظام الرى .. ويلزم دراسة الخصائص الحالية للموقع بعناية للتأكد من أن جميع البيانات التى يمكن أن تؤثر على أعمال التصميم قد تم تضمينها وتقييمها .. وقد يكون من الضرورى أن يقوم المصمم بزيارة الموقع أكثر من مرة قبل أن ينتهى من أعمال التصميم . ويجب الأخذ في الإعتبار التفاصيل التالية:

### مقياس الرسم:

يجب أن يرسم مشروع الرى على الخرائط المساحية وأن يكون مقياس الرسم مناسبا بحيث يسمح بتوضيح جميع التفاصيل الضرورية ... بما في ذلك المصارف التي تؤثر على تصميم النظام.

### الأبعاد:

قد يكون من الضرورى مراجعة الأبعاد في بعض الأجزاء التي يسمح مقياس رسم الخريطة بالحصول عليها بالدقة الكافية.

### حدود مشروع الرى :

يلزم تحديد حدود الحقول التي سيصير ريها مع التركيز على حدود كل حقل على حدة كذلك يلزم تحديد المساحة الكلية التي سيصير ريها.

### مساحة الحقل:

يلزم قياس مساحة كل حقل على حدة بالفدان حيث سيكون هذا البيان مطلوبا في أعمال التصميم.

### ترقيم الحقول:

يلزم ترقيم أو تسمية كل حقل من الحقول المزمع ريها على حدة حيث تستخدم هذه الأرقام أو الأسماء في أعمال التصميم وأيضا عند تحديد أولويات الرى.

### إتجاه الشمال:

يلزم إستخدام الشمال الجغرافي في تحديد موقع المشروع ولوحات التركيب والتنفيذ التفصيلية.

### خطوط الكنتور:

يلزم رسم خطوط الكنتور على فترات مناسبة لأعمال التصميم ومن الممكن أن تستخدم فترات كنتورية مختلفة لنظم الرى المختلفة وعندما يكون وجود خطوط الكنتور ضروريا في أعمال التصميم فمن الممكن أن تتم أعمال مساحية إضافية بغرض تحديد خطوط كنتور جديدة.

#### نقط الروبير:

تستخدم نقط الروبيرات لمراجعة صحة المناسيب الواردة في الخرائط المساحية.

### المساحات التي لا تصلح للري والمستبعدة:

يلزم تحديد المساحات التي لا تصلح للرى بسبب تعرضها للنحر الناتج عن الرياح على سبيل المثال أو تلك التي تحتوى على طبقات صخرية أو ذات المناسيب المرتفعة مما يقال من جدوى ريها وزراعتها.

### الإنحدارات:

يلزم توضيح الإنحدارات الطبيعية لسطح التربة حيث أن هذه الإنحدارات قد تكون من العوامل المحددة للتصميم وتشغيل أجهزة ومعدات الرى.

### الصرف:

يلزم تحديد التفاصيل الكاملة للصرف بالموقع الذي سيتم تزويده بطرق الري الحديثة.

### ب - التربة :-

تشمل بيانات خرائط الحصر التصنيفي للتربة تفاصيل التغيرات المحلية للطبقات السطحية من التربة والصرف الطبيعي لها ومن الممكن أن يشمل الحصر التصنيفي للتربة الخصائص الطبيعية والكيميائية والجيولوجية لها مع شرح لتوزيعات العناصر المختلفة بالتربة.

### ج - المناخ:-

من الممكن أن تكون البيانات والأرصاد المناخية التي تصدر عن أجهزة الأرصاد الجوية يومية أو شهرية أو سنوية وتشمل هذه الأرصاد درجة الحرارة العظمي والصغرى والمتوسطه وسرعة الرياح وعدد ساعات سطوع الشمس والبخر من الحلة من طراز (أ) والرطوبة النسبيه وكمية الإشعاع ودرجة حرارة الترمومتر المبتل والجاف وكمية الأمطار.

ومن الممكن أن تشمل هذه الأرصاد أيضا معدل البخر نتح القياسى وبيانات عن الرطوبة الأرضية ... ويجب ألا يقل طول الفترة الزمنية للأرصاد التي تستخدم في أعمال التصميم عن عشرة سنوات.

#### د المياه :

سيوضح البند ( ٢-٢-٢) الأحتياجات المائية كما سيوضح البند ٢-٢-٣ معايير المياه الصالحة للرى.

#### هـ - المحاصيل: ـ

يلزم الحصول على التفاصيل الواردة فيما بعد بالنسبة لكل محصول على حده وحيثما يكون من المطلوب من رى مجموعة من المحاصيل في كل موسم عن طريق نظام الرى المقترح يلزم الحصول على بيانات تفصيلية لكل محصول على حدة وهي:

- أ أنواع المحاصيل.
- ب معاملات المحاصيل وهي العلاقة بين الاستهلاك المائي الفعلى للمحصول والاستهلاك المائي لمحصول قياسي ... ويمكن الاستعاضة عن معامل المحصول بالنسبة المئوية للغطاء الخضري بالنسبة للمساحة الأرضية المنزرعة .
- ج- النسبة المئوية للغطاء الخضرى ويرتبط ذلك بعمر المحصول خلال مراحل النمو المختلفة والتواريخ التي يصل عندها المحصول إلى النسبة المئوية للغطاء الخضرى.
  - د عمق الجذور.
  - هـ الإتساع بين الجذور.
  - و إرتفاع المحصول الكامل النمو.
  - ز المسافة بين النباتات على طول الخطوط.
    - ج المسافة بين الخطوط.
- ط- نسبة التحميل: إذا حمل محصول على محصول آخر يلزم تحديد ما إذا كان المحصولان سيتم ريهما ويدخل في ذلك حسابات الإستهلاك المائي ومدى مناسبة نظام الرى (مثال نظام الرى بالرش لمحصول واحد أو محصولين).
  - ى جداول وبرامج الرى.
  - ك الأمراض المتعلقة بالمحصول.
    - ل نوعية المياه.
    - م برنامج التسميد.
  - ن برنامج الوقاية من الحشرات (المبيدات).
    - ع- برنامج الوقاية من الأمراض المختلفة.
      - غ معدل البذور لوحدة المساحة.
    - ف معدل وعدد النباتات في وحدة المساحة.
      - ق الإنتاج المحصولي.
      - س القيمة المالية للإنتاج لوحدة المساحة.
        - ش القيمة المالية الكلية للإنتاج.
        - ص تكاليف الزراعة والحصاد.
          - ض طول موسم النمو.

٢-٢-٣ الإحتياجات المائية ومقتنات الري

## ٢-٢-٢ تعاريف أساسية

المقنن المائى: هو عبارة عن القدر المناسب من المياه والذى يلزم لرى الفدان فى فترة معينة من الزمن الإنضاج المحصول ويضاف إلى هذا القدر مقادير المياه التى تضيع بالإنتقال من نقطة التوزيع إلى منطقة جذور النبات ويشمل المقنن المائى: الإستهلاك المائى + فواقد الحقل.

الإستهلاك المائى: Consumptive use: هو كمية المياه التى يحتاجها النبات (محصول معين) لبناء أنسجته وخلاياه ومضافا إلى هذه الكمية ما يفقد بالبخر من سطح الأرض المجاورة للنبات وعلى أن يكون نموه فى مساحة غير محدودة وفى تربة صحيحة وتحت ظروف بيئية تمكن من الوصول إلى أقصى إنتاج.

فواقد الحقل: هي فواقد النقل من فتحة الحقل إلى منطقة جذور النبات ، وتتوقف الفواقد على نظام الرى ، فتقدر بحوالي ٥٪ للرى بالتنقيط ، ٠٠٪ للرى بالرش ، ٣٠٪ للرى السطحي.

فواقد النقل: هي الفواقد من مصدر المياه إلى فتحة الحقل وتتراوح بين ١٠٪ إلى ٢٠٪ حسب المسافة وطبيعة المجرى.

# ٣-٢-٢-٢ طرق تقدير الإستهلاك المائي

### ٣-٢-٢-٢ تحديد الإستهلاك الفعلى للمحاصيل الرئيسية

من واقع عينات التربة وأجهزة القياس المختلفة ، والجداول أرقام ( ٢-٢ ) ، ( ٣-٣ ) ، ( ٣-٤ ) تبين الإستهلاك المائى الفعلى المحاصيل الرئيسية بمناطق الجمهورية الثلاث : الوجه البحرى - مصر الوسطى - مصر العليا (الدراسة المشتركة لمعهدى بحوث توزيع المياه وطرق الرى - بحوث الأراضى والمياه).

### ٢-٢-٢-٣ الطرق التقديرية الحسابية

لتحديد الإستهلاك المائي القياسي ETo ( البخر نتح المقارن ) ، وهناك طرق عديدة لحساب هذا الرقم :

# أ - معادلة بلاني وكريدل

حيث C = معامل تصحيح يعتمد في حسابه على الرطوبة النسبية و عدد ساعات سطوع الشمس  $\frac{n}{N}$  وسرعة الرياح بالنهار والجدول رقم ( T-T ) يوضح درجات الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح لمناطق الجمهورية الثلاث ، أما الشكل رقم ( T-T ) فيوضح كيفية تطبيق المعادلة و المثال العددي يوضح ذلك تفصيليا .

 $P = \text{المتوسط اليومي لنسبة ساعات سطوع الشمس سنويا لشهر معين في موقع معين و الجدول رقم (<math>^{\circ}$ - $^{\circ}$ ) يوضح هذا الرقم لخطوط عرض مختلفة.

t = متوسط درجة الحرارة اليومية خلال شهر معين.

مثال عددى : احسب الاستهلاك المائى لمحصول الذرة الشامية خلال شهر يوليو بمنطقة مصر العليا. من الجدول رقم ( $^{9}$ -0)  $^{9}$  ومن الجدول رقم ( $^{9}$ -1) متوسط درجة الحرارة خلال شهر يوليو = $^{9}$ -1,77° الرطوبة  $^{9}$ -2,77% سرعة الرياح = $^{9}$ -1,970 متراث.

f=P(0.46t+8) وهي تساوى f=P(0.46t+8)

 $f = 0.31 \ (0.46 \times 30.27 + 8) = 6.8$  مم  $ETo = 7.8 \dots f$  فإن f = 6.8 فإن  $f = 6.8 \dots f$  فإن المنحنى رقم ٢ من الشكل (٣-٣) إذا كانت

 $Kc = 0.87 \dots (V-V)$  ومن الجدول Etc = ETo x Kc

ن الإستهلاك المائى اليومى للذرة الشامية  $7.48 = 7.8 \times 0.87 = 7.8$ 

: الإستهلاك المائى الشهرى للذرة الشامية في شهر يوليو في الوجه القبلي م / ف

 $=\frac{7.48}{1000} \times 31 \times 4200 = 974 \text{ m}^3 / \text{fed} / \text{month}$ 

جدول رقم (٣-٣) الاستهلاك المائي الشهرى للمحاصيل الرئيسية (م٣/فدان) منطقة : مصر العليا

الموسم	شتوى													
اخصول/شهر	فمح	فول	شعير	حلبة	ترمس	rad	علس	برسيع تحويش	برستما مسيهسي	كتان	بصل شتوى	يوم	خضروات شتوية	نباتات أخرى شتوية
ياير	7,917	۲۱۰٫۰		718,0	۰٬۳۰۳	718,0	٤٢٠)،	٠٢٧٢	۲۷٤,۷۲	٠٢٠١٤	-1017	٤٢٠).	117,31	٤٢٠).
فبراير	1683	36833	۰۲۰٫۰	٨,٤٠٨	٥٢٠١٣	٨,٤٠٨	٤٢٠)،	۳۹۹).	٧ر١٨ع	£70,	rvra	۳۹۹,	14,71	٣٩٩).
مارس	P(7V0	01910	٤٩٤).	۲٤٥٠.	T. 80,0	مر۲۰۷	۲۹٤,٠		36011	۰۲۸۰)،	7,773	٠٢٧٢).	3,17	۲۷۳,
ابريل	36183								۲۰۰۰۷		۲۷۸,		۸ر۸۰	
مايو									۲ر۷۸۰					
يونيو														
يوليو														
أغسطس													3687	
سيتمبر												_	۲۱۰٫۰	
اكتوبر												۲3	792JA	
نوفمبر	3678	46137	٠٠٠٠٥				١٦٨).	16737	Te137	٠ر٠٥١		٠,٤٨	٨ر٣٧٣	
Cimorí	74.97	7.1,7	٠,٠٠٨٥	٧ر٧٢٣	ەرىمى	۳٤٥,٠	۲۱۰٫۰	٠٠٠٠	۲۷۲٫۲	۲۸۰٫۰	1119.	177,	۲۷۰۶۲	111.
إجالى	719077	۱۸۲۷).	۲۱۰٤)،	1887,	1887,	۸ر۰۲۲۱	۰٬۷۱۲۱	1144,1	٣١٢. ٧	100.7.	1777,	1886,	17.4.71	١٢١٨).

تابع جدول رقم (٣-٣) الاستهلاك المائي الشهرى للمحاصيل الرئيسية (م٣/فدان)

منطقة : مصر العليا

				_										 	
۰٤۱۸٫۰				- V*- UF- 1	ره۱۲۲.	٦٣٤٣٦٦	· · · · · ·	£ 777.	7097	91.9,7	3,0487	٠ر١٥٧٢	۲۸۰۰٫۲	 ۲۸۸٦	إجمالي
712,7					****					31.17					ديسمبر
778,7						1177				٦٤٠٦					نوفمبر
27637						3,441				۸۲۲۸۰					أكتوبر
٤ر٢٢٥					7680	٨ر٤٨١			٨ر ١٩٤	۲ر۶۶۸		3,300	۲ر۲۸۱۱		سبتمبر
35421					٤ر٨٦٢	۲۰۱٫۲		٠ر١٢١.	۰۹۸٫۰	١٠٥٠).	٩ر٢٠٢	٨ر ١ ٢ ٩	٠٢٥،	۸ر۹۶۶	أغسطس
۸۷۷۲۲					۸ر ۲ ۲ ۲	1,773		۱۳۸۰	٥ر٢٣٢	11277	١٠٢٤).	٤ر٢٠٨	٢رههه	٥ر٢٧١	يوليو
۸۷۷۲۲					3,180	797		777	، رکهه	۸۲۲۷۲۱	٨ر٢٨٠١	\$1,413	۸۷۸۸۸	۲۲۳۲	يونيو
۰٫۷۷۰					71677	31.12		٠ر٥٧٥.	۰ ره ۲۴	٤ر٠٠١٠	7717		7277	۸۲۰۶۲	مايو
۰٫۸۸۰						۸ر۲۶۲				۲۰۱٦ ۲				۲,۱۲ه	إبريل
۸ر۲۰۲						3,46				3,000				 ٩ره٣٤	مارس
٦٦٤٦٦						۸ر۲۱	_			٨ره ١٤		· <del>-</del> •· · ·			فبراير
718,7										۸ر۲۰۲					يناير
حدائق	خضروات نيلية	درة رفيعة نيلى	ذرة نيلى	ميفيه	نباتات أخرى	خضراوات صيفية	بصل صيفي	فول سودانی	bunga	فصب سكر	فول صويا	أذرة رفيعة صيفى	أذرة صيفي	قطن	الخصول/شهر
مستلدم			فآ		-			-				<del></del>		 صيفي	الموسم

١. هذه الأرقام تمثل الإستهلاك المائى

٣. لحساب الإحتياجات عند فم الرياحات يضاف الى ماسبق الفواقد على مستوى شبكات الترع المختلفة ٧. لحساب ا إلاحتياج الحقلي يضاف الى هذه الأرقام فواقد النقل الحقلي ثم فواقد الحقل

جدول رقم (٣-٣) الاستهلاك المائى الشهرى للمحاصيل الرئيسية (م٣/فدان) منطقة : مصر الوسطى

=			·····				<del></del>							
الموسق														
اخصول/شهر	فمح	فول	شعير	ح[بة	ترمس	<del>(</del>	ahm	برسيم تحريش	ny mand smath.29	- Salú	بصل شتوى	توم شتوی	خضروات شتوية	نباتات أخرى شتوية
يئاير	3,017	7477		۲۳.	۲.	۲۳۰,	۰ ۲۰۷٫۰	۸ر۲۶۲	۸,۷3۲	۲۹۹۶۰	٣١٥	117,31	۷٬۷۲۱	٤٢٠).
فبراير	٠٢٧٦.	3,7.7	.6903	۲۲٥,٠	۲۷۰٫۰۲	۲۲۵۰٬	rov,	٨ر٢٥٢	rorsh	٠٢٠)،	٨ر٢٧٢	۲۷,۲	۲۷۲	499
مارس	۲٬۷۰۰	۲٬۰۰۰	٠٠٠٥٠٠	٠,٠٠٦	۲۰۰۰۰	٠٠٠١٣	70101		۸ر ۲۹۰	۲۷۲).	7,773	3617	3,17	٠٢٧٢
ابريل	اراه	1.1.1							ולארר		۳۷۸۶۰	۸ر۸ه	۸ر۸٥	
مايو									۲ر.٥٥					
يونيو														
يوليو														
أغسطس												3687	3687	
سبتمبر												:		
أكتوبر							۸ر۸۰					N. 387	N. 3 P.Y	
نوفمبر	ەر٧٤	۸2731	٠٧3				1.1.7	Trojt	TF 8,3.	124,		٨ر٦٨٦	TVTJA	
ديسمبر	72737	7.E.A.J.T	٠٠٠٠،	٠٢٥٥٠.	۲۹. ۲۰	۲۰۰۰	۳۷۸).	70101	101,	۲۷۳,	1149.	الرمكة	۲٬۰۸۲	1813.
إجال	36861	الر ۱۰ ۱	-،ر،،۷۱	۱۰۸۰۱ –۰۲	-،ر،۲۰۱	11.0,	10.4.01	1.97,	<b>TA87</b>	1017,	1777.	11.4,11	۲۷.۲۱	١٢١٨٠٠

تابع جدول رقم (٣-٣) الاستهلاك المائي الشهرى للمحاصيل الرئيسية (٩٣/فدان)

منطقة : مصر الوسطى

مستلدم	حدائق						۸ر۲۰ه	٦٠٠٠٦	34.78	30958	٦ر٢٥٤			(1313
	خضروات نيلية					۲۱	۸ر۱۰۰	٤ر ١٦٠	۲۰۳٫۲	٤٤٤٤	7,447	٤ر٩٧١		17.8,8
	أذرة رفيعة نيلى							761,7	۲۰۰۱۲	٧٤٠٠.	اره۱ه	۲۷۰۰۱۲		۸ر۲۰۲۲
نیلی	أذرة نيلي						۲۱٫۰	707	1777	۸ر۱۰۷	7,070	1175		x ٣ ١
	صيفية													
	نباتات أخرى							۱٤٧٠	۸٬۰۲۰	7.9,	۲۷۲۹	1,343	1117.8	٠٤٠٢،٤٠
	خضروات صيفية		۸ر۲۱	3778	٨ر٢٤٢	31.17	7977	ر۲۲۶	۲۰۱٫۶	٨ر ١٨٤	19778	17411		۲۳٤٣٦٦.
	بصل صيفي													
	فول سودانی					٠٠٠٥	۰۷۰۶۰	17	18					414.7
	مسسرس					۳۰۰,۰	۰۲۰٫۰	٠٠٠٠٠	٠٢٠٠٠	۲۹۰٫۰				٠٠ر٥٥٢٢
	قصب سکر	1907	۲۹٤)،	\$1,473	01777	ار۲۱۷	۲ر۸۲۷	۲ر۹٥۸	٥٠٠٥	۲ر ۹۴۸	19.,1	٨ر١١ه	717,0	٠٨ر٧٢١٧
	فول صويا					3,040	۹٤٥).	٤ر ٩٠ ٨	147)\$					٠ ٢٠٨٥٢
	أذرة رفيعة صيفى					۲ر٤۶۱	17.71	۰۹۳٫۰	۸ر ۱۳۰	16.5.				۲۰٤٥)۲۰
	أذرة صيفي					۸ره۲۰	35421	۸٤٠٫٨	34.78	۱٤٧٠				٠٤ر١١٤٢
	أرز					۲۱).	۲ر٠٦١	177978	1,404,8	18777	779,7			٤٦٩١)٤٠
صيفي	نطن			۷۲۷۲۷	۳۹۰٫٦	٦٦٤)،	٤ر٢٠٨	۲ره ۹۱	٧ر٢٩ع	۹۲۰۷				70E100
الموسم	الحصول/شهر	يناير	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	إجمالي
	1		,			A		A		A				

١. هذه الأرقام تمثل الإستهلاك المانى

٧. لحساب ١ الإحتياج الحقلي يضاف الى هذه الأرقام فواقد النقل الحقلي ثم فواقد الحقل

٣. لحساب الإحتياجات عند فم الرياحات يضاف الى ماسبق الفواقد على مستوى شبكات الترع المختلفة

جدول رقم (٣-٤) الاستهلاك المائي الشهرى للمحاصيل الرئيسية (م٣/فدان) منطقة : الوجه المبحرى

						)								
ابخال	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سنيمن	أغسطس	يوليو	.3; 3,	مايو	ابريل	مارس	فبراير	يئاير	اخصول/شهر	المحسم
17.17	۸ر ۱۸٤	3,87						18.Y.A	٠ر١٤١.	۲.۲.3	٠ر١٣٢	36141	فمح	شتوی
١٢٨١،	147,7	۲ر30							٠٢٠٠)،	۲۷۸،	۷٬۶۸۲	۸ر۰۰۲	فول	
18.4.31	.6113	۳٩.					N.,			۲۷۳۶۰	rro,		شعير	
٠,٠٠٠	٠ر٩٥٢									۲۸٤,٠	7.50	۲۱۲,	حلبة	
-،ر،۷۶	۲۱۰٫۰									۲۸۰۶۰	۲۲۰,	۲۱۰٫۰	ترمس	
1.17,	۲۷۰٫۰									۲۹۰,۰	16.31	۲۱۲,	(kad)	
reogri	۲۷۸،	1.1.7	۸ر۸۰							76101	۲۰۷۰،	1149.	ahm	
۸۲۷۸	٠٢٠)،	۲۷۰٫۱									۲٦٤,٢	۲۲۲۶	برمىيىم تحريش	
۸ر۱۲۲۲	٠ر٠١٢	الر ۱۸٤						36183	16160	T98,1	۲۷٤,۲	۲۲۲۲	برستم مستهيع	
18.7.31	٠٧٢٢	1149.	۲٬۰۵۲							۱٤٧,	۲۸۸	۲۰۷۰	كتان	
37741	31119		۲٬۰۸۲						rrr, £	16033	7197	rrr,s	بصل شتوى	
المر.١٣١	367.7	۸ر۲۲۲	۲٬۰۷۲	٧٤					۲ر30	۲۷٫۲	1815	¥11.5	توم	
المر ١٣٦٠	367.7	المرد٢٢	۲٬۰۰۲	٧٤					۲ر30	۲۷٫۲	171,	۲۱۸ <sub>)</sub> ٤	خضروات شتوية	
1111	1,49									71.	۳۷۸).	۰٬۲۳۲	نباتات أحرى شتوية	


تابع جدول رقم (۲۳-۴) الاستهلاك الماني الشهرى للمحاصيل الرئيسية (۲۴/فدان)

منطقة : الوجه البحري

مستلدم	حدائق			7,777	٧٦٦٦	1,703	۲ر۸۰۰	١٦ر٩٧٥	۸۲۶۲ ۸	۲۲۰۳۲	۸ر۳۳۶			۲٬۵۲
	خضروات نيلية							۸ر۲۷	٤ر٨١٨	٠٤٠٠)	۲۹۰٫٦	۸ر۹۸۹	۸ر۱۸٤	1061)8
	ذرة رفيعة نيلى				,,,,,		•	۲۲۰۳۲	٥ر٠٧٢	١ر٥٢٧	7,703	٥٠٠٠١		1,4414
نیلی	درة نيلي				_			۸۲۷۶۲	۸۷۸۸۸	۲۲۹۶۲	۲ر۲۲3	۲۰۹٫۲		۲۲٬۱۵۲۲
	ميفيه													***
	نباتات أخرى					17471	٠٤٨٢).	۲ر۲۳۰	3443	٢ر١١٤	٤ر ٧١			٦ر٠٧٠ ٢
	خضروات صيفية			7637	۸ر۲۲۸	۲۲۸۶۲	۲,۳۰3	٠ر٤٤٢	3611	١٨٩).	1177	3,1,4		1910),
	بصل صيفى				·						-			
	فول سوداني					٠٠٠٧٤	، ره ۲ه	1.77).	۱۲٤۸٫۰					۲۳٥٩).
	homen				<u>.</u>	٧, ١٢٧	3,473	۸ر۷۰۰	3.0	٧٤٥٤٧				٢٠٤٧٦٦
	قصب سكر													
	فول صويا					17,77	۸۱۹).	۸ر۸۲۰	۲۷۱۵۱					۲۰۲۰٫۲
	أذرة رفيعة صيفى					۲ر ۱۹۱	۳ر۱۰ه	۸۳۰٫۰	٥ر١٨١	۰ره۱۲				۲۳۳۸,
	أذرة صيفى					۲۰۱٫۲	۲ر۸۵۰	16738	3626	1277	***			764.71
···	أذرة					۲۱٫۰	۲۲۰۲۱	۲۲،۹۸۲۱	1607,8	۸ر۲۲۲۹۱	1,614			1417
ضيفي				٤ر١١٢	171	1,10	۸ر۲3۲	16234	<b>۲۸٦)٤</b>	۲۷۰۰۱۲				۲۸۱۸۶۲
الموسم	الخصول/شهر	ينايو	فبراير	مارس	إبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبو	نوفمبر	ديسمبر	إجالي

١ – هذه الأرقام تمثل الإستهلاك المائى

٧– لحساب ا الإحتياج الحقلي يضاف الى هذه الأرقام فواقد النقل الحقلي ثم فواقد الحقل ٣– لحساب الإحتياجات عند فم الرياحات يضاف الى ماسبق الفواقد على مستوى شبكات الترع المختلفة



جدول رقم (٥-٣) المتوسط اليومي لنسبة عدد ساعات النهار سنويا لشهر معين (المعاملP)

	۰ ۲۰	۲۲ن	۲۲ر٠	۰٫۲۸	٠ ٢٩	٠٠٠	٠٠٠	۹۲۰،	۰۷۲۸	٠,١٧٠	٠٧٠.	٠٠٠٠
	٤ ٢٠ .	٠ ٢٦٠	۰ ۲۷	۹ ۲ر ۰	٠,٠	ر ال	رس.	٩٢٠.	۰ ۲۸	٠ ٢٦	۰ ۲۰	٤ ٢٠٠
	٤ ٢٠ .	۰ ۲۰	٠ ٢٧	۹۲۰.	٠٣٠	٠٠٣٢	د ۲۰	٠٠٠	٠,٢٧	٠,٢٦	٤٢٠.	۲۲ن
ه ۲۰ شمال	۲۲ر.	۰ ۲ر ۰	٠٦٢٧	۹۲ر.	٠٣٠	٠ ١٣٧٠	٠ ٦٣٢	۰۳۰	۰ ۲۸	ه ۲ر ۰	۳۲ر٠	٠ ٢٢٠
خط عرض	ناير	فبراير	عارس	ابریل	يو. ما	يونيو	يوليو	إغسطس	سبتمير	اکتوبر	نوقمبر	ديسمير

\*جدول رقم (۱-۲) يوضع متوسط در جات الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الرياح في المناطق الثلاث
 سرعة الرياح متر/ث درجات الحرارة (سنتجراد)

	سرعة الرياح	177	۱۹ر۲	٥.٠	۲.۴	۲۷۲	7779	1 297	٦٩٢		٠,٧	1,77	۲٥٧
سر ليا	الرطوبة % النسبية	01,144	25 77	۳۳ره۳	777	4 5 JM4	71,77	42 74	77,07		٧٢ر٥٤	770 93	11,40
00	درجات الحرارة	۲۳ر۱۶	17)8	71 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	۲٤ ٢٢	77/17	٣٠ ٦٢٢	٣٠ ١٢٧	۲۰٫۱۷	۳ر۸۲	40,04	٧٢. ٧٧	٧١٦٦١
	سرعة الرياح	1 کال	٤٤ر ١	ه ای ا	ه کړ ا	۲۱۲	ه. ۲		3301	۷۷۷ (	٥٦٥ ا	ז אין ו	J#1
1	الرطوبة % النسبية	-	ەر 40	٥٧ر٧٥	ەر ە ؛	٥٢ر ١٤	ەرە غ	_	٥٢ر٥٥	مر ۹ه	٥٢٠،٢٥	٠٠٠٠٠٠	٥٧٧٦
مم	درجاث الحرارة	-	۸۷ر۲۲	77/17	۲۰٫۹۲	٥٨ر ٤٢	٥٠٠٧	٥٧ر٧٧	17 ۸ ۸	٠٥ر٥٠	٥١ر٣٢	٦٢ر٨١	۲۲ر۱۶
	سرعة الرياح	٤٥ر١	۸۷۷	۹۷۵۱	٩١٦		٠٥٠		ريا	۸٠٠ ا	1,11	דאטו	13ر ا
10	الرطوبة % النسبية	۲۳ر۵۷	YIJIV YOUT	۰۰ر۹۲	٠٠٠ ٢٠٠	-	٣٣ر.٦	-	77077	77077	79,77	VTUTT	۷۲ر٤٧
٠,	درجات الحرارة	7777	1851	٦٣٥١	٥ر٨١	377	7350x	73,57	77,77	71/237	77/77	۱۸٫۹۳	٠١ر٤١٠
		Ę. Ė	فبراير	مارس	ايريل	_	يونيو		اغسطس	سبتمبر	اکثویر	نوفمبر	ديسمبر

تقرير رقم ۱۷ مشروع الخطة المتكاملة

Table (3-7)
Monthly Consumptive Use Coefficients for Blaney – Criddle Formula

Seasonal	Coef. K <sub>c</sub>	0.705	0.791	0.512	0.561	0.537
	12	1	1	0.47	0.62	0.32
	11	ı	ı	0.46	0.37	0.42
	10		1		0.31	0.56
	6	0.51	1	ı	1	0.56
j	<b>∞</b>	0.56	09.0	1	ı	0.64
K <sub>c</sub> Coef.	7	1.03	0.87	ı	1	0.70
K <sub>c</sub> C	9	1.07	1.06	ı	025	0.64
	5	99.0	0.71	0.31	0.64	09.0
	4	0.39	0.36	0.49	0.82	0.57
	3	0.26	ı	99.0	0.72	0.55
	2	1	1	0.59	0.42	0.51
	-	1	1	0.49	0.31	0.35
C	Crop	Cotton	Corn	Wheat	Berseem	Cit. Orch

Table (3-8)\*

Reference rop evapotranspi ration (Eto) for Different Regions of Egypt as Calculated by Modified Penman ( mm / day )

	YP7	R EG	WEF	LO		Г	SYP	E EC	DL	MII			ER	J <b>PP</b> I	1
Region	El-Mansora	Sakha	Gimmeza	Average		Giza	Beni-Suef	El-Menya	Mellawi	Avarage	•	Assuit	Shandaweel	Kom-Ombo	Average
Jan.	2.25	2.04	1.75	2.01		2.33	2.55	2.42	2.50	2.45		3.51	3.24	3.72	3.49
Feb,	3.37	2.57	2.48	2.81	·	3.16	3.42	3.20	3.31	3.27	Sec. 11 a	4.75	0,10	4.93	5.11
Mar.	4.45	3.78	3.46	3.90		4.63	4.76	4.58	4.81	4.69		6.49	5.89	6.56	6.31
April	5.85	5.00	5.04	5.30		6.08	6.69	6.19	6.78	6.43		8.40	7.63	7.65	7.89
May	7.06	6.31	6.77	6.71		7.49	7.49	7.19	9.03	7.80		10.12	9.14	8.31	9.19
June	7.69	6.90	7.05	7.21		8.48	8.16	7.90	8.74	8.32		11.00	9.62	9.14	9.92
July	7.00	6.50	6.83	6.78		7.87	7.84	7.68	7.19	7.64		9.90	8.56	8.72	9.06
Aug.	6.13	5.97	5.76	5.95		6.89	7.21	7.09	6.47	6.91		8.54	8.23	8.63	8.80
Sept.	5.33	5.09	4.81	5.08		5.92	6.89	5.97	6.24	6.25		8.67	7.45	7.70	7.94
Oct.	4.28	3.81	3.95	4.01		4.68	5.36	4.79	4.81	4.81		6.39	5.04	6.33	5.92
Nov.	2.99	2.63	2.51	2.71		2.88	3.48	3.22	3.03	3.15		4.74	3.89	4.77	4.47
Dec.	2.55	1.86	1.48	1.96		2.32	5.52	2.32	2.24	2.35		3.37	3.16	5.77	3.43

«تقرير رقم ١٧ مشروع الخطة المتكاملة

	,
	•
	***
	,
	•
*	:
Table (3-9)*	
le (	1
Lab	,
	!
	,

٠			ב י		W. L. L.	) [	1 auto ( 5-7 )	, )	to Made	God Don	200			
Cron	Zone	Jan.	Feb.	Regional Ne		May	June June	July	Aug.	May June July Aug. Sept.   Oct.	Oct.	Nov.	Dec.	Seasonal
	LOWER			T	0.35	0.59	0.71	0.84	0.50	0.34				0.54
Cotton	MIDDLE			0.41	0.48	0.65	0.78	0.92	0.48	0.40				0.59
	UPPER			0.52	0.53	0.52	0.67	0.83	0.43					0.58
							;	ì	3					i c
Summer	LOWER					0.48	19.0	96.0	0.30	0.52				0.75
Corn	MIDDLE					0.41	0.61	0.95	0.76	0.46				0.70
	UPPER					0.42	0.55	0.85	0.64	0.34	-			0.62
i i	LOWER							0.58	0.98	1.16	0.89	0.80		0.00
Corn	MIDDLE							0.53	0.74	96.0	0.85	0.72		0.78
	UPPER			*.** **				0.46	0.62	0.81	0.74	0.50		0.67
Sorghum	UPPER					<b></b>	0.51	9.68	0.84	0.55				0.65
Wheet	LOWER	0.70	0.70	0.80	99.0	0.42					•	0.48	0.72	0.64
	MIDDLE	0.83	0.85	0.91	09.0	0.43						0.51	0.79	0.70
	UPPER	0.70	0.71	0.70	0.49							0.49	0.65	0.62
Clover	LOWER	0.85	0.80	0.78	0.89	0.56						0.54	0.82	0.74
	MIDDLE	0.77	0.91	680	0.82	0.54						0.59	0.85	0.76
	UPPER	19.0	0.70	0.76	0.71	0.49						0.43	0.61	0.61
Нотер	LOWER	0.78	0.88	0.75	0.41							0.47	0.67	99.0
Reans	MIDDLE	0.85	0.79	0.82	0.38							0.54	0.81	69.0
	UPPER	9.08	0.75	0.63								0.43	89.0	0.63
Sugar	MTDDLE	0.61	0.76	0.70	0.64	0.71	0.73	98.0	1.06	1.14	1.10	1.36	1.02	0.87
Cane	UPPER	0.57	0.59	0.51	0.58	0.85	0.88	1.08	1.09	1.05	0.10	1.03	0.87	0.87

\*تقرير رقم ١٧ مشروع الخطة المتكاملة

#### ب - معادلة بنمان المعدلة:

ETo = c [W.Rn + (1-W). f(u).(ea-ed)]

Radiation aerodynamic

term term

where: ETo = reference crop evapotranspiration in mm/day

W = temperature – related weighting factor

Rn = net radiation in equivalent evaporation in mm/day

f(u) = wind - related function.

(ea-ed) = difference between the saturation vapour pressure at mean

air temperature and the mean actual vapour pressure of the

air, both in mbar.

c = adjustment factor to compensate for the effect of day and

night weather conditions.

الجدول رقم ( $^{8-7}$ ) يبين ETo لمواقع مختلفة في مناطق مصر الثلاث والكشف رقم ( $^{9-9}$ ) يوضح Kc للمحاصيل الرئيسية في تلك المناطق شهريا وهي الأرقام المستخدمة في تطبيق هذه المعادلة لحساب الأستهلاك المائي.

مثال: إحسب الإستهلاك المائي لمحصول القطن في الوجه البحري خلال شهر يونيو.

$$0.71 = \text{Kc}$$
 من الجدول ( ۹-۳ ) فإن  $ETo = 7.21$  ومن الكشف ( ۹-۳ ) فإن

$$Etc = 0.71 \times 7.21 = 5.12 \text{ mms}$$
 يونيو خلال يونيو .:. الإستهلاك المائي اليومي خلال يونيو

: الاستهلاك المائي خلال الشهر

$$=\frac{5.12}{1000} \times 30 \times 4200 = 654 \text{ m}^3 / \text{fed} / \text{month}$$

# ج - معادلة الوعاء القياسى للتبخر:

حيث:

$$ETo = K_p . E_{pan} (3-5)$$

التبخر من سطح المياه بالوعاء القياسي بالمليمتر في اليوم. ويمثل قيمة متوسطة المقاس بها .

معامل خاص بنوع الوعاء القياسى و الأوعية القياسية لها أنواع متعددة و أكثر ها شيوعا وانتشارا وأيضا ـ أوصت التجارب بإستخدامه في مصر ـ الوعاء  $K_{\rm p}$ 

ويستخدم الجدول رقم ( ٣-١٠) لتحديد قيمة معامل الوعاء القياسي Class A

جدول (  $^{8}$  -  $^{1}$  ) قيم معامل الوعاء القياسى ( $^{1}$   $^{1}$  للوعاء Plass A pan وذلك تبعا لغطاء خضرى مختلف كذا رطوية نسبية مختلفة ورياح لمدة  $^{1}$  ساعة

وعاء	وعاء قياس	ں AS م	وضوع فى	ا أرض	وعاء قیاس AS موضوع فی أرض						
Class A	مزرو.	عة بنبات	قصير أخط	ئىر	جافة خالية من الزراعة						
-pan											
متوســـط		/.£.>	%v	//v · <		/.·.>	%v£.	/.v.<			
الـــرطوية											
النسبية	- 11 11 m st 11										
سرعة الرياح	المسافة الخالية				المسافة الخالية						
بالكم/ اليوم	من الزراعة في				من الزراعة في						
	إتجماه المرياح				إتجاه السرياح						
	(بالمتر)		1		(بالمتر)	:					
رياح خفيفة <	١	.,00	٠,٦٥	۰٫۷٥	١	٠,٧٠	۰٫۸۰	٠,٥٨			
140	١.	۰,٦٥	٠,٧٥	٠,٨٥	١.	٠,٦٠	٠,٧٠	۰,۸۰			
	١.,	٠,٧٠	۰,۸۰	۰,۸٥	١	.,00	٠,٦٥	٠,٧٥			
	1	٠,٧٥	٠,٥٨	٠,٨٥	١٠٠٠	٠,٥،	٠,٦٠	İ			
رياح متوسطة	١	.,0.	٠,٦٠	٠,٦٥	1	۰,٦٥	۰,۷٥	٠,٨٠			
£ 70_1 V 0	١.	٠,٦٠	٠,٧٠	.,٧0	١.	.,00	٠,٦٥	۰٫۷۰			
	١	٠,٦٥	٠,٧٥	٠,٨٠	١٠٠	.,0.	٠,٦٠	۰,٦٥			
	1	٠,٧٠	٠,٨٠	٠,٨٠	1	., 50	.,00	٠,٦٠			
رياح قوية		.,٤٥	٠,٥٠	٠,٦٠	١	٠,٦٠	٠,٦٥	٠,٧٠			
٧٠٠_٤٢٥		.,00	٠,٦٠	٠,٦٥	١.	٠,٥,	.,00	٠,٦٥			
		٠,٦٠	٠,٦٥	٠,٧٠	١	., 50	٠,٥٠	٠,٦٠			
		٠,٦٥	٠,٧٠	.,٧٥	1	٠,٤٠	٠,٤٥	.,00			
رياح قوية جدا	١	٠,٤٠	٠,٤٥	٠,٥,	١	.,0.	.,0.	۰,٦٥			
v<	١.	٠,٤٥	.,00	٠,٦٠	١٠	., 50	.,٤0	.,00			
	١	٠,٥٠	٠,٦٠	٠,٥٦	١	٠,٤٠	٠,٤٠	٠,٥٠			
	1	٠,٥٥	٠,٦٠	۲٥,٠	1	٠,٣٥		٠,٤٥			

# ٣-٢-٢-٣ حساب أقصى الاحتياجات

إستخدام الإستهلاك المائى الفعلى فى حساب الإحتياجات المائية التصميمة والفعلية لطرق الرى المختلفة:

من المعروف أنه لحساب المقننات المائية والتي يمكن أن يصمم نظام الرى على أساسها للوفاء بأقصى الإحتياجات يجب أن يؤخذ في الإعتبار كل من القيم التالية:

١ - الاستهلاك الفعلى للمحاصيل .

٢ - الإحتياجات المائية الأخرى مثل:

أ ـ غسيل التربة في حالة الإحتياج إليه .

ب - كفاءات الرى المختلفة ( الفاقد في المياه ) .

وتستخدم معادلة الإتزان المائى داخل الحقل للحصول أو لا على إحتياجات الرى الفعلية وهى الفرق بين الفاقد والمكتسب من المياه على المستوى الحقلى:

$$I_n = ET_{aop} - (P_o + C_o + W_b)$$
 (3-6)

حيث:

الإحتياج المائي الفعلى .  $I_n$ 

ET<sub>aop</sub> الإستهلاك المائي الفعلي للمحاصيل

عمق (سمك ) سقوط الأمطار . Po

ما يمكن الإستفادة منه من المياه الأرضية . = Co

ستفاده منه  $W_b$  المخزون من المياه في منطقة جذور النبات والذي يمكن الإستفاده منه

عند بدایة الری

ويعبر عن جميع العوامل السابقة على أساس عمق المياه بالملليمتر وذلك إما على أساس موسمى أو شهرى أو كل عشرة أيام ويتوقف ذلك على مدى الدقة المطلوبة في الحساب. ولحساب الاحتياجات التصميمية تؤخذ العوامل السابق ذكرها من غسيل للتربة وفواقد مختلفة (كفاءات الري) وذلك بإستخدام المعادلة:

$$V_1 = \frac{1}{Ep} \times \frac{A_{\times} I_n}{[1 - L_R]} \tag{3-7}$$

حيث أن  $E_p$  حيث أن عفاءة الرى الكلية للمشروع ويعبر عنه بنسبه في المائه.

 $I_n = I_n$  الإحتياج المائى الفعلى للمحاصيل معبرا عنه بالملليمتر / شهر.

=  $L_R$  إحتياج غسيل التربة معبرا عنه بنسبه مئويه

 $V_{\rm I} = V_{\rm I}$  الإحتياج المائى الإجمالى في الفترة الزمنية م $V_{\rm I}$ 

= المساحة

يلى ذلك حساب هذه المعادلة في فترة شهر أقصى الإحتياجات أي تأخذ الفترة الزمنية لأقصى الإحتياجات وقيمها في حل المعادلة فينتج أقصى الإحتياجات Vmax:

كما يضاف بعد ذلك معامل أمان كما جرت العادة في تصميم جميع الأعمال الهندسية .

الإحتياج التصميمي لنظام الري = Vmax + معامل أمان.


ملحوظه هامة: من المعتاد أن يكون توقيت غسيل التربة مختلف عن مده أقصى الإحتياجات وقد يؤخذ ذلك في الإعتبار ولكن يمكن أيضاً أن تتم عمليات الغسيل في مختلف مراحل النمو حيث يعتمد ذلك على نوعية مياه الغسيل ونوعية التربة.

وعلى ذلك يمكن تلخيص الحسابات الخاصة بتصميم طرق ونظم الرى في النقاط الأربعة التالية:

- ا حساب الإستهلاك المائى الفعلى  $ET_{aop}$  وذلك عن طريق حساب الإستهلاك المائى  $ET_{aop}$  المقارن  $ET_{o}$  ومعامل المحاصيل  $ET_{aop}$  كما سبق ذكره ثم يتم إستخدام قيمة والقصوى ( أعلى شهر ) .
  - ٢ حساب إحتياجات الرى الفعلية ١٠.
- $^{7}$  حساب الإحتياجات المائية الأخرى مثل غسيل التربة وكفاءات الرى حيث يؤخذ في الإعتبار كفاءة الرى التطبيقية وكفاءات توصيل ونقل المياه مجتمعة وبذلك يمكن حساب  $V_{\rm I}$ .
- $V_{\text{max}}$  عنه  $V_{\text{max}}$  عنه  $V_{\text{max}}$  عنه عنه الإحتياجات معامل الأمان.

ومن الجدير بالذكر أن عمق سقوط الأمطار لا يؤخذ في الاعتبار في معظم مناطق مصر ما عدا المناطق الساحلية وسيناء.

أما كمية المياه المستخدمة من المياه الأرضية فيمكن أن يستدل عليها من المنحنيات التالية والمنشورة عن طريق منظمة FAO الأغذية والزراعة العالمية وذلك حسب نوع التربة وعمق المياه تحت سطحها (شكل -2).



شكل (٣-٤) منحنيات منظمة الأغذية والزراعة العالمية لحساب المياه المستخدمة من المياه الأرضية

أما حسابات المخزون في التربة في عمق جذور النبات فهو كمية متغيرة جدا تعتمد على ما إذا كانت الأرض متروكه (شراقي) أي الأرض في حالة جفاف بدون ري قبل الزراعة أو يتم إعطاء ريه ما قبل الزراعة أو نزول أمطار مما قد يترك الأرض في حالة السعة الحقلية ومما يساعد أيضا على غسيل التربة ومن المعروف أن المياه المخزونة لا يمكن النبات أن يستخدمها بالكامل وإنما تكون كفاءة إستخدامها ومن المعتاد أن يقدر عبد ويتوقف ذلك على العوامل الجوية ونوع التربة والوقت ما بين الريات ومن المعتاد أن يقدر المخزون بأخذ عينات من التربة وتحليلها لمعرفة المحتوى المائي.

# إحتياجات غسيل التربة من الملوحة

وتحسب إحتياجات غسيل التربة كما يلي :

تتأثر كمية المياه التي تحتاجها التربة في الغسيل بالعوامل التالية:

أ ـ نوعية مياه الغسيل ( الرى ) .

ب - طرق الرى والعمليات الزراعية المختلفة .

ج ـ حالة التربة وكفاءة الصرف بها .

د ـ وجود أمطار من عدمه .

ومن المعتاد أن نسبة الملوحة تزداد في التربة خلال فترة الموسم الزراعي وتعرف الإحتياجات المائية لغسل التربة على إنها أقل كمية مياه رى مطلوب توفير ها لتصرف من خلال منطقة عمق جذور النبات وذلك للتحكم في الملوحة والحفاظ عليها في مستوى محدد يرجى الرجوع الى بند ٢-١-١.

# ٣-٢-٢-٤ حساب كفاءات الرى

هناك تعريفات كثيره لأنواع مختلفة من كفاءات الرى ويؤخذ عادة في الإعتبار لأغراض تصميم طرق ونظم الرى الكفاءات التالية والسابق تعريفها:

ا - كفاءة التطبيق Ea

٢- كفاءة التوصيل Ed

على مستوى التوزيع الحقلي لطرق الري .

وعلى مستوى التوزيع الكلى لنظم الرى .

وتعتمد قيمتها على إذا كانت الترع المستخدمة مبطنة أو مواسير من عدمه كذا نظام الرى بمناوبات أو الإطلاق مياه بصفة مستمرة – وأطوال الترع و قطاعاتها .

وتكون الكفاءة الكلية هي محصلة ضرب كفاءة التطبيق X كفاءة التوصيل (المستوى المطلوب) ويمكن أن تستخدم الأرقام في الجدول التالي للإسترشاد.

#### قيم كفاءة التطبيق

·,oo ·,V· ·,l·	التربة الخفيفة تربة متوسطة تربة ثقيلة	نوع المتربة
۰٫۰۰ ــ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ــ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ــ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ــ ۰٫۰۰ تصل حتی ۸۰ ٪ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰	الرى فى أحواض وشرائح مستوية الرى فى شرائح ذات ميول الرى فى المراوى الكنتورية الرى فى خطوط الرى فى الأرض المتعرجة الرى تحت السطحى الرى بالرش فى الأجواء الحارة المتوسطة الرطبة والباردة	طريقة الرى السطحى

# ٣-٢-٣ الأنواع المختلفة لطرق الرى الحقلي

### ١٠٣٠٢ الري السطحي

#### ٣-٢-٣ مقدمة:

إرتبط ظهور الحضارات القديمة إرتباطاً وثيقاً بمنشأ وتقدم الرى .. كما أن معظم الحضارات إزدهرت حول مجارى الأنهار كما هو الحال في مصر والعراق .. وتمتاز الزراعة بإمكانية التحكم في عوامل الإنتاج بدرجة أكفأ مما هو مشاهد بالزراعة الجافة ( Dry farming) في الغالب لا يمكن الإعتماد على الأمطار فقط كمصدر للرى إذا ما أريد الحصول على أقصى ربحية ممكنة .. إذ عندما يتوافر نظام ثابت تحت هذه الظروف يسمح بالمحافظة على مستوى الرطوبة بالأرض عند حده الأمثل فأنه يمكن الحصول على أقصى قيمة من عوامل الإنتاج الأخرى ..

ولإختيار نظام الرى يجب أن يؤخذ في الإعتبار مدى كفايته ( Adequacy ) وكفاءته ( Effeciency ) وتعتبر عملية الرى كافية عندما تحافظ على بقاء الماء متيسرا عند سطوح الإمتصاص بالجذور وإذا ما تحددت الكمية الواجب إضافتها فإن تحقيق كفاءة الرى يمكن الوصول إليه بتعديل الفقد في مياه الجريان السطحي ( Surface Runoff ) وكذلك في مياه التسرب الجوفي ( Deep Percolation ) أسفل منطقة الجذور وهناك طرق عديده للرى يمكن للمزار عين إختيار أي منها أو إحداث تحوير بها لتلائم بذلك ظروفهم الخاصة غير أن سوء إختيار أو تصميم النظام المقترح للرى يؤدى بلا شك إلى كفاءة منخفضة وسوء إستغلال لمياه الرى وعموماً فإن تصميم رى متكامل بالمزرعة لابد أن يكفل بكفاءة عالية ما بأتي :

- 1- أن تؤدى عملية الرى الحقلى إلى توزيع المياه توزيعاً منتظماً على كل جزء من أجزاء المساحة المطلوب ريها.
  - ٢- توصيل المياه بكميات كافية لإحتياج النبات في موسم أقصى الإحتياجات
  - ٣- تقليل الأنتفاش في التربة بقدر الإمكان وعدم تكوين ملوحة أو قلوية أو سوء تهوية .

- ٤- تقليل الجريان السطحي لمياه الري ما أمكن.
  - ٥- تقليل العمالة اللازمة لعمليات الرى .
- تقليل المساحة اللازمة لإنشاء مساقى الرى ما أمكن.
- السماح بحرية الحركة للألات الزراعة أثناء إعداد الأرض للزراعة وكذلك أعمال الخدمة الزراعية.
  - ٨ توزيع مياه الرى على الحقول حسب إحتياجها .
  - ٩- إختيار الطريقة الملائمة للرى حسب المحصول وطبوغر افية الأرض وكميات المياه .
    - ١٠ تنظيم وإحكام رقابة مياه الرى .

# ٣-٢-٣-١-٢ المعلومات اللازمة للتصميم

## ۱) مصدر المياه: Water resources

يجُب معرفة مواقع التغذية بالمياه ونوعية المياه وأقصى تصرف وكذلك مناسيبها ومناسيب المياه الأرضية ومتوسط سقوط الأمطار.

#### ٢) المساحة الطبوغرافية

يجب عمل خرائط طبوغر افية موقعاً عليها المناسيب وذلك لإجراء أعمال التعديل والتسوية وهذه ضرورية ولازمه للرى السطحي أكثر من الرى بالرش .

#### ٣) مباحث التربة: Soil Survey

يجب إجراء مباحث لمعرفة ملمس التربة ( Soil Texture ) وبناء التربة ( Soil Structure ) وبناء التربة ( Permeability ) ودرجة النفاذية ( Water table )

# ع) مصدر الطاقة : (Source of Power)

يجب معرفة مصدر الطاقة وموقعها ونوعيتها وكيفية الحصول عليها وأثمان الطاقة

# التركيب المحصولي وتسويق المحصولات:

Crop pattern and crop marketing

يجب معرفة التركيب المحصولي وأنواع المحصولات ومساحة كل مزرعة وحدودها وطرق تسويق المحصولات.

# ٦) مصدر العمالة:


يجب الإلمام بمصدر الحصول على العمالة اللازمة للعمليات الزراعية وأجورهم ودرجة مهاراتهم .

#### ٣-٢-٣-١٣ طرق توصيل مياه الري بالحقل

توجد ثلاث طرق رئيسية لتوصيل المياه للمزرعة وهي:

## ١- نظام قنوات الرى المفتوحة:

- أ- هذا النظام أكثر شيوعاً وتتغذى قناة الرى من فتحة من الترعة العمومية (Turn out) وهي عادة تكون ماسورة وقد حددت وزارة الموارد المائية والرى أقطار المواسير والزمام المنتفع عليها (بند ١-١-٢).
- ب تنشأ القنوات ( المساقر) الخاصة ) بسعة تكفى لمرور التصرف بها و جسور أعلى من مستوى أرض الزارعة وميول جانبيه مناسبة ويوضح الشكل رقم (٣-٥) القطاع العرضي لمسقة خصوصية.



شكل ( ٣ - ٥ ) (قطاع عرضى لمسقة خصوصيه )

- ج- تصمم وتنفذ هذه المساقى لتحمل مياه الرى دون حدوث إنجراف ويكون إنحدارها غالبا قليلا لا يزيد عن ١,٠٪ فإذا زادت عن ذلك فإن السرعة تجعلها عرضه للنحر أو التهايل وهنا تستخدم بعض الأعمال الإنشائية مثل المساقط ( Drops ) إذا زاد الإنحدار عن ٢٠.٪
  - د يستحسن تبطين القنوات الرملية بالخرسانة لتقليل الفاقد (سمك لا يقل عن ٥ سم).
- هـ عادة تقام على القناة الرئيسية أعمال هندسية اتقسيم المياه بين المنتفعين مثل ( Division Boxes )
- و لقياس كميات المياه المضافة للأرض عادة تزود هذه المراوى بأجهزة قياس التصرف مثل ( Weirs or Flumes ).
- ل للتحكم في منسوب الماء بالمروى يقام Ditch Check الذي يمكن عمله من الخشب أو الألواح المعدنية .

# ٢) نظام خطوط المواسير ذات الضغط المنخفض

Lower Pressure pipeline system


- أ هذه الطريقه ذات كفاءة عالية حيث ينعدم الفقد بالرشح والبخر وتقل تكاليف الصيانه وتزداد السيطرة على مياه الرى .
  - ب يكون الضغط الداخلي حوالي ٥,٥ رطل / بوصه المربعة (٢,٠ كجم / سم ٢).

ج - تنشأ قناة رى رئيسية بالمزرعة بحيث يكون مسارها بأعلى كنتور ثم يؤخذ منها مو اسير

متنقلة معدنية خفيفة او pvc وذات بوابات لتوزيع المياه بالحقل.

د - توزيع المياه من المواسير المدفونه بواسطة "Risers" مركب عليها محابس ( Alfalfa Valves ) والمواسير المتنقلة فتزود ببوابات تتحكم في التصرف .

هـ - تزود هذه المواسير في مبدئها بأجهزة خاصة ( flow meter ) لقياس التصرف .



شکل ( ۲۰۳ )

# Migh pressure pipe system نظام خطوط المواسير ذات الضغط المرتفع (٣

- 1- يشتمل هذا النظام على مجموعة من خطوط المواسير المستديمة او المتنقلة أو تجمع كليهما وفي المساحات الصغيرة تكون المواسير الرئيسية متنقلة .
  - ٢ تكون المواسير المدفونه معدنية أو أسبتوس أو أسمنتية والمتنقلة من المعدن فقط.
- تركب طلمبات متنقلة على قنوات الرى الرئيسية وتضخ المياه فى المواسير ومن ثم
   توزع بالرشاشات .
  - ٤ يلزمها ضغط ٢,٧ كجم /سم أ تقريبا.
- عادة تزود خطوط المواسير الرئيسية عند اتصالها بالفرعيات ( Laterals ) بأجهزة لقياس الضغط وصمامات للتحكم في الضغط الداخل في حدود التصميم .


# ٣-٢-٣ طرق توزيع مياه الري بالمزرعة

### Method for distributing irrigation water


# ۱- السيفون: siphon types

عباره عن ماسورة من الألمونيوم أو البلاستيك بطول وإنحناء مناسب يسمح بنقل الماء من مسقة الحقل الى خطوط الرى والشرائح وهي سهلة التشغيل أو لا تملأ الماسورة بالماء ويقفل الطرف باليد ويوضع

طرف فى المسقة والطرف الثانى فى الحقل وعندما يعبر هذا الطرف أقل من مستوى الماء بالمسقة ترفع الميد فيتدفق الماء من المسقة إلى الحقل بتأثير فرق الضاغط ( Difference of head ) ومن فوائد السيفون المحافظة على جسر المسقة من التهدم وعدالة توزيع مياه الرى للخطوط والشرائح .




۲ - الأنابيب: Tubes
 تستخدم لتوزيع المياه بتوصيلها من المسقة إلى الخطوط أو الشرائح ويتراوح طولها بين ٦٠ سم و ٩٠ سم و تمتاز عن السيفونات بضمان تصرف مستمر.



# ۳- البوابات: Gates

منها ما يركب بالجسور ليوصل الماء من المسقة إلى الحقل ومنها ما يركب بمواسير نقل الماء وتمتاز بسهولة التحكم في التصرف بتحريك غطاء البوابة المنزلق ليعطى التصرف المطلوب .



شكل (٣-٩)

#### ٤ ـ المحابس: Valves

تركب هذه المحابس بمواسير الضغط المنخفض لتنظيم توزيع المياه منها وفي حالة الرى بالشرائح فتوجد محابس على مسافات تكفى لوجود واحدة منها بكل شريحة وفي الأحواض يوضع محبس في منتصف الحوض

# ٥ - الرشاشات: Sprinklers

تستعمل في مواسير الري بالرش وسيصير تفسير ها بأكثر في الري بالرش.


# ٣-٢-٣- الأنواع المختلفة للرى السطحي

وفيها يضاف الماء إلى سطح الأرض فيغمره وينساب فوقه وهي من أكثر الطرق شيوعاً وتوجد ثلاث عوامل مشتركة بين كل طرق الرى السطحى وهي حجم التصرف المائي والمساحة المروية ومعدل التسرب ولضمان تجانس توزيع مياه الرى يجب تعديل حجم التصرف المائي والمساحة المروية في ضوء معدل التسرب بحيث يكفى هذا التصرف لتغطية سطح المساحة المروية قبل أن يتسرب جزء كبير عند بداية مشروع الرى عنه عند نهايته.

وفى الحقول التى يسير فيها الماء مسافات طويلة يعتبر إنحدار الأرض عاملا مهما أما العوامل الأخرى فهى التضاريس والغطاء النباتى ومن طرق الرى السطحى ما يأتى :

# ا - الأحواض المستطيلة: Rectangular basin

يقسم الحقل إلى وحدات صغيره محاطة ببتون من جميع الجهات التحصر بينها أرضا مستوية لا يزيد أقصى إرتفاع بها عن صم ويملأ الحوض بالماء إلى الإرتفاع المطلوب ويترك ليتسرب خلال سطح الأرض ثم يصرف الزائد منه. والطريقة المتبعة في الري تكون بعمل مسقة بين الأحواض ثم تتم عملية الرى بالطالع فيروى الحوض الذي في نهاية المجرى أو لا ثم يحول الماء إلى الحوض الذي فوقه و هكذا حتى يصل الماء إلى الحوض بأول المسقة.




شكل (٣ ـ ١٠) الأحواض المستطيلة

### ٢ - الأحواض الكنتورية: Contour Basins

تنقسم الأرض إلى أحواض بإقامة البتون في إتجاه خطوط الكونتور ثم تقام البتون العرضيه لتحدد مساحة الحوض بحيث يكون معدل أعطاء المياه مساويا على الأقل (١٠) مرات معدل التسرب وعادة تكون مساحة الحوض بالأراضي الرملية ٢٠/١ من الفدان (٢١٠ م) وفي الأراضي الطينية نصف فدان وتسوى الأحواض بحيث لا يتعدى فرق الإرتفاع بالحوض الواحد عن ٦ سم وتستعمل هذه الطريقة لرى أشهرا الفاكهة والأحواض الكبيرة في رى الأرز ويكون البتون بعرض ٢٠٤٠ متر من أسفل وتميل جوانبها لتسمح بحركة الآلات الزراعية. وتروى الأحسواض من المساقي الكنتورية (Contour ditches) الموجوده على مسافات من ٢٠٤٠ مرا ويقصر إستخدام الأحواض الكبيرة على الأرض المستوية وتستخدم الأحواض الصغيرة للرى على ميول حتى ١٪: ٣٪ ٪ بحيث لا يتعدى فرق الإرتفاع بالحوض الواحد عن ٦ سم.

#### ٣- الغمر الإسبيابي: Flooding with flowing water

يوجه التيار في هذه الطريقه لينساب قوق الأرض ليغطى معظم المساحة ويقوم البتون بتوجيه تيار الماء للحد من الحركة الجانبية وتحتاج هذه الطريقة إلى تيار مستمر من الماء عند نقطة دخوله الأرض وتعمل المراوى الجانبية بميل حوالسي ١٠ ٪ بإتجاه خطوط الكونتور على مسافات حوالى ٢٠ مترا والمراوى الجانبية في إتجاه الميل على مسافات حوالى ٣٠ مترا وتعتبر هذه الوسيلة هي الوحيده لرى الأراضى المنحدرة عند وفرة مياه الرى وتصلح هذه الطريقة لرى كثير من محاصيل الحبوب الرفيعة والمراعى .



شكل ( ٣ - ١١ ) رسم تخطيطى يوضح المروى الرئيسى والفرعيات وإتجاه خطوط الكنتور عند الرى بالغمر بإتجاه مائل على إنحدار الأرض

### ٤ - الرى بالشرائح: Border Irrigation

وتعرف بإضافة ماء الرى إلى سطح أرض محددة ببتون متوازية طوليا في إتجاه ميل الأرض تسمى ( levels, ridges, borders ) و غالبا ما تكون الشريحة معدومة الإنحدار في الإتجاه العمودي على البتون وقد يسمح بفرق ٣ سم .


تقسم الأرض إلى شرائح طولية ذات شكل مستطيل تنحدر في إتجاه الميل الطبيعي للأرض إلى شرائح بواسطة بتون يجب تصميمها لتقابل ٣ إحتياجات ضرورية وهي أن تحدد وتوجه مسار الماء بكل شريحة على حده وأن تسمح درجة إبتلالها لنمو المحاصيل وسهولة مرور ألات الخدمة الزراعية. لذا يجب إنتهاء البتون قبل ٥ أمتار من نهاية الشريحة

١ - يجب ألا يزيد فرق المناسيب بين شريحة وأخرى عن ٦ : ١٠ سم .


٢ - يعتمد عرض الشرائح على الميل العرضى وعمق الماء المضاف وحجم التصرف المائى ، معدل التسرب وتؤدى التسوية الدقيقة بين البتون إلى زيادة عرض الشريحة وتتراوح أطوال الشرائح بين ١٠٠٠ : ٢٠٠٠ متر يتوقف على نوعية التربة والميل الطبيعى للأرض . ويستحسن أن تقام البتون في إتجاه الرياح في المناطق التي يكثر بها الرياح وذلك للإقلال من تداخل تأثير الرياح عند الحصاد بالألات .

ويزداد إنتشار هذه الطريقه لرى مساحات شاسعة من المحاصيل المقاربة ( close growing crops )


٣ - إن أجراء عمليات تسوية دقيقة أو تمهيد لسطح الأرض يساعد كثيرا على الرى بالشرائح المتساوية الأطوال .



شكل (٣- ٢٢) بتن ضيق يفصل بين شريحتين متساويتين الإرتفاع ..



شكل (٣-٣) بتن ضيق يفصل بين شريحتين مختلفتي الإرتفاع ..



شكل ( ٣-١٤) أرض مقسمة إلى شرائح

ه ـ الري بالخطوط Furrow Irrigation

1 - تقسم قطعة الأرض إلى خطوط متوازية مستقيمة في الإتجاه الطولي للحقل لسهولة عملية الخدمة الآلية وقد يصل إنحدار خطوط الري إلى ( ٢ ٪) ويسوى سطح الأرض لأقل إنحدار ممكن قبل عمل الخطوط إذ يقل معدل تسرب الماء مع زيادة الإنحدار وإذا تعذرت التسوية المناسبة أو زيادة الإنحدار عن ٢ ٪ تتبع طريقة الري بالخطوط الكنتورية لتجنب مشاكل التعرية .

٧- يحدد إنحدار الأرض وحالتها شكل الخطوط وأبعادها وحجم تيار الماء بها أما المسافة بين الخطوط فتخضع لظروف المحصول ونوع الآلات المستخدمة للزراعة وكذلك مدى إنتشار الحركة الجانبية للمياه وعادة تكون المسافة بين الخطوط في الأراضي الرملية ٥٠ سم ، ١٢٠ سم كما يتحدد طول الخط ( length of run ) بعوامل عديده منها طبيعة الأرض وإنحدارها وحجم التصرف علاوة على الدورة الزراعية ولا يسمح بإمتداد خطوط التربة لتشمل نوعين مختلفين من التربة ( يتراوح الطول بين ٥٠ متر إلى ٣٠٠ متر ) ..

تساعد الخطوط الغير عميقة على الإنتشار الجانبي للماء وإبتلال السطح في المسافة بين خطوط الري بينما تقل هذه الفرصه بإسستخدام الخطوط العميقة التي تساعد على حركة الماء لأسفل (يكون عمق الخطوط بين ٢٠ سم: ٣٠ سم).

أن أقصى تصرف مسموح به لخط الرى بألارض متوسطة القوام و لا يخشى من حدوث تعرية عند إستخدامه بما يأتى:

$$Q = \frac{0.63}{S}$$
 (3-8)

Q = أقصى تصرف مسموح به للتر / الثانية

S = إنحدار الخط ( القيمة العددية للنسبة المئوية للإنحدار ) .

٥ ـ تستخدم هذه الطريقه لرى كثير من المحاصيل الزراعية مثل:

الذرة - القطن - قصب السكر - الخضروات - أشجار الفاكهة ..

#### 7 - الري بالسطور Corrugation method of irrigation

هى تعديل للرى بالخطوط لتناسب المحاصيل المتقاربة النمو مثل البرسيم الحجازى والحبوب الرفيعة ويتوقف البعد بين السطور وعمقها على نوع التربة وأنحدارها وتكون المسافة عادة بين السطور من ٤٠ إلى ١٢٠ سم تبعا لنوع التربة والعمق بين ١٠ سم ، ١٥ سم وكلما زاد إنحدار التربة قلت المسافة بين السطور ..

وفى التربة الرملية يكون عمق السطور قليلا وعند وجود طبقات صماء أو مستوى ماء أرض قريب يساعد على تباعد السطور وتتراوح أطوال السطور بين ٥٠: ٣٠٠ مترا وغالبا بين ١٠٠: ٢٠٠ مترا مع العلم بأن زيادة الطول قد يؤدى إلى إحتمال عدم تجانس التوزيع للتربة ..


وتنشأ السطور في إتجاه أقصى إنحدار وهي تصلح للرى على ميول من ٥: ٢٠٪ وغالبا من ١: ٢٠٪ و المسموح به للخطوط لنفس الأرض نجد فرقاً واضحاً كما هو واضح في هذا الكشف ..

(	١	١	٣_	)	رقم	J	جدو
---	---	---	----	---	-----	---	-----

بل المسموح به	النسبة المئوية للمب	قوام الأرض
سطور	خطوط	
.,0.	٠,٢٥	رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.,0.	٠,٢٥	رمـــل طمــی
٠,٧٥	٠,٤٠	طمسی رملسی
١,٠٠	.,0.	طمی رملی ناعم
0,	۲,٥	طیـن طمـــی
17,0	7,70	طين ثقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

# ٧ ـ الرى بالخطوط الكنتورية Contour furrow irrigation

وفيها ينساب الماء بإتجاه خطوط الكونتور بميل يسمح بتصرفه وذلك لرى أشجار أو نباتات منزرعة أيضاً على خطوط الكونتور ويمكن إتباع هذه الطريقه بنجاح في معظم الأراضي الزارعية فيما عدا الرملية والطينية الثقيلة التي تتشقق بدرجة كبيرة عند جفافها وتكون ميول الأرض المتوسطة أو الثقيلة القوام ٨٪ أما الأراضي الخفيفة القوام فلا يزيد الإنحدار عن ٥٪. وإجراء عمليات تمهيد الأرض يساعد على إنتظام مسار خطوط الرى المسقاه ..



شكل (٣- ١٥) أنواع خطوط الرى الكونتورى

أما إنحدار خطوط الرى وعلاقاتها بإنحدار سطح الأرض فتحدد بالعلاقة

$$F.G = S + C \tag{3-9}$$

حيث أن F.G = إنحدار خط الرى كنسبة مئوية Furrow Grade


Slope إنحدار الأرض كنسبة منوية Slope

صقدار ثابت يتوقف على القوام ويساوى ١,٢ للقوام الخشن ١,٥ للقوام المتوسط .

# ٨ ـ الرى بالخطوط المتعرجة: Zigzag furrow irrigation

هي طريقة معدلة للرى بالخطوط للإقلال من سرعة تيار المياه والتعرية عند رى أشجار الفاكهة وأحيانا العنب المنزرع على المنحدرات ..

وأتجاه المياه هو إتجاه إنحدار الأرض مع تحويل الخطوط بزاوية قائمة ثم إتجاهها مره أخرى بإتجاه إنحدار الأرض لمسافة قصيرة ترتد بعدها بزاوية قائمة. لتسير بمحازاة الخط السابق ثم بزاوية قائمة مرة أخرى لتسير في أتجاه أنحدار الأرض.



شكل ( ٣ - ١٦ ) طريقة الرى بالخطوط المتعرجه

#### 9 - الري بالخطوط المرتده Check Back furrow irrigation

يشبه الرى بالخطوط المتعرجة إلا أن خطوط الرى العرضية ترتد لأعلى ثم عرضيا قبل إنحدارها مره أخرى بإتجاه الإنحدار العام للأرض ثم ترتد عرضيا في الإتجاه العكسى و لأعلى مره أخرى ثم عرضيا وأخر لأسفل بإتجاه الميل وهكذا يكون شكل هذه الخطوط مستطيلات مقلوبة الإتجاه .

### ١٠ ـ الرى بالخطوط العريضة: Broad furrow

تعمل الخطوط عريضة للمحاصيل المنزرعة على خطوط وتحتاج إلى كمية كبيرة من الماء مثل الطماطم وأشجار الفاكهة والعنب وقد يصل عرض الخط ٦٠ سم ويكون إرتفاع الماء بها صغيراً.

#### ١١ ـ الري بالخطوط الحوضية: Basin furrow

تستعمل هذه الطريقة لرى المحاصيل مثل: الشليك - شتلات - أشجار - نباتات الزينة التي تزرع على مصاطب يفصل بينها خطوط رى عريضة وعميقة وتملأ هذه الخطوط بالماء ثم يحول عنها ويترك ليتسرب خلال هذه الخطوط كما هو الحال عند الرى بالأحواض وعادة ما تكون هذه الخطوط بطول قصير يتراوح بين ٣٥ ، ١٠٠ متر.

ويحتاج الرى بهذه الطريقة إلى جهد كبير في التنفيذ مع سوء توزيع الماء خصوصا بالقرب من المروى وبداية مشروع الرى ..

#### ٣-٢-٣ قياس تصرف مياه الري

تدعو الحاجة إلى توفير مياه الرى إلى إتباع الوسائل الكفيلة بالحد من الإسراف في استخدامها وأول هذه الوسائل هو قياس كميات المياه المستعملة في الرى لضمان عدالة التوزيع وحتى نبلغ أعلى محصول وكذلك لتخفيف العبء على محطات الصرف ويمكن تقسيم طرق قياس مياه الرى إلى ثلاثه طرق رئيسية :

- أ طرق مباشرة.
- ب طرق تعتمد على قياس السرعة والمساحة .
- ج طرق تعتمد على عوائق ذات فتحات تعترض مجرى المياه بالقنوات.

#### أ ـ الطرق المباشرة

يستخدم وعاء ذو سعة معروفة لتقدير الزمن اللازم لملئه ومن ثم يمكن تقدير التصرف وتستعمل هذه الطريقة لتقدير التصرفات البسيطة إلى خطوط الرى والإيجاد معدل التسرب الخطى .

# ب - الطرق التي تعتمد على قياس السرعة والمساحة

يقدر التصرف بطريقة تقريبية بأن يختار حبس مستقيم متجانس المقطع من المروى بطول حوالى مائة متر يحدد بدء ونهاية الحبس التى سيجرى عندها تقدير سرعة المياه بطريق العوامة Float method أو صبغة الفلورسين وبقياس الزمن يمكن تقدير السرعة المتوسطة لتيار الماء ويؤخذ متوسط السرعة وبضربه فى مساحة القطاع نحصل على التصرف بطريقة تقريبية.

ويمكن قياس التصرف من المواسير بدلالة قطر الماسورة وطولها ونوعها والفاقد بالماسورة ويوضح البند  $T - T - T - T - \Lambda$  تفاصيل الحساب والجدول رقم ( $T - T - \Lambda$ ) يوضح الفاقد والتصرف بالمواسير الصلب الملحوم بدلالة القطر والطول والجدول رقم ( $T - T - \Lambda$ ) يوضح الفاقد والتصرف في المواسير  $T - T - \Lambda$  بنفس المعلومات

ملحوم	صلب	مواسير	(	1	۲	_ ٣	)	جدول
-------	-----	--------	---	---	---	-----	---	------

	قطر الماسورة						
۳۰ سیم	۲۵ سم	۲۰ سم	۱۵ سم	١٢,٥ سم	۱۰ سنم		
	<u>.                                    </u>	۱۰۰ متر طولم	اقد بالمتر لكل	الق			
	٠,١٠	٠,٣	١,٢	۲,۹	۸,٧	77,.	
	٠,١٠	٠,٤	1,0	٣,٧	11,1	70,7	
	٠,٢٠	٠,٥	1,9	٤,٦	17,9	۲۸, ٤	
	٠,٢٠	٠,٦	۲,۳	0,7	١٦,٨	٣١,٦	
٠,١٠	٠,٣٠	٠,٨	٣,٢	٧,٨	74,7	٣٧,٩	
٠,٢٠	٠,٤٠	١,١	٤,٣	١٠,٤	٣١,٤	٤٤,٢	
٠,٢٠	٠,٥٠	١,٤	0,0	17,7	٤٠,٢	0.,0	
٠,٣٠	٠,٦٠	١,٨	٦,٨	17,0		07,9	

# جدول ( ۳ - ۱۳ ) مواسیر P.V.C.

قطر الماسورة							
۳۷٫۵ سم	۳۰ سم	۲۵ سم	۲۰ سم	۱۵ سم	۱۰ سم		
	۷	۱۰۰ متر طولم	اقد بالمتر لكل	الق	I		
		٠,٠٩	٠,٢٦	1,.0	٧,٥٧	70,7	
	٠,٠٤	٠,١١	٠,٣٢	1,71	9,57	۲٠,٤	
	*,*0	۰٫۱۳	٠,٣٩	1,09	11,50	٣١,٦	
	٠,٠٨	٠,١٨	٠,٥٥	7,78		٣٧,٩	
	٠,١٠	٠,٢٥	٠,٧٣	۲,۹٦		٤٤,٢	

# ج - الطرق المستخدمة لعوائق بمجري الماء

تقاس التصرفات بواسطة الهدار ومن أنواعه

Sharp edged weir (Rectangular, V-notched), Broad crested weir وطريقة القياس كالآتى :

يوضع الهدار بمجرى مائى مستقيم لمسافة لا تقل عن ١٠ متر وأن يكون الهدار منتظما ومستقيما وألا يوجد عوائق قبل الهدار ووضعه في المجرى المائي بحيث يكون سقوط الماء فوقه سقوطا حرا free flow .

وألا يتجاوز سمك حافة الهدار والجوانب ٣ مم ويجرى قياس إرتفاع الماء من الأمام بعيدا عن الهدار حتى لا يتأثر القياس بإنحناء سطح الماء عند مروره أعلا الهدار وغالبا تستعمل المعادلة

$$Q = CA\sqrt{2gH}$$
 (3-10)


معدل التصرف في الثانية. Q C

معامل يختلف تبعا لنوع الهدار.

مساحة مقطع الماء. A

> عطة الحاذبية g

إرتفاع الماء فوق حافة الهدار.



شكل ( ١٧٠٣ ) طريقة القياس بالهدار

#### Parshal Flume - Y


ويستعمل في قياس تصرف الماء بالقنوات المفتوحة وهو يعطى قياسات دقيقة حتى عندما يكون مغمورا جزئيا ويقسم الجهاز إلى ثلاثة أجزاء كما هو مبين بالرسم التوضيحي رقم (٣-١٨) والأجهزة الصغيرة الحجم تناسب قياس الماء بالمزرعة وخطوط الري وذلك بدقة حوالي ٥٪.

$$Q = CBH^{3/2} (3-11)$$

$$B = 0.06 - 0.09 \text{ ms}$$
  $C = 1.60$ 

$$B = 0.09 - 0.12 \text{ ms}$$
  $C = 1.64$ 

$$B > 0.12 \text{ ms}$$
  $C = 1.66$ 



# ٣-٢-٣ الري بالرش

الرى بالرش هو توزيع المياه خلال الهواء لتغطية البقعة من الأرض المطلوب ريها وذلك عن طريق دفع المياه تحت ضغط من رشاشات ليخرج على شكل رذاذ يكون أقرب ما يكون إلى تساقط الأمطار ومن غير الممكن أن يكون التوزيع منتظما تماما ولكن في كثير من الأحيان يمكن إستخدام كميات أقل من المياه بمعدل تساقط أقل وأيضا بتوزيع أكثر إنتظاما من طرق الرى الأخرى واهمها الرى السطحى .

يتراوح الضغط الذى يلزم لتشغيل نظام الرى بالرش من (1/3) ضغط جوى لبعض نظم الرى تحت الأشجار إلى ما يزيد عن (10) ضغط جوى لبعض نظم الرى التكميلي فوق الأشجار وتعتبر النظم التي تعمل تحت ضغط يتراوح بين (10) و (10) ضغط جوى هي النظم الأكثر شيوعا .

ويلزم إذا كانت المياه تصل إلى المنطقة المراد ريها عن طريق قنوات رى تتدفق فيها المياه تحت تأثير الجاذبية الأرضية إستخدام مضخات دفع للوصول بالضغط فى شبكة أنابيب الرى بالرش إلى الضغط المطلوب لتشغيلها ـ أما إذا كان مصدر المياه للمنطقة المطلوب ريها هو بئر ترفع منه المياه عن طريق مضخة رفع فمن الممكن إستخدام نفس المضخة فى إعطاء المياه قوة الدفع اللازمة لتشغيل نظام الرى بالرش.

# ٣-٢-٣-١ أنواع نظم الرى بالرش

# ۱- نظام الرى بالرش الثابت Stationary or Permanent System


يتكون هذا النظام عادة من أنبوبة رئيسية تغذى مباشرة من المصدر يتفرع منها أنبوبتين ثانويتين عن طريق صمامى تحكم تغذى كل منهما مجموعة من الأنابيب الفرعية سواء على جانب واحد أو على الجانبين عن طريق صمامات مآخذ وتكون المسافات بين الأنابيب الفرعية متساوية وتوضع الرشاشات أيضا على أبعاد متساوية على طول الأنابيب الفرعية و تثبت فيهما عن طريق قوائم ذات إرتفاعات تتناسب مع أطوال النباتات المطلوب ريها.

ومن المعتاد أن تكون الأنبوبة الرئيسية والأنابيب الثانوية مدفونة في قطاع التربة إلا أن تركها فوق سطح الأرض على دعامات ممكن في بعض الأحيان.

ورغم أن تكاليف إنشاء نظام الرى بالرش الثابت أعلى نسبيا من النظم الآخرى إلا أن تكاليف العمالة اللازمة للتشغيل فيما بعد تكون أقل ... ومن الممكن تخفيض تكاليف الإنشاء على حساب زيادة بسيطة فى تكاليف العمالة وذلك عن طريق إختيار أنابيب ذات أقطار أقل وتركيب صمامات تسمح بتشغيل الرشاشات ذات الأرقام الفردية تبادليا مع الرشاشات ذات الأرقام الزوجية (أنظر شكل رقم ١٩٠٣).


## ٢- نظام الرى بالرش المتنقل ( النقالي ) Portable System

يشيع إستخدام نظم البرى بالرش المتنقلة فى الأماكن التى تحتاج رى تكميلى و غالبا ما تصنع الأنابيب الرئيسية والثانوية و الفرعية من الألومنيوم الخفيف الوزن حتى يسهل نقلها أو تحريكها .. ويوضح الشكل رقم ( ٣-٢٠) أحد هذه النظم ويتكون من أنبوبة رئيسية تحمل المياه تحت ضغط كافى أو يجرى تزويدها بالضغط اللازم عن طريق مضخة دفع وتتصل الأنبوبة الرئيسية بأخرى ثانوية وتكون كلتاهما ثابتتين مع إمكان تحريكهما إلى مكان آخر بعد إنتهاء رى المساحة بالكامل .. وتوضع على طول الأنبوبة الثانوية صمامات مآخذ تتفرع منها الأنابيب الفرعية التى يكون عددها واحدة أو أكثر تتحرك على عجلات وتركب عليها الرشاشات.




- الأسهم توضح إتجاهات تنقل الأنابيب الفرعية على الأنبوبة الرنيسية والأنابيب الثانوية - المحطات أرقام (١، ٢، ٣، ٤) هي محطات نقل الأنابيب الفرعية على الأنابيب الثانوية

شكل رقم (٣-٩) نظام رى بالرش ثابت مع رشاش مدفعي ومضخة ثابتة



شکل رقم ( ۲۰۰۳ ) نظام ری بالرش متنقل

ومن الممكن إستخدام مضخة لرفع المياه من قنوات الرى التي تسير موازية للحقل المراد ريه إلى شبكة من الأنابيب الرئيسية والثانوية والفرعية ويكون تحريك الأنبوبة الفرعية من وضع إلى آخر إما عن طريق اليد أو بتحميلها على عجلات تسير موازية للأنبوبة الثانوية كما هو موضح بالشكل رقم ( ٣-٢١ ).



شكل رقم ( ٣-٢١ ) نظام رى بالرش متنقل ( المضخة أيضا متنقلة )

## نظام الرى بالرش النصف ثابت (النصف نقالى)

#### Semi-Stationary or Semi-Portable System


تدفن الأنابيب الرئيسية والثانوية في هذا النظام في باطن التربة بينما يتم تحريك الأنابيب الفرعية خفيفة الوزن على طول الأنبوبة الثانوية عن طريق صمامات مآخذ وتركب الرشاشات على قوائم توضع على مسافات متساوية على طول الأنابيب الفرعية ... وتصنع الأنابيب الرئيسية والثانوية عادة من الحديد أو الإسبستوس الأسمنتي أو البولي فينيل كلوريد ويكون معامل الإحتكاك للصنفين الآخرين أقل من الأول .. مما يعنى وفرا في إستهلك الطاقة .. وتصنع أنابيب الأسبستوس الأسمنتي عادة من أطوال (٢، ٥,٠، ٤، ٥) مترا ويستحسن إستخدام الأطوال الأقصر في حالة إستعمال أنابيب حتى قطر ٢٥ سم في أنواع التربة الثقيلة .. ويلزم دائما الإهتمام بإستواء مسار الأنبوبة ووضعها برفق فوق وسادة من الرمل أو الزلط الصغير.

وعادة ما تنتج أنابيب الألومنيوم بأطوال (٦) متر أو (١٢) متر وتتصل ببعضها عن طريق وصلات سريعة الفك والتركيب .. ويكون بها مخارج لقوائم الرشاشات يتراوح قطرها بين (٢٠، ٢٠) مم .. وتتصل القوائم ذات الإرتفاعات الكبيرة بوصلات الفك والتركيب بقطع إضافية تعمل على الإسراع في الفك والتركيب.

ومن المعتاد وضع صمامات المآخذ على أبعاد تتراوح بين (١٢) متر ، (١٨) متر فإذا وضعت الأنبوبة الفرعية على بعد (٢٦) متر أمكن وضع صمامات المآخذ على بعد (٣٦) متر بين كل منها والآخر يخدم المآخذ الواحد ثلاثة نقلات للأنبوبة الفرعية .

ومن الممكن أن يحتاج نقل الأنابيب الفرعية باليد إلى عمالة زائدة ووقت طويل خصوصا إذا كانت التربه تقيلة والنباتات مرتفعة لذلك يمكن أحيانا تركيب هذه الأنابيب على عجلات وجرها بين المحطة والأخرى على طول الأنبوبة الفرعية.


ونظرا لأن نظم الرى بالرش النصف ثابتة تحتاج إلى عدد أقل من الأنابيب الفرعية وبالتالى تحتاج إلى تكاليف أقل لذلك فإنها تعتبر النظام الأكثر شيوعا .. كذلك فإن إبعاد الأنابيب الفرعية عن الحقل يحقق عدم التعارض مع العمليات الزراعية المختلفة .. إلا أن الحاجة إلى عمالة لنقل الأنابيب من محطة إلى المحطة التالية لها يسبب بعض المشاكل أحيانا .. ويوضح الشكل رقم ( ٢-٢٢) نموذجا لنظام رى شبه متحرك على عجلات .



شکل رقم ( ۲۲-۳ ) نظام ری بالرش نصف نقالی

نظام الري بالرش المجمع Soild –Set System

عندمًا يكون الحصول على العمالة صعبًا أو مكلفا يصبح نظام الرى بالرش المجمع البديل المناسب لنظام الرى بالرش الثابت والمنتقل ونصف المتنقل حيث يتم وضع النظام بالكامل في أول الموسم الزراعي ... ويرفع فقط في نهاية هذا الموسم .. ويوضح الشكل رقم ( ٣-٣٢) حقل يتكون من قطعتين يتم ريه بالنظام المجمع .. وتمر أنبوبة ثانوية من البلاستبك أو الألومنيوم خلال منتصف كل من القطعتين مع تغذية أنابيب فرعية تكون عادة من البولي إيثيلين المرن على جانبي الأنبوبة الثانوية وخلال الآونة الأخيرة أصبح استخدام الرشاشات الضغيرة التي تعطى تصرف يتراوح بين ( ٣٠ ، ١٢٠) لتر / ساعة عند ضاغط ( ٢٠ ) متر أكثر شيوعا .



شكل رقم ( ٣-٣٢ ) نظام رى بالرش مجمع


ومن الممكن أن يروى الرشاش الصغير شجرة حديثة النمو وتزداد قوته بزيادة عمر الشجرة والخطوط الفرعية في النظام المجمع لا تغذى عن طريق صمامات مآخذ لذلك فإن كل قطعة تروى كوحدة مستقلة ويتم إختيار قطر الأنبوبة لكل قطعة بحيث لا يزيد الفرق في الضغط بين البداية والنهاية عن النسب المسموح بها.

ويمكن إستبدال الأنبوبة الثانوية الطويلة بأنبوبة رئيسية وعدد من الأنابيب الثانوية .. ويتيح ذلك إمكانية رى جزء من القطعة بدلا من رى القطعة كلها كوحدة واحدة ويسمح في نفس الوقت بتقليل قطر الأنبوبة إلا أن طول الأنبوبة الرئيسية يجب أن يزداد في هذه الحالة.

النظم الأوتوماتيكية Automatic Systems

كان لإدخال النظم الأوتوماتيكية الفضل في زيادة كفاءة التطبيق وتخفيض احتياجات العمالة الي حد كبير ومن الممكن استخدام درجات متفاوتة من الأنظمة ـ ومن اسهل هذه الطرق استخدام صمامات القياس الأوتوماتيكية التي يمكن التحكم فيها هيدروليكيا بتمرير حجم معين من الماء تقفل بعده تلقائيا .. ومن الممكن أن تركب هذه الصمامات عند مداخل القطع أو الأنابيب الثانوية أو مجموعة من الأنابيب الفرعية التي تروي مع بعضها في نفس الوقت .. ويضمن وجود هذه الصمامات أنسياب الحجم اللازم من المياه إلا أن التوزيع الداخلي قد يكون غير منتظم بسبب الاختلاف المتزايد في الضغط علي سبيل المثال . ويتم اختيار صمامات القياس الأوتوماتيكية علي أساس الحجم اللازم تصريفه ومعدل التصرف التصميمي .. وعادة ما تعطي الجهة المنتجة قيمة للضاغط الذي يفقد في كل صمام .

ومن النظم الأوتوماتيكية الأكثر تقدما صمامات القياس التي تعمل في تسلسل يسبق تحديده ـ ويوضح الشكل رقم (٣-٤٢) أحد الطرق البسيطة للري المتتالي والذي تركب فيه صمامات قياس أوتوماتيكية (عدادات) عند مدخل كل مجموعة من الأنابيب الفرعية .



شكل رقم ( ٣-٢٤) أحد نظم الرى المتتالى


وكذلك تركب علي الأنبوبة الرئيسية صمامات ضغط هيدروليكية خلف المداخل وتتصل صمامات القياس مع الصمامات القياس مع الصمامات الهيدروليكية بواسطة أنابيب صغيرة القطر .

وتسمح صمامات القياس بدخول الحجم المطلوب من المياه ثم تفتح الصمامات الهيدروليكية علي الأنبوب الرئيسي ليدخل الماء إلى المجموعة الاولى من الأنابيب الفرعية وبارتفاع الضغط يقفل الصمام الهيدروليكي الاول وعند تمام دخول الحجم المطلوب من المياه يقفل صمام القياس الأوتوماتيكي .. ويبدأ الضغط داخل الأنبوب الرئيسي في الزيادة فيفتح الصمام الهيدروليكي بما يسمح بدخول المياه الي المجموعة الثانية من الأنابيب الفرعية ثم تكرر العملية وبمجرد اكتمال دورة واحدة تعود صمامات القياس الأوتوماتيكية الي حالتها الأصلية وتبدأ الدورة التالية .

ومن النظم الأوتوماتيكية الأكثر تقدما تشغيل الصمامات الهيدروليكية الكترونيا من وحدات تحكم حقلية تشمل أربعة عناصر رئيسية .

- أجهزة القياس التي يمكن عن طريقها قياس كمية المياه التراكمية وتوصيلها الي وحدة تحكم كذلك يمكن قياس كمية الأسمدة التي تضخ من الخزان وتصل الي النظام وتوصيل هذه الكمية الي وحدة التحكم .. ومن الممكن إيضا توصيل أجهزة قياس سرعة الرياح والشد الرطوبي بحيث يتم إيقاف الري بالرش إذا كانت سرعة الرياح كبيرة أو في حالة وصول الشد الرطوبي الي المستوي الذي لا تحتاج النباتات معه الي استمر ار الري .
- ب وحدة التحكم الإلكترونية التي تتسلم المعلومات من أجهزة القياس وتقوم بتحليلها لتعطي التعليمات المناسبة الي الصمامات.
- ج الصمامات اللولبية أو الحلزونية التي تتولي تحويل التعليمات الكهربائية التي يتم إستلامها من وحدة التحكم الإلكترونية إلى تعليمات هيدروليكية يتسبب عنها فتح او قفل الصمامات.
- د الصمامات الهيدروليكية تتحكم في سريان المياه إلى الأنابيب الفرعية أو مجموعة الأنابيب الفرعية التي تعمل مع بعضها في وقت واحد.

يوضع الشكل رقم ( ٣-٢٥) أحد النظم الأوتوماتيكية التي يمكن التحكم فيها الكترونيا عن طريق وحدة حقلية .. ومن الملامح الرئيسية لوحدات التحكم الحقاية ما يلي :-



شكل رقم (٣-٢٥) نظام تحكم أوتوماتيكي البرمجة الأوتوماتيكية للمياه والأسمدة على أساس الحجم أو الزمن.

ب - قياس حجم الماء المستخدم.

ج - القفل الأوتوماتيكي في حالة توقف وصول المياه بسبب أي نوع من الأعطال.

د - التحكم الأوتوماتيكي في الرى على أساس الرطوبة والضغط وسرعة الرياح ومعدل التصرف ودرجة الحرارة (وذلك للحماية من الصقيع وارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا كبيرا).

هـ عسل المرشحات.

و - التحكم في المضخات.

ى - تنشيط الدفق وهو نظام يستخدم للرى بالرش أو التنقيط وفيه يتم تدفق الماء وتوقفه بالتبادل (فعلى سبيل المثال يتدفق الماء لمدة عشرة دقائق ويتوقف لمدة (٥٠) دقيقة في كل دورة مدتها ساعة ويستمر الرى على دورات حتى يتم إعطاء كمية المياه اللازمة) ويفضل هذا النظام لأن معدلاته الصغيرة تعمل على تحسين تهوية التربة بحيث يمنع تراكم المياه على السطح . وكذلك تمنع هذه الطريقة التسرب العميق للمياه إلى الخزان الجوفي.

ومن الممكن توصيل عدد من وحدات التحكم الحقلية إلى غرفة تحكم رئيسية يمكن عن طريقها التحكم الكامل من بعد فى جميع عمليات الرى طبقا لبرامج سابقة الإعداد ويمكن أيضا تعديله ليواكب أى تغير ات غير متوقعة فى الظروف الجوية.

Mobile Sprinkling Machines آلات الرى بالرش المتحركة

أصبحت آلات الرى بالرش المتحركة أكثر شيوعا في الوقت الحاضر نظرا لأنها تحتاج إلى أقل عماله ممكنة ويوجد العديد من هذه الآلات سنذكر فيما بعد شرح موجز لبعض منها .

# أ - النظم التي تتحرك ذاتيا على عجلات جانبية

Self-moved Side – wheel –roll System

وهى عبارة عن أنبوبة من الألومنيوم عليها رشاشات دوارة تعمل كمحور لعجلات موضوعة على مسافات متساوية تصل إلى (٣٠) متر.


ب - الأذرع الرشاشة Boom Sprinkler

يتكون هذا النظام من ذراع يصل طوله إلى عدة عشرات من الأمتار يحمل من المنتصف على دعامة توضع فوق عربة متحركة ويثبت على طول الذراع رشاشات يتحدد حجم كل منها والمسافات بينها بحيث يكون توزيع المياه على طول الحقل منتظما ويزود طرفى الذراع برشاشات من نوع خاص لتغطية المساحات الركنية ويدور الذراع حول الدعامة بالسرعة المحسوبة.

# ج - الرشاش المدفعي المتحرك ذاتيا

Self-propelled Gun-sprinkler Traveler

ويزود هذا النظام برشاش مدفعى يتحرك بشكل مستمر عن طريق توربين يعمل تحت تأثير الضغط المؤثر على المياه وإذا كان هذا الضغط أقل من اللازم فيمكن تدعيم الجهاز بمضخة دفع خاصة لهذا الغرض شكل رقم ( ٣٦-٢٦ ).



شكل رقم ( ٣-٣٦) طريقة تشغيل المدفع المتحرك الذاتي الإدارة

# V - نظام الرى بالرش المحورى Center Pivot

يتكون نظام الرى بالرش المحورى من أنبوبة واحدة يكون قطرها عادة فى حدود ( ١٥٠) مم ويصل طولها إلى عدة مئات من الأمتار عليها رشاشات دوارة وتحمل هذه الأنبوبة على أبراج يتراوح ارتفاعها بين ( ٢-٣) متر وتحمل هذه الأبراج على عجلات مطاطية تتحمل الخدمة الشاقة وتكون المسافة بين الأبراج من ( ٣٠ ـ ٢٠) متر .

وتزود بعض الأجهزة بأذرع خاصة تمتد عند الزوايا لرى الأجزاء التى تتخلف من المربعات بسبب الحركة الدورانية للأنبوبة الرئيسية حول محور الارتكاز وكذلك من الممكن تزويد نهاية الأنبوبة برشاشات خاصة يصل رذاذها إلى هذه الزوايا .

ومن المعتاد أن يتم جهاز الرش المحورى لفة كاملة خلال (١٢ ـ ٩٦ ) ساعة ويتوقف عمق مياه الرى على سرعة دوران الأنبوبة حول المحور وتصريف الرشاشات ومساحة الأرض المراد تبليلها .

ونظرا لأن الرشاشات التى تكون بالقرب من نهاية الأنبوبة يكون دورانها أسرع والمساحة التى تغطيها أكبر من تلك التى تكون الرشاشات أكبر كلما ابتعدت عن المحور أو أن تكون المسافات بينهما أقل بالابتعاد عن هذا المحور.

ولا يوصى باستخدام الرى المحورى للأراضى الثقيلة التى يقل معامل تشربها للمياه ولكن يوصى باستخدامها فى الأراضى الخفيفة القليلة العمق مع زراعة محاصيل مثل الخضراوات أو البطاطس أو الذرة بأنواعها أو بنجر السكر أو العلف أو القمح ويعود السبب فى ذلك إلى أن تزويد التربة بريات عديده وخفيفة يتيح ظروف مناسبة من الرطوبة الأرضية.

ونظم الرى المحورى التى تصمم بعناية تعطى توزيع منتظم للمياه على سطح التربة ومع أن أسعار الأجهزة مرتفعة جدا إلا أن توزيع التكاليف على المدى الطويل يمكن أن تعتبر معه هذه النظم اقتصادية كذلك فإن التكاليف المرتفعة للطاقة اللازمة للتشغيل ينظر إليها أحيانا على أنها من أسباب عدم شيوع إستخدام مثل هذا النظام.

# ٢-٢-٣-٢٠ مكونات شبكة الري بالرش

#### ١ ـ الرشاشات

تخرج المياه المضغوطة في شبكة الأنابيب من خلال الرشاشات علي صورة رذاذ ينتشر ليروي مساحة من الأرض علي شكل دائرة وتركب هذه الرشاشات علي الخط الفرعي بواسطة أنبوبة رأسية تسمي حامل الرشاش تثبت بواسطة سرج (قفيز) ويبلغ عدد الرشاشات علي الخط الفرعي من (١٠) الي (١٥) رشاشا ويجب ألا يزيد هذا العدد عن (٢٠) رشاش حتي لا يقل الضغط في رشاشات نهاية الخط عن بدايته مما يؤدى الي عدم تجانس التوزيع في المياه.

ويتحرك الرشاش حول محورة نتيجة قوة دفع المياه المضغوطة في الشبكة وتؤدي هذه الحركة الدائرية والمياه الي تغطية نحو (٦٥٪) من قطر دائرة الرش في حالة تدنى سرعة الرياح لذلك يراعي في نظام توزيع الرشاشات أن يحدث تداخل بين دوائر تأثير الرشاشات المتجاورة .

وقد بدأت نظم الري بالرش باستخدام الأنابيب المثقبة حين لم تكن الرشاشات قد عرفت بعد وفيها يخرج الماء في عدة اتجاهات وبعدة زوايا ليروى مساحة مستطيلة عرضها حوالى عشرة أمتار بكامل طول الأنبوبة وتعمل مثل هذه الأنابيب تحت ضغط ( ٢٠٠٠ - ٣٠٥ ) جوى وتعطى في العادة تصرف لا يقل عن ( ١٠مم / ساعة ) وهناك العديد من أنواع الرشاشات التي يشيع استخدامها في الوقت الحاضر نذكر منها الأنواع التالى بيانها وهي :

# أ - الرشاشات الدوارة Rotating Impact Spriklers

والفكرة فيها أن رأس الرشاش الذى يحتوى على فوهة واحدة أو أكثر تدور حول المحور الرئيسى نتيجة لشدة إندفاع الماء أو لوجود عاكس تربينى ثابت أمام أحد الفوهات تصطدم به المياه المندفعة مما يؤدى إلى دور إنه بانتظام وسرعة تتوقف على التصميم الهندسي وقاعدة الدور إن.

ويتوقف تصرف الرشكاش على قطر كل فوهة والضاغط المكائى ويتراوح قطر الفوهة بين ( 0.0 - 0.0 مم ) أما الضاغط فيكون أقل من (0.0 ) جوى في الرشاشات التي تعمل تحت ضغط منخفض ويتراوح بين (0.0 ) جوى في رشاشات الضغط المتوسط بينما يصل الضغط إلى (0.0 ) خعط جوى في رشاشات الضغط المرتفع .

يتراوح تصريف الرشاش بين ( ١ - ٢ م / ساعة ) ويصل إلى ( ٢٠٠ م / ساعة ) ويغطى دائرة يتراوح قطرها بين ( ٦ - ١٨٠ متر ) .

ب. الرشاشات الصغيرة والمتوسطة Medium and Low-rate Sprinklers وتعمل تحست ضغط متوسط يتراوح بين ( ٢-٤ ) جوى لتعطى تصرف يتراوح بين ( ٥٠٠ مر / ساعة ) وتغطى دائرة قطرها من ( ١٠ - ٤٠ متر ).

ج - الرشاشات المصغرة Mini-Sprinklers

تتاسب هذه الرشاشات مع متطلبات الرى الخاصة مثل رى الخضروات تحت الأنفاق البلاستيكية ورى الأشجار بما لا يسمح بتراكم الأملاح على سطح التربة مع بقاء المسافة بين الأشجار جافة ويتراوح تصرف الرشاشات المصغرة بين (٣٠- ٣٠٠ لتر /ساعة ) وتغطى دائرة قطرها بين (٤- ١٠ متر) وتحتاج إلى ضاغط يتراوح بين (٣- ٢٠ جوى) ويثبت الرشاش رأسيا في الأرض بواسطة حربه مصنوعة من البلاستيك.

د ـ الرشاش المدفعي Gun Sprinkler

وهو رشاش لا يقل قطر فوهته عن ( ٢٠ م ) ويبلغ مداه حوالى ( ١٠٠ متر ) ويتراوح تصرفه بين ( ٢٠٠ متر ) ويتراوح تصرفه بين ( ٢٠٠ م م /ساعة ) ويحتاج تشغيله إلى ضاغط يتراوح بين ( ٤٠٠ جوى ) ويناسب هذا النوع من الرشاشات الأراضى الرملية الخشنة حيث أنها لا تتضغط ولا تتكون القشرة السطحية المندمجة على سطحها بعد الرش كما يناسب هذا الرشاش محاصيل العلف وأشجار بساتين الفاكهة في غير موسم التزهير نظرا للتصرف العالى وكبر حجم قطرات المياه التي تتناثر منه لتصل إلى النربة أو أوراق المحصول بقوة سقوط أكبر من الرشاشات العادية.

هـ الرشاشات ذات الرأس الثابتة Fixed Head Sprinklers

وتتميز بأنها الاتحتوي على أجزاء متحركة وتعمل بضاغطُ ماني يتراوح بين (٥٠٠-٥،٥ جوي) ويصل تصرفها الي (١٠٥٥م مرساعة) وفي هذه الرشاشات يصطدم التيار الرأسي المندفع من رأس الرشاش بالمخروط المنعكس المثبت اعلى الفوهة فيرتد الماء على هيئة مخروط ماني مفلطح محدود المساحة ويصلح هذا الرشاش للملاعب والحدائق وبساتين الفاكهة.

الأثابيب الفرعية

تستمد الأنابيب الفرعية المياه من الأنابيب الرئيسية عن طريق وصلة على شكل حرف (T)ويتراوح أقطار ها بين ( ٤٠ - ١٠ ١ مم ) و غالبا ماتكون من البولي فينيل كلوريد (PVC) أو من البولي إيثيلين (PE).

والأنابيب الفرعية إما متنقلة أوثابته كما هو الحال في ري بساتين الفاكهة وتركب الرشاشات علي الخطوط الفرعية عن طريق مواسير رأسية (قوائم ) يختلف إرتفاعها حسب طول المحصول المطلوب ريه .

٣- الأنابيب الرئيسية

تصل الأنابيب الرنيسية بالمياه من المصدر الي الأنابيب الفرعية وتتراوح أقطارها بين (٧٥ -٠٠٠م ) وتصمم بحيث تتحمل الضغوط التي تقع عليها و لا تقل عن (٤جوي ) في أغلب الأحوال . وقد كان من الشائع إستخدام المواسير الحديدية وتلك المصنوعة من الألومنيوم إلا أن دخول مادة البولي فينيل كلوريد) ( PVC) في العديد من مجالات الرى والصرف أدى إلى إنتشار إستخدامها وذلك للأساب الآتية:

المتانة العالية و القدرة على تحمل ضغوط مرتفعة.

عدم التأكل أو التعرض للصدأ أو التفاعل مع العناصر الكيميائية المختلفة.

نعومة ملمس السطح الداخلي مما يقلل من الفاقد بالإحتكاك .

 سهولة التركيب بواسطة المواد اللصقة للأقطار الصغيرة (٢٠ ـ ٢٠٠ مم) والحلقات المطاطية ( الجوانات ) للأقطار الكبيرة ( ١٠٠ ـ ٤٠٠ مم ).

خَفة الوزن حيث يصل وزن المتر من المواسير قطر ( ١/٢) بوصة إلى حوالى ( ١,٢٥)
 كيلوجرام بينما يبلغ وزن المتر الطولى من المواسير قطر (١,٠١) بوصة حوالى ( ١,٠٥)
 كيلوجرام وتتتج هذه المواسير على شكل وصلات طول كل منها ( ٦) متر وليس من الضرورى أن يكون قطر الماسورة ثابتا على طول الخط بل يمكن أن يتغير تبعا لتغير التصرف الذي يمر به.

## الأجزاء الإضافية

## أ . الصمامات (المحابس)

ويوجد منها العديد على طول الشبكة مثل :

- . الصمام الرنيسي ويوضع في بداية الشبكة والغرض منه فتح أو قفل المياه إلى أو عن النظام بأكمله
  - صمام خط الرشاشات ويركب عند بداية كل خط فر عى.
- صمام تخفيف الضغط ويركب بعد المضخة مباشرة والغرض منه تخفيف الضغط الزائد عن ضغط التشغيل المطلوب ويعمل آليا.
- صمام تفريغ الهواء ويوضع في الأماكن المرتفعة من الخطبحيث يسمح بطرد الهواء من الأنبوبة مما يقلل من إحتمالات إنفجارها.
- صمام عدم إرتداد ويوضع عادة على ماسورة طرد المضخة ليحفظ أعلى من منسوب المضخة مما يسهل من عمليتي التحضير والتشغيل.

#### ب ـ المنظمات

- منظم الضغط ويركب عند بداية الخط الرئيسي والخطوط الفرعية ويعمل على ضبط الضغوط لتكون قريبة من الضغوط التصميمية.
- منظم التصرف ويمكن أن يضبط يدويا أو أوتوماتيكيا ليتحكم في التصرف المار إلى الشبكة أو أي جزء منها طبقا للبرنامج التصميمي المطلوب.

٣-٢-٣-٢-٣ أسس تشغيل نظم الري بالرش


يتكون نظام الرى بالرش من مجموعة من الأنابيب والرشاشات تنتقل خلالها المياه إلى فوهة الرشاشات حيث يتحول الضغط إلى سرعة تعمل على نقسيم المياه إلى حبيبات ذات أحجام مختلفة تسقط حول كل رشاش على شكل دائرة إذا كانت سرعة الرياح صغيرة أو إذا لم يكن هناك رياح على الإطلاق أما إذا كانت سرعة الرياح كبيرة فإن هذه الدائرة تنزاح بعيدا عن الرشاش في إتجاه الرياح السائدة مما يعمل على تشتيت ذرات المياه وعدم سقوطها في المواقع المحددة لها.

تتوقف المساحة المبتلة من الأرض وتوزيع المياه فوقها على ضغط التشغيل ونوع وزاوية وقطر فوهة الرشاش أو فوهاته إذا كان له أكثر من فوهة واحدة فعند ضغط معين يزيد حجم قطرات المياه بزيادة قطر الفوهة وبالنسبة لقطر فوهة معين يزيد حجم قطرات المياه مع إنخفاض الضغط وتسقط القطرات الكبيرة الحجم بعيدا عن الرشاش بينما تسقط القطرات الصغيرة بالقرب من الرشاش.

ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على توزيع المياه على سطح الأرض ميكانيكية النظام وسرعة الدورات وإرتفاع القائم الذي يركب عليه الرشاش وسرعة إتجاه الرياح.

أ ـ أنماط التوزيع

يمثل نمط التوزيع عمق المياه التى تجمع فى أوعية توضع على مسافات على طول قطر الرمى بالنسبة لموقع الرشاش وعادة ما يكون نمط التوزيع متماثلا فى حالة عدم وجود الريح أو عند السرعات الصغيرة للرياح حول الرشاش نفسه أما إذا كانت سرعة الرياح كبيرة فإن هذا التماثل يفقد طبيعته كذلك فإن الضغط الزائد عن الحد والضغط المنخفض يؤثر ان سلبيا على نمط التوزيع فعند الضغط المنخفض يقل قطر المساحة المبتلة ويزيد عدد قطر ات المياه الكبيرة الحجم أما إذا كان الضغط زائدا عن الحد فإن قطر المساحة المبتلة يكون كبيرا وتصبح نسبة كبيرة من القطرات متناهية فى الصغر (أنظر الشكل رقم ( ٢٧٠٣ ) ، ( ٢٨٠٣ ).




شكل رقم (  $^{7}$   $^{7}$  ) قياس إنتظامية التوزيع باستخدام خط فرعى واحد أ ـ تخطيط الحقل التجريبي (  $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$   $^{7}$ 

ب. التداخل والتباعد

من الشائع التعبير عن نظام التوزيع بين الرشاشات بمعامل الإنتظام فعندما تزيد قيمة هذا المعامل عن رقم الختيارى معين يعتبر إنتظام التوزيع مقبولا ولكى يكون التوزيع منتظما يلزم وجود تداخل بين أنماط لتوزيع للرشاشات المتجاورة وهذه بالتالى تتوقف كما سبق أن ذكرنا على نوع الرشاش والفوهات والضغط وظروف الرياح.

ويمكن الحصول على توزيع منتظم علميا عندما يكون التباعد بين الخطوط يعادل من ( ٠٠ ـ ٦٠٪) من قطر الإبتلال وعندما يكون التباعد بين الرشاشات يعادل ( ٠٤٪) من قطر الإبتلال بالنسبة للرشاشات ذات الفوهة الواحدة أما الرشاشات ذات الفوهتين فإن الأرقام المقابلة تكون ( ٧٠ ـ ٧٠٪) و ( ٤٠٪) من قطر الإبتلال على الترتيب.

ونظرا لأن الرياح تؤثر في إنتظام توزيع المياه على سطح التربة لذلك يوصى بتقليل التباعد بمقدار ( ١٠٪) إذا تراوحت سرعة الرياح بين ( ٢٠ - ٦ كيلومتر /ساعة ) وبمقدار ( ٢٠ - ٣٠٪) إذا تراوحت سرعة الرياح بين ( ٢٠ - ١٢ كيلومتر /ساعة ).



الأرقام تمثل حجم المياه المقاسة في أوعية التجميع شكل رقم ( ٣-٢٨) قياس إنتظامية التوزيع بإستخدام رشاش واحد أ - تخطيط الحقل التجريبي ب - تحليل إختبار الحقل (التباعد بين الخطوط ٨ متر والمسافة بين الرشاشات ٨ متر)

ج - معدل التطبيق

يتوقف تصريف الرشاش على إتساع الفوهة والضغط اللازم لتشغيله ويعرف معدل التطبيق بأنه ناتج توزيع تصريف الرشاش على مساحة تعادل التباعد بين الخطوط مضروبا في التباعد بين الرشاشات.

ومن الممكن أن يكون معدل التطبيق كبير الإا كانت التربة تقيلة وذات إنحدارات كبيرة مما ينتج عنه تغدق بعض المواقع وسريان المياه سطحيا فوق البعض الآخر لذلك فإنه من المهم أن يكون معدل التطبيق أقل من معدل التسرب.

ويستخدم معدل التطبيق في حساب عدد ساعات الرى وذلك بقسمة كمية المياه التي يحتاج إليها الحقل كعمق بالمم على معدل التطبيق بالمم / ساعة .

عمق المياه المطلوبة للرى (مم) عمق المياه المطلوبة للرى (مم) أى أن عدد الساعات المطلوبة للرى = معدل التطبيق (مم/ساعة)

د - الاختبارات الحقلية ومعامل التوزيع

يقدر إنتظام التوزيع من الرشاشات عن طريق آختبارات حقلية يتم فيها تجميع المياه في أو عية موضوعة على مسافات محددة من الرشاشات في الإتجاهات المختلفة.

وعادة ما تجرى إختبارات الحقل على خطواحد أو على رشاش واحد فى مساحة مستوية بها صرف كافى وفى هذه الحالة يكون الخطذو قطر كافى حيث يقلل الفاقد بالإحتكاك ويزود فى بدايته بصمام ومقياس أو منظم للتحكم فى ضغط الإختبار .

و عادة ما توزع الأوعية على بعد ( ٢,٠ متر ) على جانبي الرشاشات وتزود بقمع مخروطي لتقليل البخر وتكون حافة الأوعية على بعد ( ٢,٠ متر ) من مستوى الرشاش وتستمر التجربة لفترة زمنية كافية لتجميع كمية وفيرة من المياه في كل وعاء وعادة ما تكون هذه الفترة في حدود ساعتين .

وخلال التجربة تسجل سرعة وإتجاه الرياح دوريا حيث يفضل أن تكون سرعة الرياح خلال التجربة منخفضة لذا يفضل أن تتم التجربة في الصباح المبكر أو متأخرا بعد الظهر ليس لهذا السبب فقط ولكن لتقليل الفاقد بالبخر من الرزاز المتطاير.

ومن الطبيعي أن تكون نتانج الإختبارات الحقلية تقريبية إذا قورنت بالواقع في الحقل وذلك للأسباب الآتية: \_

أ- إختلاف إرتفاع القوائم في الحقول عنها في الإختبارات.

ب - الإختلاف بين سرعة دور أن الرشاشات المستعملة عنها في الرشاشات الجديدة .

ج - الإختلاف بين الضغط الفعلى على مستوى الحقل والضغط تحت التحكم في حالة التجارب الحقلية.

د عادة ما يكتفى بتجربة واحدة كإختبار ولا تعاد إلا إذا كان المراد عمل أبحاث على نوع معين من الرشاشات وذلك نظر اللتكاليف الكبيرة والعمالة والوقت الذي تستغرقه كل تجربة وفي الغالب لا تكون التجربة الواحدة ممثلة للواقع.

هـ هناك أدلة على أن إنتظام التوزيع يتحسن بزيادة زمن الرى كذلك هناك أدلة على أن إنتظام

التوزيع يتحسن بزيادة عدد الريات.

و - قد يؤدى إختلاف ظروف الرياح في منطقة التجربة عن الواقع في الحقل إلى إختلاف إنتظام
التوزيع وحتى الرياح ذات السرعات المتساوية والإتجهات المتماثلة من الممكن أن ينتج عنها
أنماط مختلفة من التوزيع ومن المعتاد إعتبار معامل التوزيع الذي يزيد عن أو يساوى ٨٠٪ هو
أقل قيمة مقبولة لأغراض التصميم.

## ٣-٢-٣ قواعد وأسس تصميم الري بالرش

#### أ ـ الكفاءة التصميمية للنظام

يحدث تحت ظروف إستخدام الرى بالرش فقد للمياه بسبب البخر والتشتت الناتج عن إزدياد سرعة الرياح ويؤدى ذلك بطبيعة الحال إلى إنخفاض كفاءة النظام وهنا يلزم تعويض هذه الفواقد في مرحلة التصميم بحيث يمكن تقدير كفاءة تصميم مرتفعة له.

وتتأثر هذه الفواقد بمجموعة من العوامل التى تتغير بشكل مستمر خلال موسم النمو مثل درجة الحرارة والرطوبة النسبية والإشعاع وسرعة الرياح ونوع المحصول وحجم حبيبات المياه ويتسبب ذلك فى صعوبة التنبؤ بحجم الفواقد المائية لذلك فإن الكفاءة التصميمية تفترض عادة على أساس قيم متوسطة لفترة أقصى الإحتياجات من موسم نمو المحصول وتسمى الكفاءة التى تعتمد على الفواقد التى تنتج عن البخر والتشنت بواسطة الرياح بكفاءة الرذاذ.

كذلك فإن إضافة كمية المياه اللازمة فقط لإستهلاك النبات ينتج عنها توزيع مكانى غير منتظم للرطوبة على مستوى الحقل فإذا أريد زيادة إنتظام هذا التوزيع في الرطوبة فإنه يلزم إضافة كمية من المياه تزيد عن تلك التي يستهلكها النبات فعليا ومن ثم تكون كفاءة التوزيع المنتظم مساوية لكمية المياه التي يفترض أن يستهلكها النبات مقسومة على كمية المياه التي تنشر على سطح الأرض.

وتكون الكفاءة التصميمية للنظام مساوية لكفاءة الرذاذ مضروبة في كفاءة التوزيع المنتظم.

ومن المعتاد أن تنراوح هذه الكفاءة خلال ساعات النهار بين (٦٥٪) في المناطق التي تكون الظروف المناخية فيها متطرفة إلى حوالي (٧٥٪) لتلك ذات المناخ المعتدل أما الكفاءة خلال ساعات الليل فيمكن أن تصل إلى ( ٨٥ - ٩٠٪).

و عند تحديد الكفاءة التصميمية للنظام يمكن الحصول على الإحتياجات المائية الكلية من المعادلة الأتية:

## ب. تصميم الأنابيب الفرعية

تعمل الأنبوبة الفرعية كأنبوبة عليها مخارج متعددة على مسافات متساوية يقل فيها معدل التصريف بالإبتعاد عن بدايتها ويزيد الفاقد بالإحتكاك بالإقتر اب من نهايتها ويفترض أن متوسط ضغط التشغيل على طول الأنبوبة الفرعية يساوى ضغط تشغيل الرشاش الذى يقع على بعد (٥/ ٢) من بداية الخطفى إتجاه النهاية (للسهولة يمكن أعتبار هذا الرشاش في منتصف الخط) وعند هذه النقطة يكون ثلاثة أرباع الفاقد بالضغط قد تبدد .


وإذا كانت الأنبوبة الفرعية منحدرة بشدة إلى أسفل فمن الممكن أن يكون الضاغط في نهايتها أكبر من ذلك عند المدخل في البداية ... ومن الممكن إثبات أن النسبة بين التصرفات عند أى نقطتين على طول الأنبوبة الفرعية تتناسب مع الجذر التربيعي للنسبة بين الضاغط عن نفس النقطتين أى أن :

حيث صي ، ص ، هو التصرف عند النقطتين ن ، ١ & طي ، ط ، هو الضاغط المقابل عند هاتين النقطتين


وبمعرفة تصرف الرشاش وضغط التشغيل عند أى نقطة يمكن تحديد تصرف وضغط التشغيل للرشاش الأخير على الخط وساعتها يمكن إختيار الرشاش المناسب من كتالوجات المنتج.

ومن المعتاد إهمال الفاقد بالإحتكاك الناتج عن الوصلات السريعة الفك والتركيب حيث ثبت من التجارب الحقاية أن نسبة هذا الفاقد لا تزيد عن ( ٥ - ٦٪ ) من الفاقد الكلى.


ومن الممارسات الشائعة ألا يزيد الفرق في التصرف بين الرشاشات عن ( ١٠٪) وبذلك يكون الفرق المسموح في ضغط التشغيل في حدود ( ٢٠٪) وذلك بناء على المعادلة الموضحة بعاليه فإذا زاد الفرق بين ضغط التشغيل عن (٢٠٪) فإنه يلزم في هذه الحالة زيادة قطر الأنبوبة أو تقليل طولها لذلك فإن قطر الأنبوبة يحدد أو لا طبقا لقاعدة ( ٢٠٪) ( أي يكون الفرق في ضغط التشغيل في حدود ٢٠٪) وإذا زاد الضغط عن ذلك يركب منظم الضغط عند بداية الأنبوبة لهذا الغسرض. أنظر الأشكال رقم ( ٢٠٠٣)، ( ٢٠-٣)، ( ٢٠-٣)).



شكل رقم ( ٣-٣ ) الإنحدار الهيدروليكي في حالة وجود وعدم وجود مخارج على طول انبوبة افقية



شكل رقم ( ٣٠٠٣ ) الإنحدار الهيدروليكي لخطين فرعيين عندما يكون الخط الثانوي في المنتصف



شكل رقم ( ٣١-٣) الإنحدار الهيدروليكي لخطين فرعيين عندما يكون الخط الثانوي على يمين المحور

تحديد أكبر عدد من الخطوط الفرعية التي يمكن تشغيلها في نفس الوقت لكي يمكن تصميم الأنابيب الثانوية والرئيسية فإنه يلزم معرفة البيانات الآتية:

- الضاغط الرأسي عند مدخل الأنبوبة الفرعية (أو الأنابيب الفرعية)
  - التصريفات التي يمكن أن تحملها الأثابيب

ولمعرفة البيان الأخير يلزم تحديد عدد الخطوط الفرعية التي يمكن تشغيلها في وقت واحد وأيضا تحديد ترتيب تشغيلها على طول الخط الثانوي.

ولتحديد عدد هذه الخطوط يلزم أخذ العوامل الأتية في الاعتبار:

- الإحتياجات المائية وفترات الرى للمحاصيل المختلفة.
  - أطوال الأنابيب الثانوية.
  - التباعد بين الأنابيب الفرعية.
    - عدد الريات خلال اليوم.
  - عدد ساعات الرى خلال اليوم الواحد.

ويمكن حساب أكبر عدد من هذه الخطوط الفرعية التي يمكن تشغيلها في نفس الوقت طبقا للقواعد الأتية:

# عدد الأنابيب الفرعية التي يمكن تشغيلها في نفس الوقت = فترة الري التصميمية

وتختلف فنرة الرى التصميمية عن فترة الرى المحسوبة بطرح بعض الأيام من الفترة الأخيرة يتم خلالها تنفيذ العمليات الزراعية المختلفة ( التسميد - نزع الحشائش - التقليم ...... الخ )

فإذا كان عدد الريات خلال اليوم الواحد يزيد عن الواحد الصحيح (أى الرى مرتين يوميا على سبيل المثال) فإن:

عدد الأنابيب الفرعية التي يمكن تشغيلها في نفس الوقت =

العدد السابق الحصول عليه من المعادلة السابقة

(17-7)

عدد الريات خلال اليوم الواحد

ترتيب تشغيل الأنابيب الفرعية على طول الخطوط الثانوية


بعد معرفة أكبر عدد من الأنابيب الفرعية التي يمكن تشغيلها على طول الخط الثانوي يلزم تحديد الترتيب الذي ستعمل به هذه الأنابيب حتى يمكن حساب التصرف الذي سيصمم عليه قطاع الأنبوبة الثانوية ومتى تم عمل هذا التصميم فإنه يجب الإلتزام بالأسس التي تم البناء عليها و الاحدث اختلاف في الضغوط عند تشغيل النظام.

وبإعتبار حقل مستوى به أنبوبة ثانوية مدفونة وسط الحقل يتم تشغيل خطى أنابيب فرعية تصرف كل منها (ص) في نفس الوقت لذلك فإن قطاع الأنبوبة الثانوية تصمم على أساس تمرير تصرف مقداره (٢ص) وذلك إذا كان الرى يتم على مستوى الحقل ككل - أما إذا كان الرى سيتم على نصف الحقل فقط فمن الممكن في هذه الحالة تصميم النصف الأول من الأنبوبة الثانوية على اساس تصرف مقداره (٢ص) والنصف الثاني على أساس تصرف مقداره (ص) فقط مما يقلل من القطر في هذا النصف وبالتالي من تكاليف التوريد والتركيب.


ومن الممكن أيضا تشغبل أربعة انابيب فرعية لتغطى كل منها ربع الطول على الأنبوبة الثانوية وفى هذه الحالة يكون التصريف المقابل من بداية الأنبوبة الثانوية هو ٤ص، ٣ص، ٢ص، ص فإذا تم تشغيل إثنين من الأنابيب الفرعية في نفس الوقت يكون التصرف المقابل هو ٤ص، ٢ص وهكذا....

ويتم إختيار الأبعاد الإقتصادية للأنبوبة الثانوية بناء على التصرف الأقصى الذي يمر خلال قطاعها وأيضا على الضاغط الرأسي الأقصى الذي يمكن أن تتعرض له.

ولكى يؤكد إتباع القائمين على الرى لقو اعد وأسس التصميم يلزم وضع قائمة بالتعليمات تشتمل بالإضافة إلى ترتيب التشغيل معلومات عن قطر الأنابيب الفرعية والضاغط عند مدخلها و عدد ساعات التشغيل و عدد مرات الرى يوميا و الإحتياجات المائية الكلية التصميمية والفترة التصميمية بين الريات. أنظر شكل رقم ( ٣٢-٣ ) ، ( ٣٢-٣ ).



شكل رقم ( ٣٢-٣ ) تتابع تشغيل الخطوط الفرعية في نظام نقالي




شكل رقم ( ٣٣-٣ ) تتابع تشغيل الخطوط الفرعية والتصرفات في نظام سحب

# ج - تصميم الأنبوبة التانوية


يبدأ تصميم الأنبوبة الثانوية بإعداد رسم توضيحي مبينا عليه متى يتم تشغيل الأنابيب الفرعية ثم توضع هذه البيانات في جدول يتم فيه ترتيب التصرف المار في كل قطاع تصاعديا مع إيضاح الميل في سطح الأرض ومقدار الفاقد بالإحتكاك.

تصنع أنابيب الخطوط الثانوية عادة من البولى إيثيلين أو البولى فينيك كلوريد وتتراوح أقطارها بين ( ٢٠ ـ ٨٠ مم ) ويتوقف إختيار قطر هذه الأنابيب على التصميم الهيدروليكي ( التصريف والضاغط ) من ناحية وعلى نوع الوصلة المستخدمة للربط بين الأنبوبة الفرعية والأنبوبة الثانوية من ناحية أخرى وفي بعض الأحيان تختار أنابيب من أقطار أكبر من اللازم في حالة إستخدام وصلات يتم تثبيتها بالكبس.


كذلك فإنه يلزم دفن المواسير التي تصنع من البولي فينيل كلوريد بسرعة تحت سطح الأرض حيث أنها تتأثر وتتلف بسرعة بفعل الأشعة الضوئية فوق البنفسجية. أنظر الأشاكل من (٣٤-٣) إلى (٣٨-٣)




شكل رقم ( ٣٤٠٣) نظام مجمع ذو خط ثانوى واحد




شكل رقم ( ٣٥-٣٥ ) نظام مجمع ذو أربعة خطوط ثانوية



شُكل رقم ( ٣-٣٦ ) خط تانوى عليه خطين فرعيين نقالي لهما مأخذ وحيد



شكل رقم ( ٣٠-٣ ) خط ثانوى عليه خطين فرعيين نقالي يروى كل منهما نصف الحقل



شكل رقم ( ٣٨-٣ ) شكل توضيحي يبين التصرفات التصميمية والأطوال والمناسيب على طول خط ثانوي

# د . تصميم الأنبوبة الرئيسية

تصنع الأنابيب الرئيسية عادة من الأسبستوس الأسمنتى أو البولى فينيل كلوريد أو من البولى ايثيلين ويعتبر إختيار قطر الأنبوبة الرئيسية مسألة إقتصادية يقارن فيها بين تكاليف الضخ التى تتوقف على فواقد الإحتكاك في الأنابيب والتكاليف الأساسية.

وهناك أنواع مختلفة من القطع والأجزاء الإضافية التى توضع على طول الأنبوبة الرئيسية مثل وصلات حرف T والأكواع والصمامات وغيرها ومن ثم ينبغى أخذ فواقد الضغط الموضعية الخاصة بكل منها بعين الإعتبار عند تصميم أى نظام.

كذلك فإن ظاهرة المطرقة المائية تحدث كلما تغير معدل التدفق بسبب وجود الصمامات وأيضا بسبب بدء أو إيقاف تشغيل المضخات أو الإطلاق الفجائي للهواء المحبوس لتكون شدة المطرقة المائية متناسبة مع معدل التغير في التصريف ومن الأفضــــل ألا تتجاوز الســرعة التصميمية للمياه في الأنابيب الرئيسية (١٫٥) م / ث ما لم تتخذ تدابير إضافية أو تستخدم معدات مساعدة . ٣-٢-٣-٢- خطوات تصميم نظم الري بالرش

تشمل الخطوات التالى بيانها قواعد وأسس تصميم نظم الرى بالرش التقليدية التى تحتوى على خطوط فرعية وخطوط ثانوية وخطوط رئيسية وتعطى هذه الخطوات أيضا المرونة اللازمة لعمل بعض التعديلات عند تصميم النظم المتحركة أو المحمولة.

١ - تحديد الاحتياجات المانية وعدد أيام الفترة بين الريات المتتالية

تحدد الإحتياجات الشهرية أو الموسمية لرى كُل محصول إما بناء على تجارب حقلية أو من واقع الأرصاد الجوية في المنطقة والتي يمكن منها الحصول على الإستهلاك المائي الفعلى وبالقسمة على الكفاءة التصميمية للنظام يمكن الحصول على الإحتياجات المائية الكلية. وحيث أن الكفاءة التصميمية الفعلية تتوقف على ما إذا كان الرى يتم نهارا أو ليلا لذلك فإن بعض التعديلات على هذه الكفاءة يمكن إدخالها بعد ممارسة عملية الرى وتحديد عدد ساعات الرى الفعلية يوميا.

٢ - تقسيم المساحة المطلوب ريها

تقسم المساحة المطلوب ريها إلى عدد من الحقول يزرع محصول معين في كل منها بحيث تصل كمية كافية من المياه إلى كل حقل وتعظم الفائدة من الناتج المحصولي للمساحة ككل.

٣ - تحديد نوع النظام الذي يقترح إستخدامه

يختار النظام المناسب لرى كل حقل أو مجموعة من الحقول بناء على الأسس الفنية السابق ايضاحها فإذا تساوت كفتا نظامين في رى حقل واحد فإن المفاضلة تكون على الأسس الإقتصادية - ويمكن تحديد مستوى الأنظمة عند هذه المرحلة أو أخذ القرار النهائي في مرحلة تالية عندما تكون التكاليف الكلية قد تم معرفتها بشكل تام.

٤ - المخطط العام للنظام

يوضع المخطط العام للنظام على خريطة المساحة المطلوب ريها بعد إتمام عملية إختيار هذا النظام ومن العوامل التى تؤثر على عملية التخطيط: موقع مصدر المياه بالنسبة للحقول المختلفة والرياح السائدة - طبوغرافية الموقع - إتجاه صفوف المحاصيل.

وعموما فإن الأنابيب الفرعية توضع في إتجاه موازى لإتجاه خطوط الكونتور بينما تتبع الأنابيب الثانوية الإنحدار الرئيسي المتجه إلى أسفل .

٥ - إختيار الرشاشات

بعد إختيار الرشاش المناسب لكل محصول يمكن تحديد ضغط التشغيل والتصرف المقابل والمسافة بين الرشاشات والمسافة بين الأنابيب الفرعية ومعدل التطبيق من كتالوجات الشركة المنتجة ... وفي حالة إستخدام أنبوبة رئيسية تسرى فيها المياه تحت ضغط فإن الضاغط المطلوب يتوقف على ضغط تشغيل الرشاش وطبو غرافية الموقع والمسافة من المصدر إلى أبعد حقل مطلوب ريه ـ فإذا كانت الأنبوبة الرئيسية طويلة وكان إنحدارها متجها إلى أعلى فإن الفاقد بالإحتكاك الذي يدخل في حساب الضاغط يكون كبيرا إلا إذا تم تركيب مضخة دفع أو استخدام أنبوبة ذات قطر أكبر .

ومن الضرورى أن يكون معدل التطبيق أقل من معدل التسرب الأساسى على الدوام وإلا فإن التغدق أو السريان السطحي سيحدث ـ ويكون معدل التطبيق للأراضي التقيلة منخفضا ـ أما في الأراضي ذات نوعية التربة الخفيفة والتي يكون معدل التسرب لها كبيرا فإنه يلزم أن يؤخذ في الإعتبار تطبيق معدلات صغيرة وكبيرة.

فبالنسبة للمعدلات الصغيرة تحتاج إلى وقت أطول للرى وعدد أكبر من الخطوط الفرعية ليكون تصرف كل منها أصغر أما المعدلات الكبيرة فتحتاج إلى وقت أقصر للرى ويمكن تكرار عدد الريات خلال اليوم الواحد ومن الممكن في هذه الحالة الإقتصار على عدد أقل من الخطوط الفرعية المنتقلة على الرغم من أن تصرف الأنبوبة الفرعية الواحدة يكون أكبر.

ومن المهم أن تتناسب المسافات بين الرشاشات مع ظروف الرياح الساندة وحيث أن الوقت الذي يتم فيه الري خلال هذه المرحلة لن يكون بالضرورة معروفا (ليلا أو نهارا) لذلك فإن تعديل هذه المسافات في أي مرحلة لاحقة سيكون واردا.

ومن المقترح إختيار قيم بديلة للضاغط والمسافات بين الرشاشات وبين الخطوط الفرعية حتى يمكن در اسة تأثير هذه البدائل على تكاليف النظام النهائية و هو عامل هام بالنسبة للعلاقة بين الإنتاج المحصولي وما يتم إستخدامه من المياه و أيضا على توزيع الرشاشات أو معامل الإنتظامية عند مختلف الضغوط و المسافات بين الرشاشات وبين الخطوط الفرعية حيث أن التحليل الإقتصادي يمكن أن يوضح الضاغط و التباعد بين الرشاشات الذي يوفر أقصى فائدة كذلك سيوضح التحليل كمية المياه الإضافية اللازمة لتجنب حدوث أي نوع من عدم إنتظام توزيع مياه الري.

# ٦ - تحديد عدد ساعات الرى وعدد مرات الرى اليومية

يمكن حساب عدد ساعات الرى خلال فترة أقصى احتياجات وقسمة معدل التطبيق على الاحتياجات المائية الكلية ومن الرقم الناتج يمكن أيضا حساب عدد الريات المطلوب إعطاؤها يوميا لكل حقل.

٧ - تحديد أقصى عدد من الأنابيب الفرعية يمكن تشغيله فى وقت واحد
 سبق شرح هذا الموضوع بالتفصيل فى الأجزاء السابقة.

## ٨ - جدولة الريات

يجب إعداد جدول يبين عدد الساعات خلال اليوم التي يتم الرى خلالها ويجب ألا يزيد التصرف الأنابيب الفرعية التي سيتم تشغيلها في وقت واحد عن التصرف المتاح من مصدر الرى كذلك يجب أن تكون الضغوط الهيدروليكية على الأنابيب متزنة خلال الريات بحيث تحقق إقتصادية التشغيل عليها ويفضل رى المحاصيل ذات القيمة المرتفعة (الخضروات مثلا) ليلا مع رى المحاصيل الكاملة النمو والأشجار نهارا.

وكثيرا ما تحدث صعوبات في جدولة الرى خصوصا إذا كانت المساحة المزمع ريها كبيرة وفي هذه الحالة يتم إختيار بدائل متعددة من معدلات التطبيق للرشاشات مع عمل التعديلات في جميع الخطوات التالية و من المعروف أن معدلات التطبيق يمكن تغييرها عند إختيار فوهات جديدة أو تغيير الضاغط.

عند الإنتهاء من إعداد جدول الريات يلزم إعادة مراجعة الكفاءة التصميمية السابق حسابها وعمل التعديلات اللازمة تبعا لذلك .

كما يلزم مراجعة المسافة بين الرشاشات للتأكد من مناسبتها لسرعة الرياح خلال الفترة التي يتم الري خلالها.

وإذا كان من الضروري الري مرتين يوميا يجب أن تكون الريات تحت ظروف متماثلة ما أمكن من حيث سرعة الرياح ويمكن توافر هذه الشروط في الصباح المبكر ومتأخرا بعد الظهر في كثير من الحالات.

وفى حالة إستخدام النظم النقالى يجب إعطاء وقت كافى لتحريك الخطوط الفرعية من محطة إلى أخرى -وتحتاج بعض أنواع التربة وبعض المحاصيل فترة زمنية أطول قبل تحريك الخطوط وفى هذه الحالة يلزم تدبير مجموعة إحتياطية من الأنابيب ووضعها فى أماكنها لتشغيلها عند الحاجة إليها ويلزم فى مثل هذه الحالات وجود عمالة كافية لنقل هذه الأنابيب حسب الطلب .

٩ - التصميم الهيدروليكي للحقول

بعد تحديد تتابع تُشغيل الخطوط الفرعية على الخطوط الثانوية في كل حقل أو قطعة يلزم إعداد أشكال توضيحية تبين عليها التصرفات وأطوال الأنابيب والمناسيب على طول كل خط ثم يتم تصميم كل من الأنابيب الفرعية والأنابيب الثانوية طبقا للقواعد السابق بيانها إلا أن القرار النهائي بالنسبة لأقطار هذه الأنابيب يجب أن يؤجل لحين الإنتهاء من تخطيط وتصميم الأنبوبة الرئيسية.

١٠ - تصميم الأنبوية الرئيسية

يلزم إعداد رسم توضيحي خاص للأنبوبة الرئيسية بحيث يشمل كل جزء منها مجموعة من الأنابيب الثانوية التي تعمل معا في نفس الوقت ويبين على كل جزء النصر فات والأطوال ومناسيب سطح الأرض وما تحتاجه من ضاغط عند مأخذ كل أنبوبة ثانوية وتستخدم هذه الأشكال في تصميم الأنبوبة الرئيسية.

وإذا كانت المياه تصل إلى الحقول عن طريق مضخة فإن الوضع الأمثل يكون بتخفيض التكاليف السنوية من ثمن الأنابيب وإستهلاك الطاقة إلى أقل حد ممكن .

#### ١١ - إختيار المعدات

بعد إختيار المعدات المناسبة تحسب التكاليف السنوية ويتوقف على هذه الأرقام بعد حسابها مستوى التحكم الاوتوماتيكي الذي يمكن إدخاله على النظام ثم تعد بعد ذلك خطط تركيب العناصر المختلفة للنظام.

#### ١٢ - تعليمات التشغيل

يلزم إعداد خطط تفصيلية تحتوى على تعليمات تشغيل المعدات في الحقل والتي يجب إتباعها بدقة وإلا فإن مستوى عملية الرى كلها سيكون مشكوكا فيه.

## ١٣ - بعض الاعتبارات الاضافية

- . إذا تم تصميم نظام الرى بالرش بدقة وعناية فإنه يمكن إستخدامه بكفاءة بدون الحاجة إلى تسوية الأرض وعمليا مع جميع أنواع التربة وجميع المحاصيل.
- من مميزات الرى بالرش وجود مرونة عالية خلال مرحلة التصميم نظرا لوجود أنواع متباينة من المعدات والرشاشات ـ كما يمكن تعديل النظام بسهولة حسب ماهو متاح من أعداد العمال ومهاراتهم.
- من الممكن الوصول إلى كفاءة أعلى عند إستخدام نظام الرى بالرش عنها في نظام الرى السطحي ومع ذلك فإن الكثير من المؤشرات تدل على إن استخدام الخطوط مع ترشيد وإعادة

إستخدام فائض السريان السطحي يمكن أن تصل بالكفاءة في تشغيلها إلى كفاءة الري بالرش وربما تزيد عنها.

- عادة ما تكون إنتاجية وحدة المياه للمحاصيل المختلفة في حالة الري بالرش أقل منها في حالة الري بالتقيط إلا أن ذلك لا يعنى الإمتناع عن إستخدام نظام الري بالرش حيث أن الفارق في التكاليف يمكن أن يبرر الإنخفاض في الإنتاجية.
- . يمكن لنظام الرى بالرش استخدام كميات صغيرة أو كبيرة من المياه بكفاءة عالية إذا أمكن ضبط فترة الرى بدقة عالية .
- يكون معدل مياه الرى لوحدة المساحة في نظام الرى بالرش أعلى منه في نظام الرى بالتنقيط بينما يكون هذا المعدل أقل من مثيله في نظام الرى السطحى إلا أن إستخدام الطاقة في نظام الرى بالرش يكون أعلى من الرى السطحى بطبيعة الحال.
- يعتبر نظام الرى بالرش مناسبا للرى التكميلي كذلك يمكن إستخدامه بنجاح في المحاصيل الحديثة
   النمو للوقاية من الآثار الضبارة للصقيع الليلي وفي الترطيب خلال الموجات الشديدة الحرارة.
- يوفر الرى بالرش من الحاجة إلى الترع والقنوات والجسور الواقية والبتون والريش والكثير من أعمال نقل وتحريك الأتربة والحفر والردم.
- . يوفر إستخدام الأنابيب المتنقلة من تكاليف إنشاء شبكات الرى بالرش كذلك فإن رفع هذه الأنابيب من الحقل يمنع إعاقة العمليات الزراعية المختلفة.
- يمكن إستخدام نظام الرى بالرش في غسيل الأملاح التي تتراكم في قطاع التربة إذا توفر نظام الصبرف السليم.
- بالنسبة للأراضى الخفيفة التى تغطى جزئيا بالمحاصيل يوفر الرى بالرش فى حالة زيادة سرعة الرياح حماية للنباتات ضد الإنجراف الناتج عن هذه الرياح كذلك فإن مشاكل تثبيت الشجيرات الحديثة فى المناطق التى تزيد فيها سرعة الرياح تكون أقل ما يمكن فى نظام الرى بالرش.

#### ٣-٢-٣-٢ المرشحات

يعد الانسداد من أهم المشكلات في أنظمة الرى بالرش وحيثما كانت الأنظمة معرضة للانسداد ارتفعت تكاليف التشغيل بشكل كبير بسبب العمالة اللازمة لفحص الرشاشات بشكل مستمر ولإتخاذ إجراءات مقاومة هذا الإنسداد - وحتى لو كان الإنسداد جزئيا فقط فإنه يقلل من كفاءة النظام ومن تجانس توزيع المياه . وعندما تكون هناك عوائق كبيرة تحول دون تجانس توزيع المياه فإنه يلزم إستخدام مزيد من المياه لكي يصبح مستوى الرى مناسبا ونقلل هذه المشكلات من إحساس المزار عين بالنقة عند التفكير في استخدام نظام الرى بالرش .

#### أسياب الانسداد

تتضمن المواد التى توجد داخل الرشاشات المسدودة جزئيات من التربة مثل الرمل والطين وكربونات الكالسيوم ورقائق معدنية وطحالب وأسمدة مترسبة وقطع من الحديد وعناصر كبرينية وشظايا بالسنيكية.

وقد يصل الرمل والطين إلى الرشاش من خلال مصدر ملوث لمياه الرى التى تسحب من قنوات مفتوحة كما قد يصل الرمل من البنر التى تضخ منها المياه. وأيضا قد تتسرب الرمال والطين إلى داخل الخطوط الفرعية بسبب الإهمال فى تجميع مكونات شبكة الرى أو فى أداء أعمال الإصلاح عند حدوث أعطال فى الخط.

وعندما تستخدم مياه تحتوى على نسبة عالية من الجير فإنه يمكن أن تتكون طبقات من كربونات الكالسيوم على سطح الرشاشات نتيجة للبخر أو الترسيب ويمكن للرقائق المعدنية أن تتسرب داخل خطوط الرى من الأنابيب الحديدية التى علاها الصدأ والتى قد تستخدم فى شبكة توزيع المياه .. أما الطحالب فإنها يمكن أن تدخل مع المياه التى تم الحصول عليها من برك أو قنوات مفتوحة. وهى تنشر فى المياه الراكدة عندما يتوافر الضوء والغذاء الملائمان كما قد تتكاثر داخل الأنابيب إذا تسرب إليها الضوء من خلال جدرانها . (قد يحدث ذلك فى الأنابيب المصنوعة من البولى فينيل كلوريد إذا تركت مكشوفة فوق سطح الأرض).

وقد يكون السبب في ترسيب الأسمدة أو بقائها عالقة بالمياه هو المواد التي يتم حقنها داخل النظام أسفل المصفاة أو قد يكون سببها بعض الأسمدة التي تتسرب في وجود مواد كيميائية أخرى في مياه الري.

وقد تتولد العناصر الحديدية بفعل البكتريا الحديدية التي تلوث المياه حتى إذا كان محتوى الحديد في الماء أقل من جزء واحد في المليون (ويبدو أن بعض الأبار ملوثة بتلك البكتريا الحديدية). وبالنسبة للعناصر الكبريتية فإنها تأتى إلى حد كبير بنفس طريقة العناصر الحديدية وذلك في المياه المحتوية على كبريتيدات وبخاصة الهيدروجين وعادة لا توجد هذه المواد في المياه السطحية وإن كانت موجودة في بعض أنواع المياه الجوفية.

وعثر في بعض الموزعات المسدودة على مخلفات بلاستيكية ناتجة عن الإهمال في أعمال تتقيب وتقطيع وتجميع مكونات النظام .

ويمكن التغلب على العديد من مشكلات الإنسداد المشار إليها سابقا عن طريق الترشيح الجيد للمياه و هناك مجموعة واسعة من التقنيات المستخدمة لهذا الغرض إلا أن بعض هذه المشكلات يصعب حله ويستلزم دراسة لكل حالة على الطبيعة على حده.

## الوقاية من الإنسداد

يوصى بشدة بتحليل المياه قبل تصميم النظام بحيث يتسنى للمصمم أن ينص على إجراءات مناسبة للوقاية من الإنسداد ومن الأوفر عادة تركيب معدات مناسبة لتحقيق هذا الغرض فى بداية المشروع بدلا من محاولة تدارك الأضرار بعد وقوعها ويجب إجراء إختبارات لتحديد محتوى المياه من الأجسام الصلبة ومعرفة نسبة المحتوى العضوى. كما ينبغى تحديد التدرج الحبيبى للجزيئات ويتضمن الجدول رقم ( ٣-١٤ ) المواصفات القياسية للتدرج الحبيبي لجزيئات التربة حسب النظام الدولى ونظام وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية ( وهما النظامان الأكثر إستخداما فى الأغراض الزراعية ).

وتتضمن التحاليل القياسية لمياه الري ما يلي :

- ١ الأجسام الصلبة
- الهم المواد الكيميائية غير العضوية وغيرها
   ( Ca, Mg, Na, K, Co<sub>3</sub>, So<sub>4</sub>, Cl, NO<sub>3</sub>, TDS, pH, EC )

٣ ـ التصلد

٤ ـ الحديد

عبريتيد الهيدروجين

٦ البكتريا الحديدية

٧ ـ الكائنات المختزلة للكبريت

ويوصى عند إستخدام مياه جوفية إيلاء عناية خاصة بالإختبارات الأربعة الأخيرة وحين تزيد درجة التوصيل الكهربائي عن ١,٠ ملليموز /سم يوصى بالإهتمام بالإختبارين الثاني والثالث ولما كانت تكاليف التحاليل ضئيله بالمقارنة بالإستثمارات الكلية فإنه يقترح في معظم الظروف إجراء جميع التحاليل.

جدول رقم ( ٣-١٤ ) مواصفات التدرج الحبيبي للتربة

النظام	التدرج الحبيبى للجزئيات		
``	مم	ميكرون	
النظام الدولى (ويعرف أيضا			
بإسم نظام أتسربورج			
( Atterburg			
رمل خشن	٠,٢ ـ ٢,٠	Y Y	
رمل ناعم	.,. ۲ , ۲	7 7	
طمی	.,۲,.۲	۲- ۲ ۰	
طين	أقل من ۰٫۰۰۲	اقل من ۲	
نظام وزارة الزراعة في الولايات			
المتحدة الأمريكية USDA			
رمل بالغ الخشونة	٧,٠.٢,٠	١٠٠٠-٢٠٠٠	
رمل خشن	.,0 - 1,.	01	
رمل متوسط	., ۲٥ , ٥	70	
رمل ناعم	.,1,10	1 ٢	
طمی	.,.0,1.	01	
طين	.,۲.,.٥	۲.٥.	
	أقل من ۲۰۰۰	أقل من ٢	

# 1 - الفصل بين السوائل والأجسام الصلبة

رغم أن الحاجة إلى إجراء ترشيح أولى لإزالة العناصر الغريبة من المياه أمر لا خلاف عليه إلا أنه لا يمكن على وجه الدقة تحديد أكبر حجم للجزيئات يمكن قبوله بالنسبة إلى مقاس فتحة الشبكات. وتتوقف درجة الترشيح اللازمة على جودة المياه ونوع الرشاش المختار. وفيما يلى بعض الطرق المستخدمة في فصل السوائل عن الجزيئات الصلبة:

أ - أحواض الترويق

يعتمد أقدم وأرخص أشكال الترشيح على الترسيب وقد أظهرت التجارب أن الحبيبات الأكبر من ٤٠ ميكرون تترسب في أقل من ساعة - وأكثر أحواض الترويق المستخدمة في الزراعة شيوعا هي الخزانات ويلزم عند إستخدام خزان كحوض للترويق وجود مخارج على مقربة من سطح الماء.

إلا أنه في معظم الحالات لا تعطى أحواض الترويق وحدها الجودة المطلوبة للمياه وبالتالى فهي تستخدم فقط كمصافى إبتدائية إلى جانب إستخدام أجهزة ترشيح أخرى وعندما تكون المياه ذات جودة معقولة يمكن إستخدام الترسيب وبعض أنواع المعالجة الكيميانية للكاننات الدقيقة والطحالب.

#### ب المرشحات الشبكية

هناك طريقة شانعة لفصل المواد الصلبة العالقة في المياه تستخدم فيها حواجز شبكية مصنوعة من الأسلاك المعدنية أو غير ها من المواد ويسمى الحيز الموجود بين الأسلاك عين الشبكة أو المنفذ ويوصف برقم المنخل المقابل للمرور خلاله ويتضمن الجدول رقم ( ٢٥٠٦ ) بعض أرقام المناخل الحاجزة ومقاسات المنافذ القياسية المناظرة.

ويستطيع هذا النوع من المرشحات أن يحجز فقط الحبيبات الصلبة الكبيرة الحجم الموجودة في الماء فالمنخل رقم ٢٠٠ وبه أصغر مقاس للثقوب شائع الإستخدام في الري يحجز الحبيبات التي لا يقل مقاسها عن ٢٠٠ مم ( ٢٤ ميكرون) وهي ليست أصغر من حبيبات الرمل البالغ النعومة وتصنع شبكات المرشحات بأشكال مختلفة ومن مواد عديدة - وتتراوح أرقام المناخل المقابلة لمعظم هذه المرشحات بين ٨٠ ، ٢٠٠ ويشيع استخدام شبكتين مختلفتين من حيث رقم المنخل على اساس أن تحتجز الأولى الحبيبات الخشنة و الثانية الحبيبات الناعمة ولهذا الترتيب ميزة عدم إتلاف الشبكة الرقيقة ذات رقم المنخل الأصعر بواسطة الحبيبات الأخشن التي تندفع بسرعة عالية في بعض الأحيان وتصنع معظم عناصر المرشحات من مواد غير قابلة للتآكل مثل الصلب المقاوم للصدأ أو الدلاستك

جدول رقم ( ٣-١٥ ) أرقام الشباك ومقاسات التقوب المناظرة

مقاس الثقب ( المنفذ )		رقم المنخل	مقاس الثقب ( المنفذ )		رقم المنخل
يوصه	مم		بوصه	مم	رحم المسحن إ
۸,۰۰٦٨	٠,١٧٢	۸٠	٠,١٨٧٤	٤,٧٦	£
٠,٠٠٤١	٠,١.٥	١٤.	٠,٠٧٨٧	۲,٠٠	١.
٠,٠٠٢٩	٠,٠٧٤	٧	٠,٠٣٣١	٠,٨٤	۲.
			.,.170	٠,٤٢	٤.

لا تصلح جميع أنواع المرشحات الشبكية لإحتجاز الحبيبات الناعمة للمواد العضوية والكائنات الدقيقة البالغة النعومة أو شبه الغروية وأظهرت الإختبارات أن ترشيح المياه لا يمنع الإنسداد المتسبب عن المواد الدقيقة وحتى بإستخدام عدة حواجز شبكية فإن العديد من الجزينات الصغيرة

يتمكن من الترسب خلالها بل إن الجزينات الطويلة تستطيع إختراق هذه الحواجز إذا كانت أقطار ها أصغر من أقطار ثقوب الحواجز.

وتستخدم معظم النظم شباك لإيقاف المخلفات الكبيرة نسبيا التي يمكنها أن تسد المرشحات الرملية ولفصل الجزيئات التي قد تتسبب في حدوث إنجراف متكرر في أنظمة الترشيح وقد تركب الحواجز الشبكية على الخطوط الفرعية لحمايتها من جزيئات الأسمدة غير الذائبة التي يمكن ان تمر عبر خطوط النظام .. كما توصل أحيانا على التوالي مع أجهزة ترشيح أخرى كإحتياط تأميني أولى وبالنسبة للنظم التي تستخدم مياها نظيفة نسبيا مثل مياه الابار فإنها تعتمد على الحواجز الشبكية كأداة رئيسية في الترشيح إلا أن المياه قد تحتاج إلى نوع من المعالجة الكيميائية ضد الكاننات الدقيقة والطحالب.

من الواجب تنظيف المرشحات الشبكية بصفة دورية.

وقد أنتجت عدة أنواع من المرشحات الأتوماتيكية والذاتية التنظيف مما قد يوفر حلا لمشكلات الصيانة .. وفي نوع منها على سبيل المثال نجد أنه عندما ينخفض الضغط إلى ما دون حد معين داخل المرشح فإن فرشاه تعمل بطريقة كهربائية أو هيدروليكية تتولى تنظيف الشبكات ويتم نزح المياه من خلال صنبور صرف وينبغى للمصمين والمستخدمين الذين لا يحبذون إستخدام مرشحات أتوماتيكية لأسباب عديدة أن يتأكدوا من أن المرشحات المستخدمة يسهل فكها لتنظيفها أو من أنها مزودة بجزء كمالى ، كفرشاه مثلا يسمح بتنظيفها من الخارج.

ومن المرشحات الجديرة بالإهتمام المرشح الذاتى التنظيف الذى يعمل على خط السحب ويركب على حوض من المضخة وقد إستخدم هذا المرشح بنجاح كمرشح ابتدائى عند الضخ من الخزانات والترع التى تحتوى مياهها على كمية كبيرة من الأعشاب المانية والطحالب .. ومن مزايا هذا المرشح أنه يؤدى إلى تخفيض كبير في العمالة اللازمة لصيانة المرشحات الموصلة على التوالي ... وليس هناك فعلا هبوط في الضغط عبر مرشحات خط السحب وبالتالي فإن كفاءتها عالية للغاية .. فكمية المواد التي تجتازها تكون أقل منها في المرشحات الموصلة على التوالي والتي بها فوارق كبيرة عبر الشبكات.

ج ـ المرشحات الرملية ومرشحات الرمل والحصى

تستخدم المرشحات الرملية ومرشحات الرمل والحصى الإحتجاز الجزينات الدقيقة التى تتسرب من المرشحات الشبكية وتتكون هذه المرشحات من عدة طبقات من حبيبات الرمل والحصى المختلفة الأحجام والتى تتخللها المياه .. وفى أثناء هذه العملية تلتصق الجزينات المراد إحتجازها بحبيبات الرمل وتتجمع فى شكل جزيئات أكبر حجما وترشح وتحتجز مثلما يحدث فى أحواض الترويق وتتفوق هذه المرشحات من حيث الأداء على جميع أساليب الترشيح البسيطة ولهذا فهى تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر نظم الترشيح المستخدمة فى مناطق كثيرة بصرف النظر عن نوعية مصدر المياه أو حجم المنافذ.

ولكن توجد حدود الإستخدام المرشحات الرملية فهي تفيد في إحتجاز الجزيئات التي يتجاوز حجمها ٢٠ ميكرون ويتطلب الأداء الذي يتجاوز هذه النقطة إستخدام معدات أكثر تكلفة.

وتتوقف كفاءة المرشحات الرملية على الوسط المستخدم كما تتوقف إلى حد ما على عمق قاع المرشح ومعدل تدفق المياه وضغطه عند المدخل بالنسبة لوحدة مساحة مسطح قاع المرشح. وعند تصميم المرشح الرملى يلزم تحديد حجم ذرات الرمل المستخدمة ويتضمن الجدول رقم ( ٣-٦٠ ) بعض البيانات عن أحجام ذرات من مواد مختلفة ويقع الإختيار في أغلب الأحيان على مادة السيليكا بالرغم من إمكانية إستخدام مواد أخرى.

جدول رقم ( ٣ - ١٦ ) أحجام ذرات مواد الترشيح

متوسط حجم الحبيبات بالميكرونات	المادة	الرقم المخصص
125	جرانيت مسحوق	٨
907	جرانيت مسحوق	11
۸۰٦	سيليكا	17
0 7 5	سيليكا	۲.
440	سيليكا	۳.

ويتراوح عمق الترشيح بين ٥ بوصات وعدة أقدام وإن كان يفضل ألا يتجاوز ١,٥ ـ ٣ أقدام وإلا فإن القاع لن يرتفع كما يجب عند إرتداد المياه في المرشح مما قد يؤدي إلى تكون قنوات من الركام الخشن وهذه تقلل بالطبع من فعالية المرشح.

وكلما إنخفض معدل التدفق بالنسبة لوحدة مساحة المرشح زادت فعالية الترشيح وكقاعدة عامة فمن المقترح ألا يتجاوز المعدل ١٨٠٠ لتر / الدقيقة / المتر المربع عند تصميم نظام ترشيح يعمل بالوسط الرملي ( أو بأي وسط آخر ).

وتتم عملية التنظيف من خلال الغسيل بالمياه المرتدة فهي تتدفق من أسفل إلى أعلى ثم إلى الخارج وقد تتراوح تتابع عملية التنظيف بين بضع ساعات وعدة أيام تبعا لمادة الوسط المستخدمة في الترشيح.

وفى العادة توضع بعد المرشحات التى تستخدم الحصى والرمل مصفاة شبكية صغيرة كعناصر أمان وتستخدم الإزالة رمال المرشح أو أية أجسام صلبة عالقة يجلبها الغسيل بالمياه المرتدة أو قد تمر من المرشح.

#### د - المرشحات الرغوية

تصنع المرشحات الرغوية من أنابيب من البوليفينيل كلوريد ويكون البولييوريثين الرغوى هو مادة الوسط.

والمرشحات الرغوية قليلة التكلفة وملائمة تماما لعمليات الترشيح النهائية سواء في الخطوط الرئيسية أو في الفروع المؤدية إلى المساحات التي تخدمها الخطوط الفرعية وبالرغم من ذلك لا تتوافر لديها الطاقة اللازمة لمرشح رئيسي إلا إذا كانت إمدادات المياه نظيفة تماما .

هـ المرشحات الدوامية

لا يستطيع أى من المرشحات التي ورد ذكرها حتى الآن ترشيح مياه تحتوى على قدر كبير من الرمل بطريقة مرضية ... ولكن المرشح الدوامي يستطيع ذلك فهو خزان أجوف مقلوب مخروطي الشكل له مدخل جانبي ومخرج في أعلاه ... وتحدث بداخله حركتان حلزونيتان - دوامة رئيسية تحمل الجزيئات الصلبة إلى مذرج الصرف ودوامة ثانوية ترفع المياه النظيفة إلى المخرج وتستطيع المرشحات الصغيرة نسبيا ترشيح كميات كبيرة من الرمل.

٢ - الترسيب الكيمياني

لا يعنى توفر وسائل الترشيح ذات الكفاءة حل جميع مشاكل إنسداد المخارج والأنابيب لأن الإنسداد قد ينشأ أيضا بفعل رواسب الجزيئات المذابة أو المتناثرة بدرجة كبيرة وعلى سبيل المثال بعض المياه الجوفية تحتوى على نسبة من الحديد في صورته الثابتة حديدوز أي حديد ثنائي التكافؤ وإذا تعرض للأكسجين فإنه يتأكسد ويتحول إلى حديديك أي حديد ثلاثي التكافؤ وهي مادة غير قابلة للذوبان وتتكون من رواسب بنية اللون ضاربة إلى الحمرة والمثال الآخر على ذلك هو ترسيب كربونات الكالسيوم .. ففي بعض الأحيان تحتوى المياه الجوفية المسحوبة من طبقات من الحجر الجيري أو من طبقات كلسية أخرى على كميات كبيرة من أيونات الكالسيوم وأيونات كربونات الهيدروجين وهذه تؤدي في ظروف معينة إلى على كميات كبيرة من أيونات الكالسيوم ... كما أن إرتفاع درجة حرارة السائل ودرجة تركيز أيونات الهيدروجين يساعد على سرعة الترسيب وإذا أضيفت النشادر السائلة إلى مياه المرى فإن ذلك يرفع درجة تركيز أيونات الهيدرو مين أو من الماء ويترسب في أيونات الفوسفاتية فالفوسفات القابل للذوبان ربما يتحد مع الكالسيوم أو المغنسيوم في الماء ويترسب في صورة أملاح غير قابلة للذوبان وهناك أحوال معينة قد تعجل بترسيب الأملاح في شبكات الري من بينها إرتفاع درجة الحرارة أو إنخفاض درجة تركيز أيونات الهيدروجين .

وقد تصل درجة الحرارة في الأنابيب السوداء الممتدة على الأرض إلى ٧٠ درجة مئوية و لا سيما في حالة عدم تدفق المياه في شبكة الرى وقد يؤدى ذلك إلى زيادة التبخر من الأنابيب وبالتالي إلى تركيز المحلول بداخلها وقد يدخل الهواء إلى الأنابيب عند صرف المياه بين الريات مما يؤدى إلى تغيير في ضغط الغازات المختلفة وخاصة ثاني أكسيد الكربون.

وهناك عدة طرق للمعالجة يمكن إتباعها لمنع الترسيب داخل الشبكة أو لتنظيفها عند إنسدادها وفيما يلى وصف موجز لبعض هذه الطرق.

يمكن منع ترسيب الحديد في الشبكة الرئيسية بترشيحه ببطء لإحتجازه قبل أن يدخل في شبكة الرى وذلك مع تركيب خزان تغذية بالمواد الكيماوية لتصريف كمية محسوبة من محلول الكلورين الذي يعمل على أكسدة الحديد ( والمركبات الأخرى التي قد تكون موجودة معه ) بصورة فعالة بحيث لا يتخلف من الكلورين إلا قدر لا يتجاوز جزء واحد في المليون مثلا إلا أن هذه عملية خطرة ومكلفة وقد تنشأ عنها مشكلة جديدة وهي إنسداد المرشحات وعندما تكون المياه عسرة يمكن استخدام كميات أكبر من كلوريد الكالسيوم فهو يميل إلى إحداث ترسيب الكالسيوم والصوديوم وهناك منهج أفضل من الناحية العملية هي تهوية الماء بنشره في الهواء والسماح له بالسقوط في الحوض ففي أثناء هذه العملية يترسب أكسيد الحديد. وفيما يتعلق بترسبات الكربونات فقد يكون إستخدام أحد الحوامض طريقة ممكنة للمعالجة وقد أجريت تجارب ناجحة بإستخدام محاليل ( ٥,٠ إلى ١ في المانه ) تحتوى على ٢٦٪ من حامض الهيدروكلوريك أو حامض الفسفوريك لحقن شبكات الرى بها بصفة دورية ثم تنظيفها بعد ذلك كما أن إستخدام حامض الفسفوريك يحل مشكلة الأوحال والطحالب مع ضرورة تنظيف الشبكة بدفق المياه فيها وقد يتعذر التطبيق

الميداني العام لهذه الأساليب أو قد يكون ذلك غير مرغوب ولكنه قد يكون الحل الوحيد في بعض الحالات.

## ٣ مقاومة الكاننات المجهرية (الميكروبيولوجية)

تواجه بعض المنشآت مشكلات تتعلق بإنسداد الموزعات والمرشحات والأنابيب بالمواد المخاطية البيولوجية والأوحال المترسبة والطحالب .

وأعنف شكل من أشكال الإنسداد تسببه مادة هلامية بيضاء من عناصر الكبريت ترتبط بإحدى أنواع بكتريا الكبريت كما قد تصادف أوحال حديد خيطية ماصة للماء مترسبة في أنظمة عديدة وهي تنشأ عن تأكسد وترسب الحديدوز القابل للذوبان في الماء وهذه الأوحال المترسبة ترتبط ببكتريا الحديد وقد يحدث الإنسداد بوجود ( ٠,٤ ) جزء في المليون من الحديد في الماء.

و عادة ما تنمو الطحالب وأنواع الفطريات الأخرى في المياه في الآبار الضحلة ومصادر المياه السطحية وقد يقلل الترشيح الرملي من نمو الطحالب في النظام بشرط تطهير نظام الترشيح وتنظيفه بصفة دورية ولا يعتبر الإنسداد البيولوجي مشكلة إذا كان الماء لا يحتوى على ترسبات عضوية أو إذا كان خاليا من كبريتيد الهيدروجين.

ويمكن مكافحة الطحالب والمواد المخاطية بالمعالجة بالكلور .. فهذه المعالجة تعد من الطرق الفعالة والمفيدة في التغلب على هذه المشاكل ولكنها عملية مكلفة وخطيرة ويمكن مقاومة الطحالب والمواد المترسبة بحقن الماء بجزء في المليون من الكلور المركز بصفة مستمرة أو بحقن (١٠٠-٢٠) جزء في المليون لفترات قصيرة.

ويتضمن الجدول رقم ( ١٧٠٣ ) بعض الإقتراحات لجرعات نموذجية من الكلوريد

# جدول رقم ( ٣-١٧ ) جرعات نموذجية من الكلوريد

نوع التلوث	الجرعة
طحالب	من ( ٠,٥) إلى جزء واحد في المليون بصفة مستمرة أو ( ٢٠- ٢٠)
	جزء في المليون لمد نصف ساعة
كبريتيد الهيدروجين	ما يوازى محتوى الماء من كبريتيد الهيدروجين من (٣,٦) إلى (٨,٤)
	مرات
بكتريا الحديد (مواد	من ٥٠٠ الى جزء واحد في المليون
مخاطية)	

#### ٣-٣-٢-٣ الري بالتنقيط

#### ٣-٢-٣ تعريف

هو اسلوب متطور للرى يستخدم لزراعة أشجار الفواكه والموالح ومحاصيل الصفوف، حيث يتم تزويد منطقة الجذور بالمياه بصورة متكررة رشبه مستمرة وبمعدلات صغيرة تعتمد على الإحتياجات الفعلية للأشجار ونوع التربة ، مع عدم رى المساحات بين الأشجار ولذلك تكون الفواقد في مياه الرى نتيجة التسرب أو البخر أقل ما يمكن.

ويتيح هذا النظام إمكانية إضافة الأسمدة لمياه الري.

#### ٣-٣-٣-٢ مميز ات الري بالتنقيط

أ - الاقتصاد في مياه الري.

ب. الاقتصاد في الطاقة اللازمة لتوصيل المياه للأشجار والمحاصيل.

ج - إمكانية تزويد الأشجار والمحاصيل بالأسمدة مع مياه الرى.

## ٣-٣-٣-٣ المشاكل التي يمكن أن تنتج عن نظام الري بالتنقيط

انسداد المنقطات نتيجة وجود المواد المعدنية والعضوية بمياه الرى.

ب. تكون طبقة ملحية على سطح التربة.

## ٣-٢-٣-٤ مكونات شبكة الري بالتنقيط

تتكون شبكة الرى بالتنقيط من العناصر الرنيسية الاتية :

ا ـ خط مو اسير رئيسي Main Line

٢ - خطوط مو اسير فرعية Submain Lines تتصل بالخط الرئيسي.

خطوط المنقطات Laterals والتي تتصل بالخطوط الفرعية.

المنقطات Emitters or trickles والتي يتم تركيبها على خطوط المنقطات.

مضخة بمشتملاتها لضخ المياه من مصدر المياه إلى خط الرى ومنه لبقية الخطوط وحتى تصل
 لكافة المنقطات بالضغوط التصميمية للمنقطات.

 خزان تزويد وخلط الأسمدة بمياه الرى ، مع المحابس اللازمة وفلتر لحجز المواد العالقة لمنع انسداد المنقطات.

الجهزة قياس التصرف ، ومحابس التحكم عند المواقع المختلفة من الشبكة ، علاوة على محابس تخفيف الضغط عند المواقع التي تتطلب ذلك.

٨ عرفة التحكم الآلى في حالة الشبكات التي يتم تصميمها ليتم التشغيل بنظام التحكم الآلى . والشكل رقم (٣٠-٣) يبين المكونات المذكورة أعلاه.

#### ٣-٢-٣-٥ تخطيط شبكة الرى بالتنقيط

عند تخطيط شبكة الرى بالتتقيط لمنطقة ما ، تتدخل العديد من العوامل في تحديد التخطيط الأمثل. تأتى على رأس هذه العوامل:

أبعاد المزرعة أو الحقل وشكلها الهندسي.

ب - طبوغرافية الموقع.

ج - موقع مصدر المياه.

د ـ وجود أي عوائق لتمديد خطوط المواسير .

و القاعدة العامة للتخطيط تتلخص في :

#### أ - في الأراضي المنحدرة:

يراعى تخطيط خطوط المنقطات بحيث تكون موازية لخطوط الكنتور كلما أمكن ذلك ، مع مراعاة أن يكون الخط الفرعى أقصر ما يمكن وفي اتجاه إنحدار الأرض.


#### ب. في الأراضي المنبسطة:

يفضل تصميم التخطيط بحيث يتم توزيع المياه بصورة متماثلة من الخط الفرعى إلى خطوط المنقطات. وفي جميع الأحوال يجب إختيار أكثر من بديل لتخطيط الشبكة ، مع التنفيذ الذي يحقق أقل تكلفة إقتصادية للمعدات ولتكلفة التشغيل والصيانة.


وتبين الأشكال من رقم ( ٣-٤٠ ) إلى رقم ( ٣-٥٤ ) نماذج لتخطيط شبكات الرى بالتنقيط لمساحات مختلفة

## ٣-٢-٣-٢ البيانات الأساسية المطلوبة لتصميم شبكة رى بالتنقيط


- أ ـ خريطة طبوغرافية للأرض.
- ب نوع وخواص التربة ومعدل تسرب المياه خلالها.
  - ج مصدر المياه ونوعيتها وكمياتها.
    - التركيب المحصولي.
    - ه الاحتياجات المائية للمحاصيل.
      - و ـ الظروف الجوية بالموقع.




شكل رقم ( ٣٩-٣ ) المكونات الرئيسية لشبكة الرى بالتنقيط




شكل رقم ( ٣-٠ ؛ )




شكل رقم ( ٣١.٣ ) نموذج لقطعة أرض مربعة مساحتها ٤٠ فدان تباعد الأشجار على رؤوس مربعات ٢ × ٦ متر خط رئيسي قطر ٥ و ٤ ـ خط فرعي قطر ٤ خطوط مغذية للمنقطات قطر ٣.




شكل رقم (٣-٢٤)



شكل رقم ( ٣-٣٤)



شكل رقم ( ٣-٤ أ ) نموذج لشبكة رى بالتنقيط لمساحة ٤٠ فدان مع إستخدام نظام المناوبات في الري ( طول خطوط المنقطات ٣١ متر )



شكل رقم ( ٣-٥٤ ) نموذج لقطعة أرض مقسمة الأجزاء كل منها ٢٠ فدان

# ٣-٢-٣-٧ الإحتياجات المانية للرى بالتنقيط

يتم تحديد الاحتياجات المائية للري بالتتقيط بتطبيق المعادلة الآتية :

$$IR_g = ET_c K_r E_a + L_r - R$$
 (3-13)  
=  $IR_n E_a + L_r - R$ 

جيث :

= الإحتياج المانى الكلى.

IR<sub>n</sub> = الإحتياج المائى الفعلى للنبات.

 $E_a$  مقلوب الكفاءة الكلية للرى ( أكبر من ١ ).

" معامل تخفيض الإحتياجاتُ المانية للنبات والذي يأخذ في الإعتبار أن النبات لا يغطى مساحة الأرض كلها.

ل = المتياجات غسيل التربة.

R = كمية المياه التي تصل للنبات عن طريق آخر غير الرى بالتنقيط (أمطار ـ مياه أرضية ).

 $ET_{crop} = ET_{c}$ 

ويمكن حساب قيمة المعامل Kr باستخدام إحدى المعادلتين الأتيتين:

### أ - معادلة كيلر وكارميلي ( ١٩٧٤ ) Keller and Karmeli

$$K_{\rm r} = \frac{GC}{0.85}$$
  $K_{\rm r} = 1$  أو (3-14)

ب. معادلة فريمان وجارزولي : Freeman and Garzoli

$$K_r = GC + \frac{1}{2}(1 - GC)$$
 (3-15)

حيث GC نسبة مساحة الأرض المظللة بالأشجار وقت تعامد الشمس إلى المساحة الكلية.

ويتم تصميم خطوط شبكة الرى بالتنقيط وكذلك يتم تحديد مواصفات المضخة التى تدفع المياه بالشبكة على أساس إعتبار الإحتياجات القصوى للرى Peak Irrigation Requirement ونظرا الإختلاف الإحتياجات المائية للمحاصيل بإختلاف طور نمو المحصول ، فإنه يمكن التحكم فى تمرير الإحتياجات المتغيرة والمطلوبة عن طريق التحكم فى زمن الرى أو الفترة بين الريات ، ويمكن تحديد الإحتياجات المائية القصوى PIR بتطبيق المعادلة (13-3) وفى حالة ما إذا كانت مياه الرى بالمنقطات هى المصدر الوحيد للمياه ، وبإعتبار أن K<sub>r</sub> = 1 فيمكن تحديد قيمة PIR بإستخدام المعادلة الاتية :

$$PIR = Et_c E_a + L_r$$
 (3-16)

حيث وحدات طرفي المعادلة مم / يوم

يمكن حساب أقصى عمق من المياه التي يمكن إعطاؤها في الرية الواحدة ( IAn ) بتطبيق المعادلة الاتية:

$$IA_n = (FC - WP) d_m \times Z \times \frac{P}{100}$$
(3-17)

حيث:

IA = أقصى عمق من المياه و الذي يمكن إعطاؤه للنبات في الرية الواحدة مم.

FC = نسبة الرطوبة عند السعة الحقاية للتربة.

WP = نسبة الرطوبة عند نقطة الذبول الدائم.

d<sub>m</sub> = العجز المسموح لنسبة الرطوبة بالتربة (نسبة منوية)

Allowable moisture deficit ويؤخذ في المتوسط ٢٠,٠٠

Z = عمق الجذور مم.

P = نسبة حجم التربة التي يتم تزويدها بمياه الرى إلى حجم التربة الكلى في منطقة الجذور.

ويعطى الجدول رقم ( ١٨٠٣ ) قيم WP & FC والرطوبة المتاحة بالتربة علاوة على قيم قدرة التربة على التربة على التربة على الإحتفاظ بالرطوبة Holding Capacity وذلك لأنواع مختلفة من التربة.

### جدول رقم ( ۳-۱۸ )

نوع التربة	1	قدرة التربة على		
	FC	WP	الرطوبة المتاحة	الإحتفاظ بالمياه مم / متر
رملية Sandy	17_7	7 _ 7	٦ _ ٤	١٠٠-٧٠
Sandy Loam	14-1.	۸ _ ٤	17	109.
Loam	17 - 17	17.4	18_1.	1915.
Clay Loam	71_70	10_11	17 - 17	7717.
Sity Clay	T0 - YV	17 - 17	14-15	۲۳۰-۱۸۰
طينية Clay	T9_T1	19_10	۲۰ ـ ۱٦	707

# جدول رقم ( ١٩٠٣ ) قيم عمق الجذور لبعض الأشجار والمحاصيل

المحصول	عمق الجذور بالمتر
طماطم	1,7_1
خضر و ات	٠,٦ _ ٠,٣
مو الح	1,7_1
شجار الفاكهة التي تسقط أوراقها في الشتاء	۲ ـ ۱
عنب	٣_1

ويتم تحديد أقصى فترة زمنية بين الريات  $I_i$  بتطبيق المعادلة الاتية :

$$I_i = \frac{IA_n}{ET_{crop}} \tag{3-18}$$

حيث :

أقصى عمق للمياه والتي يمكن إعطاؤها للنبات في الرية الواحدة ( مم / الرية). =  $IA_n$ 

 $ET_{crop}$  = الإحتياجات المانية للنبات ( مم / يوم ). الفترة بين الريات باليوم.  $I_i$ 

كما يتم تحديد أقل فترة زمنية للرية الواحدة بتطبيق المعادلة الأتية:

$$I_{d} = \frac{IA_{n}}{INF_{R}}$$
 (3-19)

جبث:

Infiltration rate بوحدات (مم / الرية )، و  $INF_R$  هو المعدل الأساسي لإرتشاح الماء في التربة  $IA_n$  (مم / ساعة )، و IA هو زمن الرية الو حدة بالساعة .

أما التصرف الكلى للمنقطات عند الشجرة الواحدة Q فيمكن حسابه بإستخدام المعادلة الآتية:

$$Q_T = \frac{IR_g S_e S_i}{l_d} \tag{3-20}$$

حيث  $S_c$  عمق المياه المطلوب في الرية الواحدة ( مم / رية ) ،  $S_c$  المسافة بين المنقطات بالمتر ،  $S_c$  المسافة بين خطوط التوزيع بالمتر ،  $I_d$  الفترة الزمنية للرية الواحدة ( ساعة ) و  $Q_T$  التصرف الكلى للمنقطات عند كل شجرة ( لتر / ساعة ). و بمعلومية تصرف المنقط الواحد ، يتم تحديد عدد المنقطات عند كل شجرة بإستخدام المعادلة الأتية :

$$Ne = \frac{Q_T}{q_e} \tag{3-21}$$

حيث Ne عدد المنقطات عند كل شجرة  $q_e$  تصرف المنقط الواحد (  $trulon q_e$  ).

٨-٣-٣-٣-٣ الفواقد الهيدروليكية في حالة التدفق في المواسير
 تنقسم الفواقد الهيدروليكية إلى نوعين:

أ فواقد بالإحتكاك و Friction head loss h<sub>f</sub> واقد بالإحتكاك و Minor losses h<sub>m</sub>

الفواقد الهيدروليكية بالاحتكاك : h<sub>r</sub>:
 يمكن حساب الفواقد بالإحتكام بتطبيق معادلة دارسى - ويزباخ أو معادلة هازن - وليامز.

۱ ـ معادلة دارسى ـ ويزباخ Darcey - Weisbach equation

$$h_f = f \frac{LV^2}{D 2g} \tag{3-22}$$

حيث:

 $h_f$  الفاقد بالإحتكاك بالمتر.

f = معامل الإحتكاك.

L = deb llahue C

V = السرعة المتوسطة للمياه بالماسورة ، متر / ثانية.

D = قطر الماسورة بالمتر.

g = عجلة الجاذبية الأرضية - ٩,٨١ م / ث ٢

في حالة الجريان الطبقي Laminar flow:

$$f = \frac{64}{RN}$$

 $RN = \frac{VD}{v}$  رقم رينولدز ، v اللزوجة الكينماتيكية للمياه. RN

أما في حالة الجريان المضطرب فيتم حساب قيمة معامل الإحتكاك f بتطبيق معادلة كولبروك - وايت Colebrook - White equation :

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = \log_{10} \left( \frac{K_s}{3.71D} + \frac{2.51}{RN\sqrt{P}} \right)$$
 (3-23)

حيث  $K_s$  الخشونة المطلقة لمادة الماسورة.

Hazen – Williams equation معادلة هازن ـ وليامز

$$h_{\rm f} = 6.84 \left(\frac{V}{C_{\rm NW}}\right)^{1.82} \frac{L}{D^{1.167}}$$
 (3-24)

حيث CNW معامل الخشونة لهازن - ويليامز ويؤخذ كما يلى :

للمواسير الخرسانة C = 100

مواسير إسبستوس C = 145

مواسير صلب ملحوم C = 120

مواسير C = 150 PVC

ب - الفواقد الثانوية Minor Losses hm

وهي الفواقد نتيجة وجود محابس أو كيعان على الخط أو أي عائق آخر ويتم تعيينها من المعادلة:

$$h_m = K_m \frac{V^2}{2g}$$
 (3-25)

حيث  $K_m$  معامل يتم تحديد قيمته على حسب نوع المحبس - الكوع - العائق .... الخ ويمكن في مرحلة التصميم الابتدائي أعتبار أن الفواقد الثانوية في حدود 0 % من الفواقد بالاحتكاك.

فى شبكة الرى بالتنقيط يتم تركيب المنقطات على مسافات معينة على خطوط التوزيع ، حيث تتدفق المياه من خط التوزيع إلى المنقطات ومنها لسطح التربة المحيطة بالشجرة ويعنى ذلك أن تصرف المياه على إمتداد خط التوزيع يكون متغير احيث يتناقص في إتجاه التدفق. في مثل هذه الحالات يتم حساب الفاقد بالاحتكاك بإعتبار أن التصرف الكلى سيمر بالخط بالكامل، ثم يتم تخفيض قيمة هذا الفاقد بضربه في معامل تخفيض (F) ، وهو المعامل الذي يأخذ في الإعتبار تأثير تناقص التصرف بصورة تدريجية على المتداد الخط:

 $(h_f)$  act =  $Fh_f$ 

حيث :

\_ الفاقد بالاحتكاك الفعلي

h<sub>f</sub> الفاقد بالإحتكاك بإعتبار التصرف بالكامل يمر بالخط.

F = معامل تخفيض الفاقد بالإحتكاك.

ويتوقف قيم المعامل (F) على عدد المنقطات المركبة على الخط.

ويعطى الجدول رقم (٣-٢٠) قيم (F) المناظرة لأعداد مختلفة من المنقطات والتي يتم تركيبها بالخط.

٣-٢-٣-٩ أنواع المنقطات

توجد أنواع عديدة من المنقطات التي يمكن إستخدامها في نظام الرى بالتنقيط ويشترط في المنقط الآتي:

- أن يكون منحنى تصرف المنقط مع الضاغط مفلطحا بقدر الإمكان حتى لا يحدث تغيير ملموس
   في التصرف عند تغيير الضاغط عند المنقط وهذا الأمر هام في حالة الخطوط المغذية الطويلة أو
   حالة الأراضي الغير منبسطة.
  - أن تكون قابليتها للإنسداد أقل ما يمكن.
  - ألا يتأثر أداؤها بتغير درجة الحرارة.
  - أن تكون مصنوعة من مواد تتحمل ظروف التشغيل وأن يكون عمر ها الإفتراضي مناسبا.
    - أن يكون ثمنها مناسبا.

ويمكن تقسيم أنواع المنقطات تبعا لحركة المياه خلالها للأنواع الرئيسية الأتية:

- ١ منقطات ذات الممر الطويل.
- ٢ ـ منقطات ذات الفتحة الصغيرة.
- ٣ منقطات تتحرك المياه خلالها على هيئة دوامة.

جدول رقم ( ۲۰۰۳ ) Values of redaction factor F

Number of outles	Hazen-Williams	Scobey	Darcy - Weisbach
1	1	1	1
2	0.639	0.634	0.625
3	0.535	0.560	0.518
4	0.486	0.480	0.48
5	0.457	0.451	0.440
6	0.435	0.433	0.421
7	0.425	0.422	0.400
8	0.415	0.410	0.398
9	0.409	0.402	0.391
10	0.402	0.396	0.384
11	0.397	0.392	0.380
12	0.394 0.391	0.386 0.384	0.376
13			0.373
14	0.387	0.381	0.370
15 16 17 18	0.384 0.382 0.380 0.379	0.379 0.377 0.376 0.373	0.367
			0.365
			0.363
			0.360
19	0.377	0.372	0.361
20	0.376	0.370	0.359
22	0.374	0.368	0.357
24	0.372	0.366	0.355
26	0.370	0.364	0.352
28	0.369	0.363	0.350
30	0.367	0.362	0.349
35	0.365	0.339	0.347
40	0.364	0.357	0.343
50	0.361	0.355	0.338
100	0.351	0.350	0.336

أما المنقط الذي يعطى تصرفا منتظما لمجال واسع من ضغوط المياه فيسمى Self Compensating والصورة العامة لمعادلة التصرف لهذا المنقط تأخذ الصورة :

$$q = ah^b (3-26)$$

حيث:

q = تصرف المنقط لتر /ساعة.

h = ضاغط المياه عند المنقط بالمتر.

a,b = ثوابت خاصة بالمنقط.

والشركات المنتجة للمنقطات تعطى منحنيات للعلاقة بين تصرف المنقط والضاغط ويتراوح الضاغط المطلوب للمنقط بين ٧ إلى ١٠ لتر /ساعة. المطلوب للمنقط بين ٢ إلى ١٠ لتر /ساعة. ويتم تثبيت المنقطات إما على خراطيم تتصل بخط المنقطات ، أو بتثبيتها داخل ثقوب في جدار الخط أو يتثبيتها كجزء من الخط وعلى إمتداده.

### ٣-٢-٣ صرق توزيع المنقطات حول الأشجار

يبين الشكل رقم ( ٣-٣3 ) الطرق المختلفة التي يمكن إستخدامها لتوزيع المنقطات حول الأشجار ، والتي نتلخص في الأتي :

١ حالة خط توزيع و احد لكل خط أشجار .

٢ - حالة خطى توزيع لكل خط أشجار.

٣ ـ حالة أكثر من منقط واحد لكل شجرة.


ويتوقف الإسلوب المناسب الواجب إختياره على عدد المنقطات المطلوبة لكل شجرة و على سهولة التنفيذ وإجراء الصيانة علاوة على عنصر التكلفة.

### ٣-٢-٣-١ تصميم خطوط المنقطات

خطوط المنقطات هي الخطوط التي تنقل مياه الرى من الخطوط الفرعية إلى المنقطات ومنها إلى النبات وتتصل المنقطات بخطوط المنقطات مباشرة أو عن طريق خراطيم بلاستيكية. وهي تصنع عادة من البولي إثيلين وبأقطار تتراوح من ٨ إلى ٢٠مم، ويجب ألا يقل قطر خط المنقطات عن ١٦ مم لضمان وصول المياه لكافة المنقطات. ويتم تصميم خطوط المنقطات والخطوط الفرعية بحيث لا يتجاوز أقصى فرق فرق لتصرف المنقطات بالمنطقة التي تروى في نفس الوقت عن ٥٠ إلى ١٠ ٪ مما يعني أن أقصى فرق في الضاغط يكون في حدود من ١٠ إلى ٢٠ ٪ في حالة الجريان المضطرب، ويكون في حدود من ٥٠ إلى ١٠٠ متر.

ويتم حساب التصرف التصميمي للخط على ضوء التخطيط الذي تم إعداده للمنطقة ، وبمعلومية عدد الأشجار على الخط ، وعدد المنقطات عند كل شجرة ، والتصريف التصميمي للمنقط الواحد.

وللحصول على تصميم اقتصادى في حالة الأراضي المنبسطة ، وجد كيللر وكار ميللي أن الفاقد في الطاقة خلال خط المنقطات وخلال الخط الفرعي يكونا بنسبة ٥٥٪ و ٤٥٪ على التوالي من الفاقد الكلى المسموح به.



شكل رقم ( ٣-٣ ؛ ) توزيع المنقطات حول الأشجار

وبدر اسة الفواقد الهيدروليكية على إمتداد خطوط المنقطات ، وبإعتبار مجال واسع من أنواع المنقطات ، بين كيلر وكارميللي أن الضاغط المتوسط على إمتداد الخط يكون عند نقطة تبعد مسافة ٣٩٠، من طول الخط الكلى ، مقاسة من بدايته. كما وجد أن ٧٧٪ من الفاقد في الطاقة يتم فقده خلال هذا الطول. بينما يتم فقد ٣٣٪ من الفواقد خلال الطول المتبقى من خط شكل (٣٠٠٤).

### ای ان :

#### hav = hmin + 0.23 hl = hmax - 0.77 hl

ديث :

Hav. = الضاغط المتوسط

.Hmin أقل قيمة للضاغط ، عند نهاية خط المنقطات.


.Hmax أقصى قيمة للضاغط ، عند بداية خط المنقطات.

hl = الفاقد في الطاقة خلال خط المنقطات.

ويتم حساب الفواقد الهيدر وليكية طبقا للبند ٢-٢-٣-٣-٨

### ٣-٢-٣-٢ تصميم الخطوط الفرعية

الخطوط الفرعية هي الخطوط التي تنقل مياه الرى من الخط الرئيسي إلى خطوط المنقطات ومنها إلى المنقطات. والخطوط الفرعية تصنع عادة من مادة بي في سي ( PVC ) وتدفن تحت سطح الأرض. ولتصميم الخط الفرعي يلزم حساب التصرف التصميمي للخط، وبإعتبار أن الفواقد الهيدروليكية خلاله تمثل ٤٥٪ من الفواقد الكلية (بند ٢-٢-٣-١١)، يتم حساب قطر الخط الفرعي، حيث يتم حساب الفواقد الهيدروليكية طبقا للبند(٣-٢-٣-٥).



شكل رقم ( ٣-٧ ٤ ) توزيع الضاغط على إمتداد خط المنقطات

٣-٢-٣-٣ تصميم الخطوط الرئيسية

الخط الرئيسي هو الخط الذي ينقل مياه الري من مصدر المياه بعد إمرار ها على الفلتر ، لتوصيلها إلى الخطوط الفرعية. والخط الرئيسي يصنع عادة من مادة بي في سي ( PVC ) ويدفن تحت سطح الأرض ولتصميم الخط الرئيسي يلزم حساب التصرف التصميمي للخط، وذلك بإعتبار عدد الخطوط الفرعية وتصرف كل منها ومناوبة الري التي سرتم إتباعها...

ويتم تصميم الخط الرئيسي وتحديد قطره بإعتبار سرعة المياه في حدودم ١,٥-١,٥ متر /ت.

٣-٢-٣-٢ الضافة الأسمدة لمياه الري

يتميز نظام الرى بالتنقيط بإمكانية إضافة الأسمدة مما يقلل من التكاليف في حالة إضافتها بالطرق التقلدية.

ويمكن إضافة الأسمدة لمياه الرى بإستخدام إحدى الطرق الاتية :

١ - تكوين فرق ضغط على الخط لتمرير جزء من المياه إلى خزان الأسمدة.

٢ . إستخدام مضخة لحقن الأسمدة.

١- إضافة الأسمدة عن طريق تكوين فرق ضغط على الخط لتمرير جزء من المياه إلى خزان الأسمدة. حيث يتم ربط الخط الرئيسى بخزان الأسسمدة عن طريق وصلة فرعية كما هو موضح بالشكل رقم ( ٤٨-٣ ). ويتم تركيب محبس لخفض الضغط على الخط الرئيسي في المنطقة بين المدخل والمخرج للخزان لتكوين فرق ضغط يسمح بدخول كمية من المياه إلى خزان الأسمدة حيث يتم إذابة الأسمدة في المياه. ويتم التحكم في كمية المياه الداخلة للخزان عن طريق محابس التحكم التي يمكن تركيبها والموضحة بالرسم رقم ( ٣-٤٨ ). وتتميز هذه الطريقة بعدم الحاجة لإستخدام مضخة.

كما يمكن سحب الأسمدة المطلوبة بطريقة أخرى وذلك بعمل وصله فرعية للخط الرئيسي حيث يتم تكوين ضغط سالب بالوصلة لسحب كمية من السماد المطلوبة من خزان الأسمدة ودفعها للخط, ويتم تكوين الضغط السالب عن طريق تضييق قطر الوصلة الفرعية تدريجيا ثم التوسيع مرة أخرى كما هو موضح بالرسم رقم ( ٣-٠٠ ).

٢ ـ إستخدام مضخة لحقن الأسمدة

حيث يتم حقَٰن الأسمدة باالمعدل المطلوب إلى خزان خط المياه بالأسمدة للحصول على التركيز المطلوب. وهذه الطريقة أكثر تكلفة من الطريقة السابقة شكل ( ٣-٤ ٤ ) . ومعدل حقن الأسمدة خلال نظام الرى بالتنقيط يمكن حسابها من المعادلة الأتية :

$$q_f = \frac{f_r A}{Ct_r I_r} \tag{3-27}$$

دبث:

q<sub>f</sub> = معدل حقن محلول الأسمدة، لتر / ساعة.

fr = كمية الأسمدة التي تعطى للنبات خلال فترة الرى ، كجم / فدان.

· مساحة الأرض المروية بالفدان.

C = تركيز الأسمدة في مياه الري ، كجم / لتر.

 t<sub>r</sub> النسبة بين زمن إضافة الأسمدة للأرض وزمن الرى ، ويؤخذ عادة ٠,٥ لتسمح بوقوف نظام دفع الأسمدة

ا = زمن الرَّى بالساعة.

ويتراوح تركيز الأسمدة في مياه الري بالتنقيط ( $f_e$ ) ما بين نحو  $f_e$  الى ١٠ جزء في المليون. حيث :

$$f_e = 100 f_r / t_r I_d ag{3-28}$$

حيث  $I_d$  العمق الكلى لمياه الرى (مم).

وفي طريقة حقن الأسمدة بإستخدام إسلوب تكوين فرق الضغط ، يجب ان تكون سعة خزان محلول الأسمدة كافيا لفترة ريه كاملة. ويمكن حساب حجم الخزان باللتر بتطبيق المعادلة الأتية:

$$V_{fi} = f_r A/C \tag{3-29}$$

#### ٣-٢-٣-٥ الفلتر

يعتبر الفلتر من المكونات الرئيسية لشبكة الرى بالتنقيط وذلك للتغلب على مشكلة إنسداد المنقطات نتيجة وجود المواد المعدنية والعضوية بمياه الرى. كما أن وجود هذه المواد يمكن أن يقلل من كفاءة نقل المياه بالخطوط الرئيسية والفرعية. ويمكن التغلب على هذه المشكلة بإستخدام الفلاتر المناسبة. والإختيار الفلتر المناسب فإنه يلزم إجراء تحليل لمياه الرى المستخدمة لتحديد نسب المواد العضوية والغير عضوية والمعادن المختلفة وكذا نسب المواد الرسوبية العالقة.

ويمكن فصل المواد الرسوبية العالقة بالمياه بإستخدام إحدى الوسائل الآتية :

- خزانات الترسیب.
- ٢ ـ فلتر من شباك لحجز المواد.
- ٣ ـ فلتر رملي أو فلتر رملي / زلطي.

### ١ ـ خزانات الترسيب

تعتمد هذه الطريقة على إدخال المياه إلى خزان الترسيب خلال فتحة علوية وسحبها من فتحة سفلية حيث يمكن فصل الحبيبات أكبر من ٤٠ ميكرون خلال فترة ساعة. على أنه لا يمكن الإعتماد على خزان الترسيب بمفرده لإجراء الفصل الكامل للمواد الرسوبية والعضوية.

### ٢ ـ فلتر من شباك لحجز المواد

يمكن حجز المواد العالقة بإستخدام شبكة مصنوعة من الحديد الذي لا يصدأ أو البلاستيك. ويتكون الفلتر عادة من شبكتين الأولى لحجز المواد الأكبر والثانية لحجز المواد الأصغر.

### ٣ ـ فلاتر الرمل وفلاتر الرمل / زلط


وهي الفلاتر الشائعة الإستخدام في نظم الرى بالتنقيط لمختلف توعيات مياه الرى المتاحة وتستخدم لحجز الحبيبات الدقيقة والتي يمكن أن تمر من فلاتر شبكة حجز المواد . ويتكون هذا النوع من الفلتر من طبقات من الرمل والزلط من مقاسات مختلفة . ويبين الشكل رقم ( ٣-٥١ ) قطاع في فلتر رملي / زلطي،

حيث تدخل المياه من أعلى الخزان الذي يبلغ قطره ٤٠٠ مم وتنساب السفل مارة بطبقات رملية تليها طبقات زلطية مقاس ٣ مم ثم ٦ مم بإرتفاع ٧٥ مم لكل منهما . ثم تمر المياه خلال فلتر من شبة ذات مقاس صىغير.


وفلاتر الرمل يمكنها أن تحرجز المادة العالقة حتى مقاس ٢٠ ميكرون. ويتراوح سمك طبقة الفلتر بين ١٥ سم و ٩٠ سم. ويراعى تصميم مساحة مقطع الفلتر بحيث تكون سرعة المياه بسيطة لا تتعدى ٣ سم / ثانية.

> جدول رقم ( ۲۱-۲) Sand / gravel filter numbers


Designation Number	Material		Minimum arrested Sediments microns
8	Crushed granite	840	160
11	Crushed granite	952	
16	Silica	806	60
20	Silica	524	40
30	Silica	325	20




شكل رقم ( ٣-٨٤) إضافة الأسمدة بتكوين فرق الضغط على الخط بإستخدام محبس تخفيض الضغط



شكل رقم ( ٣-٩٤ ) إضافة الأسمدة باستخدام مضخة الحقن



شَكل رقم ( ٣-٠٠ ) إضافة الأسمدة بتكوين ضغط سالب على الخط عن طريق تضييق مقطع الماسورة الفرعية



شكل رقم ( ٣- ١ ٥ ) فلتر رملي / زلطي

## ٣-٢-٣ تقييم أداء نظام الرى

### تقييم نظم الرى

يهدف تقييم نظم الري إلى أربعة أغراض رئيسية هي :

أ\_ تحديد كفاءة النظام تحت ظروف التشغيل السائدة.

ب. تحديد كفاية النظام وإمكانية تحسين هذه الكفاية.

ج . الحصول على بيانات تساعد عند تصميم أى نظام جديد.

د ـ الحصول على معلومات تمكن من المقارنة بين الطرق والنظم وأساليب التشغيل المختلفة كأسس للوصول إلى قرارات اقتصادية.

يشمل التقييم ظروف القياس عند نقطة أو أكثر يتم إختيار ها بحيث تمثل الحقل تمثيلا كاملا ما أمكن ذلك.

#### المصطلحات والتعريفات

تحتاج نظم الرى على مستوى الحقل وأساليب تشغيلها إلى بعض القياسات لتحديد كفاءة النظام المقابلة للبيانات التصميمية والكفاءة الفعلية تحت ظروف الإدارة السائدة ولكى يكون لجميع أنواع المقارنات أسس ثابته فإن مؤشرات الأداء الثلاثة وهي كفاءة التطبيق النظرية وكفاءة التطبيق الفعلية وإنتظامية التوزيع يجب ان تبنى على أساس متوسط عمق المياه المتسرب أو المخزون في ربع المساحة التي يصل إليها اقل كمية من المياه.

### مؤشرات الأداء

كفاءة التطبيق: هي النسبة المنوية لمتوسط عمق الرى الذي تسرب من سطح التربة و إختزن في منطقة الجذور إلى متوسط عمق مياه الرى التي تم إضافتها أي أن:

ويفيد هذا المؤشر في التعريف بكمية المياه التي وصلت بالفعل إلى منطقة الجذور حيث بستطيع النبات أن يستفيد منها بشكل مباشر إلا أنه لا يعطى فكرة حقيقية عن كفاءة تشغيل نظام الرى على مستوى الحقل حيث من الممكن الحصول على كفاءات مرتفعة في النظم التي يستخدم فيها الرى تحت السطحى حتى لو كان توزيع المياه غير منتظم وكان الإسراف في استخدام المياه كبيرا.

كفاءة التطبيق الفعلية: هي النسبة المئوية لمتوسط عمق مياه الرى الذي تسرب من سطح التربة في ربع المساحة الأقل إستحواذا على المياه إلى متوسط عمق مياه الرى التي تم إضافتها - ويحسب متوسط عمق المياه في هذه المساحة من تقسيم كامل مساحة الحقل إلى أربعة أرباع والقياس في كل منها على حدة - وكذلك فإن كفاءة التطبيق الفعلية تعطى مؤشرا على إنتظامية التوزيع وكفاءة المياه في نفس الوقت.

إنتظامية التوزيع: هي النسبة المنوية لمتوسط عمق المياه المتسرب في الربع الأقل إلى متوسط عمق المياه المتسرب على مستوى المياه المتسرب على مستوى الحقل ككل أو هي النسبة المنوية لمتوسط عمق المياه المتسرب على مستوى الحقل ككل مطروحا منه متوسط الإبتعاد عن هذا المتوسط إلى متوسط عمق المياه المتسرب على مستوى الحقل ككل.

او هي 
$$= ( ۱ - \frac{1 - 1}{\sqrt{1 - 1 - 1}} ) \times 1 - 1$$
 متوسط الإبتعاد عن متوسط عمق المياه المتسرب  $= ( 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 )$ 

ويستخدم التعريف الأول في حالات الرى السطحى والرى بالتنقيط حيث يمكن الحصول على عمق المياه المتسرب من قياس نسبة الرطوبة قبل وبعد عملية الرى أما التعريف الثاني ( هو نفسه التعريف الثالث ) فيستخدم في حالة الرى بالرش على اساس إستبدال عمق المياه المتسرب بعمق المياه الذي يصل إلى مجموعة من الأواني التي توضع على أبعاد من مصدر المياه ( الرشاش ).

نسبة التقدم: هي النسبة بين الوقت الذي تستغرقه المياه للوصول إلى الطرف السفلي للحقل إلى الزمن الذي تصل عنده المياه بالفعل إلى نهاية الحقل وهو الزمن المرغوب إتمام عملية الري خلاله.

نسبة التغزين: هى النسبة بين متوسط عمق المياه المختزن فى منطقة الجذور وعمق المياه الذى يمكن نخزينه فى هذه المنطقة وتستخدم هذه النسبة مشاركة مع إنتظامية التوزيع وكفاءة التطبيق ويطلق عليها أحيانا كفاءة التخزين.

العجز الرطوبي : هو عمق المياه المطلوب لأعادة المستوى الرطوبي للتربة في منطقة الجذور إلى السعة الحقلية.

العجز الرطوبي المسموح: هو النسبة المنوية للرطوبة الارضيه المتاحة في منطقة الجذور المقابلة لتوتر مقبول يمكن للنبات تحمله بدون أضرار في الإنتاجية.

### الخصائص الزمنية

زمن الرى : هو الفترة الزمنية اللازمة لوجود المياه على سطح التربة لإحلال وتعويض العجز الرطوبي.

زمن التطبيق : هو الفترة الزمنية التي تسرى فيها المياه داخل المساحة المروية.

زمن الأنتهاز : هو الفترة الزمنية التي تكون المياه فيها على سطح التربة ولديها الفرصة للتسرب إلى باطنها.

زمن التقدم : هو الفترة الزمنية اللازمة لتقدم المياه من بداية الحقل إلى نهايته.

زمن التباطن : هو الفترة الزمنية اللازمة للمياه لتختفي من الطرف العلوى للحقل عقب قفل مصدر المياه عنه.

## منحنيات الخصائص:

منحنى التقدم: هو المنحنى الذي يحدد العلاقة بين الزمن منذ فتح المياه إلى الحقل والمسافة التي تحركتها جبهة التقدم.

منحنى الإنحسار: هو المنحنى الذى يحدد العلاقة بين الزمن منذ فتح المياه إلى الحقل والزمن الذى تختفى عنده المياه من سطح التربة عند أى مسافة .

منحنى الرى: هو المنحنى الذى يحدد العلاقة بين زمن الرى على منحنى التقدم عند أى مسافة لتعيين الزمن اللازم لتسرب كمية المياه التى تعوض العجز الرطوبي عند هذه المسافة.

منحنى معدل التسرب: هو المنحنى الذى يحدد العلاقة بين المعدل اللحظى لتسرب المياه داخل قطاع التربة والزمن الذى ينقضى بعد الترطيب المبدئي.

منحنى عمق التسرب التراكمي: هو المنحنى الذي يحدد العلاقة بين عمق المياه المتسربة التراكمية والزمن الذي ينقضي بعد الترطيب المبدئي.

منحنى توزيع عمق التسرب: هو منحنى يحدد عمق المياه المتسربة عند مواقع التسرب التراكمي لزمن الإنتهاز في المواقع المحددة بالنسبة للرى السطحي أما بالنسبة للرى بالرش فإن هذا المنحنى يحدد عمق المياه التي يتم إصطيادها في أو انى توضع في مساحات متماثلة تنظم في أعماق مرتبة تنازليا.

### التقييم الحقلى:

إن معرفة مستوى الكفاءة التي يعمل بها أي نظام للرى أو تأكيد الكفاءة التصميمية لهذا النظام يمكن فقط الحصول عليها عن طريق قياسات الأداء الحقلية - والملاحظات على بعض خصائص الأداء يمكن أن تعطى فكرة تقريبية مناسبة للإستدلال على بعض الخطوات الإصلاحية الواضحة للنظم القائمة فعلا.

سنتطرق فيما يلي إلى تقنيات التقييم الحقلي بالقياس والمعاينة لنظم الري الرئيسية وهي :

- أ . الطرق السطحية والتي تتأثر بالتربة وطبوغرافية سطحها.
- ب الطرق فوق السطحية والتي لا تتأثر مباشرة بالتربة ( الرش والتنقيط ).
- ج الطرق تحت السطحية والتي تشمل التحكم في منسوب الماء الجوفي و هذه الطرق لا يوجد حاليا
   تقنيات متاحة لتقييمها التقييم الكافي.

### الري بالخطوط

يستخدم الرى بالخطوط عادة تحت ظروف تناسب التربة والطبوغرافيا والمحصول بشكل فعال وعند إطلاق المياه في الخطوط تتسرب هذه المياه إلى التربة عن طريق القاع رأسيا إلى أسفل وعن طريق الجوانب في الإتجاه الأفقى أيضا ويفقد الماء في هذه الحالة بالتسرب الزائد عن الحاجة وبالسريان السطحي في نهاية الخط.

ويكون الحد الأقصى للمسافة بين الخطوط بحيث تسمح الحركة الأفقية بإبتلال المساحة كاملة في زمن يقل عن زمن الرى اللازم لتعويض العجز الرطوبي عند نهاية الخطوفي بعض الأحيان يمكن زيادة المسافة بين الخطوط لترك جزء من المساحة بدون إبتلال كذلك فإن المحصول المنزرع والميكنة المتاحة يحددان المسافة بين الخطوط في نفس الوقت.

وحيث أن الجزء الأكبر من الفواقد في نظام الخطوط يتمثل في السريان السطحي عند نهاية الخط لذلك فإن إعادة إستخدام هذه المياه تعتبر من الضروريات اللازمة للمحافظة على المياه والتي يلزم إعتبارها جزء من أي نظام من هذه النظم.

ومن الممكن أن يكون قطاع الخط على شكل رقم (٧) ويتميز بصغر الطول المبتل وصغر معدل التسرب وإختلاف مقادير ها بين بداية الحقل ونهايته.

ويتميز الخطذو القطاع البيضاوي والذي يصل عرضه إلى ٠,٠٠ م وعمقه إلى ٠,٠٠ م بأن الطول المبتل يكون متماثلا على طول الخط.

ومن الملاحظات العينية التي يمكن إجراؤها لتقييم هذا النوع ما يلي :-

أ - جس التربة قرب نهاية الخطوعند نهاية عملية الرى للتأكد من تعويض العجز الرطوبي.

ب - مراقبة الزمن ومعدل السريان السطحى عند نهاية الخطو إعادة استخدام ما يمكن استخدامه من هذه المياه مرة أخرى.

وتتناسب إنتظامية التوزيع مع نسبة التقدم فإذا كان الخط متسعا بدرجة كافية تسمح بوصول المياه إلى الطرف الأسفل في زمن يعادل ربع زمن الرى فإن هذه الإنتظامية قد تصل إلى ٩٠ ـ ٩٥٪ وفي كثير من الأحوال يتطلب ذلك عمالة كبيرة وقد يصل السريان السطحي إلى ٣٥٪ مما يقال من كفاءة التطبيق - أما إذا أعيد إستخدام مياه السريان السطحي فإن إنتظامية التوزيع قد تتساوى مع كفاءة التطبيق وتكون الحاجة إلى العمالة أقل ما يمكن.

والقياسات الحقلية التي يمكن عملها تتلخص في العمليات الاتية:

أ ـ تحديد إنتظام عمق قطاع التربة في منطقة الجذور والعجز الرطوبي والمقارنة بينها وبين العجز الرطوبي المسموح.

ب ـ قياس التصرف في خطوط إختبار يمكن أن تختار بحيث تكون ذات ثلاثة أحجام : كبيرة وصغيرة و متوسطة بالنسبة للمتوسط العام للحقل .

جـ قياس معدل التسرب اللحظى لأحد الخطوط المتوسطة الحجم عن طريق قياس المياه الداخلة
 و المياه الخارجة.

د . قياس معدل النقدم بإستخدام أوتاد توضع ملاصقة للخطوط وعلى أبعاد ٢٠ ـ ٣٠ م قبل بداية الإختبار مع تسجيل الزمن الذي تصل فيه المياه إلى كل محطة لكل من الأحجام المختلفة للخطوط.

هـ - تحديد عمق التسرب و الحركة الأفقية للمياه ودرجة كفاية الرى .

و ـ تحديد درجة الإنجراف وإرتفاع المياه إلى مناسيب أعلى من جوانب الخط بغرض تقدير الحجم الأفقى الذي يمكن إستخدامه للخطوط.

ز - معاينة وتسجيل الظروف الطبيعية للخط من حيث الشكل والطول المبتل والسطح وما إذا كان جديدا أو مستخدما والميل والرطوبة والتشقق ... إلخ.

و الغررض الرئيسي من التقييم هو تعيين أنو اع ومقادير الفواقد التي تحدث ثم تحديد كيفية تحسين النظام وطريقة تشغيله.

تتناسب إنتظامية التوزيع التى تصف الإنتظام فى تسرب المياه على طول الخط مع نسبة التقدم كما تسمح كفاءة التطبيق الفعلية التى تحدد كمية المياه التى يمكن أن يستخدمها النبات بتحديد الفواقد الحقيقية والتى تتمثل فى السريان السطحى والتسرب العميق.

و القيمة المرتفعة لنسبة التقدم و القيمة المنخفضة لإنتظامية التوزيع تشير إلى زيادة طول الخطوط و النقص في أبعاد الخط وزيادة النقص في العجز الرطوبي المسموح أو صغر المسافة بين الخطوط.

الرى بالشرائح

يستخدم الرى بالشرائح حيث تكون التربة والطبوغرافيا منتظمة بشكل معقول - تشتمل كل وحدة على شريحة ذات عرض مناسب وتكون مستوية في الإتجاه العمودي على إتجاه إنسياب المياه وتحاط الشريحة بحدين منخفضين بدرجة تسمح بإحتواء المنصرف من المياه وعندما تفتح المياه عند الطرف العلوى يكون معدل إنسيابها بما يسمح بعمق كافي الإنتشارها على كامل عرض الشريحة ويقفل مصدر المياه عندما يصل التقدم إلى ( ٢٠,١ - ٩٠، ) من كامل طول الشريحة حسب معدلات التسرب البطىء والتسرب السريع والذي يتوقف على نوعية التربة ويتم رى الجزء السفلى بالمياه المنصرفة أو الزائدة عن حاجة

الجزء العلوى وتفقد المياه بالتسرب العميق أو السريان السطحى من نهاية الشريحة إلا إذا كانت هذه النهاية محاطة بجسر واقى لا يسمح بتمريرها إلى المناطق المجاورة ومن الضرورى أن يكون ميل الشرائح منتظما ومتدرجا.

والرى بالشرائح من النظم المعقدة والتي تحتاج إلى أقصى مستويات المهارة فى الادارة للوصول بها إلى درجة عالية من الكفاءة ـ وللوصول إلى مثل هذه الكفاءة يجب أن يكون التحكم فى حجم المروى ومعدل النقدم بحيث تتناسب مع ظروف الإنحسار لتعطى بشكل تقريبي زمن إنتهاز متساوى عند بداية ونهاية الشريحة على أن يحدث ذلك لحظيا مع تعويض العجز الرطوبي وأيضا بما يكفى لوصول المياه إلى نقطة معينة عند قفل مصدر المياه بما يقلل من السريان السطحى.

#### التقييم بالمعاينة

- أ ـ تحديد ما إذا كانت الشرائح جافة بالقدر الكافى للبدء في عملية الرى .
- ب ـ رسم منحنيات التقدم و الإنحسار فإذا كانا متو ازيين فإن ذلك يعنى أن إنتظامية الرى جيدة .
- جـ تحديد النقطة التي يقفل عندها مصدر المياه والمسافة التي تقدمتها المياه على طول الشريحة بما يسمح بالوصول بهذه المياه إلى النهاية وبدون فواقد سريان سطحي مرتفعة .
  - د ـ بعد إنتهاء عملية الري وأيضا بعد يومين من إتمامها يلزم التأكد من تعويض العجز الرطوبي.

#### التقييم بالقياس

تماثل طرق القياس الطرق التي سبق شرحها بالنسبة للرى بالخطوط. ويهدف تقييم الرى بالشرائح إلى تعيين نوع ومقدار الفواقد والعائد الإقتصادي من تغيير النظام أو طريقة تشغيله ـ وتدرس الإدارة المعقدة للرى بالشرائح عن طريق تقنيتين مختلفتين.

- أ ـ باستخدام منحنيات الزمن الذي يستغرقه تحرك المياه مع المسافه من رأس الحقل.
  - ب . باستخدام منحنيات عمق التسرب المسافة .

ومن هذه المنحنيات يمكن تحديد الزمن الذى وصلت فيه المياه عند كل نقطة على طول الشريحة وكذلك الزمن الذى يفترض أن توجد المياه عنده وأيضا معرفة ما إذا كان الزمن والمسافة إلى القفل مناسبين وكذلك ما إذا كان طول الشريحة والعجز الرطوبي المسموح متناسبين وما إذا كان حجم المروى صحيحا وما إذا كان هناك تغيير في معدل التسرب أو الإنحدار على طول الشريحة (من الأشكال الغريبة لمنحنيات التقدم والإنحسار) وكذلك التأثير الزمني لتعديل حجم المروى والعجز الرطوبي المسموح وطول الشريحة.

### الرى بالأحواض

قد تصل كفاءة التطبيق في نظام الرى بالأحواض الذى تحاط فيه مساحات مستوية من التربة المنتظمة النوعية بجسور ويطلق عليها كميات محددة من المياه إلى حوالى ٨٥٪ تحددها نسبة التقدم والإنحدار الفعلى لسطح الأرض ومدى إنتظاميته.

والنوع الوحيد من الفواقد في هذه الحالة هو التسرب العميق ومع ذلك فإن كفاءة التطبيق تكون عمليا متدنية نظرا لأن الأراضي المنخفضة تستخدم كميات كبيرة من مياه الري لأن معدل التخزين بها يزيد بزيادة ما يصل إليها من المناطق المرتفعة فلكي تقل نسبة التقدم فإن زمن ملء الأحواض يكون قليلا بدرجة عالية للحصول على دقة في الزمن الكلي بمعنى أن الخطأ لمدة دقيقتين في زمن ملء مقداره

أما إذا أجريت العديد من التجارب فإن الأجدى تحويل البيانات الأساسية إلى معدلات لتسهيل عمليات المقارنة.

معامل الإنتظامية

من الطرق المعروفة لتوضيح مدى الإنتظام في توزيع المياه بواسطة الرشاشات استخدام معامل الإنتظامية والذي يمثل نمط إحصائي لما تم جمعه من المياه في الأوعية المختلفة.

متوسط المياه التي يتم جمعها في الوعاء الواحد ـ متوسط الأبتعاد عن المتوسط معامل الإنتظامية = \_\_\_\_\_\_\_ متوسط المياه التي يتم جمعها في الوعاء الواحد

كفاءة التطبيق الحدية

تعطى كفاءة التطبيق الحدية مؤشرا عن القدرة التي يمكن أن ينشر بها نظام رى بالرش المياه تحت ظروف الإدارة المثلى مع إهمال الفواقد التي تحدث قبل وصول المياه إلى الرشاش وإعطاء ثمن ( ١/٨) المساحة مياه رى تقل عن إحتيلجاتها الفعلية وتحسب الفواقد بالبخر وزيادة سرعة الرياح وأى فواقد المساحة مياه الفرق بين معدل التزويد بالمياه والمعدل الذي يتم الحصول عليه من المياه في أوعية الإختبار ويكون في العادة بين ( ٥ - ١٠٪) أما الفواقد بالتسرب ما قبل وصول المياه إلى الرشاش والتي يتسبب عنها عدم إحكام المواسير والمحابس ... الخ فتقدر عادة بما يعادل ( ٣ - ٥٪).

كفاءة التطبيق الفعلية

يلزم لتحديد كفاءة التطبيق الفعلية معرفة كمية العجز الرطوبي حيث أنها تشكل أكبر عمق يمكن تخزينه من المياه في قطاع التربة.

متوسط المياه المتسرب والمختزن في قطاع التربة — كفاءة التطبيق الفعلية = — متوسط عمق التزويد المياه


نظام الرى بالرش المحورى

من الممكن أن تصل إنتظامية التوزيع في نظام الرى بالرش المحورى بسبب إستمرارية الحركة وتوزيع من الممكن أن تصل إنتظامية التوزيع في نظام الرى بالرش المحورى بسبب إستمرارية الحركة وتوزيع الرشاشات على طول الأنبوبة الرئيسية وإختلاف تصرفات هذه الرشاشات إلى ما يقرب ( ٩٠٪) وفي الخطوط الطولية التي تزيد عن ٣٠٠ متر يمكن أن يكون معدل المنصرف من المياه أكبر من معدل التسرب إلى باطن التربة حيث يتسبب عن ذلك بعض السريان السطحي كذلك فإنه على مستوى الحقول الكبيرة التي يكون الفارق في المناسيب بين مختلف أجزائها كبيرا من الممكن أن يؤثر ذلك على الضغوط نسبيا ونظرا لأن النظام يدور حول محور ثابت لذلك فإن تأثير إختلاف سرعات الرياح يكون أقل ما يمكن تسبيا ونظر الأن النظام يدور حول محور ثابت الذلك فإن تأثير المتلاف سرعات الرياح يكون أقل ما يمكن وقد تزيد الفواقد بالبخر عن نظم الرى بالرش التقليدية نظرا لإرتفاع منسوب الأنبوبة الرئيسية ومن ثم يمكن التوصية في المناطق التي ترتفع درجة الحرارة بها نهارا بتشغيل النظام ليلا لتقليل الفاقد بالنبخر من سطح التربة قد يزيد في هذا النظام عن النظم الأخرى نظرا التعدد الريات وقصر كذلك فإن البخر من سطح التربة قد يزيد في هذا النظام عن النظم الأخرى نظرا التعدد الريات وقصر الفترة الزمنية بينها ولا يمكن قياس العجز الرطوبي في التربة كما هو معتاد لنفس هذا السبب وإذا كان تشغيل النظام مستمرا فإنه من الممكن إعطاء كميات من مياه الرى تفوق إحتياجات النبات وتقل بذلك الكفاءة الحقيقية للنظام إلى مستويات متدنية .


الرى بالتنقيط

من المعتاد تشغيل نظم الري بالتنقيط يوميا خلال فترات أقصى إحتياجات بحيث تكون نسبة الرطوبة في مركز جذور النبات أعلى من السعة الحقلية بالنسبة لأنواع النربة المتوسطة والخفيفة ومن الممكن أنّ تكون إنتظامية التوزيع في حدود ( ٩٠٪) بشكل سريع مع إستخدام النظام والرقم الذي يعتبر متوسطاً لكثير من الأنظمة و هو ( ٨٠٪) وقد ثقل كفاءة التطبيق الفعلية عن هذا الرقم.


وحيث أنه من غير الممكن قياس العجز الرطوبي ولكن يتم تقديرها من حسابات البخر نتح لذلك فإن الإتجاه يكون دائما لإعطاء مياه أكثر من إحتياج النبات لضمان كفاية هذه المياه إلا أن مداومة هذه العملية تؤدي إلى حدوث فواقد بالتسرب العميق ومن الضروري في حالة نظم الري بالتنقيط مراجعة التقييم سنويا حيث تتدهور حالة هذه النظم بشكل سريع وبمداومة إستخدامها.




شكل رقم ( ٣-٥٢ ) تبادل مواقع الخطوط الفرعية



شكل رقم ( ٣-٣٥ ) مواقع أواني تجميع مياه الرشاشات لنظام مجمع ( مثلث )



شكل رقم ( ٣- ٤ ٥ ) مواقع أواني تجميع مياه الرشاشات لنظام مجمع ( بلوك )



شكل رقم ( ٣-٥٥ ) مواقع أوانى تجميع مياه الرشاشات لخط فرعى واحد

٣-٢-٣ حساب تكاليف نظام الري

يعود الغرض من تركيب نظم الرى إلى تحقيق عاند اقتصادى لما يتم إنفاقه من أموال لذلك فإنه من الضروري تحديد تكاليف بالعائد أو الزيادة في الدخل يمكن معرفة الناتج الصافي لتركيب هذا النظام.

ومن المعتاد أن تحتسب فقط التكاليف الأساسية للنظام إلا أن ذلك قد يكون مغايرا للحقيقة لأن هذه التكاليف الأساسية قد لا تشكل سوى ثلث ( ٣/١ ) التكاليف الكلية التى سنعرض فيما يلى دليل عن كيفية حسابها.

وقد إستخدم في هذا المثال معامل إستعادة رأس المال والذي يشتمل على الإستهلاك المباشر والفواقد على رأس المال في رقم واحد بمعنى أنه يمكن ضرب السعر الأساسي لأى معدة في هذا الرقم ومنه يمكن الحصول على تكاليف هذه المعدة في السنة الواحدة.

## التكاليف الكلية للرى

١ التكاليف الثابتة: وتشمل جميع التكاليف التي ينفق فيها جزء من رأس المال بما في ذلك الضرائب والتأمينات الإجتماعية والإستهلاك السنوى للمعدات والفائدة على رأس المال المدفوع وتشمل التكاليف الثابتة العناصر الآتية:

# أ. تكاليف توصيل المياه إلى المزرعة

- · تكاليف الإنشاء وتشمل الترع وخطوط المواسير ومحطات الضبخ والأبار ... الخ
  - · تكاليف التشغيل و الصيانة.
    - تكاليف المياه إن وجدت.

### ب - تكاليف التوزيع

- . تكاليف إنشاء الخط الرئيسي والخطوط الفرعية ومحطات الضخ ... إلخ
  - تكاليف التركيب.
    - تكاليف الطاقة.

# ج . الضرانب والتأمينات الإجتماعية

# ٢ - كيفية حساب نسبة الإستهلاك السنوى للمعدات

يتناقص ثمن أي معدة بمرور الزمن وتعرضها للتدهور الناتج عن إستمرار تشغيلها لذلك يلزم تخفيض ثمن المعدة عاما بعد عام على مدى عمرها الافتراضي ويعادل ذلك إضافة إحتياطي لإستبدال المعدة بأخرى جديدة عندما يصبح ذلك ضروريا. وهناك عدة طرق لحساب تكاليف الإستهلاك السنوى للمعدات ولكل من هذه الطرق مبرراته في إثبات صحة خطواتها إلا أن تقدير العمر النافع لأى معدة مسألة تقبل الجدل الواسع ومن ثم فإن دقة حساب تكاليف الإستهلاك بشكل كبير مسألة تقبل الشك والمساءلة.

وفى الأحوال العادية تستخدم طريقة الخط المستقيم فى حساب معدلات الإستهلاك السنوى للمعدات الرأسمالية لسهولة حسابها وفهمها - وبناء عليه يخصم مبلغ محدد من ثمن المعدة سنويا ويشمل هذا الثمن تكاليف التركيب وبذلك فإن ثمن المعدة بعد إنتهاء العمر النافع لها سيقدر بقيمة ضنيلة قد لا تكون أكبر من الصفر بكثير.

إلا أن أى معدة يمكن أن تفقد جزءا كبيرا من قيمتها لأسباب أخرى غير عوامل الإستهلاك العادية مثل حدوث أصطدام بها من أى معدة من معدات الحقل أو تعرض نوعية معينة من الأنابيب للمياه أو تربة عدوانية أو حتى لحدوث تطورات سريعة فى تكنولوجيا إنتاج بعض القطع أو العناصر مما يجعل العناصر القديمة عديمة الفائدة .

على سبيل المثال يؤخذ العمر الإفتراضي للبنر على أنه عشرون عاما إلا أن الإنخفاض السريع في منسوب المياه والتدهور السريع في نوعيتها قد يؤدي إلى تدنى الإنتاجية أو زيادة الحاجة إلى تعميق البنر خلال فترة زمنية تقل كثيرا عن هذا العمر الإفتراضي.

وكقاعدة عامة يفترض أن جميع الظروف ستتغير تغيرا معنويا خلال خمسين عاما لذلك لا يوجد إطلاقا ما يبرر إفتراض أن أى معدة يمكن أن تعمل لمدة زمنية أطول من هذه المدة ويبين الجدول رقم (١) العمر النافع لمجموعة من العناصر المختلفة لنظم الرى وحتى يمكن عمل التقديرات المبدئية لأى نظام فإن العمر النافع لأى عنصر يتراوح بشكل عام بين ١٠- ١٥ سنة وتؤخذ النسبة المنوية للإستهلاك من رأس المال الكلى بحوالي ٨٪ سنويا .

### ٣ ـ أسعار الفائدة

من الممكن الحصول على قروض لشراء أى معدات خاصة بنظم الرى وتضاف أسعار الفائدة السائدة على ما يسدد من أقساط من هذه القروض وحتى إذا كان للمزارع القدرة على شراء أى آلات أو معدات نقدا فإن إستثمار هذه الأموال يفترض أن يعود عليه بفائدة نتيجة لهذا الإستثمار. وعند تحديد سعر الفائدة السنوى يلزم إختيار معدل مناسب فإذا كان الشراء سيتم عن طريق الحصول على قرض خارجى فإن سعر الفائدة على هذا القرض يشكل إنفاقا يضاف على ثمن الشراء الحقيقي للمعدة أما إذا تم شراء آلة أو المعدة نقدا فإن سعر الفائدة السائد هو الأساس في إحتساب السعر الكلى لهذه الآلة أو هذه المعدة.

وحيث أن سعر المعدة يقل عاما بعد عام لذلك فإن قيم الفائدة التي تدفع كل عام تنخفض تلقانيا مع مرور الزمن ولذلك يجب حساب المتوسط السنوى للفائدة على المعدات الإستثمارية على اساس القيمة المتوسطة لهذه المعدات خلال العمر النافع لها عوضا عن الرأسمال الإستثماري الأصلى الكلي.

ومن أسهل الطرق لحساب متوسط عمر أى معدة هو إيجاد المتوسط الحسابى لرقمين هما: (أ) السعر الأصلى للمعدة ، (ب) قيمة المعدة عن إنتهاء عمرها النافع فإذا كان ثمن نظام معين للرى عند الشراء هو ( ١٠٠٠ ) جنيه وثمن نفس النظام عند إنتهاء العمر الإفتراضى هو ( ١٠٠٠ ) جنيه فإن القيمة المتوسطة للنظام تكون ( ٥٥٠٠ ) جنيه ( ١٠٠٠ + ١٠٠ ) فإذا كان سعر الفائدة السائد هو ٦٪ مثلا فإن تكاليف الفائدة على هذه المعدات سيكون ٥٥٠٠ × ١٠٠/٦ = ٣٣٠ جنيه سنويا.

### ٤ - التكاليف السنوية الكلية

عند جمع الفائدة السنوية على تكاليف الإستهلاك تنتج التكاليف السنوبة الكلية وهناك طريقة أفضل لحساب هذه التكاليف عن طريق مساواة التكاليف الكلية بالمبلغ الذى يمكن الحصول عليه إذا تم شراء معدة معينة بمبلغ معين على أساس العمر الإفتراضى المحدد لهذه المعدة ويعطى الجدول رقم ( ٢٢-٣ ) الأقساط السنوية المتوقعة لإستثمار أساس لوحدة المال لأسعار محددة من الفائدة وعدد محدد من السنوات ولحساب التكاليف الثابتة الكلية يلزم ضرب قيمة الأقساط السنوية المقابل لمعدل الفائدة المختار وعدد سنوات العمر النافع للمعدة في السعر الأصلى لها.

### ٥ - التشغيل والصيانة

تختلف تكاليف التشغيل والصيانة بشدة طبقا للكفاءة التي يمكن أن يتم بها تشغيل المعدات - فحتى يتم تشغيل العمالة بطريقة أكثر كفاءة فمن الضرورى التخطيط بحرص لكمية التحرك أمام وخلف وفي جميع الإتجاهات.

مع النظم الصغيرة قد يكون من الضرورى العودة إلى المضخة وقفلها قبل تحريك المواسير في كل مرة وفي بعض الأحوال يكون تحريك المضخة نفسها ضروريا وفي النظم ذات الحجم الكبير يمكن قفل أحد المحابس أو بعضها لقطع المياه عن الخطوط الفرعية مع ترك المضخة في حالة إداره. تعتبر البيانات الآتية ضرورية للتخطيط المبدئي لتقدير تكاليف التشغيل والصيانة السنوية.

### أ- تحريك الخطوط الفرعية المتنقلة

- نظم التحريك باليد (٥,١) رجل ساعة / هكتار / رية وتعتمد على كثافة وإرتفاع المحصول وكفاءة العمال.
- النظم التى تتحرك على عجلات: ٠,١٠ ٠,١٠ رجل ساعة / هكتار / رية على أراضى
   مستوية قابلة للحركة عليها عندما تكون مبتلة
- النظم المجرورة: ١٠,٦ رجل ساعة / هكتار / رية للأراضى التي تسهل الحركة فوقها عندما تكون مبتلة.

# ب - صيانة وإصلاح الرشاشات والنقاطات والمحابس والمواسير المتنقلة

تتراوح قيمة هذه الأعمال بين ٢ - ٧٪ من التكاليف الأصلية لكل منها سنويا وتكون أقل ما يمكن للنظم التي تنقل باليد حيث تنقل المواسير ويتم تخزينها بعناية وتكون أكبر ما يمكن للأنظمة المجرورة.

## ج - تشغيل المضخات

يمكن إهمال هذه التكاليف للمضخات التي تدار بالكهرباء وتقدر بحوالي ١ رجل ساعة / يوم / للمضخات من الأنواع الأخرى.

### د - تكاليف الطاقة

تعتبر تكاليف الطاقة من البنود الرئيسية وتحتسب بشكل تقريبي على أساس ٢,٤ ـ ٣,٧ حصان ميكانيكي ساعة للتر حسب نوع الآلة المستخدمة.

### ه تكاليف الشحومات والإصلاح للمضخات

لا تزيد هذه التكاليف عن ٥٪ في السنة من الثمن الأصلى للمضخة بالنسبة للمضخات الكهربائية أما بالنسبة للمضخات الأخرى فتتراوح هذه القيمة بين ٢٠ - ٤٪ من التكاليف السنوية للوقود.

### و التكاليف الأخرى

من الممكن أن يكون هناك تكاليف أخرى بالإضافة إلى التكاليف السابق بيانها مثل الضر ائب والتأمينات ويلزم في هذه الحالة إضافة هذه التكاليف على تكاليف المعدات والآلات.

## ٦ - التكاليف التابعة (الإضافية)

لا تمثل التكاليف المباشرة السابق ذكرها التكاليف الإضافية التى تلزم لتحقيق الزيادة فى الإنتاج فعلى سبيل المثال عندما تكون المياه متاحة بوفرة فإن كميات أكبر من الأسمدة الكيميائية وروث البهائم سيصير إستخدامها للمحافظة على مستوى مرتفع من الإنتاجية وفى هذه الحالة فإن تكاليف العمالة اللازمة لوضعها تعتبر من التكاليف التابعة للرى كذلك فإن تكاليف العمالة والمعدات والمواد اللازمة للحصاد والعمليات المختلفة السابقة لبيع وتسويق هذا المحصول وكذلك تكاليف إبادة الحشرات والآفات يمكن ايضا أن ترتفع ويجب أن يتم تقدير هذه التكاليف بأقصى قدر من الواقعية.

٧ - فوائد الرى
 يمكن تقدير فوائد الرى بطريقتين مختلفتين هما طريقة الإستثمار البسيط وطريقة التخطيط الحقلى الشامل.

جدول رقم ( ٢٠-٣ ) مدة الإستهلاك لمختلف عناصر نظم الرى في المناطق التي يمتد فيها موسم الرى لما بين ٦ - ١٢ شهرا

العنصر	مدى الإستهلاك (سنة)	مدة الإستهلاك (سنة)
الأبار	00	70
المضخات	۲٠_٣	10
وحدات توليد الطاقة		
أ ـ المحركات الكهربية	٣٠_١٠	۲.
ب ـ المولدات الديزل	۲۰_۱۰	10
ج ـ المولدات تبريد مياه	۲۰_٤	١.
د ـ المولدات تبريد هواء	٦_٢	٤
الجرارات	10_7	٨
المنشئات الخرسانيه	٣٠_١٠	۲.
المواسير الخرسانية	٣٠_١٠	۲.
المواسير الزهر والأسبستوس	07.	٣٥

العنصر	مدى الإستهلاك (سنة)	مدة الإستهلاك (سنة)
المواسير الصلب	۲۰_۱۰	10
المواسير الألومنيوم	۲۰_٥	10
المواسير الصلب المجلفن	10.0	١.
المواسير البلاستيك		
أ ـ المدفونة	0.1.	٣٥
ب ـ المعرضة للشمس	0_1	٣
الرشاشات	11	Y
المحايس	Y0	٧.
المحابس البرونزية	07.	70
النقاطات	0_1	۲

جدول رقم ( ٣-٣٠ ) معاملات إستعادة رأس المال الأقساط السنوية التي يمكن أن توفرها وحدة رأس المال

العمر النافع التقديري (سنة )	سعر القائدة المركب ( ٪ )							
		1,0	٥	7	Y	۸		
,	1,, ;	١,.٤٥.	1,.0	1,.1	١,٠٧٠٠	1,		
۲	.,07.7	.,278.	۸۷۳۵,۰	.,0101	.,0071	٨٠٢٥,٠		
٣	1.77.1	٨٦٢٦,٠	., ٣٦٧٢	., ٣٧٤١	۲۸۱۱	.,۲۸۸.		
ŧ	+,YV00	٧٨٧٢,٠	. ۲۸۲.	.,٢٨٨٦	., 1901	., 7.19		
٥	., ۲۲٤٦	+,7774	.,771.	., ۲۳۷٤	.,7179	۰,۲۰.۰		
٦	۸,۱۹.۸	.,1979	.,197.	٤٣٠٢.	۸,۲۰۹۸	7777		
У	.,1777	.,1797	۸۲۷۲۰	+,1791	,1A07	.,1971		
٨	·,\110	.,1017	.,10£V	.,171.	.,1770	.,176.		
1	.,1750	.,1771	.,1	., Y £ V .	.,1070	.,11.1		
3.÷	-,1477	.,177.	.,1790	.,1709	.,\£Y£	٠,١٤٩.		
11	.,1157	.,1177	.,17.5	.,177.	٠,١٣٢٤	.,11.1		
11	.,1.11	.,1.97	4711,.	.,1177	.,1709	.,1774		
17	.,,.,,	77.7.	.,1.10	.,117.	.,1197	.,1770		
١٤	.,. 9 EV	٠,٠٩٧٨	.,	.,1.47	.,1157	.,1717		

لعمر النافع التقديري	سعر القائدة المركب ( ٪ )							
(سنة )	t	1,0	٥	1	У	۸		
10	٠,٠٨٩٩		77.6.,.	.,1.7.	.,١٠٩٨	1,1174		
VT	٠٨٥٨	٠,٠٨٩٠	٠,٠٩٢٢	.,.99.	.,1.09	.,115.		
14	.,.۸۲۲	٠,٠٨٥٤	•,•۸۸Υ	.,.871	37.1.	.1.47		
14	٠,٠٧٩.	.,	.,	.,.497	.,.995	.,1.77		
19	.,.٧٦1	٠,٠٧٩٤	٠,٠٨٢٨		۸,۰۹٦۸	.,1.61		
۲.	.,.٧٣٦	٠,٠٧٦٩	٠,٠٨٠٢	۲۷۸۰,۰	.,. 9 £ £	.,1.19		
71	.,.٧١٣	٠,٠٧٤٦	.,. ٧٨.	٠,٠٨٥٠	.,.977	۸,۰۹۹۸		
**	٠,٠٦٩٢	.,.٧٢٦	*,****	٠,٠٨٢٠	٠,٠٩٠٤	٠,٠٩٨٠		
11	٠,٠١٧٣	194	.,.٧٤١	٠,٠٨١٢	.,	.,.975		
71	.,.101		.,.٧٢٥		٠,٠٨٧٢	.,.90.		
70	.,.11.	.,.175	.,.٧١.	٧٨٢	٠,٠٨٥٨	957		
*1	.,. 0٧٨	715	.,.10.	.,.٧٢٦	۲۰۸۰۱	٠,٠٨٨٨		
YV	.,.077	.,.077	.,.711	٠,٠٦٩٠	.,.٧٧٢	٠,٠٨٥٨		
**	.,	٠,, = ٤ ٢	.,. 017	.,	٠,٠٧٥.	٠,٠٨٣٩		
*1	.,. £AT	.,.577	.,.075	٠,٠٦٤٧	.,.٧٢٥	.,.477		
τ.	+,+177	.,	·,. > £ A	.,.755	+,.VT0	.,		

الكود المصرى للمسوارد الماتية وأعمال الرى

العمر النافع التقديرى	سعر الفائدة المركب ( ٪ )					
(سنة)	£	£,0	٥	٦	٧	٨
10	٠,٠٨٩٩	•,•٩٨١	۰,۰۹۳۳	.,1.٣.	۰٫۱۰۹۸	٠٫١١٦٨
71	٠,٠٨٥٨	٠,٠٨٩٠	٠,٠٩٢٣	٠,٠٩٩٠	.,١.09	٠,١١٣٠
14	٠,٠٨٢٢	٠,٠٨٥٤	٠,٠٨٨٧	٠,٠٩٢٤	٠,١٠٢٤	٠,١٠٩٦
١٨	٠,٠٧٩٠	٠,٠٨٢٢	٠,٠٨٥٦	٠,٠٨٩٦	.,.99£	٠,١٠٦٧
19	٠,٠٧٦١	٠,٠٧٩٤	٠,٠٨٢٨		٠,٠٩٦٨	٠,١٠٤١
۲.	٠,٠٧٣٦	٠,٠٧٦٩	٠,٠٨٠٢	٠,٠٨٧٢	٠,٠٩٤٤	٠,١٠١٩
*1	۰٫۰۷۱۳	٠,٠٧٤٦	٠,٠٧٨٠	٠,٠٨٥٠	٠,٠٩٢٣	٠,٠٩٩٨
**	٠,٠٦٩٢	٠,٠٧٢٦	٠,٠٧٦٠	٠,٠٨٣٠	٠,٠٩٠٤	٠,٠٩٨٠
۲۳	۰٫۰٦٧٣	٠,٠٦٩٧	.,. ٧٤١	٠,٠٨١٣	٠,٠٨٨٧	٠,٠٩٦٤
۲٤	٠,٠٦٥٦	•,•٦٩•	٠,٠٧٢٥	٠,٠٧٩٧	٠,٠٨٢٢	٠,٠٩٥،
70	٠,٠٦٤٠	٠,٠٦٧٤	٠,٠٧١٠	٠,٠٧٨٢	٠,٠٨٥٨	٠,٠٩٣٧
Y1	.,.0٧٨	٠,٠٦١٤	٠,٠٦٥٠	٠,٠٧٢٦	٠,٠٨٠٦	٠,٠٨٨
77	٠,٠٥٣٦	٠,٠٥٧٣	٠,٠٦١١	٠,٠٦٩٠	٠,٠٧٧٢	٠,٠٨٥٨
4.4	.,.0.0	٠,٠٥٤٣	٠,٠٥٨٣	٠,٠٦٦٠	٠,٠٧٥٠	٠,٠٨٣٩
79	٠,٠٤٨٣	٠,٠٥٢٢	۰,۰٥٦٣	٠,٠٦٤٧	.,.٧٣٥	۲۲۸۰,۰
٣٠	٠,٠٤٦٦	٠,٠٥٠٦	٠,٠٥٤٨	٠,٠٦٣٤	٠,٠٧٢٥	٠,٠٨١٧

# الباب الرابع تنمية الموارد المائية

### ١-٤ نوعية المياه السطحية والتأثير على البيئة

الماء هو أحد عناصر الحياة الأساسية، و هو يشكل مع الهواء أهمية كبيرة في البيئة التي نعيش فيها. ومع كون الماء ضروريا في حد ذاته إلا أن أهميته تكمن في أنه عنصر لا بديل له في إنتاج الغذاء وفي التنمية الإقتصادية والصحة العامة. ويعتبر نهر النيل شريان الحياة في مصر لأنه المصدر الرئيسي لعدة إستخدامات منها الشرب والزراعة والصناعة والملاحة والسياحة وتوليد الكهرباء ... إلخ .

## ١-١-١ التعاريف والمصطلحات الأساسية

### المياه العذبة في مصر لها مصدران:

الأول: المياه التي تتواجد داخل الأراضي المصرية وتشمل مياه الأمطار ومياه السيول والمياه الجوفية في الصخور الجيرية والمياه الجوفية العميقة.

الثانى: المياه الدولية التى تأتى إلينا من مسافات بعيدة وتشاركنا فيها عدة دول، وهى أساسا حصننا من مياه النيل والتى تمثل حوالى ٩٧٪ من موارد مصر المائية المتجددة.

وندرة المياه العذبة ستزداد مع الوقت ويتناقص نصيب الفرد منها خصوصا وأن زيادة السكان لا تسبب فقط النقص في كمية المياه بل تدهور نوعيتها مما يضاعف من نقص الكمية الصالحة للإستخدام الآمن.

#### حد الفقر المائي:

الحد الذي يصل عنده نصيب الفرد من المياه العذبة إلى حد معين يهدد معه كل مظاهر التنمية، وقد حدده الخبراء بحوالي ١٠٠٠ متر مكعب سنويا ( Engelman and LeRoy 1994 ).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعايير التى تحدد حد الفقر المائى هى معايير إسترشادية تخضع إلى عوامل مختلفة منها درجة الوعى والحالة الإقتصادية فقد تستطيع دولة متقدمة أن تتعايش مع نقص حاد فى نصيب الفرد من الماء يقل عن ٥٠٠ متر مكعب سنويا، بينما لا تستطيع دولة نامية تعانى من مشاكل إجتماعية و إقتصادية أن تواجه أعباء التنمية بموارد مائية تصل إلى ١٠٠٠ متر مكعب سنويا.

#### نوعية المياه:

صلاحية المياه لإستعمالها في الرى أو الشرب أو الصناعة.

#### المياه العادمة Wastewater

هى المياه التى سبق إستخدامها أو الناتجة عن التجمعات السكانية أو الصناعية والتى تحتوى على مواد مذابة وعالقة وتتكون عادة من ٩٩,٩٪ مياه و ٠٠١٪ فضلات.

## مياه الصرف الصحى Sewage Wastewater:

هي مياه المجارى المنزلية أو المياه الناتجة عن التجمعات السكانية.

### البيئة:

المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت.

#### تلوث البيئة:

تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو

### تدهور البيئة:

التأثير على البيئة مما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يضر بالكائنات الحية.

#### الملوث:

هو كل مادة أو طاقة تعرض الإنسان للخطر أو يمكن أن تعرض صحة الإنسان للخطر أو تهدد سلامته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

### حماية البيئة:

المحافظة على البيئة والإرتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال من هذا التلوث.

### تقويم التأثير البيئي:

دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها للنشاط على سلامة البيئة.

### ٢-١-٤ عناصر نوعية المياه:

تتقسم عناصر نوعية المياه إلى ثلاثة هي عناصر طبيعية وكيماوية وميكر وبيولوجية، وفيما يلى تفصيل لهذه العناصر.

# ٤-١-٢-١ العناصر الطبيعية

اللون والرائحة والطعم:

توصف المياه عادة بأنها عديمة اللون والرائحة والطعم.

### الحرارة:

يجب ألا تزيد درجة حرارة المياه عن ٢٥م.

#### العكارة Turbidity:

حالة الماء من حيث وجود مادة دقيقة علقت به ومنعت من مرور الضوء خلاله، وتقدر العكارة بقياس التداخل الضوئي لمرور أشعة الضوء خلال عينة من الماء ومقارنتها بعينات معيارية معلومة العكارة.

# ٤-٢-٢-٢ العناصر الكيماوية

التوصيل الكهربائي ( Electrical Conductivity ( EC ) ):

درجة التوصيل الكهربائي للأملاح في المياه، كلما زادت قيمتها دل على زيادة تركيز الأملاح، ويعبر عنها بالملليموز /سم أو ديسيمنز /متر، وتقدير قيمة التوصيل الكهربائي يساعد في تحديد نوعية المياه المستخدمة في الرى وذلك لتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها.

### - الأس الهيدروجيني PH:

اللو غاريتم السالب لتركيز أيون الأيدروجين ويعبر عن درجة الحموضة أو القلوية في المياه.

### $PH = -\log_{10}\left(H^{+}\right)$

ويكون المحلول متعادلا عند الأس الأيدروجينى ٧. وقيم الأس الأيدروجينى التى تزيد عن ٧ تدل على حالة القلوية والمتى تقل عن ٧ تدل على حالة الحامضية والأس الأيدروجينى له أهميته حيث أن التأثير السام لبعض المواد يتغير تبعا للوسط الذى هو فيه.

#### الكاتيونات:

أيونات تحمل شحنة كهربية موجبة وتشتمل على الصوديوم والكالسيوم والماغنسيوم.

الصوديوم ص+:

أيون موجب أحادى الشحنة ، لذلك يسمى كاتيون أحادى. وهو من الكاتيونات الرئيسية فى الماء والتى توجد بتركيز عالى. وجميع أملاح الصوديوم لها درجة ذوبان عالية لذلك فإن وجودها فى الماء يسبب زيادة درجة التوصيل الكهربائى EC .

ويتم تقدير الصوديوم بإستخدام طريقة اللهب الضوئى.

الكالسيوم كا++ :

أيون موجب ثنائى الشحنة ، لذلك يسمى كاتيون ثنائى . وتختلف درجة ذوبان أملاح الكالسيوم من ملح إلى آخر . فدرجة ذوبان كبريتات الكالسيوم حوالى ٢جم / لتر بينما تقل درجة ذوبان كربونات الكالسيوم لتصل إلى ٢٠٠٠، جم / لتر في حين أن درجة ذوبان كلوريد الكالسيوم عالية ولكن يميل الكلورايد أحادى الشحنة السالبة إلى الإتحاد مع الصوديوم أحادى الشحنة الموجبة.

ويتم تقدير الكالسيوم بإستخدام الجهاز الذرى لقياس العناصر أو باستخدام طريقة المعايرة اللونية.

الماغنسيوم مغ ++:

أيون موجب ثنائى الشحنة لذلك يسمى كاتيون ثنائى . تزيد درجة ذوبان أملاحه وخاصة الكلورايد والكبريتات عن درجة ذوبان أملاح الكالسيوم.

يتم تقدير الماغنسيوم بإستخدام الجهاز الذرى لقياس العناصر أو بطريقة المعابرة اللونية.

و العلاقة بين أملاح الصوديوم الأحادية وأملاح الكالسيوم والماغنسيوم الثنائية تحدد سلوك المياه من حيث القلوية أو التعادل ويتم تحديدها في مصطلح النسبة المئوية للصوديوم المدمص.

ويعتبر الصوديوم هو العنصر الأساسى المؤثر على باقى الكاتيونات وللصوديوم تأثير سام على النبات والتركيب البنائي للتربة ونفاذية التربة وخاصة التربة الطينية.

### الأنيونات:

أيونات تحمل شحنة كهربية سالبة وتشتمل على الكلور ايد والكبريتات والكربونات والبيكربونات.

الكورايد كل- :

أيون سالب أحادى الشحنة. لذلك يسمى أنيون أحادى. وجميع أملاح الكلوريدات درجة ذوبانها عالية ولذلك فإن الكلورايد له تأثير واضح فى زيادة درجة الملوحة وهنالك علاقة طردية بينهما بحيث إذا كانت قيمة EC عالية نجد أن تركيز الكلورايد عالى والعكس صحيح. ويتم تقدير ه بإستخدام طريقة المعايرة اللونية .

الكبريتات كب أ،-:

أنيون ثنائى الشحنة. وتختلف درجة ذوبان أملاحه حسب الشق الموجب فبينما ترتفع درجة ذوبان كبريتات الصوديوم والماغنسيوم نجد أن درجة ذوبان كبريتات الكالسيوم منخفضة ( ٢جم / لتر ). يتم تقدير هذا الأنيون بإستخدام طريقة العكارة.

الكربونات ك أ--:

ك أم-: أنيون ثنائى الشحنة. ودرجة ذوبانه منخفضة جدا وخاصة مع أملاح الكالسيوم والماغنسيوم بينما تزيد درجة ذوبانه بالنسبة للصوديوم. ولذلك فوجوده عادة ما يكون بتركيزات قليلة، وتتركز خطورة الكربونات في وجود كربونات الصوديوم في المياه التي تسبب القلوية وترفع من قيمة رقم PH. ويمكن أن تتحول الكربونات إلى بيكربونات في وجود مياه وثاني أكسيد الكربون.

البيكربونات يدك أوني أنيون أحادى الشحنة وتزيد درجة ذوبانه عن الكربونات لذلك فهو يتواجد بصورة أكبر من الكربونات.

### الأكسجين المذاب:

هو إصطلاح يدل على كمية الأكسجين المذابة في الماء ويعبر عنه بالملليجرام / لتر. وبحساب تركيز الأكسجين يمكن توقع قيم إحتياجات الأكسجين الحيوى الممتص والأكسجين الكيماوي وصور النيتر وجين المختلفة.

ويجب ألا يقل الأكسجين المذاب في المياه السطحية العذبة عن ٥ ملليجر ام / لتر و إلا يحدث ما يسمى بعفونة المياه.

# القلوية:

إصطلاح يستعمل لتمثيل محتوى الكربونات والبيكربونات في الماء. ويمثل تركيز الأملاح القلوية الذائبة في المياه مثل كربونات الصوديوم وبيكربونات الصوديوم.

### الحامضية:

زيادة تركيز أيون الأيدروجين وحامض الكربونيك في الماء.

#### العسر:

مقياس أملاح الكالسيوم والماغنسيوم (كربونات أو كبريتات أو كلوريدات) معبرا عنها كأجزاء من كربونات الكالسيوم في مليون جزء من الماء ويستدل على وجود عسر الماء ظاهريا عند عدم ذوبان الصابون مع الماء (عدم حدوث فقاقيع أو رغاوى). ويتم تقديره حسابيا.

المواد الذائبة الكلية TDS

نسبة الأملاح الكلية القابلة للذوبان والتي توجد بتركيزات عالية ونسب ذوبانها عالية وهي خاصه بأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم، وتقدر الكمية الموجودة في حجم معين من المياه (جزء في المليون) أو ملليجرام / لتر.

النسبة المئوية للصوديوم:

برية الماء مضروبا في الكلية إلى مجموع الكاتيونات الموجودة في الماء مضروبا في ١٠٠.

نسبة الصوديوم المدمص SAR:

العلاقة بين الكاتيونات الأحادية (ص) والكاتيونات الثنائية (كا + مغ)، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على الإتجاه نحو الصودية (زيادة الصوديوم) وهي تساوى = ص +  $\sqrt{ كا + مغ + مغ + دل ذلك على الإتجاه نحو الصودية (زيادة الصوديوم)$ 

وهذه النسبة تحدد نوعية المياه المستخدمة للرى وخاصة في رى أنواع معينة من الفواكه والمحاصيل.

## النيتروجين:

ويكون في عدة صور:

الأمونيا NH4: الصورة المختزلة للنيتروجين حيث تسود في الظروف اللاهوائية وتقاس بالملليجرام / لتر.

النيتريت NO2: وهي الحالة الوسيطة بين الأمونيا والنيترات وتوجد عادة بتركيزات قليلة أو نادرة وتقاس بالملليجرام / لتر.

النيترات NO3: وهى الصورة المؤكسدة للنيتروجين ويعبر عنها بالملليجرام / لتر. وتعد النترات من أهم المركبات غير العضوية التي تضر بالبيئة وتركيزها في مياه الصرف الزراعي عالى جدا نظرا لتسرب الكميات الزائدة من الأسمدة النيتروجينية التي تضاف إلى التربة في مياه الصرف.

القسقه،

يوجد الفوسفور في المياه الطبيعية ومياه مخلفات الصرف غالبا على صورة فوسفات وهذه الصورة توجد إما ذائبة في المياه أو مترسبة على رواسب حبيبات التربة في أجسام الكائنات الدقيقة الحية المائية.

## وتتعدد مصادر الفوسفات في المياه كما يلى:

- الأورثوفوسفات المستخدم في الزراعة كسماد وهو يتواجد في المياه السطحية ومياه الصرف.
  - الفوسفات المستخدم في تنقية مياه الغلايات (صرف صناعي).

- . الفوسفات العضوى الذى يتكون بواسطة العمليات البيولوجية وهذه الصورة من الفوسفات تتواجد في مياه مخلفات الصرف من بقايا الطعام والمخلفات الصحية ، كذلك تتكون هذه الصورة العضوية للفوسفات من الأورثوفوسفات وذلك اثناء عملية معالجة المياه بيولوجيا.
- يتواجد الفوسفات أيضا في رواسب القاع على الصورة العضوية التي تتحول من الصورة الغير عضوية.
  - البوتاسيوم:

من العناصر الهامة المستخدمة في التسميد للنبات ، ونقصه يؤثر على تأخير نمو الثمار للنبات.

- الحديد:
- من الأيونات الموجبة التي توجد بتركيزات منخفضة نظرا لإنخفاض درجة ذوبانها. وتوجد صورتان للحديد تختلفان على حسب ظروف الأكسدة والإختزال وهما:
  - حديديك ح +++ و هو الصورة المؤكسدة وغير ذائبة.
- حديدوز ح ++ وهو الصورة المختزلة وذائبة والتي تسود في ظروف الإختزال (غياب الأكسجين).
  - الأكسجين الحيوى الممتص BOD:

وهو كمية الأكسبين التي تحتاجها البكتريا لأكسدة المركبات العضوية وتحويلها إلى مواد غير عضوية في مدة ٥ أيام ، وهو يعطى دلالة على مدى درجة تلوث المياه، ويعبر عنه بالميلليجرام / لتر. وفي حالة وجود مركبات عضوية صعبة التحلل فإن مدة ٥ أيام تكون غير كافية وقد تصل إلى ٣ أسابيع.

الأكسجين الكيماوى المستهلك COD:

وهو كمية الأكسجين اللازم لأكسدة المركبات الكيميائية ويعبر عنها بالملليجرام / لتر. وتتكون أساسا من البروتينات والكربوهيدرات فإذا حدث نوع من تصرف هذه المكونات إلى البيئة المائية المحيطة فإن تحللها الحيوى يؤدى إلى إستنزاف الأكسجين الذائب في الماء مسببا بذلك ظروف عفونة بالماء.

# ٤-٢-١ العناصر الميكروبيولوجية

البكتريا:

تعتبر البكتريا أحد أفراد العناصر الميكروبيولوجية وهي أكثرها وجودا من ناحية العدد والجنس والنوع والنشاط، كما أنها أكثرها أهمية في التغيرات الحيوية.

وتنقسم البكتريا إلى مجموعات على أساس البيئة الأيكولوجية، وهناك تقسيمات أخرى على حسب الشكل المورفولوجي ومصدر الطاقة والإحتياجات الغذائية، كما أن هناك تقسيمات للبكتريا المحبة للملوحة.

وتوجد أنواع كثيرة من البكتريا في أمعاء الأشخاص الأصحاء، وهذه يفرزها جسم الإنسان مع الفضلات الآدمية. ووجود البكتريا من النوع الذي يسمى E-coli هو المؤشر الرئيسي للدلالة على تلوث المياه

بالفضلات الآدمية أو الصرف الصحى، وقد تصل أعدادها في المياه غير المعالجة إلى ٢٢ × ١٠ أ / ١٠٠ (سم).

وتلوث المياه بهذه الكائنات الحية الدقيقة تسبب الكثير من الأمراض المعدية مثل التيفويد والكوليرا وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

: Algae بالطحالب

تعتبر الطحالب من الكائنات الميكروبيولوجية وهي نباتات بسيطة التركيب وتتميز بإحتوائها على مادة الكلوروفيل ومواد ملونة أخرى. وتنقسم الطحالب عادة إلى أربع أنواع:

- و الطحالب الخضراء
- الطحالب الخضراء المزرقة
  - الدياتومات
- الطحالب الخضراء المصفرة

وتؤثر الطحالب التى توجد بكثرة فى مياه النيل وفروعه على تشغيل وحدات تنقية المياه وخاصة المرشحات حيث تسبب سرعة إنسداد فجوات طبقات الرمل مما يستلزم معه غسيل المرشحات بصفة دائمة.

### الفيروسات:

هى كائنات حيه دقيقة ممرضة ، لاترى بالميكروسكوب الضوئى نظر الصغر حجمها ولكن ترى بالميكروسكوب الإلكتروني. وهى تنقسم بالنسبة للعائل الذي تعيش عليه إلى:

- فيروسات ممرضة للحيوانات
  - · فيروسات ممرضة للنبات
- فيروسات ممرضة للبكتريا وتسمى بكتريوفاج Bacteriophage

وجميع الفيروسات ممرضة للإنسان. وتتميز الفيروسات بقدرتها على البقاء في المياه وفي التربة. وتوجد كثير من العوامل التي تؤثر على قدرة الفيروسات على البقاء في التربة و على المحاصيل ، من بينها مستوى الحموضة أو القلوية (PH) ، محتوى الرطوبة ودرجة الحرارة والتعرض لضوء الشمس ومحتوى المادة العضوية. وعادة ما تكون مدة بقاء الفيروسات في التربة أطول من بقائها على المحاصيل.

وتعد عملية المعالجة الثانوية للمياه والتى تقترن بإضافة الكلور كافية للتخلص تماما من الفيروس من مياه الصرف الصحى.

الفطريات Fungi:

تعتبر الفطريات من العناصر الميكروبيولوجية لكنها أكبرحجما من البكتريا ، وتتأثر الفطريات بدرجة PH وغالبا ما تكون محبة للحموضة.

#### البروتوزوا Protozoa:

هى كائنات حية دقيقة حيوانية وحيدة الخلية لا ترى إلا بالميكروسكوب. وتوجد تقريبا في كل مكان لكنها تكثر بوجه خاص في المياه وتنقسم البروتوزوا إلى أربعة أقسام طبقا لحركتها.

- أنواع متحركة بواسطة الأرجل الكاذبة ، وتوجد عادة في البرك.
- أنواع متحركة بواسطة الأسواط، وتوجد في المياه العذبة والتربة.
  - أنواع متحركة بواسطة الأهداب.
    - أنواع متحركة جرثومية.

### ٤-١-٣ مصادر وأسباب تلوث المياه السطحية

تتزايد كميات النفايات السائلة المتولدة من مختلف الأنشطة في مصر من عام لآخر من جراء زيادة الكميات المستهلكة على المستوى القومي سواء لإرتفاع مستوى المعيشة والتحضر وزيادة الوعي الصحي بالإضافة إلى زيادة أعداد المصانع فضلا عن إمداد القرى المصرية بمياه الشرب ومؤدى ذلك زيادة التصرفات التي يجرى التخلص منها في:

- ١ ـ الشبكات العمومية للصرف الصحى ومنها إلى محطات المعالجة
  - ٢ ـ المصارف
  - ٣ ـ نهر النيل والترع
    - ٤ ـ الأراضى
    - ٥ ـ البحيرات

#### وفيما يلى مصادر التلوث

#### ١-٣-١ التلوث من الصناعة

تحتوى مياه الصرف الصناعي على كثير من الملوثات العضوية وغير العضوية وتتباين نوعية مياه الصرف الصناعي من حيث محتواها من الملوثات طبقا لنوعبة الصناعة المتولدة عنها. وتعتبر أهم مصادر التلوث الصناعي العناصر الدقيقة والمعادن الثقيلة في النفايات السائلة الصناعية مثل: الكادميوم، الزئبق، النحاس، الرصاص، الزنك.

وبالإضافة إلى هذه العناصر فإن مياه الصرف الصناعي عادة ما تحتوى على نسبة يعتد بها من الأحماض والزيوت والشحومات . والمكونات العضوية مثل البولى كلورنيند بايعينو لات ( PCBs ) والبولى سايكيليك أروماتيك هيدروكربونات ( PAHs ) .

وبالنسبة للمياه التي تتولد عن محطات توليد القوى الكهربائية ومياه التبريد الصناعية ، فهي مياه تطبيق خالية من الملوثات العضوية والغير عضوية.

#### ٤-١-٣-٢ التلوث من الزراعة

مياه الصرف الزراعى لن تكون بنفس النوعية التى كانت عليها عندما سحبت للرى حيث ستكون محملة بالأملاح والأسمدة والمبيدات من الأراضى الزراعية بل وربما تحمل الفضلات السائلة لمياه الصرف الصحى ومياه صرف المصانع غير المعالجة التى يتم التخلص منها بهذه المصارف ولو وضع تصور لحجم المشكلة لابد من إستعراض موقف هذه الملوثات.

#### الأملاح

إن مياه الرى مهما كانت ذات جودة عالية فإنها تحتوى ولو على نسبة ضئيلة من الأملاح كما يبدو من تحليل مياه الرى والتي تعنى أن كل متر مكعب من مياه النيل يحتوى على حوالى ٢٥٠ جرام من الملح وبالتالي فإن استخدام ٥٠٠٠ متر مكعب منها لرى فدان واحد في السنة يعني إضافة ١٢٥٠ كيلوجراما من الملح لنفس الفدان. وهذا يعنى أن رى ألف فدان وصرف المياه الزائدة وما بها من أملاح إلى أى مجرى مائي تعنى إعادة ١٢٥٠ طنا من الملح لهذا المجرى كل عام.

#### الأسمدة

تتميز الأراضى المصرية بندرة المادة العضوية وبالتالى العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات ويتم تعويض ذلك بإضافة الأسمدة النتروجينية والفوسفورية والأسمدة البلدية.

ورغبة في زيادة الإنتاج الزراعي يغالى الفلاحون في إستخدام الأسمدة وقد ثبت أن ٥٠٪ على الأقل من الأسمدة المضافة لا تستفيد منها المحاصيل وتغسل مع مياه الرى وتنقل إلى مياه الصرف والمياه الجوفية وتشير البيانات المختلفة إلى زيادة كبيرة في النيترات عقب عمليات التسميد وبتتبع حركة النيترات وجد أنها تؤثر إلى عمق قد يصل إلى حوالي ١٠ أمتار تحت السطح.

هى مواد عالية السمية يتم رشها لمقاومة الحشرات وأمراض النبات ولذلك يهتم الفلاحون برش محاصيلهم ربما عدة مرات في مراحل نمو النبات المختلفة والخطورة ليست في أن جزءا منها يتسرب في مياه المصارف والمياه الجوفية فحسب ولكن في كونها تلتصق بحبيبات التربة ويمتد تأثيرها لفترات زمنية طويلة حتى بعد توقف الرش والأخطر من ذلك أن كميات من المبيدات تصل إلى المجارى المائية نتيجة غسل أدوات الرش بعد الإنتهاء من العمل في مياه الترع والمصارف كما أن الهواء قد يطيح بالمبيدات أثناء الرش إلى المجارى المائية خصوصا إذا تم الرش بالطَّائر الله يهدد حياة الإنسان و الحيوان بل والثروة السمكية.

وتنقسم المبيدات إلى مبيدات حشربة (تعتبر بصفة عامة أكثر سمية)، مبيدات حشائش، مبيدات ديدان (المستخدمة في إبادة ديدان القطن) ومبيدات فطريات وبكتريا.

## المياه العادمة غير المعالجة

يترتب على التوسع الزراعي إنشاء عشرات من القرى والمدن الصغيرة النائية والتي تزود غالبا بوسائل بدائية لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى وتتسرب المياه الغير معالجة من خزانات التحليل لتلوث المياه الجوفية وتنقل إليها البكتريا والميكروبات والجراثيم التي تسير مع حركة المياه الجوفية إلى المجاري المائية.

ولعل الأخطر من ذلك أنه مع إمتلاء هذه الخزانات يتم كسحها وإلقاء ما بها في المجاري المائية خصوصا المصارف وعندما تصب هذه المصارف في جسم مائي مثل نهر النيل أو الترع تكون هناك خطورة كبيرة على الصحة العامة.

## ٤ ـ ٣ ـ ٣ ـ ٣ التلوث من الصرف الصحى

معدلات إستهلاك المياه في زيادة مستمرة للإستعمال المنزلي والصناعي وقد أدى ذلك إلى زيادة مياه الصرف الصحى وحيث أن صرف المياه لحوالى ٢٣٪ من سكان المدن ، ٧٤٪ من سكان القرى لا يخضع لأى نظام صرف صحى بالإضافة إلى إلقاء هذه المياه فى المصارف الزراعية دون معالجة وما تحتويه من ملوثات عضوية وكم هائل من البكتريا و الفيروسات لذلك فإن هذه المياه تعتبر من اكبر مصادر التلوث للمجارى المائية.

وتحتوى مياه الصرف الصحى الخام على المسببات الرئيسية للأمراض (جراثيم - فيروسات - طفيليات - ديدان) وتعتبر مجموعة بكتريا القولون Coliforms من الدلائل البيولوجية الهامة التى تستخدم كدليل على تلوث المياه بمخلفات الصرف الصحى ويرجع ذلك إلا أن هذه البكتريا تتواجد بصورة طبيعية فى أمعاء الإنسان والحيوان وتتواجد مع البراز بنسبة عالية ، وبالتالى فإن وجودها فى الماء يعنى تلوث هذا الماء بالبراز الآدمى والحيوانى وما يحمله ذلك من مخاطر صحية للإنسان والحيوان من حيث إنتقال الأمراض وإنتشارها.

## ومن ضمن ملوثات الصرف الصحى أيضا الآتى:

#### ـ المواد الصلبة

وهي عبارة عن المواد العالقة والمواد الذائبة - المواد العالقة منها ماهوقابل للترسيب السريع أو البطىء ومنها ما هو غير قابل للترسيب.

وترجع أهمية المواد العالقة بأنها تعتبر المكان المثالى الذى يحدث عليه إدمصاص المواد الكيماوية والكائنات الدقيقة فيؤدى ذلك إلى زيادة تركيزها وتراكمها وسرعة تفاعلها ، كما يتسبب وجود المواد العضوية العالقة بمياه الصرف الصحى إلى خلق بيئة لا هوائية وإنتاج روائح كريهة للمياه.

## ـ الآمونيا والنترات

تعتبر الأمونيا والنترات من أهم الملوثات التى تأتى عن طريق مخلفات الصرف الصحى وفى وجود الأكسجين تتأكسد الأمونيا إلى نتريت. وتعتبر الأمونيا والنترات من دلائل التلوث الهامة التى تكشف عن قدم أو حداثة هذا التلوث فعندما تكون الأمونيا بتركيزات مرتفعة فى موقع ما وفى نفس الوقت يكون تركيز النترات منخفض فهذا يعنى أن الموقع بتعرض لتلوث حديث ومتجدد والعكس يعنى أن الموقع تلوثه قدبم.

#### ـ الفسفور

ويلاحظ أرتفاع نسبة الفوسفور عامة بمياه الصرف الصحى عما كانت عليه سابقا وذلك لكثرة إستخدام المنظفات الصناعية بالأنشطة المنزلية والصناعية. ويعتبر وجود الفوسفات في المياه من العوامل المحددة لنمو الطحالب والنباتات المائية.

## - الأكسجين الحيوى الممتص BOD

تعتبر قيمة الأكسجين الحيوى الممتص من الدلائل الهامة لتلوث المياه بالمواد العضوية حيث يعتمد تحليلها الطبيعي بالبكتريا على ما تستهلكه تلك البكنريا من أكسجين وبالتالى فإن قياس قيمة الأكسجبن المستهلك بواسطة البكتريا يعبر عن مدى تلوث المياه بالمواد العضوية القابلة للتحلل البيولوجي.

## ٣-١-٤ التلوث من المصادر الغير مركزية

بالإضافة إلى مصادر التلوث المركزية السابق ذكرها وهي الزراعة والصناعة والصرف الصحي كذلك توجد أيضا مصادر أخرى للتلوث غير مركزية وهذه المصادر هي البعيدة عن المراقبة بل والتي من الصعب حصرها ومنها على سبيل المثال:

- \_ الرشح من خز انات التحليل في القرى إلى المجارى المائية أو كسح هذه الخز انات بو اسطة الأفر اد و القاء ما بها في المجارى المائية.
  - ـ الإلقاء بالقمامة والفضلات المنزلية على حواف الترع والمصارف.

## ٤-١-٤ تأثير التلوث على البيئة

## ١-٤-١ تأثير الملوثات على الإنسان

قد يتسبب التلوث بمياه الصرف الصحى على إدخال العديد من الأمراض المعوية الجرثومية والطفيلية. ومن أكثر الجراثيم إنتشارا في الميام الملوثة بكتريا السامونيلا ( Salamonella ) والشيجلة ( Shigella ) والأستريكية القولونية ( Sherisha Coli ) والكوليرا.

ووجود المادة العضوية الناتجة عن تلوث الصرف الصحى قد يتسبب فى وجود وزيادة الطحالب بالماء وهذا غير مقبول حيث قد تتسبب عنه مشكلات تتعلق بالطعم والرائحة والكثير من انواع الطحالب تفرز زيوتا عندما تتحلل خلاياها الميتة وهذه الزيوت تضفى روائح نمطية على المياه وعكارة. علاوة على أن نمو الطحالب والكائنات الأخرى يؤثر على صيانة وتشغيل محطات معالجة المياه.

أما التلوث بالمخلفات الصناعية الغير معالجة والناتج عنه زيادة تركيزات العناصر الدقيقة والثقيلة قد تسبب للإنسان أمراض خطيرة قاتلة. ويتسبب التلوث الزراعي في حدوث كثير من المشاكل والأمراض فعلى سبيل المثال: يؤدي إرتفاع تركيز الأملاح الذائبة بالمياه في تكوين حصوات الكلي وزيادة أيون الصوديوم يسبب أمراض القلب والشرايين.

أما العناصر السمادية التى تصل إلى المياه السطحية والجوفية فتعتبر مواد سامة وخاصة النترات إذا زادت نسبة تركيزها فى مياه الشرب عن ١٠ جزء فى المليون وكذلك قد يؤدى التلوث بالمبيدات ومنها الهيدروكربونات وسداسى الكلوربنزول إلى إصابات خطيرة. كذلك يوجد تأثير غير مباشر للمياه الملوثة وذلك فيما يتعلق بالمكونات والخصائص الجمالية التى تؤثر على صلاحية المياه للشرب أو الأغراض المنزلية أو الصناعية وهى اللون والطعم والرائحة وعسرة المياه.

## ٢-٤-١-٤ تأثير الملوثات على المكونات والخصائص الجمالية للمياه

#### عسرة الماء

عسرة الماء قياس تقليدى لقدرة الماء على التفاعل مع الصابون إذ يتطلب الماء العسر مقدار اكبيرا من الصابون لإنتاج رغوة. ويعزى تقشر مواسير الماء الساخن وغيرها من الأدوات المنزلية إلى الماء العسر ويتسبب عسر الماء من الأيونات الفلزية متعددة التكافؤ الذائبة فيه. والأيونات الأساسية المسببة للعسرة في الماء العذب هي الكالسيوم والمغنسيوم.

المصادر الطبيعية للعسرة في الماء هي الصخور الرسوبية وعادة ما ينشأ الماء العسر بالأراضي التي بها تكوينات من الحجر الجيري. والمياه الجوفية أعسر بوجه عام من المياه السطحية.

والمصدران الصناعيان الرئيسيان للعسرة هما الصناعة الكيميائية اللاعضوية وصناعة التعدين وتستعمل الكالسيوم في صناعات الورق وتكرير النفط والدباغة. وكذلك يستعمل المغنسيوم في عمليات شتى في صناعة النسيج والخزف والأدوية.

#### كبريتيد الهيدروجين

كبريتيد الهيدروجين غاز سام سريع الإلتهاب له رائحة مميزة كالبيض الفاسد. كبريتيد الهيدروجين وكذلك كبريتيد القلوية والفلزات الأرضية القلوية الذائبة في الماء وأملاح الكبريتيدات الذائبة تتفكك في الماء اليونات كبريتيد التي تتفاعل مع أيونات الهيدروجين لتكون أيون كبريتيد الهيدروجين ويوجد الكبريتيد بشكل طبيعي في الخامات المعدنية ورواسب الفحم. والكبريتيدات موجودة كذلك في النفايات الصناعية من النفط والمصانع والبتروكيميائية ومصانع الكيماويات والغاز والورق والمدابغ.

كما تتولد الكبريتيدات عن الجراثيم المختزلة للمركبات. ويمكن أن يكون نمو الجراثيم المختزلة للكبريتيدات في شبكات التوزيع سببا رئيسيا لمشكلات تتعلق بالطعم والرائحة في مياه الشرب.

#### الأكسجين الذائب

يتمثل التاثير الرئيسى للأكسجين الذائب فى الماء على تفاعلات الأكسدة والإختزال التى تشمل الحديد والمنجنيز والنحاس والمركبات التى تحتوى على نتروجين وكبريت وكثيرا ما يؤدى إستنفاذ مستوى الأكسجين الذائب إلى أقل من ٨٠٪ من التشبع إلى تغير طعم الماء ورائحته ولونه وكثيرا ما تصاحب إستنفاذ الأكسجين فى مياه الشرب مشكلات أخرى ففى الظروف اللاهوائية كثيرا ما يحدث إختزال جرثومى للنترات إلى نتريت وكذلك الكبريتات إلى كبريتيد مما ينشأ عنه مشكلات تتعلق بالرائحة.

## ٤-١-٤ تأثير الملوثات على النباتات والترية

#### (١) أثر تركيز الأملاح على إمتصاص النبات للماء

عندماً يرتفع تركيز الأملاح في المحلول الأرضى يرتفع أيضا الضغط الأسموزى لهذا المحلول ويؤدى إرتفاع الضغط الأسموزى لهذا المحلول الأرضى إلى ضعف قدرة النبات على إمتصاص حاجته من الماء من هذا المحلول وقد لاحظ كثير من الباحثين نقص النتح في النبات بزيادة تركيز الأملاح في البيئة التي تنمو فيها هذه النباتات ونتيجة لذلك أعتبرت الأتربة الملحية مماثلة للأتربة العطشي وتعانى النباتات النامية فيها من نقص الماء.

ونستنتج من ذلك أن قدرة النبات على أمتصاص الماء الملحى تنخفض نتيجة لإرتفاع ضغطه الإسموزى ولكن هذه القدرة قد نقصت أيضا لأسباب أخرى فجذور النبات يقل نموها بإستخدام ماء ملحى والجذور هى وسيلة النبات في إمتصاص الماء كذلك إن وزن الأوراق قد ينخفض وإنخفاض وزن الأوراق يخفض مساحتها وبالتالى عدد الثغور التي يمر الماء المسموح خلالها فنقص النتح لا يعزى لإرتفاع تركيز الأملاح فقط بل أيضا إلى نقص المجموع الجذرى الذي يمتص الماء ونقص وزن الأوراق التي تنتح هذا الماء.

## (٢) الأثر النوعي للكاتيونات والأنيونات

تُختلف الكاتيونات و الأنيونات في مدى الضرر الذى تسببه للنبات و هو ما يطلق عليه التأثير النوعي لها . وقد أتضح أن أملاح العناصر الثقيلة مثل كلورور النحاس وكلورور الزئبق شديدة الضرر بالنبات بينما أملاح الكالسيوم في التركيزات العادية قليلة الضرر . وكما يختلف أثر الكاتيونات كذلك تختلف الأنيونات في تأثيرها المباشر على نمو النباتات ومن اشد الأنيونات ضررا بالنبات الكربونات والبيكربونات.

## (٣) العناصر النادرة الثقيلة

ر عندماً تزداد نسبة تواجدها بالأراضي المروية تتزايد بالتالي تركيزها في النبات مما يؤثر على نمو النبات والعمليات الفسيولوجية ومن أهم هذه العناصر الزنك والكادميوم والرصاص .

## (٤) المواد العضوية

ر إستخدام المياه المحملة بنسبة مرتفعة من المواد العضوية سيؤدى إلى إرتفاع نسبة الكربون إلى الأزوت في الأرض لأكثر من ١: ٤٠ وبالتالى إتاحة نسبة أكبر للأزوت وزيادة نسبة الأزوت الممتص وزيادة النمو الخضرى على حساب الثمار.

بالإضافة إلى أن المواد العضوية قد تسبب إنسدادا في مسام التربة في الطبقات السطحية مما يتسبب في وجود ظروف الاهوائية تساعد بعض أنواع من البكتريا من إختزال بعض العناصر المغذية للنبات لتصبح في صور غير صالحة للإمتصاص وإلى حدوث تغدق وروائح كريهة بالتربة.

فى حالة سيادة أيون الصوديوم فبالتالى تزيد نسبة الصوديوم المتبادل على حبيبات الطينة وإرتفاع نسبة الصوديوم المتبادل على حبيبات الطينة وإرتفاع نسبة الصوديوم المتبادل يكسب التربة صفات الطينة الرديئة مثل تفرق الحبيبات عند نقص الأملاح الذائبة . مما يؤدى إلى سد المسام الكبرى للتربة بهذه الحبيبات الدقيقة وبطء نفاذ الماء من سطح التربة إلى باطنها وسوء تهويتها. وينتج عن ذلك أن التربة الصودية بيئة غير مناسبة للنشاط الحيوى سواء كان ذلك النشاط تكاثر الكائنات الأرضية الدقيقة أو نمو الجذور .

## ٤-١-١٤ تأثير الملوثات على الحيوانات والأسماك

تؤثر الملوثات كذلك على الحيوانات كما سبق ذكره وحيث أن بعض الملوثات مثل العناصر الثقيلة وبعض المركبات الكربونية المستخدمة كمبيدات لا يتم هضمها بل تخزن في كبد وأنسجة الحيوان واللبن وقد تصل بعد ذلك إلى الإنسان عن طريق أكل اللحوم وشرب اللبن.

وقد يؤدى وجود الملوثات بتركيزات أعلى من الحدود المسموح بها إلى تدمير مواقع تكاثر الأسماك وتفريخه وإهلاك الأعشاب المرجانية والحيوانات الصدفية التي تتغذى عليها الأسماك وكذلك زيادة تركيز المواد السامة والمعادن الثقيلة في الأسماك والتي تنتقل بالتالي إلى الإنسان.

#### ١\_٥ مراقبة نوعية المياه

يتطرق هذا الباب أساسا لعرض جمع عينات المياه ولكن نظرا لتأثير نوعية المياه على التربة والنبات فقد تناول هذا الباب وصف مختصر لجمع عينات التربة والنبات.

## (أولا): جمع عينات المياه

## ١-٥-١ غرض أخذ العينات والمراقبة

لعمل أى مسح بيئى لابد من در اسة و إختبار نوعية المياه ويتم ذلك عن طريق تصميم بر امج متكاملة تعرف ببر امج مر اقبة نوعية المياه ( Water Quality Monitoring Programs ).

وتصميم هذه البرامج يشمل الأسس والخطوات الأساسية التالية حيث تعتبر عملية جمع عينات المياه من الخطوات الأساسية لهذه البرامج.

ومن المتصور أنه من الممكن الحصول بسهولة على عينة مياه ممثلة من نهر أو بحيرة أو أى مصدر مائى إلا أن كثير ا من مصادر المياه بها تغيرات مكانية وزمانية بحيث يصبح أخذ عينة مياه ممثلة عملية معقدة وينبغى العناية بأخذ العينات لضمان تمثيلها للماء المطلوب فحصه وتفادى حدوث أى تلوث طارىء قد يؤثر على نتائج ودقة التحاليل المعملية.

#### ولذلك من الضروروي إتباع الآتي:

- إتباع الأسس و المعايير القياسية لجمع العينات.
  - . تدريب القائمين بجمع العينات.
- وصف دقيق لموقع العينة وتاريخ وميعاد جمعها.
  - وصف طبيعة المصدر المائي.
  - . وصف العوامل البيئية المحيطة.

#### وتشمل برامج جمع عينات المياه النقاط التالية:

- (١) تحديد مكان أخذ العينة.
- ( ٢ ) طريقة أخذ العينة والأجهزة المطلوبة.
  - (٣) حجم وعدد العينات الممثلة.
  - (٤) وصف العينات وصفا دقيقا.
    - ( ٥ ) نقل العينات إلى المعامل.
  - (٦) برامج وقوانين ضمان الجودة.

## ٤-١-٥-٢ تحديد مكان وزمان أخذ العينة

يتم تحديد مواقع وفترات أخذ العينات عند تصميم شبكة القياسات المطلوبة لأى دراسة أو مشروع ويتوقف ذلك على الغرض من الدراسة وكذلك على التغيرات الزمانية والمكانية للمصادر المائية وأسبابها. أما بالنسبة لتحديد مكان أخذ العينة من الموقع المحدد فهى مسئولية المشرف على الأعمال الحقلية ومن المهم أخذ العينات من نفس المكان بالضبط كل مرة. ومن هنا كان من الضرورى عند أول زيارة حقلية وصف كل نقطة قياس وعلى وجه التحديد مكان العينة وصفا دقيقا.

فعند جمع العينات مباشرة من نهر أو جدول أو بحيرة أو مستودع أو نبع أو بئر ضحلة لتحقيق الهدف في الحصول على عينة ممثلة للماء المطلوب فحصه، لا يستحب أخذ العينة من مكان قريب جدا من الضفاف أو من الرواسب قرب القاع ، كما ينبغى تحاشى مناطق الركود. وفى حالة جمع العينات من طرد محطات الطلمبات تؤخذ العينة أثناء تشغيل وحدات الطرد.

وتختلف نوعية المياه من نقطة إلى أخرى في نفس المستوى بالقطاع المائي كما تختلف بإختلاف العمق أسفل سطح المياه ويتطابق متوسط ملوحة عينات المياه المأخوذة من أماكن متعددة من القطاع مع ملوحة المياه في منتصف المجرى وعلى عمق متر بالنسبة للمجارى المائية العميقة أما بالنسبة للمجارى المائية الضحلة فيكون على عمق ٠٠٥٠ م.

و لأخذ عينة ممثلة من المجارى المائية الكبيرة أو الأنهار من المفضل أن تكون عينة مركبة من عدة أماكن رأسية بعرض المجرى وكلما زاد عدد العينات أصبحت العينة المركبة أكثر تمثيلا للمجرى.

## ويراعى عند جمع العينات إتباع الإرشادات العامة التالية:

ـ مراعاة أن تكون عينات المياه خالية من الشوائب وأوراق الشجر.

جمع العينة من إتجاه سريان المياه.

- جمع كمية كافية تسمح بعمل مكررات وإجراء عمليات المراقبة والتحاليل المطلوبة.

عند أخذ عينات من مياه خام في مناطق يتوطن بها البلهارسيا ، ينبغي إرتداء قفاز ات صامدة للماء لتجنب الإتصال المباشر بالماء.

. رصد بيانات دقيقة عن الظروف البيئية المحيطة والمشاكل.

بالنسبة لجمع العينات من الآبار عن طريق المضخات اليدوية والميكانيكية ، ينبغى أو لا تشغيل المضخة لطرد الماء الراكد من شبكة المواسير قبل أخذ العينة. وفي حالة أخذ العينات للتحاليل البيولوجية ينبغى تطهير فوهة المضخة بالنار إن أمكن ، ويفضل أن يكون ذلك بواسطة مصباح أو مشعل غازى. ثم تضخ كمية أخرى من الماء قبل أخذ العينة بترك الماء يتدفق من المضخة مباشرة إلى القارورة.

## ٤-١-٥ حجم العينات وعدد العينات الممثلة

تستخدم لحفظ العينات ونقلها إما أوعية زجاجية أو أوعية مصنوعة من البلاستيك ويتوقف نوع الوعاء المستخدم على التحاليل المطلوبة فمثلا في حالة تقدير المعادن الثقيلة أو العناصر الدقيقة يستبعد إستخدام الأوعية المصنوعة من أنواع معينة من البلاستيك .

ويتراوح حجم العينة ما بين ٥٠ مللى إلى عدد من اللترات ويتوقف ذلك على نوعية التحاليل وعدد العناصر المطلوب تحليلها وعدد المكررات. ويتم بالمعامل تحديد أحجام العينات اللازمة لتحليل كل عنصر و لابد أن تكون مجهزة ومدرجة بجداول معينة بالمعامل. وبالتالى عند جمع العينة وطبقا لكشف البيانات المرفق والموضح به العناصر المطلوب تحليلها يتم تحديد حجم العينة.

ويراعى عند ملىء الزجاجات ترك فراغ حوالى ١٪ من حجم الوعاء لإحتمال تمدد العينات أثناء التخزين . وفي حالة جمع عينات تحتوى على مركبات عضوية يراعى ترك نصف الوعاء فارغا لأحتواء الغازات الناتجة عن تحلل المركبات العضوية .

عند تصميم برامج القياس أو مراقبة نوعية المياه يقوم المحللون الأخصائيون بتحديد عدد العينات الممثلة لكل موقع وعدد المكررات من كل عينة وذلك طبقا لبرامج ضبط الجودة والتأكد من دقة المكان والعمق وذلك بتكرار جمع العينة بنفس الطريقة ومن نفس المكان عدة مرات .

## ٤-١-٥ طرق جمع العينات من المجارى المائية والأجهزة المطلوبة

## ١- العينة الفردية Grab sample

- وهي إما عينة منفردة تؤخذ من مكان محدد وعلى عمق معين وفي زمن محدد وهي غالبا تؤخذ من فم الترع أو مصبات المصارف أو مصبات مخلفات الصرف الصناعي.
- أو عينة فردية مركبة من العينات متساوية الأحجام تؤخذ من أعماق مختلفة من مكان معين بالقطاع المائى وفى زمن محدد ومن الممكن جمع العينة المركبة بواسطة جهاز جمع العينات بإمراره فى مكان واحد على الأعماق المطلوبة.

## ٢- العينة المركبة Composite sample

و غالبًا تؤخذ العينات المركبة من المجاري المائية الصغيرة. ويمكن الحصول عليها إما بخلط أحجام متساوية من عينات فردية يتم تجميعها على فترات زمنية متتالية من مجرى مائي أو من مص أو طرد طلمبات رفع. أو خلط أحجام متساوية من عينات على فترات زمنية متتالية تتناسب إما عكسيا أو طرديا مع تدفق المياه.

## ٣- العينة التكاملية Depth integrated sample

خلط أحجام متساوية من عدة عينات يتم جمعها من أعماق ثابتة سابق تحديدها من نقط مختلفة بعرض المجرى المائي وغالبا يبدأ جمع العينة على بعد ٢٠ سم من سطح الماء وحتى إرتفاع ٦٠ سم من قاع المجرى ومن الصعب جمع هذا النوع من العينات في المجاري المائية الضحلة نظر ا لتعذر وجود الأعماق المطلوبة.


#### أجهزة جمع العينات

توجد أنواع عديدة مختلفة من الأجهزة الحقلية لجمع العينات سواء الفردية أو المركبة وفيما يلى عرض لبعض منها:

## ١ ـ جامع العينات الحديدي ( Sampling Iron ).

عبارة عن حامل من الحديد المطلى بمادة مانعة الصدأبه حيز لحمل زجاجات جمع العينات قد تختلف في الحجم لتصل سعتها إلى (٣) لتر ويبلغ وزن الجهاز حوالي ٢,٧ كجم ومن الممكن زيادة الوزن بتثبيت أثقال إضافية لضمان الحفاظ على الجهاز في وضع رأسي تماما بالماء وخاصة في وجود التيار ات المائية الشديدة.


ويمكن إستخدام هذا الجهاز في جمع عينات تكاملية بوضعه عند العمق المطلوب ثم سحبه بمعدل ثابت حتى تمتلىء الزجاجة عند وصولها إلى سطح الماء (شكل رقم ١-١).



شکل رقم ( ۱-۱ )

( Van Dorn Bottle ) حامع العينات الإسطواني - ٢

صمم هذا الجهاز لجمع العينات على عمق متر أو أكثر والجهاز الموضح في الشكل مصنوع من أنواع معينة من البلاستيك ليس لها تأثيرات على المكونات الكيميائية للمياه لذلك فهو يستخدم في جمع العينات المستخدمة في تحليل العناصر الثقيلة والنادره والجهاز مزود بشفاطات للملأ وبصمام صرف لتقريغ العينة والجهاز إما أفقى الجسم ويستخدم عند جمع العينات القريبة من القاع في مناطق تداخل المياه مع الرواسب أو من المجاري المائية الضحلة ، وإما رأسي لجمع العينات من أعماق مختلفة ، وقد يستخدم الجهاز في جمع عينات يصل حجمها إلى ١٦ لتر (شكل رقم ٢٠٤).



شکل رقم ( ۲-۶) Van Dorn bottle

## ٣- جامع العينات الرأسى ( Kemmerer sampler )


يعتبر من أقدم أجهزة جَمَع العينَات ويستخدم عند جمع العينات من أعماق متر أو أكثر والجهاز الموضح بالشكل (3-7) إما مصنوع من النحاس أو النحاس المطلى بالنيكل أو من أنواع معينة من البلاستيك لجمع العينات الخاصة بالعناصر الدقيقة و سعة الجهاز تتراوح من 3-8 لتر.



شکل رقم ( ۳-۴ ) Kemmerer sampler

## ٤ ـ جامع العينات المضاعف ( Multiple Sampler )


يستخدم هذا الجهاز للحصول على عدة عينات في وقت واحد بأحجام متساوية أو مختلفة. كل عينة يتم تجميعها في زجاجة منفصلة. ممكن أن يستوعب الجهاز أحجام وأعداد مختلفة من الزجاجات طبقا للغرض من التحليل، ويتم ذلك بتغيير أحجام وأطوال وفتحة الزجاجة شكل ( ٤-٤ ).



شكل رقم ( ٤-٤ ) Multiple Sampler

## ه ـ جامع العينات للأكسجبن الذائب Dissolved Oxygen Sampler

يستخدم هذا الجهاز في جمع عينات للتحاليل البيولوجية وعلى وجه الخصوص لتقدير كمية الأكسجين الذائب في المياه شكل ( ٤-٥ ) ويتم جمع العينة عن طريق فتحة ضيقة بالجهاز متصلة بأنبوبة محكمة بغطاء زجاجة العينة وذلك لتفادى وصول الهواء إلى الجهاز أو الزجاجة وإختلاط العينة بالأكسجين الهوائي.



شكل رقم ( ٤-٥ ) Dissolved Oxygen Sampler

#### ٤\_١\_٥\_٥ وصف العينات

يرفق بكل عينة رقم الزجاجة والبيان الخاص بها ويحتوى هذا البيان على رقم العينة ـ الرقم الكودى المعملى ـ موقع وتاريخ وميعاد أخذ العينة ونوعية التحاليل المعملية المطلوبة سواء طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية ثم العناصر المطلوب تحليلها.

بالإضافة إلى ذلك يتم بكراسة الحقل رصد رقم الزجاجة ثم وصف العينة وصف كامل من حيث الخواص الطبيعية وأى تغير ملحوظ بالمصدر المائى وأى ظروف بيئية محيطة به.

## ١-٥-١ حفظ العينات ونقلها إلى المعامل

تحتاج بعض التحاليل المعملية إلى إضافة مواد كيميائية معينة إلى العينة بمجرد جمعها فلابد من مراعاة ذلك. وكذلك مراعاة إحكام أغطية الزجاجات جيدا خاصة بالنسبة للتحاليل البيولوجية أما بالنسبة للتحاليل العضوية فيراعى أيضا إحكام أغطية الزجاجات برقائق الألومنيوم لمنع تسرب الغازات.

تصنف العينات إلى مجاميع حسب نوعية التحاليل المطلوبة ويتم تجميعها في صناديق لنقلها إلى المعامل. وحيث أنه من الممكن حدوث بعض التغيرات الطبيعية والتفاعلات الكيميائية والبيولوجية للعينات أثناء تخزينها أو نقلها وبالتالى تصبح العينات غير ممثلة نوعيا للمصدر المائي "يمكن تلافى ذلك بحفظ العينات بعيدة عن الضوء وفى درجات حرارة منخفضة ما بين ٤٠٠ وخاصة بالنسبة للتحاليل البيولوجية إلا أنه بعض التحاليل النادرة تتطلب حفظ العينة بدرجة حرارة تحت الصفر.

وبالتالى لابد أن تكون صناديق النقل مجهزة بوسائل تبريد ويراعى أن تكون غير قابلة للكسر أو الرشح. وتنقل العينات مباشرة إلى المعامل حيث أنه يفضل أن يتم تحليل العينات بسرعة كلما أ مكن بحيث لا تزيد مدة حفظها خارج المعامل عن ٢٤ ساعة .

## ١-١-٥ برامج وقوانين الجودة لجمع عينات المياه

تستازم الدراسات البيئية على وجه الخصوص التأكد من دقة وصحة البيانات المستخدمة في عرض النتائج، ويتم ذلك عن طريق وضع وتطبيق برامج ضمان الجودة والتي تبدأ من برامج القياسات الحقلية الشاملة شاملة جمع عينات المياه حتى تحليل البيانات وعرض النتائج ولكل دراسة أو مشروع برامج ضمان الجودة التي يتم ضبطها وتعديلها طبقا لظروف العمل إلا أنه توجد بعض القواعد العامة لبرامج القياسات الحقلية وخاصة جمع العينات وأهمها التالى:

#### (أولا) الإرشادات الحقلية

تعتبر أول خطوة أساسية لبرامج جمع العينات هي إعداد دليل حقلي أو ميداني يشمل طرق ووسائل جمع العينات ، الآواني المستخدمة ، عدد وحجم العينات و الإضافات الكيميائية اللازمة لبعض التحاليل ، طرق حفظها ونقلها إلى المعامل ، برامج ضمان الجودة ويتم إعداد الدليل بواسطة فريق العمل الحقلي بمساعدة الأخصائيين بالمعامل التي تقوم بالتحاليل.

وعلى القائمين بجمع العينات إتباع إرشادات هذا الدليل خطوة بخطوة وبمنتهى الدقة .

يراعى حفظ الأجهزة والمعدات الحقلية المستخدمة في جمع العينات بطرق سليمة ونظيفة والمدوامة على صيانتها وتسجيل أي إصلاح تم لأي جهاز حقلي.

- تتم غالبا بعض القياسات في الحقل على عينات المياه قبل نقلها إلى المعامل كقياس درجة تركيز الأملاح أو الملوحة والقلوية وفي هذه الحالة يجب تجنب إجراء هذه القياسات على العينات التي تنقل الي المعمل بل يجب ان تتم علي عينات إضافيه .
- جمع العينات في الزجاجات الخاصبة بذلك واستبعاد استخدام أي أوعية أخري وخاصة الزجاجات الفارغة التي سبق استخدامها في أغراض معملية أخري مع التأكد من النظافة التامة للزجاجات قبل استخدامها .
  - عند كسر غطاء أى زجاجة تستبعد الزجاجة نهائيا من الإستخدام .
- لتفادى تلوث العينات لابد من مراعاة نظافة أيدى القائمين بجمع العينات و الإمتناع عن التدخين أثناء العمل و الحفاظ على بيئة ومكان نظيف لتجهيز العينات.
- مراعاة إرشادات تصنيف وحفظ العينات ونقلها إلى المعامل بأقصى سرعة مع مراعاة الحفاظ على أماكن العينات بالسيارة نظيفة لتفادى أى عمليات تلوث.

#### برامج المراقبة

بالإضافة إلى الإرشادات الحقاية السابق ذكرها تشمل برامج مراقبة ضمان الجودة تطبيقات عملية أهمها:

- أخذ عينات مكررة لإختبار التغيرات الكيميائية بالعينات أثناء النقل والتخزين ونتيجة للتلوث عن طريق الزجاجات أو مرشحات أو أجهزة جمع العينات أو تداولها . وكذلك يساعد أخذ العينات المكررة على إكتشاف أخطاء عشوائية قد تحدث أثناء عملية جمع العينات. وتجهز العينة المكررة بتقسيم العينة بعد جمعها من المكررات المطلوبة.
- عند التجهيزات للزيارات الحقلية تقوم المعامل بتجهيز زجاجات مملؤة بالماء المقطر ترسل إلى التحليل مع الزجاجات الفارغة بنسبة ١: ١٠ وتعاد مرة أخرى إلى المعامل ليتم تحليلها مع العينات الفعلية وكذلك لإختبار درجة نظافة الزجاجات.
- تكرر نفس الطريقة السابقة مع أجهزة جمع العينات بإمرار ماء مقطر بالجهاز قبل إستعماله ثم يرسل هذا الماء إلى المعامل مع العينات للتحليل.
- فى حالة ضرورة ترشيح عينات بالحقل قبل نقلها إلى المعامل تغسل ورقة الترشيح أو لا بمو الدكيميائية معينة للتخلص من أى شوائب ثم بالماء المقطر ثم تنقل إلى الحقل مع الزجاجات الفارغة.
- لتفادى إستبدال زجاجات العينات يتم فى الحقل بعض القياسات على جزء من العينة قبل ملئها بالزجاجة ثم يتم نفس القياس مرة أخرى بالمعمل وبنفس الجهاز.

(ثانيا) جمع العينات من المادة الرسوبية ( Sediment )


لإستكمال البيانات الخاصة بتلوث المياه لابد أيضًا من در اسة محتوى المواد الرسوبية من هذه الملوثات حيث أن العديد من الملوثات وخاصة العناصر الدقيقة وبعض الكيماويات العضوية تمتص على حبيبات التربة وبعد فترات ممكن ذوبانها مرة أخرى في مياه المجرى المائي وعند جمع العينات من قاع أو حواف المجارى المائية يتم تحديد موقع العينة طبقا للدراسة المطلوبة وطبقا لبرامج العمل وتنقسم طريقة أخذ العينة إلى:

## ١ ـ العينة الفردية Grab Sample


وهى عينة منفردة وتؤخذ من مكان محدد إما من الجوانب أو من قاع المجرى المائى وعلى عمق معين بإستخدام أحد الأجهزة المعروضة في الشكل رقم ( ٢-٤ ).

#### ٢ ـ العينة المتكاملة

ويتم جمعها من قاع المجرى ومن أعماق مختلفة بمكان ثابت ويستخدم هذا النوع من العينات في أعمال الحصر الجيولوجي أو تحديد تاريخ التلوث لأى نظام مائي. والجهاز المستخدم مع هذه العينات ( Corer ) يصنع غالبا من مادة البلاستيك ويختلف في الطول والقطر حسب الدراسات المطلوبة ويوضح الشكل رقم ( ٧-٤ ) الأجزاء المختلفة لهذا الجهاز.



شكل رقم ( ٤-٦ ) الأجهزة المستخدمة في جمع العينات الفردية



شكل رقم ( ٤-٧ ) أجزاء إسطوانة جمع العينة

## (ثالثًا) جمع عينات التربة

## ١ ـ موقع جمع العينات

تحدد أماكن جمع العينات على خرائط طبقا للدراسة المطلوبة فعلى سبيل المثال فى حالة إعداد وحصر تصنيفى للتربة تحدد نقط الإختبار على الخرائط المساحية المعدة للمباحث الحقلية ويفضل ألا تزيد المسافة بين نقط الرصد عن ٢٠٠ متر وتقل هذه المسافة أو تزيد طبقا للظروف الخاصة بطبيعة الموقع وعادة توقع نقط الإختبار على الخرائط بمقياس (١:٠٠٠ ) والخرائط مقياس (١:٠٠٠ ) وأخذ عينة من كل موقع إختبار تعتبر عينة ممثلة.

أما في حالة جمع العينات بغرض الدراسات أو الأبحاث فيتم تحديد مواقع جمع العينات أو الإختبار على خرائط حقلية ويتم طبقا لبرنامج البحث أو الدراسة وفي هذه الحالة لابد من جمع أكثر من عينة من نفس الموقع وخلطها لتكون عينة ممثله.

#### ٢- نوع العينات وطرق جمعها


## - عينات يتم جمعها بحالتها الطبيعية Undisturbed

حيث يتم من قطاع أرض حوالى حوالى متر  $\times$  متر وبعمق يصل إلى الماء الأرضى أو حسب الدراسة المطلوبة وتؤخذ عينات طبيعية داخل إسطي انة صغيرة قطر  $\circ$  سم أما رأسيا من طبقات القطاع المختلفة (على سبيل المثال كل  $\circ$  سم ) أو افقيه من جوانب الحفرة وتنقل هذه الإسطوانات بمنتهى الحذر إلى المعامل بإستخدام صناديق خاصة وذلك حتى لا تتهدم العينات أثناء عمليات النقل.

وتستخدم هذه العينات لدر اسة طبقات التربة وتكوينها وتحديد معظم خواصها الطبيعية من أهمها بناء التربة وحركة الماء والهواء.

## عينات متهدمة Disturbed

ويتم جمعها دون التحفظ على حالتها الطبيعية وهذه العينات تجمع من طبقات القطاع الأرضى المختلفة ويفضل على أعماق ٣٠ سم حتى عمق مترين أو ثلاثة حسب مستوى الماء الأرضى أو حسب الدراسات المطلوبة ويتم جمع العينات بإستخدام البريمة أو بالأوجر لكمية العينة في حدود كيلوجرام وتوضع هذه العينات في أكياس نايلون وترسل إلى المعامل لتحليلها ، وتستخدم هذه العينات في تحاليل التربة الكيميائية وبعض التحاليل الطبيعية مثل الكثافة النوعية وقوام التربة أو التوزيع الحجمى للحبيبات والشكل رقم (٨٤٤) يوضح البريمة التي تستخدم في جمع العينات.



شكل رقم ( ٤-٨ ) البريمة أو الأوجر

٢-٤ إعادة إستخدام مياه الصرف

#### ٤-٢-١ منشأ مياه الصرف الزراعي

#### ٤-٢-١-١ فواقد الرى الحقلى والعام:

تتكون مياه الصرف الزراعى أساسا من مياه الرى الزائدة عن حاجة النبات وبالرغم من أن كمية المياه المطلوبة للرى تعادل مقدار إستهلاك النبات للمياه اللازمة لتغطية إحتياجات البخر ـ نتح فى مدة معينة إلا أن طبيعة طريقة الرى المتبعة ومدى دقة تسوية سطح الأرض وميولها وطريقة إعدادها للزراعة والرى وقدرة التربة على الإمساك بالمياه فى منطقة الجذور تؤثر على كمية المياه التى تبقى لإستهلاك النبات بعد الرى من بين الكمية المعطاه عند فتحة الرى على رأس الحقل ولذلك تعطى كمية من المياه تزيد عن الإحتياج الفعلى للنبات لضمان وصول المياه إلى أبعد نقطة فى الحقل.

والفرق بين كمية مياه الرى المعطاه أو المستخدمة عند رأس الحقل وتلك التى تحتفظ بها التربة من أجل استخدام نبات يذهب فى صورة سريان سطحى إلى المصارف الحقلية المكشوفة أو يتسرب إلى أسفل خلال حبيبات التربة إلى أن يصل إلى مستوى الماء الأرضى فيسبب إرتفاعه وإقتر ابه من سطح الأرض وذلك يتسبب فى حركة جانبية للمياه الأرضية بما يعرف بحركة المياه تحت السطحية ( Sub-surface flow ) فى إتجاه المصارف المكشوفة أو المصارف المغطاة بشرط أن يكون منسوبها منخفضا تحت سطح المياه الأرضى ومن ثم فإن مياه الرى الزائدة عن الرى الحقلى تصل إلى المصارف إما عن طريق سريان سطحى أو سريان تحت سطحى.

النسبة بين كمية مياه الرى التى تبقى فى منطقة الجذور ايستفيد منها النبات وكمية المياه المعطاة عند رأس الحقل تمثل كفاءة الرى الحقلى وكلما قلت هذه النسبة كلما زادت كمية فواقد الرى الحقلى. ويعبر عن النسبة المئوية لفواقد الرى الحقلى رياضيا بالمعادلة الآتية :

$$L_{a} = \left(1 - \frac{W_{s}}{W_{f}}\right) 100 \tag{4-1}$$

حيث :

النسبة المئوية لفواقد الرى الحقلية  $L_a$ 

المياه التي تخزن في منطقة جذور النبات عند الري  $W_s$ 

المياه المعطاه للرى عند فتحة الرى الحقلية  $m W_{
m f}$ 

ويمكن بالمعادلة رقم ( 1-4 ) حساب الفواقد الحقلية على مستوى المشروع أو المزرعة أو الحقل وطبقا للعوامل والظروف المختلفة التى تقدم ذكرها والتى تؤثر على كمية فواقد مياه الرى الحقلى فإن نسبة الفواقد يمكن أن تكون كبيرة وتزيد كثيرا عن نصف المياه المعطاة للرى وبتحسين التسوية وميول الأرض وإعداد سطح التربة للزراعة والرى إعدادا جيدا وإستخدام طريقة الرى والإدارة المائية المناسبة لنوعية التربة والنبات ونوعية المياه يمكن التقليل بقدر الإمكان من الفواقد الحقلية والتى يمكن أن تقل بحيث لا تزيد على ١٠٪ من مياه الرى المعطاه.

ومع ذلك فأن هناك حدا أدنى للفواقد الحقلية من مياه الرى حيث أن كمية من المياه المعطاة للرى يكون المقصود منها التخلص من الأملاح التى تحملها مياه الرى حتى لا تؤدى إلى زيادة تركيز الأملاح فى المياه الأرضية وتراكمها فى قطاع التربة مما يؤدى إلى تدهور التربة وإنخفاض إنتاجيتها تدريجيا حتى تتحول للبوار التام نتيجة التملح الشديد وتعرف كمية المياه اللازمة للتخلص من الأملاح الذائبة فى مياه الرى بالإحتياجات الغسيلية وهى تتوقف على نوعية مياه الرى وعلى تركيز الأملاح الذى يتحمله النبات الذى يتم ريه بهذه المياه ، ومهما كانت جودة نوع المياه المستخدمة فى الرى فإنها تحتوى على كمية من الأملاح الذائبة فمياه النيل عند أسوان تحتوى على درجة تركيز للأملاح تصل إلى حوالى ١٥٠٠ جزء فى المليون ويزيد التركيز كلما إتجهنا شمالا نتيجة مياه الصرف والمياه الجوفية التى تعود للنيل بحيث تصل ملوحة مياه النيل فى شمال الدلتا إلى حوالى ٢٥٠ جزء فى المليون أما المياه الجوفية أو مياه الصرف المخلوطة المستخدمة فى الرى فقد تصل درجة الأملاح فيها إلى أكثر من ١٠٠٠ جزء فى المليون.

وتحسب كمية مياه الغسيل المطلوب إضافتها مع مياه الرى على أساس المحافظة على الميزان الملحى فى منطقة جذور النبات بحيث لا يتعدى الدرجة المسموح بها للحصول على الإنتاج الأمثل من المحصول وتتحدد نسبة مياه الغسيل بإستخدام المعادلة التالية:

$$LR = \frac{ECi}{ECe} \times 100 \tag{4-2}$$

حيث:

LR = النسبة المئوية للإحتياجات الغسيلية

EC: التوصيل الكهربائي للمياه المستخدمة في الري

· ECe التوصيل الكهربائي للمياه الأرضية في منطقة الجذور

وتختلف درجة تركيز الأملاح ( $EC_e$ ) المسموح بها في منطقة الجذور طبقا لنوع المحصول حيث أن لكل نوع من المحاصيل قوة على تحمل الأملاح طبقا لخصائصه الفسيولوجية بل تتباين القدرة على تحمل الأملاح الفصائل النبات الواحد وكلما زادت درجة تركيز الأملاح عن الحد المسموح به فإن التناقص في المحصول يتناسب تناسبا خطيا مع الزيادة في درجة تركيز الملوحة وفقا للمعادلة التالية:

(Mass and Hofman -1977)

$$Y_r = 100 - b (EC_e - a)$$
 (4-3)

حيث:

 $EC_e$  النسبة المئوية لإنتاج المحصول بإستخدام مياه رى ذات ملوحة  $Y_r$ 


a أعلى درجة تركيز للأملاح التي يتحملها النبات دون أن يحدث نقص في انتاجيتة.

b = هى النسبة المؤية لنقص إنتاج المحصول لوحدة الزيادة فى درجة تركيز الأملاح فى مياه التربة.

والشكل رقم (٤-٩) يمثل العلاقة بالمعادلة (٢-٤)

وقد أمكن عن طريق الدراسات الحقلية والتجارب تحديد هذه العلاقة لكثير من المحاصيل الزراعية ومن ثم يمكن تحديد نسبة النقص المتوقعة في الإنتاج ثم يمكن تحديد نسبة النقص المتوقعة في الإنتاج المحصولي نتيجة السماح بزيادة تركيز الأملاح في منطقة جذور النبات عن طريق استخدام كمية مياه

غسيل أقل من الكمية للازمة للتخلص من كل أملاح مياه الرى الذائبة والشكل رقم ( ٤-٩) يعطى العلاقة بين درجة تركيز الأملاح في مياه التربة المشبعة ونسبة إنتاج المحصول المتوقعة ( ١٩٩٣ - ١٩٩٣ ).



شكل رقم ( ٤-٩ ) العلاقة بين درجة تركيز الأملاح في التربة المشبعة بمنطقة الجذور والإنتاج المحصولي ( Mass and hofman )

مثال (١) نسبة الإحتياجات الغسيلية في مياه الرى التي تبلغ درجة تركيز الأملاح فيها ٠,٨٥ (ديسيمنز /متر) دون أن يحدث أي نقص في المحصول الذي لا يتأثر إنتاجه حتى ملوحة تبلغ ١,٧ (ديسيمنز /متر) هي:

$$\chi \circ \cdot = 1 \cdot \cdot \times \frac{\cdot , \wedge \circ}{1, \vee}$$

مثال ( $\Upsilon$ ) يتضح من الشكل (3.4) أن إنتاج محصول الذرة يقل نتيجة السماح بزيادة تركيز أملاح التربة المشبعة في حقل مزروع أذرة إلى  $\pi, \Lambda$  (ديسيمنز /متر )حتى  $\Lambda$  من المحصول الذي يمكن الحصول عليه إذا لم تزيد درجة تركيز الأملاح عن  $\Lambda$  (ديسيمنز /متر ).

ويتضح مما تقدم أهمية إضافة الإحتياجات الغسيلية مع مياه الرى وهى مياه تزيد على إحتياجات البخر - نتح للنبات ولذلك ينبغى صرفها حيث أن بقائها يتسبب فى زيادة تركيز الملح فى المياه الأرضية والتى ترتفع بعد الرى إلى سطح الأرض لذلك فإن إضافة إحتياجات غسيلية وصرفها من قطاع التربة يكفل المحافظة على جودة الأرض وإستمرارية وتواصل الزراعة المروية ، والإحتياجات الغسيلية يمكن إضافتها إلى مياه الرى مع كل رية أو على دفعات خلال الموسم الزراعى أو دفعة واحدة خلال الموسم الزراعى ولكن من المهم أن تكون الملوحة فى منطقة الجذور فى حدود المسموح بها خصوصا فى فترة الإنبات ونمو البادرات والإزهار.

وحيث أن فواقد الرى الحقلى يمكن أن تسهم فى تغطية الإحتياجات الغسيلية بفرض أنها تتوزع بإنتظام على سطح الحقل فإنه ينبغى ألا تقل هذه الفواقد عن كمية مياه الرى المطلوبة لغسيل الأملاح... وهذا يعنى بالضرورة أن كفاءة الرى الحقلى ترتبط بنوعية مياه الرى ولا ينبغى الإستثمار فى تحسين وتطوير الرى الحقلى بمعزل عن نوعية المياه المستخدمة فى الرى ... وتكون مياه الصرف الزراعى الحقلى هى فواقد الرى الحقلى أو مياه الغسيل أو أيهما أكبر ... وبذلك تزيد مياه الصرف الحقلى كلما إنخفضت كفاءة الرى الحقلى وكلما زادت ملوحة مياه الرى.

وبالرغم من أنه يتم التعبير عن فواقد الرى الحقلية في صورة متوسطات سنوية أو موسمية إلا أن الإحتياجات المائية للنبات تتغير بشكل كبير على إمتداد الموسم الزراعي ومن موسم إلى آخر ومن محصول إلى محصول إلى محصول ثان وبسبب هذه التغيرات تتغير أيضا كمية الفواقد الحقلية وبالتالي إحتياجات الصرف وينبغي أن تحسب على أساس شهرى على الأقل ... وعادة تكون أكبر إحتياجات الصرف خلال موسم الصيف حيث أقصى فترة إحتياجات للرى.

جدول رقم ( ١٠٤ ) درجة تركيز الأملاح ( ديسيمنز / متر ) في مستخلص التربة المشبعة وتأثيرها على إنتاج المحصول

المحصول	الحد الأعلى لتركيز الأملاح الذى	نسبة ال	نقص في الد	حصول
	لا يؤثر على المحصول	% <b>1</b> •	% <b>Y</b> 0	%o.
أولا: المحاصيل الحقلية			W-1000	
القول	1,7	۲,٦	٤,٢	٦,٨
الذرة	1,7	۲,٥	٣,٨	٥,٩
القطن	٧,٧	٩,٦	17,.	۱۷,۰
الفول السودانى	٣,٢	٣,٥	٤,١	٤,٩
الأرز	٣,٠	٣,٨	٥,١	٧,٢
عباد الشمس	٥,٣	٦,٢	٧,٦	٩,٩
الذرة الصفراء	٤,٠	٥,١	٧,٢	11,.

لحصول	قص في الم	نسبة الن	الحد الأعلى لتركيز الأملاح الذى	المحصول
<b>%0</b> ,	% <b>Y</b> 0	//·	لا يؤثر على المحصول	
٧,٥	٦,٢	0,0	٥,٠	فول الصويا
10,.	11,.	۸,۷	٧,٠	بنجر السكر
17,.	۹,٥	٧,٤	٦,٠	القمح
١٨,٠	17,.	1.,.	۸,٠	الشعير
				ثانيا: محاصيل الخضر
٣,٦	۲,۳	1,0	١,٠	الفاصوليا
9,7	٦,٨	٥,١	٤,٠	البنجر
٧,٠	٤,٤	۲,۸	١,٨	الكرنب
9,1	٥,٧	٣,٦	۲,۲	الكنتالوب
٤,٦	۲,۸	١,٧	١,٠	الجزر
٦,٣	٤,٤	٣,٣	۲,٥	الخيار
0,7	٣,٢	۲,۱	١,٣	الْحُس
٤,٣	۲,۸	١,٨	١,٢	البصل
0,1	٣,٣	۲,۲	١,٥	القلقل
0,9	٣,٨	۲,٥	1,٧	البطاطس
٦,٠	٣,٨	۲,٤	١,٥	البطاطا
۸,٦	٥,٣	٣,٣	۲,۰	السبانخ
٧,٦	٥,٠	٣,٥	۲,٥	الطماطم
		1		تَالتًا: محاصيل العلف
۸,۸	0, £	٣,٤	۲,۰	البرسيم الحجازى
17,.	۹,٥	٧,٤	٦,٠	الهاى

حصول	قص في الم	نسبة الن	الحد الأعلى لتركيز الأملاح الذى	المحصول
<b>%0.</b>	%Y0	Z1.	لا يؤثر على المحصول	
1 £ , Y	١٠,٨	۸,٥	٦,٩	عشب بمودا
1.,	٥,٩	٣,٢	1,0	البرسيم
۸,٦	٥,٢	٣,٢	1,4	ذرة العلف
1 £ , £	۸,٦	٥,١	۲,۸	عشب السودان
				رابعا محاصيل الفاكهة
٤,١	۲,۸	۲,۰	1,0	اللوز
٤,٨	٣,٣	۲,۳	1,٧	التفاح والكمثرى
٣,٧	۲,٦	۲,۰	1,7	المشمش
17,9	1.,9	٦,٨	٤,٠	نخل البلح
٨,٤	0,0	٣,٨	۲,۷	التين والزيتون
٦,٧	٤,١	۲,٥	1,0	العنب
٤,٩	٣, ٤	۲,٤	١,٨	الجريب فروت
٤,٨	٣,٣	۲,۳	1,٧	الليمون والبرتقال
٤,١	۲,۹	۲,۲	1,٧	الخوخ
٤,٣	۲,۹	۲,۱	١,٥	البرقوق
۲,٥	١,٨	١,٣	١,٠	الفراولة
٣,٧	۲,٥	١,٨	١,٣	الأفوكادو
٤,٨	٣,٣	۲,۳	1,٧	عين الجمل

<sup>(</sup>١) الأرقام بالجدول مأخوذة عن Ayers and Westcot - ١٩٧٦ - ١٩٧٦ (٢) درجة تركيز الأملاح الواردة بالجدول قد تتغير من موقع إلى آخر بتغير نوع المناخ والعوامل الآخرى المؤثرة على نمو المحصول.

وتشكل فواقد مياه الرى من المصافى والترع جزءا كبيرا من مياه الصرف الزراعى والسبب الرئيسى لهذه الفواقد هو التسرب وسوء التشغيل والإدارة فى نقل وتوزيع مياه الرى ، ويمكن تحديد تقدير كمية مياه التسرب من الترع وهو يتوقف على نوع وطبيعة التربة وعمق الماء فى الترعة ومساحة سطحها المعرض المياه وعمق الماء الأرضى ولذلك يختلف مقدار الفاقد بالتسرب من ترعة لأخرى بشكل يصعب تقدير هذه الفواقد نظريا وفى غيبة للقياسات الحقلية والبيانات الفعلية عن الموقع كما أن تطبيق نتائج قياس فواقد ترعه على ترعه أخرى قد يكون مضللا الى حد كبير ومن الأفضل التعبير عن فواقد الترعه بكميه المياه المفقودة للمتر الطولى منها وليس لوحدة المساحة من سطحها المعرض حيث أن معدل التسرب يتغير على إمتداد محيط الترعة المغمور ويختلف بسبب إختلاف إرتفاع الماء فوقه وعلى عمق الماء الأرضى تحته والأرقام المنشورة عن معدل التسرب كتلك الواردة بالجدول رقم ( ٢-٤ ) يمكن أن تستخدم للاستر شاد فقط.

جدول رقم ( ۲-۲ ) فواقد التسرب من الترع ( Bruce Withers )

فواقد التسرب (م"/م'/يوم)	نوع تربة القاع والجوانب
·, \ · - · , · V	الطين والطمى قليل النفاذية
.,10,1.	الطين والطمى متوسط النفاذية مع وجود طبقة صماء
	على عمق لا يزيد على ٩٠ سم تحت قاع القناة
٠,٢٣ ـ ٠,١٥	التربة السلتية الطميية الطينية
٠,٣٠ - ٠,٢٣	التربة الطميية الطينية المختلطة بالحصى، التربة
	الطميية الطينية الرملية والتربة الزلطية المختلطة
	بالطين
.,	التربة الطميية الرملية
.,00,£0	التربة الرملية
٠,٧٥ ـ ٠,٥٥	التربة الرملية الزلطية
٠,٩٠ ـ ٠,٧٥	التربة الزلطية

والمياه المتسربة من المساقى والترع تتسبب فى إرتفاع الماء الأرضى خصوصا فى المناطق القريبة على جانبيها وفى بعض الأحيان يتم إنشاء مصرف على إمتداد بعض الترع لجمع المياه المتسربة ومنع إمتداد تأثيرها للأراضى الزراعية المجاورة خصوصا فى حالة الترع التى تنشأ بتكوين جسور مرتفعة عن

الأراضي الزراعية من حولها وخصوصا إذا كانت نفاذية التربة مرتفعة كما هو الحال في الأراضي السلتية و الرملية.

أما في حالة المساقى والمراوى الحقلية فإن المياه المتسربة منها تعتبر موزعة بإنتظام على المساحة المروية فتدخل في حساب مقنن الصرف الحقلي حيث تضاف إلى فواقد الرى الحقلي وتزداد كميتها إذا كانت التربة خفيفة ونفاذيتها مرتفعة .. كما تزداد الفواقد من المساقي والمراوى التي يسمح لها أن تجف وتتشقق فيما بين الريات خصوصا كلما زادت الفترة بين الريات طولا ولذلك يفضل في حالة الأراضي الرملية إستخدام المساقى المبطنة أو المواسير ذات الضغط المنخفض في توزيع المياه .. أما في الأراضي الطينية فيفضل تقريب الفترة بين الريات لتفادى حدود التشققات.

وقد قدرت كمية فواقد توزيع مياه الرى بين الساقية والحقل في مشروع دراسة تطوير الرى الحقلى EWUP ووجد أنها تصل إلى ٤٠٪ من المياه المرفوعة بالساقية وأن الفواقد تكون كبيرة عند بداية إطلاق مياه الرى وتنخفض مع الوقت في الأراضي الطينية بينما تستمر بنفس المعدل في الأراضي الرملية كما هو موضح في جدول رقم (٢-٤)

جدول رقم ( ٣-٤ ) معدل التسرب من قنوات الرى الحقلية في مصر (مشروع EWUP)

(سم/ساعة)	معدل التسرب	الموقع والحالة
النهائي	المبدئي	
٠,٢	1,7	المساقى غير المرفوعة بمنطقة أبيوها
٠,٣	1,7	المساقى غير المرفوعة بمنطقة بنى مجدول
1,7	۲,٦	المساقى المرفوعة بمنطقة أبيوها
٠,٧	٠,٧	ترع التوزيع في منطقة الحمامي

كما يتسبب نظام تشغيل شبكة الرى وتوزيع المياه فى حدوث فواقد مائية ففى نظام التوزيع الذى يعتمد على الإحتفاظ بمنسوب معين فى الترعة يسمح بتغذية فتحات الرى على هذه الترعة أو رفع المياه على مدى ٢٤ ساعة فلابد من إتباع الدور خلال هذه المدة ليلا ونهارا وإلا زاد منسوب المياه فى الترعة وتدفقت من خلال مفيض النهاية إذا توقف الرى الليلى أو من جوانب الترعة الى المصارف وهو ما يعسرف بإسم ( Tail end and spillway losses )

وتقدر فواقد النقل والتوزيع كنسبة من المياه التي تم سحبها من المصدر بإستخدام المعادلة التالية:

 $L_{\rm C} = \left(1 - \frac{\rm Wf}{\rm Wr}\right) 100 \tag{4-4}$ 

حيث :

Lc النسبة المئوية لفواقد النقل والتشغيل

المياه التي تصل إلى الحقل  $W_f$ 

المياه التي تحول للرى عند فم الترعة  $W_r$ 

وتختلف نوعية مياه الصرف الزراعي الناتجة عن فواقد الري الحقلي والعام حسب مصدرها ومسارها فمياه السريان السطحي من الحقول المروية تكون ذات ملوحة منخفضة عادة خصوصا إذا كان لا يوجد أملاح متراكمة على سطح الأرض بينما تكون مياه التسرب العميق من الري الحقلي أكثر ملوحة نتيجة تأثيرها في غسيل الأملاح من قطاع التربة وزيادة تركيز الأملاح بها نتيجة بخر المياه الصاعدة بالخاصية الشعرية إلى سطح الأرض وكلما قلت فواقد الري الحقلي كلما زاد تركيز الأملاح بها .. ومن ناحية أخرى فإن فواقد تشغيل المساقي والترع التي تذهب إلى المصارف هي مياه ري ذات ملوحة منخفضة و إختلاط مياه الصرف الحقلي بفواقد تشغيل الترع يجعل مياه الصرف الزراعي في المصارف العامة ذات ملوحة أقل من مياه المصارف الحقلية.

#### ٤-٢-١-٢ المياه الجوفية:

تؤثر المياه الجوفية بشكل كبير على كمية ونوعية مياه الصرف الزراعي فعمق المياه الجوفية في الخزانات المجوفية الحرة أو الضغوط البيزومترية في الخزانات شبه المحصورة يحدد إذا كانت المنطقة المعنية تتمتع بصرف طبيعي أم أن المصارف الموجودة بها تستقبل مياه جوفية علاوة على فواقد مياه الرى الحقلي والتسرب من الترع.

وفى حالة المناطق التى تتمتع بصرف طبيعى نتيجة إنخفاض منسوب مستوى الماء الأرضى فإن مياه الرى التى تزيد عن الكمية التى تحتفظ بها التربة تتحرك إلى أسفل بعيدا عن منطقة الجذور فإذا كان معدل الصرف الطبيعى كافيا لا تكون هناك حاجة إلى إنشاء مصارف إلا أن هذا يكون نادر الحدوث فى الغالب ويتسبب الرى المستمر فى إرتفاع منسوب الماء الأرضى إلى قرب سطح الأرض أو يكون معدل هبوطه بطيئا ويستدعى الإستعانة بمصارف زراعية لإسراع معدل هبوط مستواه بالشكل الذى يكفى لتخليص منطقة الجذور من المياه الزائدة والأملاح فى وقت مناسب.

وفى حالة توفر الظروف الهيدروجيولوجية التى تسمح بالصرف الطبيعى الجزئى فإن كمية مياه الصرف الحقلى تشكل جزءا من فواقد مياه الرى الحقلية والجزء الباقى يتسرب إلى اسفل ويشحن الخزان الجوفى وعلى العكس من ذلك فإن المناطق المعرضة لضغوط بيزومترية أو لرشح المياه الجوفية من مناطق مرتفعة مجاورة يكون معدل مياه الصرف بها أكبر من معدل فواقد الرى الحقلى .

والمياه الجوفية تصل إلى المصارف عن طريق شبكة الصرف الحقلى وهذا الجزء يدخل فى حساب مقنن الصرف الحقلى وهذا الجزء يدخل فى حساب مقنن الصرف الحقلى أو يصل إلى المصارف العامة العميقة مباشرة التى يكون قاعها على عمق كبير نسبيا تحت مستوى منسوب سطح المياه الجوفية ولذلك يلاحظ أن معدل الصرف فى هذه المصارف قد يزيد كثيرا عن معدل صرف فواقد الرى الحقلى وفواقد تشغيل المساقى والترع بزمام المصرف.

وتوضح الخريطة بشكل رقم ( ٤-١٠) توزيع الضغوط البيزومترية على شبكة الصرف الحقلى لدلتا نهر النيل بإعتبــــار أن عمق الشبكة يبلغ حوالى ١,٥ متر تحت سطح الأرض ويمثل خط الضغط المتساوى (صفر) الحد الفاصل بين المناطق المعرضة لضغوط بيزومترية (ضغط موجب) والمناطق التي يوجد بها صرف طبيعي (ضغط ثابت) ونتيجة لزيادة عمق شبكة الصرف العام يكون الضغط البيزومترى المؤثر على شبكة الصرف الحقلي .

ويتضم تأثير المياه الجوفية على معدلات الصرف في دلتا نهر النيل من التوزيع الجغرافي لمياه الصرف ويتضم منه أن معدل الصرف النراعي بجنوب الدلتا قد يصل إلى أقل من ١,٠ ملليمتر في اليوم نتيجة لتأثير الصرف الطبيعي بسبب إنخفاض الضغط البيزومتري بالخزان الجوفي كثيرا عن منسوب المصارف علاوة على أن مقاومة الغطاء الطيني لسريان الماء إلى أسفل قليلة نسبيا لإرتفاع نفاذية الطبقة الرسوبية وصغر سمكها.


ومن ناحية أخرى يزداد معدل الصرف بالمناطق الشمالية كثيرا نتيجة زيادة الضغط البيزومترى وحركة المياه الجوفية إلى أعلى حيث يلاحظ أن معدل الصرف ببعض المناطق يفوق معدل الرى اليومى لهذه المناطق ونظرا لقرب هذه المناطق من البحر وتداخل مياهه مع المياه الجوفية فإن ملوحة المياه الجوفية تزداد بشكل كبير يفوق ملوحة مياه الصرف الزراعى فى هذه المناطق كما تتعرض المناطق المجاورة لترع رئيسية مرتفعة أو مناطق مستصلحة إلى ضغوط بيزومترية أيضا كما هو الحال بالقرب من ترعة الإسماعيلية.

## ٤-٢-١-٣ صرف المخلفات الصحية والصناعية

تستقبل المصارف الزراعية الفرعية والرئيسية مياه الصرف الصحى والصناعي وفي الأصل يجب أن تكون هذه النوعيات من المياه المعالجة للحد التي يسمح بصرفها في المصارف الزراعية ووفقا للمعايير التي يحددها القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ الخاص بحماية نهر النيل والمسطحات المائية من التلوث .. وتتوقف كمية مياه الصرف الصحى والصناعي على حجم وعدد سكان المنطقة السكنية والقدرة الإنتاجية ونوع الصناعة في المنشآت الصناعية التي تصرف مياهها على المصرف ومن المعلوم أن الإستخدامات المنزلية غير مستهلكة للمياه وأن حوالي ( ٥٥ ـ ٩٠ / ) من المياه المستخدمة في هذه الأغراض تعود الشبكة في شكل مياه الصرف الصحى وكذلك الأمر لمياه الصرف الصناعي فإن معظمها يعود للشبكة فمثلا المياه المستخدمة في التبريد تعود بالكامل للمصارف فيما عدا ما يفقد بالتبخر منها .

ونتيجة لطبيعة إستخدام هذه المياه فإنها تكون محملة بمواد عضوية وكيمياوية ومعادن تقيلة ويزداد تركيز هذه العناصر نتيجة إنخفاض كفاءة أو إنعدام معالجة هذه المياه وواقع الحال يقول أن معظم مياه الصرف الصحى والصناعى التى تصرف إلى شبكة الصرف الزراعى غير معالجة بالمرة مما يؤدى إلى تلوثها بالدرجة التى يجعلها فى كثير من الأحيان غير صالحة لإعادة الإستخدام خصوصا إذا كان سيتم إعادة إستخدامها عن طريق خلط مياه المصارف لمياه الترع.

وتتضح خطورة صرف المخلفات الصحية والصناعية على مياه الصرف الزراعى فى أن الكمية الأولى رغم أنها لا تتعدى ١٥ - ٢٠٪ مياه الصرف الزراعى فإن تركيز الملوثات بها عالى جدا مما يفسد نوعية مياه الصرف بالكامل .. كما أن الضرر الصحى الذى يعود على الصحة العامة والبيئة بصفة عامة كبير جدا .. ولذلك فإن ضرورة معالجة الصرف الصحى والصناعى عند المصدر أو عزل مياهها من مياه المصارف الزراعية أمر حتمى لابد منه إذا أردنا الإستفادة بمياه الصرف الزراعى فى الرى.



## ٤-٢-٢ رصد وقياس كمية مياه الصرف

يعتبر قياس كمية المياه المتدفقة في المصارف المكشوفة من القياسات الهامة لحساب حمل الأملاح والملوثات الأخرى بها. ويمكن تقسيم المواقع التي يتم عندها قياس كمية مياه الصرف إلى ثلاثة أقسام:

- أ ـ القطاعات المكشوفة على المصارف
  - ب مصبات المصارف
  - ج محطات طلمبات الصرف

## ٤-٢-٢ قياس التصرفات في القطاعات المكشوفة على المصارف

يرجى الرجوع الى البند (١-٤-١) في شأن قياس تصرفات المجارى المائية وكذا البند (١-٤-٢) بشأن المعاير الت وذلك لمعرفة خطوات قياس تصرفات المصارف.

# 3-٢-٢-٢ قياس التصرفات عند مصبات المصارف والقطاعات التي تتأثر بالمياه المرتدة تتأثر مصبات الماكن التي تصب فيها تتأثر مصبات المصارف في بعض الحالات بالمياه المرتدة Back Water من الأماكن التي تصب فيها

تناثر مصبب المصارف في بعض الكانوب الكانوب المواه المرتدة Back Water من الامادل التي تصب فيها كذلك قد تتأثر بعض المواقع في القطاعات المتوسطة للمصارف بنفس هذه الظاهرة لقربها من محطة طلمبات أو مجرى أخر يصب بها أو يسحب المياه منها .

#### ويلزم في هذه الحالات إتخاذ إحدى الخطوتين التاليتين:

- تغير موقع القياس إلى موقع جديد يبعد عن تأثير المياه المرتدة .
- إذا كان هذا الموقع من الأهمية بحيث يكون من غير الممكن تغيره ، فإن منحنيات ( التصرف عمق المياه ) لا تصلح ويلزم إيجاد علاقة أخرى بين التصرف وسرعة المياه.

و لإيجاد العلاقة بين التصرف وسرعة المياه يلزم عمل معايرات أو لا لتحديد شكل المنحنى الذى يلزم له ايجاد عدد كاف من النقط للتصرفات المختلفة من حديها الأقصى و الأدنى وتحديد السرعات المقابلة لهذه التصرفات و لابد من تزويد هذا الموقع بجهاز تسجيل السرعات Velocity recorder لتسجيل سرعة التيار بصفة دورية (يومية ـ أسبوعية . . . إلخ ) حسب مقدار التذبذب في هذه السرعات .

#### ٤-٢-٢ قياس تصرفات محطات الصرف

تتم القياسات في محطات الطلمبات على البيانات التي يتم تجميعها من الإدارات المختلفة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالمحافظة التي تتبعها هذه المحطات. ويقوم العاملون في هذه المحطات عادة بتسجيل هذه البيانات بصفة يومية. وتحسب التصرفات على أساس حاصل ضرب التصرف النظري لكل وحدة في عدد ساعات تشغيلها. إلا أن هذه الطريقة بها الكثير من الأخطاء حيث لا يتم الأخذ في الإعتبار العوامل الآتية:

- كفاءة الطلمبة التي تقل بزيادة عمرها أو بمعنى أدق عدد ساعات تشغيلها كما تتأثر الطلمبة أيضا بتعرضها للحوادث أو صدمات أو عمل العمرات ... إلخ .
- الضاغط الإستاتيكي أو الفرق بين منسوب المياه في مص وطرد المحطة ، ومن المعروف أن تصرف الطلمبات يزيد عكسيا مع هذا الضاغط.
  - الخطأ الذي يمكن أن يحدث نتيجة عدم الدقة في التسجيل وقت إدارة كل وحدة .


#### ولتلافى حدوث هذه الأخطاء يجب إتخاذ الخطوات التالية:

- معايرة جميع وحدات محطات الصرف وذلك عن طريق تشغيل وحدة واحدة وقياس التصرف بطريقة (السرعة × المساحة) وذلك بإستخدام جهاز الكرنتميتر ثم تشغيل وحدتين وقياس التصرف وهكذا ... حيث يتم قياس تصرف جميع الوحدات ولكل وحدة على حدة .
  - مقارنة التصرف الفعلى بالتصرف الإفتراضي للحصول على كفاءة الوحدة.
- خلال إختبار التصرف الفعلى للوحدات أثناء المعايرة يتم تغيير الضاغط الإستاتيكي لإيجاد العلاقة بينه وبين تصرف كل وحدة وتسمى هذه العلاقة بمنحنى التصرف الضاغط الإستاتيكي ( Q-H curve ) والتي يمكن منها تحديد تصرف الوحدات مقابل الفرق بين منسوب المص والطرد فيها .

ولضمان الحصول على قياسات دقيقة وصحيحة لابد من تزويد محطات الصرف بأجهزة أوتوماتيكية تشمل أجهزة تسجيل مناسيب المص والطرد بالمحطات يمكن عن طريقها معرفة الفرق بين منسوبي المص والطرد بصفة منتظمة ودقيقة وكذلك أجهزة تسجيل عدد ساعات الإدارة لكل وحدة ( Time – Counters ) ويمكن تحديد التصرف الفعلى اليومي لكل وحدة عن طريق ضرب التصرف الفعلى حسب منحني ( التصرف - الضاغط الإستانيكي ) × كفاءتها × عدد ساعات تشغيلها .

لتقدير منحنى التصرف لإحدى محطات الصرف يتم أخذ مقياسين على الأقل لتصرف كل وحدة من وحدات المحطة أحدهما على منسوب رفع منخفض والآخر على منسوب رفع أعلى .

ويتم إختيار قطاع القياس من ناحية المص لتلافى الدوامات الناشئة من الطلمبة فى ناحية الطرد ويكون موضع قطاع القياس كما بالشكل رقم ( ١١-٤ ) ويكون فى حوض المص بعد أن إنتظمت خطوط سير المياه.




شكل رقم ( ١١٠٤) يبين موضع قطاع قياس التصرف

ويراعى أثناء القياس قيام عامل التنظيف بإخراج الحشائش والنباتات المائية والأكياس البلاستيك من على شبك الحجز حتى لا تؤثر على دقة القياس .


## ويمكن تلخيص خطوات القياس في التالى:

- ١ قم بفحص ظاهرى للمحطة للتأكد من وجود مسطرة قياس المناسيب في جانبي المحطة .
- ٢ فى حالة عدم وجود مسطرة المناسيب قم بإختيار نقطة قياسية Referance Point فى جانب المص والطرد وتعليمهما شكل (١٢-٤) وإيجاد الفرق فى منسوب هاتين النقطتين بواسطة ميزان المساحة.



شكل رقم ( ٤-٢ ) إختيار مواقع Referance Points في جانبي المحطة

٣ - إبدأ بقياس عرض حوض المص . ثم يقسم إلى ٦-٨ أقسام متساوية. لابد أن يكون أول وآخر قسم متساويين . تم بتعليم هذه الأقسام على الخرسانة الخاصة بحوض المص كما بشكل رقم ( ١٣-٤ )



شكل رقم ( ٢-٣١ ) تقسيم القطاع المائى لحوض المص إلى مواضع وأعماق القياس

- ٤ قم بإختيار زمن القياس Time interval وهو عادة ٣٠ ثانية في عداد القياس.
- قم بقياس منسوب المياه بالنسبة Referance Point بواسطة شريط قياس كل ١٥ دقيقة في كل من المص والطرد أو مباشرة من مسطرة قياس المناسيب في حالة توفر ها .

آ - إبدأ في القياس في الموضع الأول للعمق الأول للوحدة الأولى . وللحفاظ على الوقت قم بقياس الصنف الأول في جميع أعمدة القياس (مواضع القياس) وهو على عمق ٢٥ سم من القاع ثم بعد الإنتهاء منه قم بإخراج الكرنتميتر من الماء وإرفعه للموضع ٧٥ سم من بداية عامود القياس وبعد ذلك أنزله في الماء وقم بقياس الصنف الثاني في كل مواضع القياس وهكذا حتى الإنتهاء من جميع صفوف القياس في جميع الموضع .

٧ - بعد إنتهاء المعايرة للوحدة الأولى مر بإيقاف هذه الوحدة وتشغيل الوحدة الثانية لبدء قياسها حتى

الإنتهاء من جميع الوحدات.

٨ - بعد الإنتهاء من قياس جميع الوحدات قم بمناقشة الفنيين بالمحطة عن عدد الوحات اللازمة للتشغيل في وقت و احد للوصول إلى أكبر منسوب رفع.

٩ ـ قم بقياس هذه الوحدات التي تعمل معا للوصول إلى أكبر منسوب رفع بالتوالي .

١٠ بعد الإنتهاء من هذه الوحدات قم بإيقافها وتشغيل عدد آخر لإجرآء نفس القياس عند أكبر رفع لبقية الوحدات .

وهكذا يكون قد تم قياس جميع وحدات المحطة عند أقل رفع ممكن وأقصى رفع ممكن . وعن طريق حساب التصرف ومعالجة البيانات إحصائيا يمكن الوصول إلى منحنى التصرف لهذه المحطة .

#### ٤-٢-٢٤ منحنى المعايرات


المنحنيات الدالة على التصرف والتى تعرف بإسم Rating Curve هى علاقة بين معدل التصرف ومنسوب المياه. وهناك ثلاث علاقات هامة لمواقع القياس المذكورة سابقا:

- 1 ـ العلاقة بين التصرف ومنسوب سطح الماء وتتم هذه العلاقة في المجارى المائية المكشوفة التي تتدفق منها المياه بتأثير الجاذبية حيث يؤثر على التصرف منسوب سطح الماء فقط وتسمى Stage discharge relation
- العلاقة بين التصرف وسرعة المياه ( Velocity discharge relation ) وتتم في المجاري المائية المكشوفة التي تتأثر بظاهرة المياه المرتدة نتيجة قرب هذه المواقع من البحر ( back –water effects )
  - T \_ العلاقة بين التصرف و الرفع وتتم في محطات الرفع وتسمى Capacity curve

## ٤-٢-٢-١ العلاقة بين التصرف وإرتفاع منسوب الماء في المجاري المائية المكشوفة

ا ـ إجراء عدد لا يقل عن خمس قياسات في المجرى المائي المكشوف . وعلى هذا يكون متوفر اخمس أزواج من Q - H .

- ٢ ـ يتم توقيع البيانات كما بالشكل التالى (شكل ١٤-٤).
- ٣- يتم عمـــل علاقــة إحصــائية بين التصــرف ومنســـوب ســـطح المـاء (Stage-discharge relation) وتكون هذه العلاقة خطية أو أسية، ويتم أختيار العلاقة ذات الأرتباط العالى من الجداول الأحصائية. وفي حالة إنطباق شروط الأرتباط في المعادلة المتحصل عليها مع عدد القياسات تصبح (Stage-discharge relation) صالحة للتطبيق.



شكل رقم ( ٤-٤ ) العلاقة بين التصرف وإرتفاع سطح المياه


٢-٢-٢-٢ العلاقة بين التصرف والرفع لمحطات الصرف ( Capacity curve ) بعد إجراء القياسات الخاصة بتصرف كل وحدة عند مستويات مختلفة من الرفع الهيدروستاتيكي يتم

إختيار النتائج المتوفرة كما يلى :

إختيار النتائج المتوفرة من عملية القياس والتأكد من وجودها في أزواج من التصرف والرفع الهيدروستاتيكي ( Q-H Pair ) والتأكد من صحة حساب التصرف Q وكذلك التأكد من حساب H المقابل لهذا التصرف ويمكن التأكد من قياس H في حوض المص بجمع قيمة H المقاس بواسطة الشريط إلى عمق الماء أثناء القياس و لابد أن يكون مجموع القياسات المختلفة متساوى .

بوسط المحريد بلي من المحلومات الخاصة بتشغيل ويب التريخ إجراء القياسات ويجب أن تكون على الأقل زوجين لكل وحدة ويفضل أن تكون ثلاثة أزواج من Q-H Pair لكل وحدة. ويحتوى هذا الجدول على بعض المعلومات الخاصة بتشغيل تلك المحطة مثل عدد الوحدات ، التصرف التصحيحي للوحدة ، أكبر رفع أثناء التشغيل خلال نفس العام / متوسط الرفع خلال نفس العام .

۳ ـ يتم رسم Q - H Pair كما بالشكل رقم ( ١٥-٤ ) .



٤ - يتم عمل تحليل إحصائى ( Linear regression ) لجميع الوحدات متجمعة بعد الحصول على التصرف يتم قسمة التصرف المعاير ÷ التصرف التصميمي للحصول على كفاءة المحطة.

٥ - بعد ذلك يتم توقيع منحنى المعايرة.

وليس عمليا إيجاد معادلة التصرف لكل وحدة من وحدات المحطة ولكن معادلة واحدة للمحطة في حالة تساوى جميع الوحدات في التصرف التصميمي . أما إذا كانت المحطة تحتوى على نوعين من الوحدات فيتم إيجاد معادلة التصرف لكل عدد من الوحدات له نفس التصرف التصميمي ... وتكون المعادلة المتحصل عليها كما يلى :

$$Q = A - bH$$
 (4-5)

 $= cur = 0$ 
 $= Q$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 
 $= 0$ 

## ٤-٢-٢-٤ ملاحظات عامة للمعايرات

## معايرة المصارف المكشوفة

يلزم عمل قياسات على التصرف لجميع المواقع المحددة لشبكة الرصد بصفة دورية لملاحظة حدوث أى تغيير ات خصوصا تلك التي تحدث في مواقع التحكم.

- لا يتوقف مدى دقة قياس معين فقط على دقة طريقة القياس و إنما على مدى تمثيل النقطة أيضا . وفى الحالتين فإن مدى دقةالقياس يمكن أن يتحسن بزيادة عدد القياسات .

## معايرات محطات طلمبات الصرف

- يجب أن تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإخطار الجهة المسئولة عن المعايرات عن أى تغيير في قدرة الوحدات نتيجة أعمال الصيانة والتجديد.
- يجب على المهندس المسئول عن المعايرات التأكد من هذه التغيرات أثناء المأموريات الحقلية ، حيث يتطلب الأمر إعادة المعايرة للطلمبات.
- يجب أن تعاير الطلمبات على مناسيب مختلفة أثناء تشغيل وحداتها للحصول على منحنيات تصرفات واقعية.
- إذا وجد أن التصرف المقاس يختلف عن التصرف المستنتج من المنحنى المتاح بأكثر من ١٠٪ يلزم إعادة معايرة محطة الطلمبات.

## ٣-٢-٤ معايير المياه الصالحة للري

## **١-٣-٢-٤ مواصفات المياه الصالحة للرى** المعايير التى تحدد صلاحية المياه للرى هي :

#### أ ـ درجة الملوحة :

تقاس درجة الملوحة إما بالملليموز /سم أو ملليجرام / لتر مع ملاحظة أن تركيز الأملاح بالملليجرام / لتر = درجة تركيز الأملاح بالملليموز /سم  $\times$  750 تقريبا.

## ب ـ درجة تركيز أيون الصوديوم:

يكمن أهمية أيون الصوديوم لما له من تأثير ضار على التربة حيث يسبب إنهيار بنائها ، خصوصا إذا كانت التربة طينية حيث يفقدهاالقابلية لنفاذ الماء ويحولها إلى وسط غير صالح لنمو النبات ... ويعبر عن درجة تركيز أيون الصوديوم بالنسبة المئوية للصوديوم الذائب أو نسبة الصوديوم المدمص.

$$\frac{-\infty^{+}}{\text{im, images section}} = \frac{-\infty^{+}}{2^{+} + \alpha \dot{s}^{+}}$$

ويقل التأثير الضار لأيون الصوديوم كلما زادت ملوحة المياه ، لذلك فهو يتخذ كمعيار للحكم على صلحية المياه بعد ربطه بدرجة تركيز الأملاح

## ج - تركيز البورون:

يجب ألا يزيد تركيز البورون عن ٢ جزء في المليون.

حيث أن مياه الرى تحتوى على كميات من الأملاح الذائبة يختلف محتواها من هذه الأملاح حسب مصدرها ، لذلك عند تقييم صلاحية مياه الرى لابد من معرفة المحتوى الملحى . وعلى هذا فقد إقترح معمل الملوحة المصرى عام ١٩٨١ تصنيفا لصلاحية مياه الرى يعتمد على درجة الملوحة والنسبة الكلية للأملاح الذائبة ما هو موضح بالجدول رقم ( ٤-٤ ) .

جدول رقم ( ٤-٤ ) تصنيف مياه الرى طبقا للنسبة الكلية للأملاح الذانبة ( معمل الملوحة المصرى )

درجة الملوحة	درجة التوصيل الكهربائى	النسبة الكلية للآملاح الذائبة
	ملليموز / سم	جم / م ّ
منخفض الملوحة	أقل من ١	أقل من ۲۰۰
منخفض ـ متوسط الملوحة	1,01,.	97
متوسط الملوحة	7,0_1,0	179
متوسط ـ عالى الملوحة	٣,٠_٢,٥	1917
عالي ـ عالي جدا	٣,٥_٣,٠	7719
عالى جدا	أكثر من ٣,٥	أكثر من ٢٣٠٠

و أوصى معمل الملوحة المصرى بإستخدام مياه ذات ملوحة أقل من ٩٠٠ ملليجر ام / لتر في الرى دون توقع حدوث مشاكل للتربة أو النباتات .

جدول رقم ( ٤ـ٥ ) تصنيف المياه الصالحة للرى

البورون جزء في المليون	الكلورايد ملليمكافيء / لتر	نسبة الصوديوم المدمص	ص./	درجة الملوحة ملليموز / سم	الرتبة
٠,٥	٣	٣	٤.	٠,٥	١
١.٠	٦	٦	٦.	١,٠	۲
۲.۰	١.	٩	٧.	۲,۰	٣
٣.٠	10	17	٨٠	٣,٠	٤
٤,٠	۲.	10	٩.	٤,٠	0

وهناك تصنيف ثالث يحدد صلاحية المياه للرى يأخذ في الإعتبار كلا من درجة الملوحة ، نسبة الصوديوم المدمص ، الكلورايد ، تركيز البورون أو الأمونيا ، البيكربونات والأس الأيدروجيني جدول رقم ( ٢-٤ ) .

جدول رقم ( ۲-۲ ) مواصفات المياه الصالحة للرى

	درجة المشكلا		العناصر
مشاكل خطيرة	مشاكل	بدون مشاكل	
أكثر من ٣,٠	۳,۰ _ ۰,۷٥	أقل من ٥٠,٧٥	الملوحة (ملليموز /سم )
أكثر من ٩	٩ _ ٣	أقل من ٣	نسبة الصوديوم المدمص المعدل
أكثر من ١٠	۱ ۰ _ ٤	أقل من ٤	الكلورايد ( ماليمكافيء / لتر )
أكثر من ٢	۲ _ ۰,۷٥	أقل من ٥٠,٧٥	البورون ( ملليجرام / لتر )
أكثر من ٣٠	٣٠_٥	أقل من ٥	النيترات أو الأمونيا (ملليجرام /لتر )
أكثر من ٥,٨	۸,٥ _ ١,٥	أقل من ١٫٥	البیکربونات ( مللیمکافیء / لتر )
أكثر من ٨,٤	٨,٤ _ ٦,٥	اقل من ٦,٥	الأس الأيدروجينى

#### د ـ العكارة:

يؤخذ هذا العامل في الإعتبار بصفة خاصة عند تقييم صلاحية مياه الرى للإستخدام مع نظام الرى بالرش أو التنقيط.

## هـ العناصر المغذية: النيتروجين / الفوسفور / البوتاسيوم

يعتبر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم من المغذيات الرئيسية لنمو النبات ووجودها يحسن من قيمة المياه خاصة عند إستخدامها في الرى. وحينما تصرف هذه المياه إلى بيئة مائية فإن النيتروجين والفوسفور يؤدي إلى حدوث نمو للحشائش المائية الغير مرغوبة . أما عندما تصرف هذه المياه بكميات زائدة إلى الأرض يؤدى هذا إلى تلوث المياه الجوفية.

ووجود هذه العناصر المغذية للنبات في المياه يمكن أن يكون عاملا هاما في توفير تكاليف الأسمدة المطلوبة وبالأخص النيتروجين والفوسفور.

## و - العناصر الدقيقة Trace elements

هى مجموعة من العناصر المعدنية التى توجد فى مياه الرى أو المياه العادمة أو التربة وبتركيزات قليلة لا تتجاوز عدة ملليجرامات / لتر لذا تعرف بالعناصر النادرة ز وتعرف هذه العناصر فى مجال تغذية النبات وخصوبة التربة بالعناصر الصغرى نظرا لدرجة تركيزها وليس لأهميتها .

وعادة V تتضمن التحاليل الروتينية لمياه الرى والتربة تقدير هذه العناصر الدقيقة . أما في تحليل المياه العادمة فإن تحديد هذه العناصر يعد ضروريا خصوصا لو وجدت مياه المصانع طريقها إلى المياه العادمة وبالرغم من أن بعض هذه المعادن يعد ضروريا لتغذية النبات فإن وجودها بتركيزات عالية في مياه الرى يمكن أن تكون له آثار سمية ضارة بالنبات ويوضح الجدول رقم (V-V) الحدود المسموح بها من العناصر النادرة في مياه الرى و المعادن التي تعد ضرورية لتغذية النبات هي الحديد و المنجنيز و الزنك والنحاس و البورون و الموليدنم .

أما أكبر المخاطر الصحية فيما يتصل بهذه العناصر هي المخاطر المرتبطة بتلوث المحاصيل ، وأخطر هذه العناصر الكادميوم والسيلينيوم والزئبق ويساعد إنخفاض رقم حموضة التربة (أقل من ٦) على إحداث هذا الأثر .

وبالإضافة الى المعايير الواردة فى البند السابق، فإنه يجب مراعاة المعايير التالية والمنصوص عليها فى الباب السادس من القرار رقم ٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن اللأئحة التنفيذية للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث على النحو التالى:

حددت المادة (٠٠) معايير ومواصفات المياه العذبة التي يرخص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة إليها.

حددت المادة (٦١) معايير الترخيص بصرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة الى مسطحات المياه العذبة.

حددت المادة (٦٥) المعايير التي يجب أن تتو افر في مياه الصرف قبل رفعها الى مسطحات المياه العذبة .

جدول رقم (٤-٧ ) أعلى تركيز مسموح به للعناصر الثقيلة في مياه الري

ملاحظات	التركيز الأقصى	العنصر
	ملليجر ام / لتر	
يسب نلف المحاصيل في التربة الحمضية $(5.5>\mathrm{Hd})$	۰,٠	ألومينيوم
لتراوح درجة الخطورة على المحاصيل من ١٢ ملليجرام /لتر للبرسيم السوداني إلى ٥٠,٠ ملليجرام /لتر للأرز.	٠,٠٠	أرسينيك
تتراوح درجة الخطورة على المحاصيل من ٥ ملليجرام /لتر للفت إلى ٥,٠ ملليجرام /لتر لشجيرات الفاصوليا	٠١٠.	بيريليوم
		. کادميوم
	.0.,	كوبالت
لاتوجد معلومات كافيه عن تأثير على النبات ولذا يوصبي بعمل إحتياطات كافيه.	٠,٠	كروم
ضار جدا بعديد من المحاصيل عند تركيز ١٠٠ إلى ١٠٠ (مليجر ام /لتر	٠, ٢٠	نحاس
نقل الخطورة في التربة القاعدية	١,,	فلوريد
غير ضار بالنبات في التربة جيدة التهوية وقد يسبب نقص الفوسفور والموليبدينوم - أيضا يسبب مشاكل عند الري بالرش من	a a	<b>प</b> र्
إعلى	•	
مماثل للبورون في التأثير	۲,٥٠	ليثيوم
ضار جدا بعديد من المحاصيل خاصة في التربة الحمضيه	۰۶۰۰	منجنيز
ضار بالماشية عند تغنيئها بعلف مزروع باراضي غليه بالموليبينوم.	٠,٠,٠	موليبدينوم
ضار جدا بعديد من المحاصيل عند تركيز ٥٠٠ إلى ٠ (امليجرام /لتر ونقل في التربة القاعدية.	٠, ۲۰	ڹؠٚٙػؙ
يمنع نمو النبات عند التركيز ات العالية.	•••	رصاص
يرغم أهميته لغذاء الماشية لكن بتركيز منخفض جدا حيث أن زيادته ضارة جدا بالنبات وسامه للماشيه	٠,٠,٠	سيليثيوم
ضار ولكن نسبة الضرر غير معروفة حتي الآن	1	تتجستن
ضار ولكن نسبة الضرر غير معروفة حتي الآن	•	قصلين
ضار ولكن نسبة الضرر غير معروفه حتى الأن		تيتانيوم
ضال جدا بعديد من النباتاتعند تر كيز ات منخفضة نسبيا	٠١٠,	فاناديوم
ضار جدا بعديد من النباتات عند تركيز ات مختلفة ، نقل أضر ار ه عند 6.0 < Aq وكذلك في التربة ذات الحبيبات الدقيقة أو العضوية	٠°	زنگ

# ٢-٣-٢ معايير نوعية مياه الصرف المناسبة لرى بعض المحاصيل المختلفة تحت الظروف المصرية

عن طريق جمع نتائج الدراسات التي تمت في مصر عن إستخدامات المياه المنخفضة النوعية في الرى أمكن توضيح العلاقة بين ملوحة مياه الري وبين إنخفاض الإنتاجية المحصولية ... وفيما يلى ملخص لأهم هذه النتائج والتي توضح درجات تركز الأملاح في مياه الصرف المستخدم في الري والتي يبدأ عندها إنخفاض الإنتاجية بالنسبة للمحاصيل الرئيسية في الدورات الزراعية المصرية:

- القطن يتحمل الرى بمياه ذات ملوحة تصل إلى ٤٠٠٠ ملليجرام / لتر دون أى إنخفاض فى المحصول ، وتنخفض إنتاجية المحصول بنسبة ٢٠٪ عند الرى بمياه ذات ملوحة تصل إلى ١٠٠٠ ملليجرام / لتر .
- الأرز يتحمل الرى بمياه ذات ملوحة تصل إلى ١٠٠٠ ملليجرام / لتر دون أى نقص فى المحصول.. بينما تنخفض الإنتاجية بنسبة ١٨٪ إذا كانت ملوحة مياه الرى ١٥٠٠ ملليجرام / لتر وبصفة عامة تبدأ الإنتاجية فى الإنخفاض حين تزيد ملوحة طبقة التربة السطحية عن ١٠٥ ملليموز /سم.
- القمح يتحمل الرى بمياه ذات ملوحة تصل إلى ٢٥٠٠ ملليجرام / لتر بدون أى نقص فى المحصول ويحدث نقص فى المحصول بنسبة ٢٠٪ عند إستخدام مياه رى ذات ملوحة تصل إلى ٠٠٠٠ ملليجرام / لتر ويبدأ الإنخفاض الشديد فى إنتاج الحبوب مع زيادة ملوحة التربة بين ( ٥٠٤- ١٥) ملليموز /سم.
- الشعير لا تتأثر إنتاجيته عند إستخدام مياه رى ذات ملوحة تصل إلى ٢٠٠٠ ملليجرام / لتر وعند إستخدام مياه رى ذات تركيز ٣٠٠٠ ملليجرام / لتر ، يحدث نقص في الإنتاجية بنسبة ٢٠٪. وقد وجد أنه يتحمل ملوحة تربة تصل الى نحو ٦ ملليموز/سم.
- البرسيم يعتبر من المحاصيل الحساسة جدا للملوحة ولا يتحمل ملوحة أكثر من ٨٠٠ ملليجرام / لتر وتنخفض الإنتاجية بنسبة ٢٠٪ إذا زادت ملوحة مياه الرى حتى ٢٠٠٠ ملليجرام / لتر.
- بالنسبة للبقوليات أوضحت النتائج أن ملوحة مياه الرى أقل من ١٠٠٠ ملليجرام / لتر لا تؤثر على إنتاجية محصول الفول البلدى .. بينما يحدث إنخفاض في إنتاجيته بمعدل ٢٧,٩ ، ٢٢,٦ ، ٤٥,٣ ، ٣٢,٦ عند إستخدام مياه رى ذات تركيزات (٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٣٠٠٠ ، ٤٠٠٠ ، ٤٠٠٠ ، ملليجرام على التوالي. وكذلك تنخفض إنتاجية محصول فول الصويا بمعدل ٢١، ٧٢، ٧٤، ٤٠٠٠ ، ١٥٠٠ ، ٢٤٠٠ ، ٢٤٠٠ ، ٢١٠ ملليمجرام التوالي:

## وعموما فإن إستخدام مياه الصرف في الري يقتضي مراعاة الآتي:

- ١ إختبار نباتات تتحمل التركيزات الملحية في مياه الري وتجنب النباتات الحساسة للملوحة.
  - ٢ ـ تحسب الإحتياجات الغسيلية وتضاف إلى المقنن المائي .
  - ٣- يفضل إستخدام هذه النوعية من المياه في الري في الأتربة الخفيفة القوام.
- ٤ فى حالة إرتفاع نسبة الصوديوم بالماء أو وجود نسبة (كربونات + بيكربونات ) مرتفعا ينصح بإستعمال الجبس إما بإضافته إلى التربة أو بخلطه مع ماء الرى .
- ٥ تراعى نسبة الخلط بين مياه الصرف مع مياه الترع حتى ينخفض تركيز الأملاح عن الحدود المسموح بها .

- 7 من الممكن إستخدام مياه الصرف في الري مباشرة بدون خلط مرة أو مرات ثم تناوب الري بماء عذب مع مراعاة أن يكون الري بالماء العذب في الفترات الحساسة لنمو النبات.
- ٧ كلما زاد تركيز الأملاح ومرات الرى زادت الحاجة إلى الصرف وخاصة الصرف المغطى والعميق.

## ٤-٢-٤ أساليب إعادة إستخدام مياه الصرف في الري

تعتبر سياسة إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي في أغراض الري واستصلاح أراضي جديدة في مصر من السياسات الثابتة التي تنتهجها وزارة المواد المائية والري لتعظيم مالدينا من موارد مائية لزيادة الإنتاج الزراعي رأسيا وأفقيا لمجابهة الزيادة المطردة في عدد السكان وما يحتاجة من غذاء وكساء .

## ولتحقيق إدارة سليمة للمياه بصفة عامه لابد من مراعاة مايلي :

- الري المتكرر لتقصير الفترة بين الريات وعدم تعرض التربة للجفاف.
  - تنظيم عمليات الري بمياه ملحية مع مياه عذبة.
    - تطبيق احتياجات الغسيل بالنسب السليمة
  - إستخدام طرق الري المناسبة لمستوي تركيز الأملاح في مياه الري .

وإستخدام مياه الصرف لأغراض الري له بعض المحاذير من حيث التأثير المعاكس علي التربة وبالتالي علي الإنتاج المحصولي خصوصا علي المدي الطويل .. وللآستفادة من مياه الصرف لابد أن نكون علي دراية بالعوامل والمعايير التي تستخدم فيها مياه المصارف بل ولابد من معرفة الطرق الكفيلة لآجتناب الأخطار المترتبة علي أستخدام المياة العالية الملوحه .. ومن المعروف أن هناك مصدرين لمياه الري : الأول : مياه نهر النيل وهي مياه عذبة ذات نوعية جيدة والآخر : مياه المصارف الزراعية وهي مياه ملحية ذات نوعية متدنية.

## وتتم عملية الرى بالمياه العذبة مع المياه الملحية بالطرق الآتية:

- ا الخلط المباشر لمياه الصرف بالمياه العذبة بنسب معينة للحصول على مياه خلط ذات نوعية مناسبة.
  - ٢ تبادل الرى بالمياه الملحية والمياه العذبة.
  - ٣- الرى بكميات مياه اقل من الإحتياجات المائية.

## ك-٢-٤ الخلط المباشر Direct Mixing

تسمح المقاييس والمعايير العالمية بإستخدام مياه للرى تصل ملوحتها إلى ٢٠٠٠ جزء في المليون في الري بشكل مباشر أو بعد خلطها بالمياه العذبة بدون توقع حدوث مشاكل خطيرة خصوصا إذا تم إستخدام هذه المياه في رى الأراضي الرملية الخفيفة .

ومن نتائج تحليل عينات مياه الصرف الزراعي التي قام بها معهد بحوث الصرف أمكن تقسيم مياه المصارف المتوفرة حسب ملوحتها إلى أربع أقسام رئيسية يعاد إستخدامها طبقا للمعايير الأتية:

- أ ـ أقل من ٧٠٠ جزء في المليون: يمكن إستخدامها مباشرة في الري
  - ب ٧٠٠ ١٥٠٠ جزء في المليون: تخلط بمياه عذبة بنسبة ١ : ١
- ج- با ۱۵۰۰ ۳۰۰۰ جزء في المليون: تخلط بمياه عذبة بنسبة ۱:۲،۱:۳
- د ـ أكبر من ٣٠٠٠ جزء في المليون: غير صالحة لأغراض الري في الوقت الحالي.

#### ويوصى الباحثون بضرورة إجراء عمليات الغسيل بمياه عذبة بعد الري بماء ملحي كما يأتي :

- عند الرى بمياه ملوحتها ١٠٠٠ جزء في المليون يجب الغسيل بمياه عذبة بعد ٢٠ ريه .
- عند الرى بمياه ملوحتها ٢٠٠٠ جزء في المليون يجب الغسيل بمياه عذبة بعد ١٠ ريات .

## وتوصى وزارة الموارد المائية والرى عند إعادة إستخدام مياه الصرف بما يلى:

- تخصيص مياه الرى ما أمكن لرى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى أو لا .
- توجيه مياه الصرف الزراعى والصحى إلى المناطق الجديدة التي تصلح نوعية أراضيها للزراعة والرى بهذه المياه.
- إستخدام مياه صرف الوجه القبلى للرى في مواقع داخل زماماتها بدلا من صرفها في النيل والتي ترفع من ملوحته .
- حساب الميزان الملحى بصفة مستمرة للأراضى المروية بهذه المياه وحساب الإحتياجات الغسيلية.

## ٤-٢-٤ تبادل الرى بالمياه الملحية والعذبة Alternate Irrigation

يتوقف نجاح نظام تطبيق الرى المتعاقب (تبادل الرى بالمياه الملحية والعذبة) على مراحل نمو النبات المختلفة ومدى حساسيتها لنوعية المياه ... حيث يتم الرى بالمياه العذبة فى الفترات الحرجة من نمو النبات مثل فترة الإنبات وتكوين البادرات وفترة الإزدهار وعقد الثمار حيث تعتبر تلك الفترات من الفترات الحرجة فى نمو النبات والتى تؤثر على الإنتاجية المحصولية بدرجة كبيرة .. ويتم الرى بالمياه المالحة فى الفترات الأخرى من مراحل نمو النبات .. وتعطى هذه الطريقة نتائج إيجابية مع الأخذ فى الإعتبار تحديد مراحل نمو النبات المختلفة بدقة لتجنب التطبيق الخاطىء للرى المتعاقب .

## ع-٢-٤ الري بكميات مياه أقل من الإحتياجات المائية Deficit Irrigation

يعتبر نظام الرى بكميات مياه أقل من الإحتياجات المائية لبعض المحاصيل من الأساليب المتبعة للتغلب على مشكلة نقص المياه ولكن تحت شرط توفر الماء الأرضى القريب من إنتشار الجذور ... كما يعتمد على نوع المحاصيل المنزرعة حيث أن بعض المحاصيل ذات جذور عميقة مثل القطن (1 - 0, 1 م)، وبتطبيق هذا النظام في حالة توفر تلك الشروط (نوع المحصول وقرب الماء الأرضى) يشجع نظام الرى بكميات قليلة تلك النباتات على نمو الجذور إلى طبقات أعمق في القطاع الأرضى والحصول على حاجتها من المياه وقد أثبت هذا النظام نجاحات في العديد من الدول .

٤-٣ المراجع

- 1. Comparing Environmental Health Risks in Cairo. PRIDE/USAID, September 1994.
- 2. Irrigation Practices in relation to disease in man, strategic Research Program (NWRC), Environment and National Resources Policy and Training Project (EPAT). Winrock, USAID, August 1995.
- 3. International standards, water quality sampling, part 2.
- 4. Guidance on Sampling techniques ISD, 5667-2-1991.
- 5. Guidance on the Preservation and handling of Samples ISD, 5667 3: 1994.
- 6. Sampling for water quality, water quality branch, inland waters Directorates, OTTWA, Canada, 1983.
- 7. Health guidelines for the use of Water in agriculture and aquaculture. Technical report Series No. 778, WHO. Genoa, 1989.
- 8. Assessment of water quality. Harareles in Egypt. National water Conservation unit. March 1995.
- 9. Water quality monitoring in Egypt. Final report for the Advisory Panel.

٠١. د/ سامى الحسينى، أثر التنمية على البيئة - الندوة الفنية عن تنمية منطقة بحيرة ناصر - أسوان - أكتوبر ١٩٩٥.

## الباب الخامس أعمال الصيانة

#### ٥-١ مجري النيل

## ٥-١-١ عمل قطاعات عرضية على النيل بواسطة جهاز الجس الصوتى أولا: الغرض من عمل قطاعات لنهر النيل:

إن الغرض الرئيسي من عمل قطاعات عرضية لنهر النيل هو التعرف على شكل قاع النهر عن طريق المساحة الهيدروجرافية وتستخدم هذه القطاعات في أغراض عدة منها على سبيل المثال وليس الحصر:

- در اسة حركة قاع النهر
- دراسة الإطماء والنحر
- دراسة وحماية جسور نهر النيل.
- در اسة مواقع مآخذ محطات مياه الشرب على نهر النيل .
  - . در اسة مواقع إنشاء كبارى علوية على نهر النيل .

وتعتمد المسافة بين كل قطاعين على الدراسة المطلوبة مع مراعاة أن يكون القطاع عمودى على مجرى نهر النيل.

#### ثانيا: الأجهزة والمعدات المطلوبة:

- ۔ ٺنش
- سيارة
- جهاز قیاس مسافات Distomat بمشتملاته
  - عاکس مجمع و آخر فردی
  - ـ جهاز جس صوتی بمشتملاته
- عدد (٣) شاخص بطول ٢ متر مثبت عليها رايات فسفورية اللون ليسهل تمييزها عما حولها .

#### ثالثا: الأفراد اللأزمين:

- مهندس ( يعمل على جهاز Distomat )
- فنى (لتسجيل قراءات جهاز Distomat أثناء العمل)
  - فني ( يعمل على جهاز الجس الصوتي )
- عامل ( يعمل على العاكس الفردي على البرين الغربي والشرقي )
  - ـ سائق للنش وبحارى
    - ـ سائق للسيارة

#### رابعا: توضيح نوعية العمل بالموقع:

شكل رقم ( $^{-1}$ ) يوضح كروكى عام لقطاع عرضى بنهر النيل موضح عليه المعدات وفيما يلى خطوات العمل:

## ١ ـ عمل الميزانيات:

يمكن إستخدام جهاز Distomat في عمل الميز انيات الأرضية كما يلي :

يضبط الجهاز عند نقطة ثابتة وتكون الرؤية واضحة من أمامها وخلفها بالعين المجردة.

- يوضع العاكس بالحامل ( الفردى ) في النقطة المراد معرفة منسوبها وتقاس المسافة المائلة من الجهاز مع تسجيل إرتفاع العاكس وكذا إرتفاع الجهاز.

ـ يتم إدخال الزاوية الرأسية بالجهاز وتصحيح المسافات لتعطى المسافات الأفقية والرأسية.

- تعتبر نقطة لقاء سطح الماء بالأرض هي ألـ Datum (منسوب الصفر) ويطرح أو يضاف عليها المسافات الرأسية الأخرى.

يضاف بعد ذلك إلى القراءات المقاسة (الرأسية) منسوب المياه الحقيقى والمقاس من مقاييس المياه المعروقة على النيل (إذا كان الموقع المراد دراسته قريب من هذه المقاييس) أو يحسب منسوب المياه (بالنسبة والتناسب) وذلك إذا كان الموقع بعيدا.

جدول رقم ( ٥-١ ) يحتوى على نموذج للقراءات والبيانات المطلوبة في عمل الميزانيات الأرضية .

#### ٢ ـ الجس الصوتى:

شكل رقم ( ٥-٢ ) يوضح رسم بياني لقاع نهر النيل في أحد المواقع وفيما يلي طريقة العمل:

- يضبط جهاز الـ Distomat على زر Track وهو يتيح للجهاز إستقبال قراءات مستمرة (وهي مائلة ).
- ـ يوضع العاكس المجمع على اللنش ويربط جيدا أو يتناوله أحد العمال للحفاظ على إتجاهه نحو جهاز Distomat
- يضبط اللنش ويكون بإتجاه عمودى على النهر مستعينا بعدد ٢ شاخص براية فسفورية على الجانب المتجه إليه وذلك لمساعدة سائق اللنش على إستخدام مسار مستقيم قدر الإمكان. شكل رقم (٥-٣).
- يُفتح جُهاز الجس الصوتى ويضبط أبعاد الرسم البياني على حسب عمق النهر في المنطقة المراد در استها .
- ـ يقف عامل يحمل راية فسفورية (بجوار جهاز Distomat) بحيث يشير إلى مشغل جهاز الجس الصوتى للإفادة بتسجيل العمق في هذه النقطة .
- يبدأ اللنش بالتحرك في إتجاه الراية والمنتهية (تكون أمام أو خلف جهاز الـ Distomat بحيث لا تعيق الرؤية أمام الجهاز) ويبدأ بتسجيل المسافات المائلة من جهاز Distomat عن طريق الفني وفي نفس الوقت التي تقرأ المسافة تؤخذ علامة على جهاز الجس الصوتي ويستمر حتى يصل اللنش إلى البر الآخر .

#### ويراعى ما يلى أثناء العمل:

أثناء عمل الميزانيات الأرضية يفضل أخذ قراءات تحت سطح المياه بالعاكس الفردى وذلك إذا ما كان اللنش غير قادر على الدخول إليها (لقلة منسوب المياه) وذلك في البر الغربي أو الشرقي على السواء جدول ( ٥-٢ ) يحتوى على البيانات المطلوبة أثناء الجس .

#### خامسا: طريقة رسم القطاع:

لرسم القطاع الغربي لابد من تصحيح القراءات التي تم رصدها بالجهاز وفيما يلي طريقة التصحيح.

## ١- بالنسبة للميزانيات الأرضية:

منسوب سطح الجهاز (أ) = إرتفاع العاكس عن سطح المياه (h) + المسافة الرأسية (H) عن سطح المياه (بإشارتها). منسوب النقطة (ب) = منسوب سطح الجهاز (أ) – إرتفاع العاكس عن (ب) – المسافة الرأسية بإشارتها عند (ب).

وبالتالى يعتبر منسوب النقطة (  $\cdot$  ) المماثل إلى  $\cdot$  Y ( المسافة الرأسية ) و المسافة الأفقية  $\cdot$  و التى تماثل  $\cdot$  Xيتم حسابها كالتالى :

$$D = \sqrt{L^2 - H^2} \dots (5-1)$$

أو مباشرة من الجهاز بإدخال الزاوية الرأسية ويعطى الجهاز بعد ذلك المسافة الأفقية والراسية . شكل رقم ( ٥-٣ ) يوضح طريقة حساب منسوب سطحى الجهاز وكذلك أي نقطة.

#### ٢ - بالنسبة للجسة:

حيث أن

يمكن حساب المسافة الأفقية D المماثلة لـX كما يلي :

$$D = \sqrt{L^2 - H^2}$$
 (5-2)

D = هي المسافة الأفقية المراد معرفتها .

Distomat المسافة المائلة المسجلة بجهاز الـ = L

H = هي المسافة الرأسية وتحسب كالتالي :

$$H = Y - h$$
....(5-3)

حيث أن  $\Delta_{\rm w.I}=\Delta_{\rm w.I}$  المسافة الرأسية الكلية من سطح المياه إلى منسوب الجهاز . h=h

أما بالنسبة للمسافات الرأسية والتي تماثل (Y)

تؤخذ المسافات الرأسية من الرسم البياني لجهاز الجس الصوتي وتطرح من منسوب المياه الحقيقي مع الآخذ في الإعتبار أن كل مسافة أفقية بطريقة جهاز الـDistomat لها عمق مسجل على الرسم البياني الخاص بجهاز الجس الصوتي.

شكل رقم (٥-٤) يوضح طريقة تصحيح القراءات المائلة أثناء الجس الصوتي.

#### ٣- الشكل العام للقطاع العرضى لنهر النيل:

يجب مراعاة الشكل العام بالقطاع العرضي لنهر النيل ، وفيما يلى أمثلة لطريقة الرفع المساحي لأشكال مختلفة من القطاعات العرضية :

(أ) أن يكون قطاع نهر النيل به خور أو منطقة ضحلة قليلة العمق بحيث لا يسمح بمرور لنش المساحة كما هو موضح بالشكل ٥-٥٠ . وبالتالى يتم الرفع المساحى للمسافات  $D_3$ ,  $D_2$ ,  $D_3$ ,  $D_3$  في بند رابعا (١) والجزء المتبقى من القطاع يتم رفعه مساحيا عن طريق الجس الصوتى كما تم توضيحه في بند رابعا (١).

(ب) أن توجد جزيرة ظاهرة بوسط القطاع ومنسوب المياه يسمح بمرور اللنش من أمام وخلف الجزيرة كما هو موضح بالشكل  $^{\circ}$ -  $^{\circ}$ -

(ج) أن توجد جزيرة غاطسة بوسط الفطاع ومنسوب مياه النيل يسمح بمرور اللنش من أمام وخلف الجزيرة و لا يسمح بمرور اللنش من فوق الجزيرة كما هو موضح بالشكل رقم  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  -  $^{\circ}$  و عليه يتم رفع الجزيرة الغاطسة ( $^{\circ}$  ) رفع ميز انيات وبالمثل البرين  $^{\circ}$  أما المجرى الرئيسى والفرعى فيتم رفعهما عن طريق الجس الصوتى.

#### ملحوظة:

يتم عمل الميز انيات للبرين ( الغربي والشرقي ) أو لا وأما بالنسبة للجزر الغاطسة منها أو الظاهرة فيمكن عملها أثناء الجس الصوتي مع الأخذ في الإعتبار تجميع بيانات الميز انيات مع بيانات الجس الصوتي وذلك لرسم القطاع كاملا في نهاية العمل.

#### 2- جهاز قياس المسافات Distomat

وهو عبارة عن جهاز لقراءة المسافات الأفقية والرأسية ويتكون من جزئين رئيسيين هما:

- تيودوليت ضوئي Opitical Theodolite
- ب جهاز إرسال وإستقبال ومضات والتي تستخدم في قياس المسافات.

#### إستخداماته:

يستخدم في جميع الأغراض المساحية مثل:

- ١ عمل الميزانيات الأرضية
- ٢ عمل القطاعات العرضية بنهر النيل (تحديد مكان اللنش أثناء الحركة)
  - ٣ ـ عمل الترافيرسات .

#### مشتملاته:

- ١ ـ حامل للتيودوليت
  - ۲ بطاریة
  - ٣ ـ شاحن بطارية
    - ٤ ـ حامل ثلاثي
- ٥ ـ عاكس (فردى ـ مجمع)

#### ٥۔ جهاز الجس الصوتى

وهو عبارة عن جهاز لقياس أعماق الأنهار والبحار ويختلف نوعه بإختلاف إستخداماته . ويعمل بإرسال نبضات أو موجات صوتية عبر المياه حتى تصل إلى القاع وتردد مسجلة بذلك العمق .

## العوامل المؤثرة على قياس الأعماق


- ١- درجة الحرارة٢- العمق

إن درجة حرارة المياه لها تأثير كبير على مدى كفاءة قياس الأعماق لذا لابد من إجراء معايرة لجهاز الجس الصوتى كلما تغيرت درجات حرارة طبقات المياه .


#### استخداماته:

يستخدم هذا الجهاز في رفع الأعماق لكل من:


- ١ ـ الأنهار: ويستخدم جهاز جس صوتى ذو تردد عالى .
- ٢ البحار والمحيطات : ويستخدم جهاز جس صوتى ذو تردد منخفض .




شکل رقم (٥ - ١) كروكى عام لقطاع عرضى موضح عليه المعدات والأفراد



رسم بياني مستخرج من جهاز الجس الصوتى يوضح شكل قاع النيل



شكل رقم (٥ - ٣) طريقة تصحيح القراءات المائلة لجهاز قياس المسافات (أثناء عمل الميزانيات)




شكل رقم (٥-٤) طريقة تصحيح القراءات المائلة لجهاز قياس المسافات (أثناء الجس الصوتى)

جدول رقم ( ٥ ـ ١ ) نموذج ( ١ )


	التاريخ		الموقع / كم
	البر		الموقع / كم قطاع رقم
	المقياس / كم		المقياس / كم
	المنسوب		المنسوب
	ä	الميزاني	
			موقع الجهاز
ملاحظات	إرتفاع العاكس	المسافة الرأسية	المسافة الأفقية

#### جدول رقم ( ٥ - ٢ ) نموذج ( ٢ )


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						
الجس						
موقع الجهاز:			إرتفاع العاكس فوق المقاس			
الجس	من	إلى	بعد العاكس عن	سماعة جهاز الجس		
عدد النقاط				1		
کروک <i>ی</i>						



شكل رقم ٥ ـ ٥ ـ أ



شكل رقم ٥ ـ ٥ ـ ب



شکل رقم ٥ ـ ٥ ـ ج

## ٥- ١- ٢ هيدروليكا الأنهار

على عكس السريان في المواسير فإنه في حالة السريان في الأنهار يكون خط الميل الهيدروليكي منطبقا مع السطح المكشوف للنهر . وعليه فإن مساحة القطاع المائي تزداد أو تتقص تبعا للتصرف المار بالنهر .

## ٥-١-٣ مورفولوجية نهر النيل

#### ٥-١-٣-١ إتزان النهر وأشكاله وتعرجاته

في حالة الأنهار الرسوبية يكون عمق المياه لا يتوقف فقط على تصرف النهر بل كذلك على عرض النهر ( w ) وميل خط الطاقة ( S ) .

وُيمكن تقسيم الأنهار الرسوبية إلى :

- أنهار يحدث بها ترسيب ( Aggrading ) .
- ت أنهار يحدث بها نحر ( Degrading ) .
  - أنهار متزنة ج -

والأنهار المتزنة هي التي أصبح ميل القاع بها والقطاع قادرين على نقل تصرف المياه والمواد الرسوبية القادمة من حوض النهر.

وقد أعطى لين ( Lane ) المعادلة الآتية :

$$Q_{s} .D_{50} = Q.Se$$
 (5-4)

حيث  $(Q_s)$  هو تصرف المواد الرسوبية ،  $(D_{50})$  هو القطر المتوسط للحبيبات ،  $(Q_s)$  هو تصرف المياه ، ( Se ) هو ميل خط الطَّاقة .

ومن هذه المعادلـة يتبين أنه إذا ز ادت  $(Q_s)$  فإن  $(D_{50})$  لابد أن تقل ، كما أن (Se) لابد أن تزيد أما . ( Se ) تزيد وتقل (  $Q_s$  ) فإن (  $Q_{50}$  ) نزيد وتقل وعند زيادة ( Se ) أو قلتها فإن المواد الرسوبية إما أنها تؤخذ من قاع النهر أم إنها تترسب على قاع

وشكل النهر يمكن أن يكون ، شكل (٥-٦):

- أ مستقيم ( Straight ) . ب متعرج ذو ميل صغير ( Meandering ) .
- ج متشعب وبه جزر وذو مُيلُ كبير ( Braiding ) .


وقد أعطى ليوبولد وولمان ( Leopld and Wolman, 1957 ) قيمة للميل ( S ) إذا زاد النهر عنها تكونت به الجزر ( Braided ) وإذا قل عنها نتجت به تعرجات ( Meanders ) كالأتى :

$$S = 0.10 Q^{-0.44}$$
 (5-5)

حيث (Q) هو التصرف بالمتر المكعب / الثانية.

وقد أعطى هندرسون ( Henderson 1966 ) معادلة أخرى آخذا في الإعتبار قطر حبيبات المواد الرسوبية على قاع النهر كالآتى:

$$S = 0.517 \cdot D_{50}^{1.14} \cdot Q^{-0.44}$$
 (5-6)




شكل رقم ( ٥-٦ ) الأنهار المتعرجة والتي بها جزر

- حيث (  $D_{50}$  ) بالمتر ، ( Q ) بالمتر المكعب

وفد أعطى لين ( Lane 1957 ) علاقة للأنهار المتعرجة والتي بها جزر ، شكل ( ٧-٥ ) كالآتي :


$$S = \frac{K}{\sqrt[4]{Q}}$$
 (5-7)

حيث (S) هو ميل النهر ، (K) ) معامل يتوقف على شكل النهر ، (Q) هو التصرف المتوسط بالقدم المكعب / الثانية ومن هذه المعادلة يتضح أنه كلما زاد ميل النهر (S) كلما زادت به الجزر وكلما قل الميل كلما زادت التعرجات بالنهر .



شكل رقم ( ٥-٧ ) العلاقة بين الميل والتصرف

وتعرف درجة التعرج ( Sinuosity ) بأنها النسبة بين طول النهر إلى طول الوادى وفي معظم الأحوال تكون هذه النسبة تساوى ( 0,0 ) أما إذا زادت هذه النسبة عن ( 0,0 ) فإن النهر يكون أكثر تعرجا . وتحدث التعرجات نتيجة للتيارات الثانوية ( Secondary Currents ) التي توجد عند الإنحناءات في النهر ( Bends ) حيث تكون الأعماق غير متساوية في القطاع ويتكون عمق أكبر في الإنحناء الخارجي و عمق أصغر في الإنحناء الداخلي ويسمى الخط الوهمي الواصل بين الأعماق الكبيرة و إنحناءات النهر ( 0.0 ) .



شكل رقم (٥-٨) الترسيب والنحر في المنحنيات

وقد أعطى ليوبوليد وولمان Leopold and Wolman 1957 العلاقات الأتية:

Wave Length (L) =  $(7 \rightarrow 11)$  B Radius of Curvature (r) =  $(2 \rightarrow 3)$  B Amplitude or Meanderbeit width w =  $(10 \rightarrow 20)$  B

وقد أعطى إنجلز Inglis المعادلة الآتية:

$$L = C_{L} (Q_{max})^{1/2}$$
 (5-8)

حيث ( L ) هو طول موجة التعرج ، (  $C_L$  ) ثابت يساوى (  $\circ$  ) تقريبا بنظام S-1 Units ، (  $Q_{max}$  ) هو التصرف الأقصى الممكن حدوثه خلال  $\circ$  ، ا سنة كما أنه أعطى العلاقة الآتية :

$$W = C_{w} \cdot (Q_{max})^{1/2}$$
 (5-9)

حيث ( 
$$C_{\rm W}$$
 ) ثابت يساوى تقريبا  $\left(\frac{1}{2}\,{\rm C_L}=25\right)$  وبذلك تكون نسبة التعرج هي :

Meander ratio = 
$$\frac{W}{L} = \frac{C_W}{C_L} = \frac{1}{2}$$

وقد أعطى ليوبولد وولمان ( Leopold and Wolman ) المعادلات الأتية بالقدم:

$$L = 10.9 . B^{1.01}$$
 (5-10)


$$a = 2.7 \cdot B^{1.1}$$
 (5-11)

$$L = 4.7 \cdot r_c^{0.98} \tag{5-12}$$

حيث ( L ) هو طول الموجة بالقدم ، ( a ) هو عرض الموجة بالقدم ، (  $r_c$  ) هو نصف قطر الإنحناء بالقدم شكل (  $q_c$  ) .

وإذا تم تقريب الأسس إلى الواحد الصحيح يكون الحد الأقصى للإنحناءات في النهر  $( 
m \ r_c )$  هو :

 $r_{c} = 2.4 . B$ 




#### القطوع Cutoffs

يقوم النهر بعمل قطوع في الإنحناءات الكبيرة نتيجة لتغير النحر فيها وينتج عن ذلك إنفصال هذه الإنحناءات كبحيرة منفصلة تعرف بإسم "Ox-Bow Lakes" وهي تحدث عند قيام النهر بتعديل ميله بعد زيادة طوله بدرجة كبيرة نتيجة للإنحناءات ، شكل رقم (٥-١٠).

ويمكن عمل القطوع فى النهر بطريقة صناعية كنوع من تهذيب النهر ، وإذا تم ذلك يحدث تقليل فى طول النهر ويزداد الإنحدار ويقوم النهر بتعديل إنحداره بزيادة طوله عن طريق إستحداث إنحناءات جديدة

#### التصرف السائد Dominant Discharge

في حساب ودراسات مورفولوجية النهر يستخدم تصرف معين بإسم " التصرف السائد " وهو يساوى من (  $1/T \rightarrow 7/T$  ) التصرف الأقصى في النهر وهذا التصرف هو الذي يحدد إتزان النهر وإنحداره وإنحناءاته .



شكل رقم ( ٥-١٠) القطوع والبحيرات المنفصلة

## التصرف المار حتى أعلى الجسور Bank full Discharge

يستخدم هذا التصرف في دراسة تكون مجرى النهر وتغير قطاعه وقد أعطى وليامز ( Williams ) العلاقة الآتية للتصرف المارحتى أعلى الجسور  $(Q_f)$  بالمتر المكعب في الثانية :

$$Q_f = 4.0 \text{ Af}^{1.21} \text{ S}^{0.28}$$
 (5-13)

- حيث (Af) هي مساحة القطاع المائي حتى أعلى الجسور ، (S) هو ميل سطح المياه

- قطاع النهر Hydraulic Geometry

يوجد عدد من المعادلات تحدد العلاقة بين عمق المياه (d) ، عرض النهر (B) ، والسرعة المتوسطة في القطاع (V) كالآتي :

$$B = a \cdot q^b$$

$$d = c \cdot q^f$$

$$v = k \cdot q^m$$

حيث (q) هو التصرف لوحدة العرض ، (a,b,c,f,k,m) هم معاملات عددية . ولتحقيق معادلة الإستمرار ( Continuity Equation ) يكون :

$$q = B \cdot d \cdot v$$

ومنها يكون:

$$a.c.k = 1$$
  
 $d + b + f + m = 1$ 

وقد أعطى ليوبولد ومادوك ( Leopold and Maddock 1953 ) القيم الآتية :

$$b = 0.26$$
 ,  $f = 0.4$  ,  $m = 0.34$ 

وحيث أن (f) أكبر من (b) ، فإن عمق المياه (d) عند قطاع معين يزيد مع التصرف بدرجة أسرع منه مع العرض (B) .

أى أن نسبة العمق تزيد مع زيادة التصرف (q) .


وقد أعطى لاسى ( Laccy ) العلاقة الآتية :

$$p = 4.75 \sqrt{Q} (5-14)$$

حيث (p) هو المحيط المبتل ، (Q) هو التصرف السائد بالمتر المكعب في الثانية .

وقد وجد لاسى أن قطاعات الأنهار تأخذ شكل نصف قطع ناقص ( Semielliptical ) .

وكلما زادت خشونة المواد الرسوبية كلما تسطح القطع الناقص وإزداد عرض القطاع ، وكلما أصبحت المواد الرسوبية ناعمة كلما إقترب شكل القطع الناقص من شكل الدائرة شكل ( ١١٠٠ ) .



شكل رقم ( ٥-١١ ) تأثير حجم المواد الرسوبية على قطاع النهر

وقد أعطى بيتس ( Pettis ) العلاقات الآتية :

$$v = 0.5 Q^{0.2}$$
 (5-15)

and 
$$A = 2.0 Q^{0.85}$$
 (5-16)

حيث (v) هي السرعة بالمتر / الثانية (Q) هو التصرف بالمتر المكعب في الثانية (A) هي مساحة القطاع بالمتر المربع .

## ٥-١-٣-١ إنشاء ومد منحنى التصرف مع المنسوب ( Rating Curve

#### إنشاء منحنى التصرف مع المنسوب

فى مواقع التصرف الثابتة والتى تتوفر فيها الشروط السابق ذكرها يكون من المفيد جدا إنشاء أو رسم منحنى التصرف مع المنسوب حيث يمكن إستخدامه لإستنتاج قيمة التصرف بمعرفة منسوب سطح الماء فى هذا الموقع .


ويمكن رسم هذا المنحنى عند توفر عدد كبير من قياسات التصرف والتى تتفاوت قيمتها من أقل إحتياجات إلى أقصى إحتياجات ويشترط أن تكون البيانات الموجودة عن التصرف ممثلة لقيم مختلفة بين أقل إحتياجات وأقصى إحتياجات أى يجب توفر قياسات للتصرف على مدار العام لتغطى جميع الحالات ويكون رسم هذا المنحنى بطريقة التوصيل بمنحنى يصل أكبر عدد من النقط (يدويا) أو بإستخدام لو غاريتمى الكومبيوتر لمحاولة إيجاد منحنى يمثل هذه العلقة (مثل Logarithmic) أنظر شكل رقم (٥-١٢) وعادة يمكن تمثيل هذا المنحنى بالعلاقة الآتية :

التصرف = أ 
$$\times$$
 ( المنسوب  $-$  ب)

$$Q = K (stage - a)^b$$
 j

حیث أ ، ب ، ج ثوابت " b , a , K " ثوابت

ويمكن تمثيل هذه المعادلة بخط مستقيم على ورق لو غاريتمى (  $\log - \log$  ) إذا أخذ التصرف على محور السينات و ( المنسوب ـ ب ) . على محور الصادات ( أنظر شكل رقم  $^{\circ}$  ـ  $^{\circ}$  ) . ولكن في معظم الأحوال يكون الثابت "ب" غير معلوم .



شكل رقم ٥-١٢ إنشاء منحنى التصرف مع المنسوب



شكل رقم ٥-١٣ العلاقة بين التصرف ، (المنسوب ـ ب) على مقياس log - log

## ٥-١-٣-٣ مد منحنى التصرف مع المنسوب

إذا كان المطلوب معرفة التصرف المقابل لمنسوب عالى خارج حدود المنحنى فإنه يمكن مد المنحنى بإحدى طريقتين .

## الطريقة الأولى:

الطريقة اليدوية وفيها يتم مد المنحنى الموضح في شكل رقم ( ٥-١٢ ) باليد

وتصلح هذه الطريقة إذا كان الفرق بين أعلى منسوب ممثل في المنحنى والمنسوب المطلوب إيجاد التصرف له ليس كبيرا أما إذا كان هذا الفرق كبيرا فإن المد بهذه الطريقة يعطى نتائج غير دقيقة .

#### الطريقة الثانية: الطريقة اللوغاريتمية:

وتتمثل المشكلة في هذه الطريقة أساساً في عدم معرفة قيمة الثابت "ب" .

ولهذا تستخدم طريقة التجربة والخطأ لتحديد قيمة ب بواسطة الرسم على ورق Log - Log فيفرض لها قيمة ثم يحسب ( المنسوب - ب ) ويوقع مع التصرف فإذا كان المنحنى مقعرا إلى أعلى ( أنظر الشكل رقم - 1 ) فيتم زيادة "ب" وإذا كان مقعرا إلى أسفل فيتم إنقاص قيمة "ب" حتى نصل إلى خط مستقيم وتكون هذه قيمة "ب" ويمكن من الخط المستقيم أو تحديد قيمة الثوابت أ ، + إستخدام المعادلة لإيجاد التصرف المقابل لمنسوب معين كما يلى :

بعد تحديد قيمة "ب" تزاد هذه القيمة بواحد صحيح لتصبح ب + ١

ويقرأ التصرف المقابل لمنسوب ب + ١ فيكون هو قيمة أ

وكمثال لنفرض أن  $\gamma = 0,7$  فتقرأ قيمة التصرف المناظرة لمنسوب  $\gamma, \gamma$  م ولنفرض أنها  $\gamma, \gamma$  فيكون أ $\gamma, \gamma$  فيكون أ

بعد ذلك بمعلومية أ ، ب وبالتعويض بأى قيمتين للتصرف والمنسوب تصبح المعادلة معادلة في مجهول واحد هو ج الذي يمكن إيجاده .

وكمثال على ذلك لنفرض أن  $\gamma = 0,7$  كالسابق و أن أ $\gamma = 0.7$  و أخذت قيمة المنسوب  $\gamma = 0.7$  لتصرف  $\gamma = 0.7$ 


$$\therefore \qquad \text{YIV} = \text{FTO} \times (\text{YI} - \text{Y,O})^3$$

$$7,77 = (4,7)^3 = 477,1$$

وبإستخدام لوغاريتم الطرف الأيمن والطرف الأيسر

$$= \frac{\text{le } \Lambda \Upsilon \Upsilon_{,1}}{\text{le } \Lambda_{,1}}$$


وبهذا تصبح جميع المعاملات في المعادلة معلومة ويمكن إيجاد قيمة التصرف المناظر لأي منسوب .



#### ٥-١-٣-٤ هيدروليكـــا

#### تعريفات:

- العرض السطحى للمجرى المائى: Top width هو المسافة المحصورة بين التقاء سطح المياه مع كل من جانبي المجرى.
- عرض القاع: Bed width في حالة القطاعات المنتظمة الشكل مثل المستطيل أو شبه المنحرف يكون عرض القاع محددا أما في حالة الأشكال غير المنتظمة فلا يوجد لها عرض للقاع.
- العمق المتوسط: Mean depth يؤخذ العمق المتوسط بقسمة مساحة القطاع المائى على العرض السطحى للمجرى وذلك فى المجارى العريضة جدا مثل نهرا النيل
  - المحيط المبتل: Wetted perimeter ويمثل الطول الملامس لسطح الماء من القطاع المائي (بخلاف سطح الماء الملامس للهواء).
    - نصف القطر الهيدروليكي : Hydraulic Radius ويمثل خارج قسمة مساحة القطاع المائي على المحيط المبتل .
    - الميل الجانبي للمجرى المائى: وهو عبارة عن ميل جوانب المجرى معبرا عن نسبة الطول الأفقى إلى الرأسى.
- إنحدار القاع: و هو النسبة بين المسافة الرأسية التي يسقطها القاع إلى المسافة الأفقية (أنظر الشكل) ويعبر عنها ب (سم / كم).
- إنحدار سطح الماء: وهو النسبة بين المسافة الرأسية التي يسقطها سطح الماء إلى المسافة الأفقية ويعبر عنها ب (سم/كم).
- Energy grade line : خط الطاقة وهو خط وهمى يمر بجميع النقط التى تمثل مجموع الطاقة الممثلة بطول مثل طاقة الوضع  $v^2 = \frac{v^2}{2g}$  حيث  $v^2 = v^2$  العمق الرأسى للمياه  $v^2 = v^2$  وضاغط السرعة وضاغط السرعة وضاغط السرعة على السرعة المتوسطة .



شكل رقم (٥-٥١) يبين خط الطاقة وقطاع عرضى

- ميل خط الطاقة: Energy slope هو ميل خط الطاقة معبرا عنه بـ (سم / كم ).
- السرعة المتوسطة للقطاع هي خارج قسمة التصرف على مساحة القطاع.
- Steady Flow وفيه لا يحدث تغير في التصرف بالنسبة للزمن .
- Uniform flow : وفيه لا يحدث تغير في السرعة بالنسبة للمسافة وفي هذه الحالة يكون خط الطاقة موازيا لسطح الماء موازيا للقاع .

#### : Unsteady flow

وفيه يحدث تغير في السرعة بالنسبة إلى الزمن .

#### Non uniform flow

وفيه يحدث تغير في السرعة بالنسبة للمسافة وينقسم إلى Rapidly varied flow ، Gradually Varied flow

#### : Rapidly varied flow

وفيه يكون التغيير في السرعة والعمق مفاجئا وهو ما يطلق عليه القفزة المائية Hydraulic jump وفيه يزيد العمق فجأة من تحت العمق الحرج Hydraulic jump إلى أعلى من العمق الحرج

#### : Gradually Varied flow

وفيه يتغير منسوب سطح الماء بطريقة تدريجية مثل منحنى الرمو Back water curve خلف المنشآت المائية .

## : Normal Depth

وهو عمق الماء في حالة Uniform flow

# معامل ماننج للخشونة Manning Roughness coefficient و هو معامل يستخدم في معادلة ماننج لحساب السرعة المتوسطة في حالة Uniform flow في القنوات المفتوحة.

## ٥-١-٤ رفع سواحل النيل تجاه الشيامي سنويا من خطوط قاعدة ثابتة:

#### تعريفات

#### - الشيمية:

مجموعة من الرؤوس والتكسيات وتسمى الشيمية بإسم أقرب بلدة متاخمة حسب موقعها بالبر الأيمن أو الأيسر لمجرى النيل وفر عيه دمياط ورشيد .

### ـ خط القاعدة الثابتة:

هو خط ثابت يحدد بعيدا عن الساحل ويحدد بأوتاد ثابتة عبارة عن أسياخ حديد مدفونة بالخرسانة العادية ويعمل له كروكى لتحديده فى حالة فقد أى من الأوتاد المكونة له ويستعمل فى رفع الساحل سنويا لبيان مدى تأكله وفى حالة صيانته مدى إطمائه .

#### ساحل النيل:

هو الأراضى الزراعية المتاخمة لمجرى النيل بين المجرى وبين الجسر فتكون السواحل بالبر الأيمن أو الأيسر وكانت هذه السواحل خاصة المنخفض منها تغمر بمياه الفيضان .

#### جسور أو طراريد النيل:

هي الجسر المنشأ بالبرين أيمن وأيسر بمنسوبه أعلى من الفيضان المعتمد للنيل بمقدار ١,٢٥ متر والفيضان المعتمد أعلى من أى منسوب وصل إليه أعلى فيضان وهذه المناسيب معتمدة من وزارة الموارد المائية والرى .

#### خط تهذیب المجری:

هى خطوط هندسية معتمدة من الوزارة وهى المستهدفة لمجرى النيل وذلك عند الفيضانات وقبل إنشاء السد العالى وما زالت هى القائمة لحين تعديلها حسب التصرفات الفعلية خلف السد العالى وإعتماد خطوط جديدة للمجرى كله وفرعيه .

#### خط تعديل الجسر:

هي خطوط تعديل جسور النيل وهي معتمدة أيضا من الوزارة وموازية لخطوط تهذيب المجرى .

#### الرؤوس الحجرية:

هي منشآت تتم لتهذيب مجرى النيل وفر عيه وتعمل للمساعدة على الإطماء أو إبعاد التيار عن الأجزاء المتآكلة

#### ٥-١-٤-١ تجهيز خطوط قاعدة ثابتة


يلاحظ أن هناك مناطق فى سواحل النيل تتآكل بإستمرار فإذا كانت خارج خطوط تهذيب المجرى فيجب صيانتها لغاية خط التهذيب ـ و لا يمكن معرفة مدى التآكل إلا بعد رفع الساحل وذلك بإنشاء خط قاعدة ثابت قريب من الساحل على بعد لا يقل عن عشرة أمتار من أقصى نقطة متآكلة من الساحل لرفع الساحل منه وبيان مدى التآكل أو الإطماء سنويا .

#### ٥-١-٤-١ عمل أكثر من وتد لخط القاعدة حتى يمكن تحديده في حالة ضياع وتد أو أكثر

يعمل خط القاعدة بأربعة أوتاد على الأقل عبارة عن أسياخ حديدية قطر حوالى ١٣ مم من فضلات الحديد وبطول حوالى ١٥ سم حوله خرسانة عادية بحيث لا يظهر من الحديد أكثر من ١ سم ويعلو قليلا عن أرض الزراعة حتى لا يعوق العمليات الزراعية هذا مع عمل كروكى بالأوتاد يبين أبعادها عن بعضها كما يجب أن يوضح بكروكى الأوتاد أبعادها عن نقط ثابتة بالطبيعة بحيث يمكن تحديد خط القاعدة فى حالة فقد بعض الأوتاد أو جميعها عند تحديد مدى التآكل أو الإطماء .

#### ٥-١-٤-٣ إجراء الرفع سنويا حتى يمكن معرفة التأكل أو الإطماء

بعد رفع السواحل كما أوضحنا من خط قاعدة ثابت يوضح ذلك على خرائط ١: ٢٥٠٠ لكل موقع كما يوضح على خرائط ١: ٢٥٠٠ لكل موقع كما يوضح على خرائط ١: ١٠٠٠٠ لجميع المواقع حتى يتضح التآكل أو الإطماء مع إيضاح الرؤوس والتكسيات الحالية إن وجدت .



شكل رقم (٥-١٦) كروكي يبين سواحل النيل بالبرين وخطوط تعديل الجسر وخطوط تهذيب المجرى

## ٥-١-٤ خطوط تهذيب المجرى وخطوط تعديل الجسر


إعتمدت وزارة الموارد المائية والرى خطوط تهذيب المجرى وخطوط تعديل الجسور على جانبى نهر النيل وفر عيه دمياط ورشيد ـ وتبلغ المسافة بين خطوط تهذيب المجرى ٠٠٠ متر كما تبعد خطوط تعديل الجسور عن خط تهذيب المجرى من كل جانب ١٠٠ متر وقد عملت خطوط التهذيب بخطوط ومنحنيات هندسية تتمشى مع طبيعة النهر وإتجاهاته بقدر الإمكان

ويتضح بعد توقيع خطوط تهذيب المجرى على الخريطة تداخل بعض سواحل النيل مما يستدعى أن تتآكل هذه السواحل لغاية خطوط التهذيب ولذلك لا تعمل بها أى صيانة للمجرى من رؤوس أو تكسيات بل تترك لحين تآكلها لغاية خطوط التهذيب ويقال عن هذه السواحل أنها داخل خطوط التهذيب بينما السواحل التى تتآكل والتى تكون خارج خطوط التهذيب فيحتاج الأمر لصيانتها بعمل رؤوس وتكسيات لحمايتها وإطمائها إن أمكن ذلك .

أما خطوط تعديل الجسور فهى موازية تماما لخطوط تهذيب المجرى ويظهر بعد توقيعها على الخرائط ومقارنتها بالجسور الحالية مدى حاجة هذه الجسور لمشروعات لتعديلها للوصول إلى تخطيط مناسب لخطوط تعديل الجسور المقترح والمعتمد ويترك الجسر القديم كخط دفاع أول أو ثانى على حسب التحاويل التي يتم تنفيذها للجسر .

#### إقتراح الصيانة اللازمة

يكون إقتراح الصيانة اللازمة طبقا للمواقع جميعها حسب ما يتضح من الخرائط التي توضح التآكل وخط سير المياه ويجب أن يوقع خط تهذيب المجرى على القطاعات العرضية لكل موقع أو بيان بعده عن خط القاعدة مع أيضاح خط القاعدة أيضا .



شكل رقم (٥- ١٧) كروكي يبين كيفية إنشاء رأس وأربطة للعمل على إطماء فجوة

#### ٥-١-٥ حماية سواحل النيل من الإنهيارات

#### ٥-١-٥ أسباب إنهيارات السواحل

يحكم إتزان جوانب النهر عدة عوامل أهمها إرتفاع الساحل ، وميوله ، خواص التربة المكونة له ومنسوب سطح الماء والتى تتأثر بدورها بأسباب تتعلق بسريان النهر ومورفولوجيته ـ وتتلخص العوامل والأسباب التى تؤدى إلى إنهيار السواحل فيما يلى :

#### ١ ـ إرتفاع الساحل

يزداد إرتفاع الساحل نتيجة للنحر عند قاعدته (نحر محلى أو نحر شامل) أو بإضافة مواد على جوانب النهر وينتج نحر القاع عن زيادة السرعة الناتجة بدورها عن تضييق مجرى النهر فى هذا الحبس أو بتأثير الوحدات العائمة التى تسحب معها مواد القاع وينشأ عن هذه الزيادة فى إرتفاع الساحل زيادة فى إجهاد القص عند سطح الإنز لاق حتى يزيد عن مقاومة التربة للقص وهذا يؤدى إلى إنز لاق كتلى ومن ثم إنهيار الجوانب ومن جانب آخر فإن وضع مواد على جوانب النهر يؤدى إلى نفس النتيجة السابقة .

وتجدر الإشارة إلى أن زيادة إرتفاع الساحل نتيجة لترسيب الطمى عليه قد توقف تماما منذ أن بدأ تشغيل السد العالى.

#### ٢ ـ ميل الساحل

ينشأ التحرك الأفقى لمجرى النهر عن تيارات حلزونية كنتيجة للإلتواء الطبيعى للنهر وهذه التيارات تتحر فى جانب النهر أسفل سطح المياه وبإزدياد هذا النحر يتكهف جانب النهر أسفل سطح الماء مما يتسبب عنه إنهيار الساحل وتتكرر هذه العملية حتى يصل النهر إلى حالة الإنزان .

وكذلك تتسبب الأمواج المتولدة عن الوحدات العائمة وبالأخص تلك التي تسير قريبة من جوانب النهر في نحر الجوانب عند خط المياه ويتسبب هذا النحر في زيادة إنحدار الساحل عن الإنحدار المتزن مما يتسبب عنه الإنهيار .

#### ٣ ـ خواص التربة

يحدث تغير مؤثر في خواص التربة عند رى الأراضى الزراعية بسواحل النيل نتيجة لتسرب مياه الرى خلال مسام التربة حاملة معها حبيبات التربة الدقيقة ويتسبب هذا في تكون فجوات شعرية تقلل من قدرة التربة على الثبات وبإستمرار هذه العملية فإن الساحل يصبح غير قادر على تحمل الإجهادات المختلفة مما يسبب إنهياره وتجدر الإشارة إلى أن تسرب مياه الرى خلال مسام التربة يؤثر على تماسك حبيبات التربة ويؤدى إلى نفس النتيجة .

#### ٤ ـ منسوب سطح المياه في النهر

يتم إمرار تصرفات من السد العالى للوفاء بإحتياجات الرى والصناعة ومياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية والمسلاحة ولهذا يتغير التصرف من وقت الأخسر فيزيد عند أقصى إحتياجات (يوليو وأغسطس) ويقل في فترة اقل إحتياجات (ديسمبر ويناير) وتبعا لذلك يتذبذب منسوب سطح المياه في النهر وفي فترة أقل إحتياجات فينخفض منسوب سطح الماء في النهر عن منسوب المياه الجوفية في الساحل فتتسرب المياه من الساحل إلى النهر أما في فترة أقصى إحتياجات فيحدث العكس وتدخل مياه النهر إلى النهر إلى النهر أما في فترة أقصى المتاحل ويقل تماسك

التربة مما يؤدى إلى إنهيار الساحل وبصفة عامة وبالنظر إلى نوع التربة فإن هناك نوعين من الإنهيارات :

النوع الأول: ويحدث في حالة التربة المتماسكة (طين أو طمى) ويكون على صورة متقطعة وفيها تنهار كتل كبيرة من الساحل عندما يفقد توازنه وعندما تنهار هذه الكتل الكبيرة فإنها توفر حماية مؤقتة للساحل حتى تتقتت وتنجرف مع المياه.

النوع الثاني: ويحدث في حالة التربة الغير متماسكة (الرمل) وفيه يتآكل الساحل بصفة منتظمة.


## ٥-١-٥-٢ تصميم أعمال الحماية

بعد الحصول على البيانات الأولية المذكورة في الجزء السابق وإختيار الموقع حسب معايير تحديد الأولويات والتي تم وضعها سابقا تبدأ عملية جمع البيانات وتتلخص في الآتي :

#### أ ـ المساحة الهيدروجرافية

وفيها يتم عمل الأتي :

قطاعات عرضية كل  $\circ$  متر أو عند كل تغيير أيهما أقل وتمتد هذه القطاعات لمسافة  $\circ$  متر على الأقل داخل المياه ويجب أيضا أن تمتد لتشمل الساحل المنهار ومسافة حوالى  $\circ$  -  $\circ$  متر على الأرض إذا لم يكن هناك عوائق تحول دون ذلك مثل المبانى أو الزراعات الكثيفة ويجب أن تحدد هذه القطاعات بوضع نقط ثابتة للرجوع إليها عند التنفيذ كما يجب أن ترتبط المساحة كلها بخط قاعدة منسوب إلى علامة ثابتة ويجب أن يحشى فى المسافة بين النقط الثابتة وبداية الإنهيار للساحل وكذلك خط المياه بحيث يمكن توقيعها على مسقط أفقى كما هو مبين بالشكل رقم ( $\circ$  -  $\circ$  ).



شكل رقم (٥-٨١) شكل توضيحي للمساحة الهيدروجرافية والأرضية

#### ب ـ مناسيب سطح المياه

تسجل مناسيب سطح المياه السابقة والحالية لغرض التصميم كما يجب تسجيل تذبذب مناسيب المياه المجوفية ويمكن إستخدام آبار إستكشافية إذا كان ذلك ضروريا .

#### ج ـ قياس سرعة المياه

ينم قياس سرعة المياه بالقرب من ساحل النهر كل ٢٠٠ إلى ٣٠٠م على إمتداد النهر في المنطقة المنهارة ويجب قياس هذه السرعات في نقطتين رأسيا وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب أن تقاس لكل القطاع العرضي من الساحل إلى الساحل المقابل وذلك في منتصف المنطقة المنهارة ويتم ذلك في ٢٠ منطقة على الأقل في الإتجاه الأفقى ويلزم هذا لدراسة مور فولوجية النهر في هذا الحبس .

#### د ـ إختبارات التربة

يتم عمل جسات للتربة كل ٢٠٠ إلى ٣٠٠ م على طول الساحل وتشمل إختبارات التربة الإختبارات الحقلية والمعملية .

وتشمل الإختبار ات الحقلية مستوى المياه الجوفية ونوع التربة والعمق.

يجرى إختبارات الإختراق القياسى لتحديد الكثافة النوعية فى الحقل لطبقات الرمل ويجب أن يحتوى تقرير الجسات على تصنيف للتربة إلى الأعمال المختلفة ومنسوب المياه الجوفية . أما الإختبارات المعملية فيجب أن تشمل الفحص الظاهرى للعينة وتصنيفها ، محتوى الرطوبة ، حدود أتر برج ، إختبار القص ، التدرج الحبيبي ، الوزن النوعي ، الكثافة الشاملة والدمك ونسبة المواد العضوية .

#### حماية سواحل النهر بواسطة التكسية الحجرية

نتميز هذه الطريقة برخص سعرها وبتوفر المواد المستخدمة فيها محليا ولا يلزم استخدام معدات ثقيلة أو خاصة كما أنها تتميز بإمكان استخدام عمالة مكثفة مما يؤثر إيجابيا على الحالة الإجتماعية والإقتصادية لمنطقة التهايل بالإضافة إلى أن تأثيرها على مورفولوجية النهر يكون محدودا

وقبل البدء في تصميم أعمال الحماية فإنه يلزم القيام بزيارة ميدانية للموقع وأخذ ملاحظات عن أسباب الإنهيار ات والتوصيف النظرى للتربة وطول الإنهيار وتحديد طبيعة الموقع وما إذا كان هناك منشآت سنتأثر بإنهيار الساحل وماهية هذه المنشآت وإرتفاع الساحل عن سطح الماء ... إلخ فإنه يلزم وضع معايير لتحديد المناطق ذات الأولوية لتنفيذ الحماية بها وفي هذا الخصوص فإن العوامل الآتية يجب أن تؤخذ في الإعتبار عند وضع هذه المعايير :

- طول الجزء المنهار في الموقع الواحد فإنه كلما زاد الطول المنهار من الساحل كلما كانت الأثار السلبية على النهر والبيئة الملاصقة للساحل أشد وطأة ومن المعروف أنه كلما قل الطول المعرض للتهايل زادت الإحتمالات أن يكون هذا بسبب عوامل مؤقتة وأن التهايل سيتوقف إذا إستمرت نفس الظروف السائدة.
- طبيعة المنطقة المتاخمة للساحل والتي ستتأثر بالإنهيارات في الساحل فتعطى أولوية للمنطقة التي بها منشآت حيوية مثل محطات الطلمبات أو محطات توليد الكهرباء أو المصانع ثم يتبع ذلك المبانى السكنية .... إلخ .

- معدل النحر وهذا صعب تحديده إلا أنه يمكن معرفة ذلك بصورة تقريبية بواسطة البيانات السابقة سواء كان ذلك خرائط أو صور جوية أو بسؤال الموجودين بالمنطقة .


وبالإضافة إلى الإعتبار ات السابق ذكرها فإن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الإعتبار مثل:

- قرب الموقع من المحاجر
- ـ سهولة الوصول إلى الموقع .
- توافر بيانات سابقة عن الموقع .
- أي إعتبار ات أخرى قد ير اها المصمم .

## خطوات التصميم

تتلخص خطوات التصميم للتكسية الحجرية على الميل في الآتي:


أ ـ يفرض ميل مناسب للحماية الموضحة في شكل رقم (٥- ١٩).



شكل رقم (٥- ١٩) حماية جوانب النهر بواسطة التكسية الحجرية

- ب ـ يتم تعديل وضع الحماية في كل قطاع في الإتجاه الأفقى حتى يتم الحصول على الوضع الأمثل من الناحية الإقتصادية (مكعبات الحفر والردم متساوية تقريبا ).
- ج ـ يوقع مكان القدمة والذي تم تحديده في (ب) على المسقط الأفقى الناتج من المسلحة في الموقع ( و الموضح بالشكل رقم ٥ ـ ٢٠ ) والتي تكون على شكل نقطة و احدة لكل قطاع .

- د ـ يوصل بين هذه النقط بمنحنى إنسيابى وفى حالة بعد أى نقطة عن المنحنى بمسافة كبيرة نسبيا فإن كمية الردم ستكون كبيرة إذا كان موقع النقطة فى إتجاه الساحل ( النقطة أ ، شكل رقم (  $\circ$   $\circ$  )) أو تكون كمية الحفر كبيرة نسبيا إذا كان موقع النقطة فى الإتجاه الآخر من الساحل ( النقطة ب ، شكل رقم (  $\circ$   $\circ$  )) .
- هـ تحسب كميات الحفر والردم الكلية بإستخدام التخطيط الذى تم تحديده في (د) فإن كان الفرق بين للحفر والردم كبيرا تعاد الخطوات ب، ج، دوتر حزح النقط ناحية الساحل أو بعيدا عنه حتى يمكن الحصول على أقل مكعب حفر وردم وذلك بدون الإخلال بإنسيابية منحنى تخطيط القدمة.
- و ـ يتم عمل حسابات الميل المتزن ( Stable Slope ) عند كل موقع جسة فإذا كان معامل الأمان المحسوب ١,٣ أو أكثر يكون التصميم قد تم وإلا تعاد الخطوات من (أ) إلى (و) ومع تقليل قيمة الإنحدار المفروض (أ).



شكل رقم ( ٥ ـ ٢٠ ) تخطيط القدمة السفلى

#### ٥-١-٥ تنفيذ أعمال الحماية

يبدأ تنفيذ أعمال الحماية بالدبش في فترة أقل إحتياجات وذلك برمي القدمة حتى منسوب أعلى من منسوب أقل إحتياجات بمقدار ٠٥٠٠ م ويتم ذلك كالآتي :

أما فى المواقع التى تحتاج لإزالة بعض الأتربة للوصول إلى خط التدبيش فيتم ذلك يدويا أو ميكانيكيا ويجنب ناتج الحفر لإستخدامه فى الأماكن التى تحتاج إلى ردم وفى هذه الحالة يتم بناء القدمة العليا على الناشف ويجب ألا يقل إرتفاعها عن ١ م من منسوب أقصى الإحتياجات .

بعد ذلك يتم الردم بين القدمة السفلى على طبقات مع الدمك والرش بالمياه ويستخدم فى الدمك الهراسات الميكانيكية ولضمان الوصول إلى الدمك المطلوب يتم تحديد سمك الطبقة المدموكة وعدد مرات المرور عليها بالهراس ويمكن أن يتم التحديد كالآتى :

- أ ـ تجرى إختبارات الدمك القياسي في المعمل (بطريقة بروكتور مثلا) وزيادة محتوى الرطوبة في كل مرة مع توقيع محتوى الرطوبة مع الكثافة الجافة في كل مرة حتى الوصول إلى أقصى كثافة جافة وتحديد محتوى الرطوبة عندها .
- ب ـ يتم عمل الدمك في الطبيعة مع تحديد سمك طبقة التربة التي ستدمك في كل مرة ( لا تزيد عن ٣٠ سم ) ثم تؤخذ عينة غير مقلقلة وتقاس الكثافة الجافة لها ويجب ألا تقل بأي حال عن ٩٠٪ من الكثافة الجافة القصوى Max. Dry Density .

ولتحديد الكثافة الجافة تستخدم المعادلة

$$\rho_{\rm d} = \frac{\rho}{1+w} \tag{5-17}$$

حيث :

( Dry Density ) هي الكثافة الجافة  $\rho_{
m d}$ 

ρ (Bulk Density ) هي الكثافة الكلية

w هي محتوى الرطوبة Water Content

ويتم تحديد  $\rho$  بواسطة وزن حجم معلوم من التربة غير المقلقلة ويتم تحديد W بوزن جزء من العينة ثم تجفيفه في فرن عند درجة w درجة مئوية لمدة لا تقل عن w ساعة ثم يعاد الوزن ويكون الفرق هو وزن المياه وتحسب w كالآتي :

$$W = \frac{W_W}{W_S}$$

حيث :


هو وزن الماء  $W_{
m w}$ 

هو الوزن بعد التجفيف  $W_S$ 

فإذا قلت الكثافة الجافة عن ٩٠٪ من الكثافة الجافة القصوى يتم زيادة مشاوير الدمك بالهراسات وتعاد إختبارات تحديد الكثافة الجافة حتى الوصول إلى ٩٠٪ إلى الأقل من الكثافة الجافة القصوى وبذلك يتم تحديد عدد مشاوير الدمك للهراس ويجب عمل إختبارات الكثافة الجافة من حين لآخر حتى يتم التأكد من الوصول إلى نسبة الدمك المطلوبة

أثناء الردم والدمك يتم وضع طبقة الفلتر وهو مكون من طبقة رمل متدرج توضع فوق الردم مباشرة ثم يوضع فوقها زلط متدرج ولا يقل سمك الفلتر عن ١٥ سم ويبدأ وضع طبقة الفلتر بحيث تكون مع منسوب

سطح الماء يلى ذلك بناء أحجار على الناشف بسمك ٠,٠ م بالميل المحدد سابقا في التصميم ويراعي ملئ الفراغات بين الأحجار الكبيرة بدقشوم (الدقشمة) أو لا بأول بحيث تكون الفراغات أقل ما يمكن والشكل رقم (٥- ٢١) يبين طريقة بناء التكسية



شكل رقم (٥- ٢١) طريقة بناء التكسية والردم ووضع طبقة الفلتر بعد رمى القدمة

#### ٣-٣ تصميم الفلتر

إن للفلتر وظائف أساسية في أعمال الحماية حيث أنه يمنع تسرب حبيبات التربة في المياه المتسربة إلى النهر في حالة إنخفاض منسوب سطح الماء في النهر عنها في التربة والذي قد يتسبب في تخلخل التربة خلف التكسية وإنهيار التكسية كما أن الفلتر يجب أن يصمم بطريقة تمنع إنسداده فيتولد ضاغط مياه في التربة في حالة إنخفاض منسوب سطح الماء في النهر قد تسبب إنهيار التكسية أيضا.

$$\frac{D_{50} \text{ (sand)}}{D_{50} \text{ (soil)}} \angle 40 \tag{1}$$

$$5 \angle \frac{D_{15} (sand)}{D_{15} (soil)} \angle 40$$
 (2)

$$\frac{D_{15} \text{ (sand)}}{D_{85} \text{ (soil)}} \angle 5 - 4$$
 (3)

$$\frac{D_{50} \text{ (sand)}}{D_{50} \text{ (soil)}} \angle 40$$
 (4)

$$5 \angle \frac{D_{15} (sand)}{D_{15} (soil)} \angle 40$$
 (5)

$$\frac{D_{15} (sand)}{D_{85} (soil)} \angle 5 \tag{6}$$

فالمعادلات ١، ٢، ٢ تحدد مقاسات الرمل المتدرج بالنسبة إلى التربة والمعادلات ٤، ٥، ٦ تحدد مقاسات الزلط بالنسبة لحجارة التكسية وتحدد صلاحية الرمل المتدرج والزلط بواسطة ايجاد التدرج الحبيبي للتربة (المناخل للرمل والهيدرومتر للطمي والطين) وكذلك للرمل المتدرج والزلط ويعتبر الفلتر صالحا للإستخدام إذا تحققت المعادلات السابقة

## الشروط الواجب توافرها فى أحجار التكسية

يشترط في أحجار التكسية أن تكون ذات ابعاد مناسبة ( ٢٠ - ٤٠ سم ) وأن تكون صلبة خالية من الشوائب و لا تتشرب المياه بنسبة تزيد عن ١٠٪ وألا يقل الوزن النوعي عن ٢٠٠٠ جم / سم وكذلك لا يقل إجهاد الكسر عن ١٥٠ كجم / سم في الحالة الجافة و لا يقل عن ١٢٠ كجم / سم بعد غمره في الماء لمدة ٢٤ ساعة على الأقل .

#### ٥-١-٥٤ متابعة وصيانة أعمال الحماية بعد التنفيذ

يجب المرور بصفة دورية على أعمال الحماية بواسطة مهندسين على دراية بأعمال الحماية ومور فولوجية الأنهار ويقوم بملاحظة أي تشققات أو سقوط بعض الأحجار فيتم معالجة ذلك بملئ مكان التشقق والأحجار الساقطة بأحجار جديدة وتملأ بين الفجوات بأحجار صغيرة ( دقشوم ) .

وفى حالة هبوط القدمة فإنه يلزم تشبيعها بإلقاء أحجار على الميول وبناء الجزء الظاهر من جديد وتعويض ما يسقط من أحجار

#### ٥-١-٥- حماية سواحل النيل بواسطة الرؤوس الحجرية

الرؤوس الحجرية هي منشآت تمتد من ساحل النهر بزاوية معينة أو عمودية عليها. ويمكن أن تكون هذه المرءوس مسامية أو غير مسامية وهي تعمل على تقليل سرعة المياه خلالها مما يترتب عليه ترسيب المواد العالقة على ساحل النهر لحمايته. غير أنها غير مناسبة للأنهار ذات السرعة العالية. أما الرءوس غير المسامية فإنها تصمم لإبعاد التيار عن ساحل النهر وهي تتكون من الأحجار ويجب أن تمتد مسافة كافية داخل النهر مع حماية قدمتها جيدا بالأحجار.

#### ٥-١-٥- أورنيك الرؤوس وحساب المكعبات لتوريد الدبش

يتم حساب أورنيك الرأس حسب الموضح بعد وطبقا للجداول الموضحة حتى يمكن تقدير كمية الدبش المطلوب توريدها إلى أقرب رقم صحيح .

#### ٥-١-٥٧ أساس الأورنيك العرضى

نتشأ الرؤوس بحيث يكون أعلاها أفقيا أو بميل بسيط بالنسبة إلى الإتجاه الطولى لها أما قطاعها العرضى فيكون بعرض ٢٠٠ متر ثم ميول جانبية ٣: ٢ وذلك برمي الدبش في النيل تجاه الرأس إلى أن يظهر


الدبش أعلى من سطح المياه ثم يكمل لغاية منسوب أعلى من الرأس قليلا حيث يبنى على الناشف افقى بعرض ٢٠٠ متر ثم تبنى الميول ٣: ٢ على الناشف أيضا من منسوب المياه إلى أعلى الرأس وقد لوحظ أن الرؤوس العمودية على الساحل تعمل على تآكل الساحل خلفها وعمل فجوات في السنة التالية ولذلك يفضل عمل الرؤوس المائلة بزوايا من ٣٠ إلى ٣٠ في الخط الموازي للتيار حيث تلاحظ انه لا يحدث خلفها أي فجوات وهي عملية لحماية الساحل .

#### ٥-١-٥ كيفية حساب مكعبات الدبش

عملت كشوفات توضح المساحات المقابلة للإرتفاعات المختلفة من ١ متر إلى ١٠ متر وكل ١٠ سم بين كل متر وآخر ومرفق صورتها حيث يحسب أو لا الإرتفاعات بين أورنيك الرأس والقاع طبقا القطاع العرضي في موقع الرأس - وذلك عند كل نقطة تغيير بالقاع أو الأورنيك بالنسبة لميل الرأس في الإتجاه الطولى ثم يحدد المسطح المقابل لكل إرتفاع من الجدول ويحسب المكعب في خانة ثالثة على أساس نصف مجموع المسطحين مضروبا في المسافة بينهما - وبعد حساب المكعبات بهذه الطريقة يجمع إجمالي المكعب الملازم للرأس حتى يمكن إصدار أمر التوريد الشيمية ككل برؤوسها وتكسياتها على أن يوضح المكعب الملازم توريده لكل رأس وتكسية على حدة حتى يمكن عمل رصات الدبش بمعرفة المقاول على المكعب الملازم توريده لكل رأس وتكسية على حدة حتى يمكن عمل رصات الدبش بمعرفة المقاول على إظهار خط القاعدة وحتى لا تتعرض رصات الدبش للإنهيار بالمجرى في حالة زيادة التآكل لحين البناء وتعمل أحيانا في الفجوات الكبيرة المراد أطمائها رؤوس عمودية في منتصف الفجوة بها فتحات على منسوب أسفل الفجوة وبعرض ١٠٠ متر وأرتفاع ١٠٠ متر لإمكان مرور المياه منها وإطماء الفجوة كما وعمودي على الرأس السابقة بين أول وآخر الفجوة كما هو موضح بالكروكي ٥ - ١٧ بمنسوب يعمل رباط عمودي على الرأس السابقة بين أول وآخر الفجوة كما هو موضح بالكروكي ٥ - ١٧ بمنسوب ألى من منسوب الرأس بحوالي ١٠٠ - ١٠٥ متر يسمح بمرور المياه أعلاه من فتحة الرأس الأصلية ثم المراط الخلفي مما يساعد على ترسيب أي مواد عالقة بالمياه وقد تم تجربة ذلك بنجاح في كثير من المواقع .

#### ٥-١-٥ بناء على الناشف لميول الرأس والأفقى لها

تتشأ الرؤوس كما أوضحنا برمى الدبش فى إتجاه الرأس وحسب الأورنيك العرضى لها ثم تبنى الميول الجانبية و الميل فى الإتجاه الطولى و الأفقى على الناشف أو على الناشف و عمل كحلة بالمونة بين العراميس بنسبة ١: ١ أسمنت إلى رمل وتعمل الكحلة بارزة أو غاطسة مع المكوه وننصح بعمل الكحلة غاطسة لآن البارزة دائما تتكسر ويلاحظ ذلك فى التكسيات أيضا ويراعى فى التكسيات عدم إنشائها بإرتفاعات تزيد عن ثلاثة أمتار بل تعمل مساطيح بعرض لا يقل عن ٥٥٠٠ متر لكل ٣٠٠٠ متر إرتفاع .



شكل رقم ( ٥ ـ ٢٢ ) كروكى قطاع عرضى في الرأس

جدول ٥-٣ كشف حساب مكعبات الأحجار للرؤوس

مسطح	إرتفاع	مسطح	إرتفاع	مسطح	إرتفاع
۸٧,٥٠	٧,٠٠	٣٢,٠٠	٤,٠٠	٣,0.	١,٠٠
۸۹,۸۸	٧,١٠	٣٣,٤١	٤,١٠	٤,١٥	١,١٠
97,17	٧,٢٠	٣٤,٨٦	٤,٢٠	٤,٥٦	١,٢٠
98,88	٧,٣٠	٣٦,٣٢	٤,٣٠	0,18	١,٣٠
97,9 £	٧,٤٠	٣٧,٨٤	٤,٤٠	0,75	١,٤٠
99,87	٧,٥٠	٣٩,٣٧	٤,٥,	٦,٣٧	١,٥٠
١٠١,٨٤	٧,٦٠	٤٠,٩٤	٤,٦٠	٧,٠٤	١,٦٠
١٠٤,٣٠	٧,٧٠	٤٢,0٣	٤,٧٠	٧,٧٣	١,٧٠
۱۰٦,٨٦	٧,٨٠	٤٤,١٦	٤,٨٠	٨,٤٦	١,٨٠
1.9, £1	٧,٩٠	६०,८१	٤,٩٠	9,71	١,٩٠
117,	۸,۰۰	٤٧,٥٠	0,	١٠,٠٠	۲,۰۰
118,71	۸,۱۰	٤٩,٢١	0,1.	١٠,٨١	۲,۱۰
117,77	۸,۲۰	0.,97	0,7.	11,77	۲,۲۰
119,98	۸,٣٠	٥٢,٦٣	0,4.	17,08	۲,۳۰
177,75	۸,٤٠	05,05	0, 5.	۱٣, ٤ ٤	۲,٤٠
170,87	۸,٥,	٥٦,٣٧	0,0.	18,57	۲,0.
171,15	۸,٦٠	٥٨,٢٤	٥,٦٠	10,72	۲,٦٠
18.,98	۸,٧٠	٦٠,١٣	0, ٧.	17,77	۲,٧٠
177,77	۸,۸۰	٦٢,٠٦	٥,٨٠	١٧,٣٦	۲,۸۰
177,11	۸,9٠	78,01	0,9.	١٨,٤١	۲,9٠
189,0.	٩,٠٠	٦٦,٠٠	٦,٠٠	19,0.	٣,٠٠
187,81	۹,۱۰	٦٧,٠١	٦,١٠	۲۰,٦١	٣,١٠
180,77	۹,۲۰	٧٠,٠٦	٦,٢٠	۲۱,۷٦	٣,٢٠
1 8 1 , 3 7	٩,٣٠	٧٢,١٣	٦,٣٠	77,98	٣,٣٠
101,72	٩,٤٠	٧٤,٢٤	٦,٤٠	72,12	٣,٤٠
108,87	9,0.	٧٦,٣٧	٦,٥٠	۲٥,٣٧	٣,0.
104, 5 5	٩,٦٠	٧٨,٥٤	٦,٦٠	۲٦,٦٤	٣,٦٠
17.,08	٩,٧٠	۸٠,٧٣	٦,٧٠	۲۷,9۳	٣,٧٠
177,77	۹,۸۰	۸۲,۹٦	٦,٨٠	۲۹,۲٦	٣,٨٠
۱٦٦,٨١	9,9.	۸٥,٢١	٦,٩٠	٣٠,٦١	٣,٩٠
17.,	١٠,٠٠				

#### ٥-١-٥- ١ التكسيات والنسب بين دبش التوريد ودبش البناء

#### أ \_ حماية سواحل النيل

تنشأ التكسيات في المواقع المتآكلة ويجب أن تكون بطول لا يقل عن طول التآكل ـ وكذلك إذا أنشئت القدمات السفلي في أرض عادية يجب أن تحفر القدمة في الأرض السليمة وطبقا للأرانيك التصميمية بعمق حوالي ٠٠,٠٠ م أو إذا كانت في المياه فيعمل لها تسفيل أو طي من مياه التحاريق وذلك برمي دبش في الماء إلى أن يظهر على سطح المياه ويجب ألا يقل ميل الدبش في الماء عن ٣: ٢.

#### ب ـ التكسيات

تبنى التكسية أعلى القدمه السفلى التى تبنى أعلى من منسوب مياه أقل الاحتياجات بحوالى ٠,٥٠ متر مع التأكد تماما من رمى الدبش بالقدر الكافى لبناء القدمة السفلى وبعرض لا يقل عن ٠,٥٠ متر القدمة ويراعى أن يكون بناء التكسية فى أرض سليمة من أولها و آخرها أى أطول من التآكل الفعلى بما لا يقل عن ثلاثة أمتار فى أولها وثلاثة أمتار فى آخرها .

### ٥-١-٥-١١ كيفية قياس رصات الدبش وعمل معدلات في حالة الرص الرديء

#### أ ـ قياس الرصات

لما كان مهندس الرى يقوم بإستلام رصات الدبش التى يوردها المقاول سواء لبناء التكسيات على الناشف أو بالمونة وكذلك لإنشاء الرؤوس وخلافه لذلك يجب أن يعلم المهندس بعض الأصول الفنية التى يجب مراعاتها عمليا وهى:

- 1 أن تسوى الأرض جيدا تحت الرصات بحيث لا يكون بها مرتفعات أو منخفضات أو بتون وحتى يمكن أن تعبر الرصة تماما عن كمية الدبش التي بها وتفي بالغرض المطلوبة له .
- أن تكون الرصات مستطيلة أو مربعة كلما أمكن ذلك وأن يسوى ظهر الرصة و لا يكون بها مرتفعات و لا منخفضات بحيث يعبر الإرتفاع تماما عن الرصة بكاملها.
- " ان يكون رص الدبش سليما إذ أن كثيرا من المقاولين يضع الدبش بطريقة غير سليمة خاصة بداخل الرصة بحيث يكون هناك دبشتين بينهما فراغ يغطى بدبشة علوية كسقف ثم يبنى الرصة من الخارج جيدا و لا مانع من صعود المهندس فوق الرصة في حالة الكشف بداخلها لمراقبة ذلك.

#### ويمكن لقياس رصات الدبش إتخاذ الآتى:


- ١ قياس الطول الخارجي والأوسط والداخلي ثم يأخذ متوسط الطول للأطوال الثلاثة .
- ٢ ـ تقاس العروض الخارجي والأوسط والداخلي بحيث يأخذ العرض العمودي وهو أقل عرض ينتج
   من تحريك الشريط يمين ويسار ثم يأخذ متوسط العرض للعروض الثلاثة المقاسة .
- توخذ إرتفاعات خارجية إثنان على الأقل في كل جانب ويراعى أن يكون الإرتفاع عند دبشة مستوية افقية وعند دبشة أفقية عند مستوى أسفل الرصة ويحسب متوسط الإرتفاعات الخارجية وهو مجموع الإرتفاعات مقسوما على عدد الإرتفاعات.

٤ - تؤخذ إرتفاعات داخلية بعمل كشف للدبش في أربع مواقع متفرقة وتكون فرصة للمهندس للصعود أعلى الرصة قبل المقاس مع وضع صفيحة افقية أو اللوحة النحاسية للبحاري أو طواف جسر النيل تحت دبشة مستوية في كل موقع يوضع عليها سيخ المقاس ثم يلمح المهندس من خارج الرصة الإرتفاع بحيث يكون ممثلا للموقع وتجاه دبشة أفقية من أعلى ويمسك الملاحظ أو القياس السيخ بوضع إصبعه على العلامة التي يحددها المهندس ويسجل المهندس المقاس حسب قراءة السيخ بمعرفته وضرورة الإهتمام بوضع لوحة نحاسية أسفل السيخ حتى لايغرز في الأراضي ويعطى إرتفاع أكبر وبعد ذلك يحسب متوسط الإرتفاعات الداخلية بقسمة مجموع الإرتفاعات على عدد الإرتفاعات .

وهو متوسط الإرتفاع النهائي للرصة.

- 7 يحسب مكعب الرصة على أساس حاصل ضرب متوسط الطول × متوسط العرض × متوسط الإرتفاع وتجهيز كشوف ختامية للتوريد على هذا الأساس يحدد فيها رقم الرصة والغرض الموردة له ثم تقدم للسيد المهندس مساعد مدير الأعمال لعمل جشنى على 7٪ من مكعب التوريد و لا يصرح بالمبانى إلا بعد إعتماد الجشنى .
- ٧ ـ يراعي إستعمال سيخ حديد قطره ١٣ مم بإرتفاع يزيد عن ١,١٠ متر وبحلقة في النهاية على أن يدرج من إرتفاع ٧٠ سم بحلقة كل ١٠ سم أي عند ٨٠ سم ، ٩٠ سم ، ١٠٠ سم ثم يدرج كل سنتيمتر بين كل ١٠٠ سم حتى يمكن معرفة الإرتفاع ويجب مراجعة السيخ من حيث طوله بمعرفة السيد المهندس قبل البدء في العمل .
- ٨ ـ في حالة اذا كانت الرصة ليست مستطيلة أو مربعة بزوايا قوائم تقريبا كما هو موضح بالرسم يمكن أحتساب المساحة بالقانون الآتي :

المساحة = 
$$\sqrt{5}$$
  $\sqrt{5}$   $\sqrt{5$ 



### (ب) عمل معدلات للرص الردىء

إذًا كأن الرص رديئا فيمكن عمل معدل على إحدى الرصات التى بها شك وتتخب بمعرفة المهندس ومساعد مدير الأعمال وبحضور المقاول أو مندوبه ويعمل جشنى عليها ثم يعاد رص الدبش تحت إشراف المهندس ومساعد مدير الأعمال بواسطة عمال وبنائين على نفقة المقاول على أن يتم العمل في يوم واحد ثم تقاس الرصة بعد إعادة فكها ورصها وذلك بمعرفة المهندس ومساعد مدير الأعمال وأى فرق بين الرصة الجديدة والقديمة بالعجز يخصم من جميع مكعبات الأمر ويمكن خصمه من جميع الأوامر الأخرى مع عمل محضر بذلك يوقعه المقاول أو مندوبه نتيجة المقاس والجشنى القديم والجديد ثم يعتمد هذا المحضر من الإدارة المختصة ـ ولذلك يجب أن يتم رص الدبش بمعرفة المقاول جيدا كما يجب أن تكون الرصات بعيدا عن سواحل النيل حتى لا يتهايل الميل ويسقط الدبش بعد الإستلام وقبل المبانى .

ويراعى أن مكعب المبانى للتكسيات يكون من  $\Lambda$ ٪ إلى  $\Lambda$ ٪ من الدبش المورد وإذا قلت عن ذلك فيكون إما بسبب زيادة سمك التكسيات عن المقرر أو أن الرص للدبش المورد ردىء وفى جميع الحالات يكلف المقاول بإحضار دبش على حسابه لإستيفاء أطوال التكسيات .

# هـ١٠٦ تحديد خطوط منافع النهر Management Lines

#### ٥-١-٦-١ الغرض من خطوط منافع النهر

فى نهاية الأربعينات قامت وزارة الرى ﴿ الآن وزارة الموارد المائية والرى ) ، من واقع مسئوليتها فى تحديد حدود النهر الآمنة والتنمية والأنشطة الواقعة على شواطئه ، قامت بتحديد ما يسمى بخطوط تهذيب النهر وكان منها الآتى :

تأمين مرور فيضان مقداره ٩٥٠ مليون م ٢٠ اليوم وتحدد خطوط المجري الذي يتسع له .

تحديد منافع النهر التي لا يسمح فيها بإقامة أية منشأت وتخضع لملكية الوزارة لتقوم فيها بإجراءات خاصة بحماية النهر دون الحاجة إلى نزع ملكيات .

السماح للتغيرات الطبيعية في مجري النهر أن تحدث بدون عوائق أوخسائر إلا أن هذه الخطوط لم تعد ذات جدوي في الوقت الحالي لتغير مور فولوجية النهر بعد السد العالي والتحكم في تصرفاتة بحيث يستوعب المجرى التصرفات الإجمالية بعد تنفيذ مشروعات أعالى النيل ولهذا كان من الواجب وضع تصور جديد لحدود النهر في وضعه الجديد للتحكم الأفضل والمتواصل للتنمية علي شواطئة ولهذا تم في معهد بحوث النيل ٩٩٠ اوضع طريقة جديدة لحدود النهر وذلك بالإستعانة بخبراء من دول العالم المتقدمة الذين أوصوا بإستخدام الطريقة الجيومور فولوجية لتحديد خطوط منافع النهر التي يجب أن تقوم على أساس أن النهر يحدد بنفسه المجري الذي يسلكه والمساحه من الأرض التي يحتلها لينقل التصرف الذي يمر خلاله .

وتعتمد هذه الطريقة علي تحديد خطوط المنافع Terrace Lines وخطوط المجرى Channel Lines و اللذان يتم تحديدهما كما يلى:

#### خطوط المنافع Terrace Lines

وهذه الخطوط هي عادة خطوط ثابتة وهي تصنع حدود النهر علي الجانبين والتي كان فيضان النيل قبل بناء السد العالى يصل اليها أوبمعنى أخر هي حدود طراد النيل القديم والذى كان يحتوى مجرى النهر خلال الفيضان ولكن منذ بدء تشغيل السد العالي فإن هذه المناطق علي الجانبين لم تصل اليها المياه ولكنها معرضة للنحر والتآكل.

وقد تم تحديد خطوط المنافع بأنها الخطوط التي تمثل حدود المجرى ليستوعب تصرف الطوارىء ( والمحدد بمقدار ٥٠٥ مليون م / يوم أو ٧٠٠٠ م / ث عند أسوان ).

### خطوط المجرى Channel Lines

وهي في الأساس خطوط تتبع مورفولوجية النهر وتبين المجرى الجديد للنهر والذي أصبح منخفض الطاقة بعد التحكم في تصرفاته بعد تشغيل السد العالى ١٩٦٩ .

ولتحديد خطوط هذا المجرى يؤخذ في الإعتبار حدود المجرى الثابت ويستبعد القنوات الجانبية التي تتحصر عنها المياه عند إنخفاض المنسوب وكذلك الجزر الغاطسة والمناطق الضحلة.

ومن الأهمية بمكان أن يلفت النظر إلى حقيقة أن خطوط المجرى غير ثابتة حيث تتغير بتغيير مور فولوجية النهر ويتم تحديد هذه الخطوط على الخرائط الطبوغرافية المأخوذة من التصوير الجوى ذات المقياس ١: ٠٠٠٠ وكذلك من الطبيعة .

### ٥-١-٦-٢ تحديد (الخطوط):

لتحديد خطوط منافع النهر يلزم أن تتوفر قاعدة بيانات عن النهر شاملة خرائط هيدروجرافية وطبوغرافية وصور اقمار صناعية إن وجدت .

#### ٥-١-٦-٣ قاعدة البيانات

تشمل هذه القاعدة الاتي:

الخرائط الهيدروجرافية ذات المقياس ١: ٥٠٠٠ والتي تم عملها لنهر النيل سنة ١٩٨١ ـ ١٩٨٢ وهي تمثل الخطوط الكنتورية لقاع النيل .

ب ـ الخرائط الطبوغر افية من ١ : ١٠٠٠٠ والتي تم إستخراجها من الصور الجوية وهي تعتبر مكملة للخرائط الهيدروجر افية .

ونود أن ننوه هنا أنه يلزم تحديث خطوط المنافع كلما لزم الأمر وعند توفير بيانات حديثة وذلك للتغيير المستمر في مورفولوجية النهر .

ج ـ صور الأقمار الصناعية : وهذه الصور عادة تكون بمقياس ١ : ٢٥٠٠٠ وهي تساعد في تحديد خطوط المجرى في الحالات المشكوك فيها أي أنها تعتبر كمرجع في حالة عدم وضوح خط المجرى من الخرائط الهيدروجر افية والطبوغر افية كما سيلي فيما بعد .

#### ٥-١-٦ منحنى الرمو

ويتم تحديد منحنى الرمو فى الحبس المراد عمل خطوط المنافع له بإستخدام نموذج رياضى مثل HEC-2 أو ما شابه وبإستخدام القطاعات المأخوذة عام ١٩٨٢ أو ما هو أحدث من ذلك إذا توفرت ويتم عمل منحنيات الرمو للتصرفات الآتية:

- أقصى تصرف حالى مع إعتبار المنسوب أمام القناطر المناظر لمثل هذا التصرف (كمثال في حالة الحبس من نجع حمادى إلى أسيوط فيؤخذ اقصى تصرف في هذا الحبس والمنسوب المناظر له عند قناطر اسيوط).
- أقصى تصرف مستقبلي للوفاء بالإحتياجات المائية في الحبس المناظر لتصرف قدره ٣٠٠ مليون م"/ اليوم خلف السد العالى أو التصرف بعد تنفيذ مشروعات أعالى النيل أيهما اكبر .
- تصرف الطوارىء والمناظر ٦٠٥ مليون م" / اليوم خلف السد ويكون المنسوب أمام القناطر فى هذه الحالة بإعتبار أن البوابات مفتوحة تماما .

وتجدر الإشارة أن معامل ماننج يتراوح بين ٢٤٠,٠٠ إلى ٠,٠٣٢ في جميع الحالات ويمكن أخذ قيمة متوسطة وكذلك يجب أن يوضع في الإعتبار أن التصرف يقل في الأحباس المختلفة كلما إتجهنا شمالا .

### ٥-١-٥ تجهيز الخطوط

تتحصر خطوات إعداد خطوط منافع النهر في الآتي:

- أ ـ يتم رسم القطاعات في الحبس المراد عمل خطوط المنافع له من واقع أحدث مساحة هيدروجر افية ويمكن إدخال هذه البيانات إلى الكمبيوتر .
- ب ـ يتم توقيع مناسيب المياه من حسابات منحنى الرمو على القطاعات المرسومة في الخطوة السابقة وذلك بمعلومية مسافة القطاع وتحديد منسوب سطح الماء المناظر .
- ج يتم تحديد نقط خطوط المنافع TEP (TLP) Terrace Line Point ) ونقط خطوط المجرى (CLP) حلى القطاعات .

#### وفي الأتى نوضح كيفية تحديد هذه النقط:

- تحديد نقط خطوط المنافع: وهذا التحديد غير صعب حيث إنها نقط تعلو منسوب سطح الماء في حالمة الطوارىء على كلا الجانبين والتي تمثل نقط تغيير في الإنحدار من إنحدار عالى في إتجاه النهر إلى إنحدار منبسط في الإتجاه بعيدا عن النهر وتجدر الإشارة إلى أن الجزر ينطبق عليها نفس القاعدة.
- تحديد نقط خطوط المجرى: وهذا بالتحديد يصعب الحصول عليه أو غير متيسر في أحوال كثيرة حيث أن هذه النقط تمثل الخطوط المورفولوجية التي تحدد مجرى النهر وتقع على الإنحدار الجانبي للنهر وهي نقط التغيير الواضح في الإنحدار على جانبي النهر وقريبة ما أمكن من سطح المياه في حالات التصرف الحالية وهي تحدد الحافة العليا للمجرى الجديد الذي يحاول النهر الوصول إليه.

#### وفيما يلى توضح ثلاثة حالات يتم فيها تحديد خط المجرى كالآتى :

- أ ـ الحالة الأولى فيها تكون نقطة خط المجرى واضحة فى الجانب الأيسر أما فى الجانب الأيمن فهى غير محددة ولكن يمكن تحديدها فى هذا الجانب بمد خط افقى من نقطة خط المجرى فى الجانب الأيمن .
  - ب الحالة الثانية وفيها تكون نقط خط المجرى واضحة على كلا الجانبين .
- ج الحالة الثالثة وفيها تكون نقط خط المجرى غير محددة لعدم تغير الإنحدار بصورة مفاجئة مثل الحالات السابقة وفي هذه الحالة فإن نقط خط المجرى وخط المنافع تكون منطبقة على بعضها في المسقط الأفقى .
- د ـ تجهيز خرائط كنتوربة للحبس المراد تحديد الخطوط له وتشمل المجرى المائى وما لايقل عن ٢٠٠ متر على جانبي المجرى من كلا البرين .
- هـ . توقع النقط السابق تحديدها في (ج) على الخرائط الكنتورية بمعلومية مواقع القطاعات ثم توصل كل نقطة بالنقطة المناظرة لها في نفس الجانب للحصول على خطوط المجرى وخطوط المنافع

وفى حالة عدم وضوح خط المجرى فيمكن تحديدها بواسطة الخط الذى يصل بين نقطة خط المجرى فى القطاع السابق لهذا القطاع والذى يليه مع استخدام صور الأقمار الصناعية والتى يتم الحصول عليها بإستمر ال للتأكد من عدم حدوث تغيرات مور فولوجية تجعل تحديد هذا الخط بالطريقة المذكورة غير واقعى ويجدر التنويه بأنه يجب أن يقوم بهذا العمل مهندس متمرس له دراية كافية بمور فولوجيا الأنهار

وفى التالى نوضح بعض الخصائص الأساسية لخطوط المجرى وخطوط المنافع.

أولا: تكون هذه الخطوط على هيئة منحنيات مستمرة ومحازية لمجرى النهر إلا في حالة الجزر العالية فتكون منحنيات مقفلة.

ثانيا: لا تقطع هذه الخطوط المجرى بأى حال.

ثالثا: لا يشترط توازى خطوط المجرى مع خطوط المنافع فقد يبعدان من بعضهما البعض وفى حالات كثيرة يلتقيان كخط واحد ولكن من غير الممكن أن يتقاطعا مع بعضهما وفى جميع الحالات يكون خط المنافع أبعد عن المجرى من خط المجرى .

### ٥-١-٦-٦ تحقيق خطوط منافع النهر

فى حالة عدم توفر بيانات حديثة لإستخدامها فى رسم الخرائط الكنتورية السابق الإشارة إليها فى ٥- ١- ٦- ٣ يلزم عمل تحقيق للخطوط المرسومة على الطبيعة بواسطة إدارات حماية النيل وهذا ضرورى وبالأخص بالنسبة لخطوط المنافع نظرا لإقامة بعض المنشآت الحديثة أو لحدوث نحر فى الأراضى أو لأى سبب آخر طبيعى أو صناعى يغير من مورفولوجية النهر أو جانبيه.

#### ٥-١-٦١ أعمال المتابعة

تتغير مورفولوجية الأنهار بطريقة مستمرة ويتوقف معدل هذا التغيير على عوامل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- لقامة المنشأت المائية الكبيرة .
  - كثافة الملاحة النهرية .
- انشاء رؤوس داخل المجرى .
- تغيير مفاجىء فى التصرفات.
  - السيول ... إلخ .

وهذا يتطلب متابعة دورية لأى تغيرات تحدث في مجرى النهر .

ونظر البطء عملية التغيير في معظم الحالات كما أن معظم التغيرات تكون مورفولوجية و هي التي تؤثر على على خط المجرى فإنه يتم إتخاذ الإجراءات التالية :

- في حالة رصد أى تغيرات محلية سريعة مثل إنهيار للسواحل أو إقامة منشآت مخالفة أو تجريف للأرض فإنه بالإضافة لإزالة المخالفات طبقا للقانون فإنه يلزم تعديل خطوط المجرى وخطوط المنافع لهذه الأماكن .

- يتم مراجعة خطوط المجرى كل ١٠ ـ ١٥ سنة .
- يتم مراجعة خطوط المنافع كلما لزم الأمر أو كل ٢٠ سنة أيهما أقل .

# ٥-١-٧ الملاحة النهرية

# ٥-١-٧-١ تقسيم الأنهار والمجارى المائية

تشكل الملاحة النهرية عاملا مهما لنظام النقل في جمهورية مصر العربية ... وتنقسم الأنهار من الناحية الملاحية إلى :

ا - أنهار طبيعية لم يتم التحكم في تصرفاتها .

ب - أنهار تم التحكم فيها بالأعمال الهندسية .

كما يتم تقسيم السفن الملاحية النهرية حسب حمولتها إلى أربعة اقسام:

أ ـ أقل مِن ٤٠٠ طن بـ أقل من ١٥٠٠ طن ج ـ أقل من ١٠٠٠ طن د ـ أقل من ١٥٠٠ طن

وقد تم عمل هذا التقسيم على اساس أن السفن تعمل بنظام الجر والذى تم تغييره الآن إلى نظام الدافع والمدفوع وهو أحسن إقتصاديا .

### ٥-١-٧-٢ طرق التحكم في النهر من ناحية الملاحة

يتم ذلك بتشجيع النهر الرسوبي على تكوين مجرى ملاحى بقدرته الذاتية على نحر القاع وتركيز التيار فى قطاع ضيق نسبيا وبذلك يزيد الإنحدار الهيدروليكى وتزداد السرعة فى النهر . وتستخدم الخوازيق والأحجار والتكسيات وأعمال التكريك للمحافظة على القطاع الضيق بالنهر وتهذيبه وتعميقه .


وتكون الأنهار الرسوبية في حالتها الطبيعية قادرة على عمل الإنحناءات المتصلة بأجزاء عريضة نسبيا تسمى عبارات ( Crossings ) وتكون الإنحناءات ذات أعماق كبيرة نسبيا وإنحدارات أقل من تلك الموجودة في العبارات . ويبين الشكل رقم ( ٥-٢٤- أ ) العلاقة بين نصف قطر الإنحناء والأعماق في المنحنيات والعبارات .

ويجب أن يكون الإتصال بين المنحنيات قصيرا ومستقيما ويكون الجزء المستقيم يساوى  $( \ \ \ \ \ \ \ )$  مرات عرض المجرى  $( \ \ \ \ \ \ )$  .

ومن المهم معرفة حركة المواد الرسوبية في النهر لتحديد وتخطيط أعمال التحكم حيث تتطلب الأنهار ذات الأحمال الكبيرة سرعات أكبر للمحافظة على قطاع صالح للملاحة ويتطلب ذلك بالتبعية أعمال تهذيب أكبر.

ويتم تنفيذ أعمال التحكم بإعادة تخطيط النهر للتخلص من المنحنيات الحادة ومناطق العبارات العريضة . كما تتم أعمال تخطيط النهر وتثبيته ببناء الرؤوس الحجرية والمنشآت الأخرى أو بعمليات التكريك . وتبنى الرؤوس الحجرية لتوجيه تيارات النهر وتكون إما مسامية أو غير مسامية وتنشأ عادة متعامدة على التيار .

وعندما يكون من الضرورى تحسين تخطيط النهر فإن ذلك يتم عن طريق عمل قطع إبتدائى على طول التخطيط المطلوب مع تشجيع النهر على إكمال الحفر بقوته الذاتية . كما يجب أن يكون بداية القطع الإبتدائى في الجانب المقعر للإنحناء وفي الأمام من نقطة التغير في الإنحناء .



شكل رقم (٥-٤٢-أ) نصف القطر للإنحناء كدالة في عمق المياه في المنحنى وعرض القطاع مع العمق

ويتم تحديد اقل نصف قطر (r) للمجرى المائى بطول السفينة التى سوف تستخدم النهر مضروبا فى ثابت يساوى (r) للسفن المدفوعة ، (r) للسفن المجرورة .

ويزاد العرض ( Bo ) للمجرى المائى في المنحنى في حالة المرور في إتجاهين عن طريق المعادلة ، شكل ( ٥-٢٤ـب ) :

$$Bo = B + \Delta B \tag{5-19}$$

حيث ( B ) هو أقل عرض للمجرى في الأجزاء المستقيمة ،

$$\Delta B = \frac{L^2}{\left(2r+B\right)} \cong \frac{L^2}{2r}$$

وتكون زاوية الإنحناء ( $\alpha$ ) هي ميل خط الجر مع المماس لنصف القطر وتعتمد هذه الزاوية على نصف قطر المنحنى والسرعة وقدرة الجر وتصميم نظام الجر والتحميل وشدة الرياح والسريان في النع


وتكون الزاوية (  $\alpha$  ) كبيرة في حالة السير مع التيار وصغيرة في حالة السير ضد التيار : (  $\alpha$  ) وذلك لأنصاف أقطار المنحنيات (  $\alpha$  > 2500 m ) وذلك لأنصاف أقطار المنحنيات (  $\alpha$  ) كلما صغرت الزاوية (  $\alpha$  ) تقسم على إثنين .

ويكون العرض ( Bo<sub>1</sub> ) في حالة المرور في إتجاه واحد هو:

 $Bo_1 = L_1 \sin \alpha_d + 2c$ 

وفي حالة المرور في إتجاهين يكون:

 $Bo_2 = L_1 \sin \alpha_d + b_1 + L_2 \sin \alpha_u + b_2 + 2c + c^1$ 



شكل رقم (٥-٤٢- ب) الإنحناء وتحرك القافلة في مجرى مائي (نوفاك ١٩٨٨)

حيث (L) هو طول نظام الجر ،  $(\alpha)$  هى أقصى قيمة لزاوية الإنحناء (b) عرض نظام الجر ، (c) هو مقدار الخلو ص بين أنظمة الجر ،  $(c^{l})$  مقدار ثابت . ويكون الرمز (d) دلالة على أن الجر في إتجاه التيار ، والرمز (u) في عكس التيار ، والرمز (v) لنظام الجر الثانى .

### ٥-١-٧ المقاومة الناتجة عن حركة السفن الملاحية

عندما تتحرك سفينة في مجرى مائى فإنه يحدث تيار عكسى ليملأ المكان الذي تم تفريغه بحركة السفينة ، كما يحدث إنخفاض على جانبى السفينة . وفي العادة تؤخذ النسبة بين قطاع النهر إلى قطاع السفينة المغمور أكبر من (٤:١).

وتكون أقصى سرعة للإبحار عكس التيار حوالي ٢,٥ متر في الثانية .

وتتأثر مقاومة السفينة بعوامل كثيرة مثل سرعة السفينة وسرعة التيار وشكل هيكل السفينة وطولها وغاطسها وبعدها عن جوانب النهر .

و المعادلة العامة لتحديد المقاومة أعطاها كا ( kaa. 1978 ) على شكل :

$$\rho \times R = C_f \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v + u)^2 \cdot A' + P \cdot g \cdot B \cdot D \cdot Z + \frac{1}{2} C_p \cdot \rho \cdot v^2 \cdot B$$

حيث (v) هي سرعة السفينة ، (u) هي سرعة التيار العائد عند مؤخرة السفينة ، (Z) هو هبوط سطح المياه بجوار السفينة ويساوى هبوط جسم السفينة ،  $(C_F)$  هو معامل المقاومة ، (A') هي مساحة الهيكل المبتل للسفينة ، (B) هو عرض السفينة ، (D) هو عامل يعتمد على سرعة السفينة وغاطسها .

وتحسب سرعة التيار العائد (u) وهبوط السفينة (Z) في المعادلة السابقة من معادلات الطاقة والإستمر الركالآتي :

$$Z = \frac{1}{2g} \left[ (v + u^2)^2 - v^2 \right]$$
 (5-20)


$$v.A = (v + u)(A_c - A_m - \Delta A_c)$$
 (5-21)

حيث (  $A_{\rm c}$  ) هي مساحة قطاع النهر ، (  $A_{\rm m}$  ) هي مساحة قطاع السفينة عند منتصفها ، القيمة التقريبية للمقدار (  $\Delta A_{\rm c}$  ) هي :

$$(\Delta A_c \cong B_c.Z)$$

حيث (  $B_c$  ) هو عرض المجرى المائى غير المعاق . وتقل المقساومة ( R ) مع النسبة ( n ) لمساحة مقطع المجرى المائى (  $A_c$  ) و القطاع المغمور السفينة (  $A_m$  ) .

وكمثال فإن التغير التقريبي للمقاومــة ( R ) لســفينة حمولة ١٣٥٠ طن كدالة في الســرعة ( v ) للقيم ( v ) المقاومــة ( v ) عند ( v ) عند ( v ) مبين في الشكل ( v ) المكار غاطس ( v ) عند ( v ) عند ( v ) مبين في الشكل ( v ) المكار غاطس ( v ) عند ( v ) عند ( v ) مبين في الشكل ( v ) المكار غاطس ( v ) المكار غاطس ( v ) عند ( v ) عند ( v ) مبين في الشكل ( v ) المكار غاطس ( v ) المكار غاطس ( v ) عند ( v ) عند ( v ) مبين في الشكل ( v ) المكار غاطس ( v ) المكار غ



وقد تم حساب المنحنيات في شكل ( ٥-٢٤- حـ ) بإستخدام المعادلة البسيطة التي أعطاها ( Cabelk Gebers, 1976 ) كالآتي :

$$R = (\lambda . A^{1} + K.B.D) v^{2.25}$$
 (5-22)

حيث ( R ) تساوى (  $KN \times 10$  ) ، السرعة ( v ) بالمتر في الثانية وقيمة (  $\lambda$  ) تتغير من ( v ، ، ، ) للهياكل الخشب وتتغير قيمة ( v ) ما بين ( v ) للقوارب الصغيرة والصنادل الفارغة إلى ( v ) للصنادل المحملة .

وتكون مقاومة السفينة في الإنحناءات في النهر ذات القطر (r) أكبر نتيجة للقوة الطاردة المركزية المؤثرة على جانب السفينة عند زاوية ميل  $(\alpha)$ ، شكل  $(-21-\psi)$ .

# ٥-١-٧-٤ تأثير الأمواج على جوانب النهر

تسبب حركة المياه أمواج تهاجم جوانب النهر ويتطلب ذلك حماية لها ويكون إرتفاع الأمواج الناتجة عن مرور السفن معتمد أساسا على سرعة السفن وحجم السفن ومكانها بالنسبة لجوانب النهر وتعتبر سرعة

السفينة أهم عامل مؤثر . وترتفع الأمواج بدرجة كبيرة مع السرعة حتى تصل إلى أقصى إرتفاع لها مع السرعات الكبيرة ولكن هذا نادر الحدوث في حالة السفن التجارية .

#### ٥-١-٧-٥ النهر كقناة ملاحية

يمكن تحويل النهر إلى قناة ملاحية بإنشاء مجموعة من القناطر مزودة بأهوسة ملاحية . وهذه ضروره من الناحية الملاحية إذا كان عمق النهر صغيرا والسرعة كبيرة مما يسبب مشاكل للملاحة الأمنة .

وتكون الأنهار التى بها مواد رسوبية كبيرة أصعب فى تطويرها كما أن الأنهار التى تتغير بها التصرفات خصوصا التصرفات الصغيرة لا يمكن تحويلها إلى قناة ملاحية بقوتها الذاتية ولكن يمكن ذلك بإنشاء مجموعة من القناطر على النهر.

وتكون السرعة في الأنهار التي يزيد إنحدارها عن ١٩ سم / الكيلو متر كبيرة وخطرة على الملاحة وتمنع عمل النهر كقناة ملاحية حتى ولو كان التصرف كافيا .

ويكون عدد ومكان القناطر اللازمة لتحويل النهر إلى مجرى ملاحى معتمد على أقل عمق مياه مطلوب، ميل النهر وطبوغر افية السهل الفيضى والإنشاءات الموجودة به .

ويجب أن تكون المسافات بين القناطر أطول ما يمكن لتقليل عدد القناطر والأهوسة ولكن يجب في نفس الوقت تقليل مساحة الأراضى التي تغمر وأعمال التعمير بها . كما يجب أن تكون الفروقات بين مناسيب المياه أمام القناطر المتتالية في حدود (  $\sim 10$  ) متر .

### ٥-١-٧-١ الأهوسة النهرية

تشكل الضواغط المائية في الأنهار التي عليها مجموعة من القناطر مشكلة بالنسبة للملاحة . يتم التغلب على هذه المشكلة بإنشاء الأهوسة بمكوناتها من البوابات والأحواض والمحابس وأجهزة الملء والتفريغ .

وتوجد أنواع مختلفة من بوابات الأهوسة منها التي تتحرك حول مفصل أو النوع الرأسي أو المغمور وأنواع كثيرة أخرى .

وتكون المحابس اللازمة لعمليات الملء من النوع الرأسى أو الإسطوانى . كما تستخدم أخشاب الغما أو البوايات الرأسية في الحالات الحرجة .

وتصمم أحواض الأهوسة لتتحمل ضغوط الأتربة والمياه السطحية والجوفية وكذلك القوى المتولدة من إرتطام السفن بها .

ويترك في العادة خلوص حوالي ( ١,٠ متر ) بين السفينة وحوائط الهويس . كما يكون طول الهويس أكبر من طول أطول سفينة تستخدم الهويس بحوالي ( ١  $\rightarrow$   $\circ$  ) متر .

ونظرا للفرق بين مناسيب أعتاب البوابات تكون بوابة الأمام أصغر دائما من بوابة الخلف وتتحكم أعتاب البوابات في مقدار الغاطس للسفن التي تستخدم الهويس وفي العادة يضاف (  $1 \rightarrow 7$ ) متر للغاطس كاحتياط للتوسع المستقبلي في إستخدام النهر .

و أثناء ملء وتفريغ الهويس يحدث سريان غير مستقر ( Unsteady Flow ) في الهويس والمجارى المائية المتصلة به ويسبب ذلك قوى كبيرة على السفن يجب ألا تزيد عن الحدود المسموح بها .

ويمكن التغلب على هذه القوى بربط السفن بحبال رباط إلى الهويس أو فى المجارى المائية المتصلة به . وأثناء تفريغ الهويس فإن السفن تتأثر عادة بقوى أصغر من تلك التى تحدث أثناء ملء الهويس بسبب عمق المياه الكبير .

# ٥-١-٧ الموانى النهرية

يحدد موقع وتخطيط الموانى النهرية حسب حجم البضائع المتداولة فعندما يكون حجم البضائع صغيرا فإنه يمكن إنشاء الميناء على جانب النهر مباشرة وتعريض الجسر بمسافة تساوى مرتين إلى ثلاثة مرات عرض السفينة أو بالعرض اللازم لتزويد السفينة.

أما بالنسبة للأحجام المتوسطة للبضائع فإنه من الأفضل إنشاء حوض الميناء خارج مجرى النهر وتوصيله إلى المجرى الملاحي بواسطة مدخل مناسب.

أما فى حالة أحجام البضائع الكبيرة فإن حجم الميناء يجب أن يكون أقل ما يمكن مع وجود عدد من الأحواض متصلة بالمجرى الملاحى بقناة إقتراب مع وجود حوض تدوير كما أن تخطيط الميناء يعتمد على الموقع والغرض من الميناء .

#### ٥-٢ صيانة شبكات الرى

بعد إنشاء السد العالى تتاقصت مكعبات التطهير في الترع نتيجة لحجز الطمى أمام السد العالى إلا أنه نتيجة لإلقاء الأهالي المخلفات بكافة أشكالها وأنواعها بالترع ، فقد إستمرت الحاجة إلى عمليات التطهير . ولا تقتصر عمليات الصيانة على التطهيرات فقط ، بل يستلزم الأمر نزع الحشائش والتي تزايدت بعد إنشاء السد العالى وخصوصا الحشائش الغاطسة والتي تسبب المشاكل وخصوصا خلال فترة زراعة القطن والأرز ، كما أن تقادم منشآت الري قد زاد من أهمية عمليات الصيانة بما جعلها العمل الأساسي للوزارة وأعطاها أهمية قصوى وتجدر الإشارة بأن أطوال الترع حاليا يبلغ حوالي ٢١ ألف كيلو متر في حين تبلغ أطوال المساقي الترابية حوالي ٠٠ ألف كيلو متر .

# وتحتاج الترع والمساقى والأعمال الصناعية للصيانة للأسباب التالية:

- 1 \_ ضرورة المحافظة على أورنيك المجرى ضمانا لإستيعاب القطاع للتصرف المقرر .
- ٢ ضمان الحصول على الإنحدار التصميمي للمياه بما يسمح بتوفير الضاغط المقرر على فتحات الري لحصول كل فتحة للتصرف المقرر لها حسب الزمام المرتب عليها.
- " إستخدام ناتج التطهير لإستيفاء أرانيك الجسور لإستخدامها للمرور وكذا لإعادتها الشكلها الأصلى قبل التعدى عليها من الأهالى .
  - ٤ ـ ردم البيارات خلف القناطر لحماية الفروشات وسلامتها .
  - تقوية المواقع الضعيفة لعدم إنهيارها بما ينتج عنه وجود إختناقات في المجرى.
- إزالة الأتربة المترسبة في الأعمال الصناعية للمحافظة على كفاءتها لإمرار التصرف المقرر وعدم وجود فرق توازن غير مرغوب فيه.
  - ٧ إزالة الحشائش وخاصة قبل موسم زراعة القطن والأرز لمنع وجود إختناقات.

٨ - صيانة الأعمال الميكانيكية بالقناطر والفتحات ضمانا لسهولة التشغيل والمحافظة عليها .

صيانة المساقى المطورة.

# ويمكن توضيح أعمال الصيانة ـ كما يلى:

١ - أعمال التطهيرات للوصول إلى الأورنيك المقرر (أورنيك مؤقت -أورنيك نهائي).

٢ - أعمال نزع الحشائش (حشائش عائمة - حشائش جُرفية ).
 مع إيضاح عمليات نزع الحشائش - سواء يدويا أو ميكانيكيا أو بيولوجيا .

٣ - أعمال ردم البيارات وتكاسى الميول .

٤ - أعمال إزالة المعوقات.

٥ - أعمال الصيانة السنوية للقناطر - الكبارى - الفتحات .

تنظيم عمليات التراخيص على المساطيح و إزالة المخلفات .

# ٥-٢-١ أعمال التطهيرات

#### مقدمة

قبل إنشاء السد العالى ونتيجة لإرتفاع تركيز المواد العالقة (الطمى) فى مياه الفيضان (حيث كان المتوسط خلال شهرى أغسطس وسبتمبر حوالى ٢٥٠٠ جزء فى المليون) مقاسا عند الجعافرة نتيجة لذلك كانت تترسب كميات كبيرة من الطمى على الأراضى الزراعية وقيعان وجوانب الترع والمساقى مما يؤدى إلى تقليل كفاءة المجارى المائية لنقل التصرفات ومما يستدعى تطهيرها سنويا. وكان التطهير يتم على دفعتين كل سنة.

الدفعة الأولى: وهى التطهيرات الشتوية أثناء السدة الشتوية حيث تطهر الترع الرئيسية ( التي لا تطهر بالكراكات ) ، وترع التوزيع الكبيرة والترع الفرعية بشرط نهو التطهيرات خلال فترة أدوار البطالة .

الدفعة الثانية: وهي التطهيرات الصيفية ويتم تطهير ما يحتاج من الترع الصيفية الصغيرة ويتم التطهير خلال أدوار البطالة.

وكانت تعمل قطاعات إختبارية كل ٥٠٠ متر لكل الترع خلال شهر أكتوبر بعد مرور الفيضان ، وما يحتاج للتطهير تعمل له قطاعات كل ٢٠٠ متر .

وبعد السد العالى وإن كانت الحاجة للتطهير قد قلت لنقص تركيز المواد العالقة إلى حوالى ٥٠ جزء فى المليون .. إلا أنه نتيجة لإلقاء المخلفات بكافة صورها وأشكالها فى المجارى المائية ـ وخاصة فى المسافات التى تمر فيها المجارى المائية بكتل سكنية ، فقد إستمرت الحاجة لأعمال التطهيرات فضلا عن ضرورة إعادة جسور المجارى المائية إلى حالتها الأصلية بالتكوين أو الترميم لمواجهة حالات التعدى عليها .

#### ٥-٢-١ تعريفات

#### ترعة عمومية:

هى مجرى معد للرى ترابى أو مبطن وتقوم الدولة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الموارد المائية والرى ، وتكون الصيانة إما بالتطهير أو إزالة الحشائش أو ما يعترض سير المياه من عوائق أو ترميم الجسور أو إعادة تكوينها أو إصلاح التباطين ـ وذلك بإعتبار المجرى من الأملاك العامة .

#### مسقاة خصوصية:

هى مجرى معد للرى ترابى أو مبطن أو مواسير ويقوم حائزو الأراضى المنتفعة بالمجرى بنفقات التطهير وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه وكذا باقى النفقات الخاصة بالتشغيل وكذا حفظ الجسور وذلك بإعتبار المجرى من الأملاك الخاصة ويجوز لوزارة الموارد المائية والرى بناءا على تقرير من مفتش الرى المختص أو من ذوى الشأن عن عدم قيام الحائزين بأعمال الصيانة المطلوبة ، يجوز لمدير عام الرى المختص إخطار رجال الإدارة بتكليف الحائزين بإنجاز أعمال الصيانة المطلوبة في وقت معين وفي حالة عدم القيام بتلك الأعمال تقوم الوزارة بها على نفقتهم كل بنسبة الحيازة.

#### بروفيل

جزء من القطاع يمثل الحالة الإبتدائية له قبل تشغيله ويكون طولمه في حدود ٢ ـ ٣ متر ويمثل القطاع ويترك لعمل المراجعة ثم يزال بعد التأكد من صحة الميزانية .

### الأورنيك

هو الشكل الهندسى لقطاع المجرى ومنه يتضح عرض القاع ومنسوبه ثم الميول الجانبية ثم منسوب المسطاح وعرضه ثم الميول الداخلية للجسور وعرضها وكامل عرض نزع الملكية ، ويتم حساب الأورنيك لإمرار أقصى تصرف بالمجرى بموقع القطاع ويعاد الحساب لتحديد كفاءة القطاع لإمرار تصرف أقل الإحتياجات ـ ويحسب الأورنيك لحالتين ، الزمام المؤقت والزمام النهائى ويحدد على القطاع منسوبى أقصى وأقل الاحتياجات .

#### تطهير

هو إزالة الأتربة الزائدة عن الأورنيك لكل قطاع بالمجرى ، وتتم عملية التطهير سواء باليد أو بالحفارات أو باقى المعدات الميكانيكية .

#### ترميم

هى أتربة تستخدم لتكوين الجسور والمساطيح أو استيفاءا لعروضها ومناسيبها المقررة حسب القطاع الطولى للمجرى ـ وقد تكون أتربة ماخوذة من نفس القطاع أو منقولة .

### متارب

قد لا تكفى أتربة التطهير لإستيفاء الجسور والمساطيح ولذلك يستدعى الأمر إستكمال الأتربة المطلوبة من قاع المجرى بشروط معينة .

# ٥-٢-١ المعدات المستخدمة في التطهيرات

#### ا ـ معدات التطهير باليد الكريك ـ الفأس ـ الغلق

### ب ـ معدات التطهير الميكانيكية

#### حفارة سلكية

ويتراوح طول الذراع من ١٢,٢٠ إلى ١٩,٢٠ مترا وتستخدم لتطهير الترع التي لا يقل عرض القاع عن ٤ متر وتحتاج إلى مسطاح بعرض لا يقل عن ٥ متر .

### حفارة هيدروليكية

وهى إما جنزير أو كوتش ويتراوح طول الذراع من ٧,٥ متر إلى ١٢ متر وتستخدم لتطهير الترع من عرض قاع ٢ متر إلى ٥ متر وتعمل إما من جانب واحد أو جانبين وتحتاج الى مسطاح بعرض ٥متر وهناك حفارات صغيرة للترع الصغيرة .

#### شفاط

ويستخدم بصفة عامة في المجارى المائية التي لا يقل عرض القاع عن ٨ متر وعمق مياه مساوى للغاطس المقرر للوحدة مضافا إليه عمق مناسب لتشغيل الوحدة وهناك شفاطات للمجارى المبطنة .

#### كباش

ويستخدم في المجارى المائية التي يصعب تشغيل الشفاط فيها بسبب عدم توافر أماكن لتشوين الناتج عليها ، حيث يقوم الكباش برفع الناتج وتحميله في مواعين متنقلة لنقله بعيدا .

#### بلدوزر

يستخدم لتسوية وكسر الأتربة سواء على المساطيح أو الجسور.

#### جريدر

يستخدم لتسوية الأتربة وتمهيد الطرق.

#### لودر

يستخدم لتحميل ناتج التطهير بعد جفافه لإستخدامه في الترميم أو نقله بعيدا .

### أعمال التطهير للترع والمساقى الترابية

تشمل عمليات التطهير ات إزالة الأتربة الزائدة عن الأورنيك سواء من القاع أو الميول وإستيفاء عروض ومناسيب المساطيح والجسور من ناتج التطهير وفي حالة عدم كفاية ناتج التطهير يتم الإستيفاء من متارب من قاع المجرى بشروط معينة أو بالنقل ، كما تشمل عملية التطهيرات أيضا تسوية الجسور وجعلها صالحة للمرور ، وتشمل أيضا إزالة الأتربة الزائدة عن الأورنيك من تحت الكبارى وأمام قناطر الحجز وترميم البيارات خلف القناطر ، وتشمل دراسة وإستيفاء عروض مناسيب الجسور المشتركة بين الترع

والمصلاف ضمانا لعدم تجاوز خط الرشح للحدود الآمنة وستكون في حدود ٧: ١ للتربة الطينية إلى ١٠: ١ للتربة الرملية الناعمة .

# المواعيد المناسبة للتطهير


يعتبر شهرى يونيو ويوليو شهور أقصى الإحتياجات فى الوجهين القبلى والبحرى ـ لذلك يلزم أن تتم التطهيرات قبل شهر يونيو وأن تكون الترع والمساقى على إستعداد كامل لإمرار تصرفات أقصى الإحتياجات كما يلزم أيضا أن تكون المجارى المائية بحالة جيدة لإمرار الإحتياجات اللازمة خلال شهر مارس وحتى منتصف أبريل وهى إحتياجات زراعة القطن .

# طريقة حساب الأورنيك ومراجعة أرانيك الترع والمساقى

يصمم قطاع المجرى المائى لإستيعاب التصرفات المقررة ، وهى التصرفات خلال شهرى يونيو ويوليو ، ويتم حساب التصرف لكل مجرى تبعا للزمام والتركيب المحصولي والإحتياجات الشهرية للمحاصيل خلال شهر يوليو ، ويحدد الأورنيك خلف الفم ثم في مواقع مختلفة على المجرى ( مواقع تغيير الزمام ) ، وعلى أساس مناسيب المياه التصميمية لأقصى الإحتياجات تحدد الإنحدارات المقررة والقطاع عند كل موقع ، ثم يعاد الحساب عند كل موقع تبعا لمناسيب المياه في فترة أقل الإحتياجات ويؤخذ القطاع الأنسب والذي يكفى الحالتين وتحدد الإنحدارات وشكل القطاع من المعادلات واللوحات التصميمية لمعهد بحوث صيانة الترع والمصارف (اشكال ٥-٢١٥-٥٠١) (يرجى الرجوع الى الحساب في بند (٣-١-٥)

# تنظيم عملية التطهيرات والترميم


يتم عمل قطاعات على المجرى بدءا من روبير أو رخامة ويكون القطاع الأول بطول ١٠٠ متر ويعمل القطاع عند الكيلو ٥٠٠٠ (خلف الفم)، ثم تكرر القطاعات كل ٢٠٠ متر وقد يحتاج الأمر إلى عمل قطاعات جزئية بأى طول حسب الطبيعة ويحدد آخر قطاع ويتم التأكد من صحة الميزانية بالربط على روبير أو رخامة وتسمى هذه الميزانية إبتدائية .



شكل رقم (٥- ٢٥) شكل يوضح خطوات عمل الميزانية

يراعى خلال عمل الميزانية أن يبدأ القطاع من حدايد البر الأيسر وينتهى بحدايد البر الأيمن مع توضيح مناسيب وعروض الجسور والمساطيح فى كل بر وإيضاح تفاصيل الميول والقاع . مع دق أوتاد خشبية فى مواقع القطاعات ويعمل حولمه حلقة تحفر فى أتربة الجسر ويؤخذ منسوب الوتد .

- يراعى أيضا خلال عمل الميزانية عمل جسات أسفل الكبارى وأمام وخلف القناطر وذلك لتحديد الأتربة المطلوب إزالتها من تحت تلك الأعمال وشكل وحجم البيارات خلف الأعمال الصناعية .
- يراعى عمل الميزانية خلال دور القفل لملاحظة وتحديد الشكل الحقيقى للقطاعات وبدقة وفى بعض الأحيان يرى عمل الميزانية خلال دور العمالة وذلك لتحديد الفاقد فى الأعمال الصناعية بدقة ووفقا للتصرف المار لتحديد كفاءة تلك الأعمال.
- ترسم الميز انية ويوقع عليها الأورنيك لكل قطاع مأخوذا من بيانات القطاع الطولى وتحدد تبعا لذلك مكعبات التطهير والترميم وإذا إتضح عدم كفاية مكعبات التطهير لترميم الجسور (إن كانت هناك حاجة لذلك) يتم إستيفاء مكعبات الترميم من متربة بقاع المجرى أو من أتربة منقولة وذلك حسب الظروف.
- يصدر الأمر للمقاول متضمنا مكعبات التطهير والترميم ، ويحاسب على المكعب الأكبر من أيهما ويترك المقاول بروفيلات في مواقع القطاعات الإبتدائية لعمل المراجعة و لا تزال تلك البروفيلات الإبعد المراجعة ( الجشني ) .
- وبعد نهو العمل يتم عمل ميز انية ختامية لتحديد حجم ما تم نهوه من أعمال بدقة وقد يحتاج الأمر الى إعادة التشغيل إذا إتضم أن العجز يتجاوز العجز المقرر حسب العقد .



شكل رقم ( ٥-٢٦ ) قطاع لترعة يوضح التطهير والترميم

وهناك حالات ثلاث لعملية التطهيرات وهي:

#### الحالة الأولى:

إذا كان ناتج التطهير غير كاف لإستيفاء الترميم فيتم تشوينه على طبان الطريق (بحيث لا يعوق المرور) وبعد جفافه يتم فرده على الجسر بعد إستيفاء الترميم من القاع أو أتربة منقولة .

#### الحالة الثانية

إذا لم تكن هناك حاجة لترميم الجسور فيمكن تشوين الناتج على الطبان لحين جفافه ثم نقله أو تشوينه خلف الجسور داخل المنافع .

#### الحالة الثالثة

إذا كان الناتج غير مطلوب للترميم ويعوق المرور فترفع الأتربة فور التشغيل.

# أعمال التطهيرات للترع المبطنة

# الترع المبطنة الصغيرة بتصرف أقل من ٥ م٣ / ث

- يتم الكشف على الترعة في موسم الجفاف السابق للصيانة ويشمل الكشف تحديد حجم الأتربة وأماكن التسرب.
  - يتم تطهير الترع في فترة الجفاف يدويا وتتم الصيانة في الجفاف التالي .
- تزال البلاطات المنهارة وتعالج البلاطات التي بها شروخ بالمواد البيتومينية وكذلك تملأ الفواصل الفارغة بالبيتومين المطاطى وإذا كانت السدة لا تسمح بذلك يتم إستخدام خرسانة الرش كتبطين فوق التبطين الحالى وبسمك لا يزيد عن ٥ سم أو الخرسانة البيتومينية بالرش أيضا .


### الترع المبطنة الكبيرة بتصرف أكبر من ٥ م٣/ ث

- تجرى الميزانية على الترعة لتحديد حجم التطهيرات والتي تتم في فترة السدة يدويا أو تتم قبل فترة أقصى الإحتياجات بواسطة شفاط خاص للترع المبطنة وخلال فترة الجفاف ـ ويتم تحديد البلاطات المطلوب تغييرها وكذا الفواصل المطلوب علاجها .
- وفى السدة التالية إذا كانت الفترة قصيرة يتم تغيير البلاطات المنهارة ببلاطات من خرسانة سابقة الصبب أما إذا كانت الفترة تسمح يتم 'إستبدال البلاطات المنهارة ببلاطات مصبوبة فى موقعها وبالنسبة للفواصل يتم علاجها بطريقة مماثلة كما تم إيضاحه فى الترع الصغيرة.

# أعمال التطهيرات للمساقى المطورة

# المساقى المبطنة المرفوعة


- يتم الكشف على المسقة وتحديد أماكن التسرب والأتربة .
  - يتم تطهير الأتربة وإزالة الحشائش.
- يتم إستبدال الخراسانات المتآكلة بأجزاء أخرى سليمة ، كذلك تملأ الفواصل بالمونة ، للأماكن المستبدلة ، كذلك يتم الكشف على باقى الفواصل وتملأ بالمونة .
  - يعاد ردم المواقع التي تسربت منها المياه ويتم الردم عليها ودكها .



شكل رقم ( ٥-٢٧) المساقى المبطنة المرفوعة

### المساقى المبطنة بالخرسانة والمرفوعة

- يتم الكشف على المسقى وإزالة الأتربة والحشائش.
  - · تعالج الخراسانات المنهارة ويعاد صبها .
- تعالج بلاطات التبطين التي بها شقوق بمواد بيتومينية .
- تعالَج الفواصل بملئها بمادة البيتومين المطاطى (مثل البولى سلفايد أو ما يماثله ) .



شكل رقم ( ٥-٨٦ ) المساقى المبطنة بالخرسانة والمرفوعة

### المساقى المواسير

- يتم الكشف عن الصمامات وأماكن التسرب من المواسير .
- يتم إستبدال أية صمامات تالفة كذلك المواسير في الأماكن المتسربة .
- يتم إزالة الأتربة المتسربة في المواسير بإستخدام طريقة الغسيل وذلك بفتح محبس نهاية المواسير ثم ضغط المياه بها فيتم غسيل الخطو إزالة الأتربة ويعاد غلق المحبس .

#### عموميات

- ا ـ يلزم توفير ثلاث من الألبومات لكل ترعة ، النسخة الأولى تحفظ في هندسة المركز والثانية بتفتيش الإقليم والثالثة بالإدارة العامة للرى ، وتوضح على القطاع الطولى للترعة أية تعديلات على الأرانيك سواء لتغيير الزمام أو التركيب المحصولي وتوضح التعديلات بألوان مختلفة على القطاع الطولى .
  - ٢ يراعي من ضمن أعمال الصيانة إعادة تركيب العلامات الكيلومترية على الترع.
    - ٣- يراعي أيضا إعادة تركيب حدايد نزع الملكية.
- ٤ في حالة ترميم الجسور يلزم ألا تزيد سمك طبقة الترميم عن ٢٥ سم بعد الدمك والترميم يتم على طبقات .
  - ٥ إذا إستدعى الأمر أخذ متارب من قاع المجرى فينبغى ألا تزيد عمق المتربة عن ٣٠ سم .
- ستكون الأتربة المستخدمة للترميم خالية من الحشائش و الأعشاب أو الأحجار أو المواد العضوية ومتجانسة بقدر الإمكان.
- ٧- يتم إزالة ما يعترض أورنيك التشغيل سواء كانت أشجار أو نخيل أو مبانى طوب أو خرسانة عادية أو مسلحة أو دبش أو تشوينات أو قواعد خرسانية أو طبقات جيرية أو صخرية أو زلطية أو خلافه .
- ٨- يراعى وضع علامات على قناطر الأفمام والكبارى توضح منسوب أقصى الإحتياجات لعدم
   تجاوزه.




Fig. (5-29) Variation of average velocity V with R<sup>3</sup> S




Fig. (5-30) Variation of Hydraulic Radius R with Discharge Q




Fig. (5-31) Variation between average bed depth Dave and Discharge Q

# ٥-٢-٢ أعمال نزع الحشائش وإزالتها

#### مقدمة:

لم تشكل الحشائش مشكلة خطيرة قبل إنشِاء السد العالى ، ولكنها ظهرت كمشكلة بعد إنشائه وقد يرجع ذلك إلى :

- أن حجز الطمى أمام السد العالى وخروج المياه رائقة قد ساعد على تغلغل أشعة الشمس فى المياه
   وبالتالى سرعة نمو الحشائش الغاطسة وهى التى تسبب أكبر المشاكل .
- كانت نسبة كبيرة من التطهيرات قبل السد العالى تتم باليد لتوفر الأيدى العاملة ولكن بعد إنشاء السد وتناقص العمالة اليدوية لأسباب عديدة ، فقد أدى ذلك إلى الإعتماد بالكامل تقريبا على المعدات الميكانيكية في أعمال التطهيرات ، ولم يتم العمل بالدقة المطلوبة الأمر الذي أدى إلى توسيع قطاعات الترع بالزيادة عن الأورنيك المطلوب وبالتالى تناقص سرعة المياه الذي أدى إلى سرعة نمو الحشائش .

ويستلزم الأمر إعطاء أعمال نزع الحشائش الأهمية الكاملة للقضاء على السلبيات الناتجة عن نمو الحشائش وهي :

- زيادة فقد المياه بالتبخر وذلك في حالة الحشائش العائمة حيث أوضحت الدراسات بأن الفقد من مسطحات مغطاه بالحشائش العائمة يبلغ ضعف الفقد من المسطحات المائية العادية .
- زيادة معامل الخشونة في الترع وبالتالي زيادة الإنحدار فترتفع المياه في الأحباس الأولى من الترعة وتتخفض في النهاية أو قد لا تصل للنهاية بما يؤدي إلى إرباك عملية توزيع المياه.
- تشكل الحشائش بيئة غير مرغوب فيها لنمو الآفات والحشرات المسببة للأمراض مثل الملاريا والبلهارسيا.
- قد يؤدى تراكم الحشائش عند الأعمال الصناعية إلى إنهيارها ـ كما يؤدى أيضا إلى التقليل من كفاءتها
  - تعوق الحشائش الوحدات العائمة في الترع الملحية .
- تمنع وصول الأكسجين إلى الماء بما يؤدى إلى الإضرار بالثروة السمكية لكل هذه الأسباب يستلزم الأمر إعطاء عملية نزع الحشائش أهمية قصوى .

#### تعریف ات

#### حشائش عائمة

وهي حشائش لا تصل جذورها لقاع المجرى وأهمها ورد النيل .

#### حشائش غاطسة

ومعظمها تتصل جذورها بالقاع وأهمها ديل الفرس ونخشوش الحوت .

#### حشائش شبه مغمورة

مثل النسيلة والبردي والغاب والبوص.

#### حشائش جرفية

وهي تنمو على ميول المجرى.

#### مقاومة يدوية

ويتم إزالة الحشائش يدويا بإستخدام المحشة والمنجلة.

#### مقاومة ميكانيكية

وتتم إزالة الحشائش ميكانيكيا إما بإستخدام الحفارات أو قوارب قص الحشائش أو الحصادات أو الجرارات .

#### مقاومة بيولوجية

وتتم بإستخدام الأسماك آكلة الحشائش وأهمها سمك المبروك .

#### صاولة

هي مانع يقام في نهاية المسافات المملؤة بالحشائش لمنع تسربها للمسافات السليمة .

### المعدات المستخدمة

#### المقاومة اليدوية

• وتستخدم فيها المعدات اليدوية كالمحشة والمنجلة ، ويفضل استخدام هذه الطريقة في الترع التي لا يزيد عرض القاع عن ٢ متر وتخضع للمناوبات .

# المقاومة الميكانيكية

• وتستخدم فيها المعدات الميكانيكية سواء قوارب قص الحشائش أو الحفارات أو جريدر بسكينة مائلة أو الكراكات العائمة أو الحصادات أو الجرارات كما يلى:

#### قوارب قص الحشائش

تستخدم لقص الحشائش الغاطسة وبعض أنواع الحشائش الجرفية .

تستخدم المقصات ذات الحركة الترددية في عملية القص .

• تعمل هذه المعدات في الترع بعرض قاع ٥ متر فأكثر و لا تخضع للمناوبات كما أن عمق المياه بها يناسب غاطس الوحدات وتبلغ إنتاجية الوحدة ٥٠٠ م في الترع التي يزيد عرض قاعها عن ١٠ متر .

#### الحفارات

- حفارات ٦٠ حصان تستخدم لإزالة الحشائش في البرين لترع بعرض قاع ٢ متر أو من بر واحد لترع بعرض قاع ٢ ـ ٥ متر .
- حفارات ٩٠ حصان وذراع بطول من ١٠ ـ ١٢ متر وتستخدم لإزالة الحشائش من ترع بعرض قاع من ٢ ـ ٥ متر من بر واحد أو من البرين لترع بعرض قاع من ٥ ـ ١٠ متر .
- حفارات ١٢٠ حصان وذراع بطول ١٢ ـ ١٦ متر وتستخدم لإزالة الحشائش من ترع بعرض قاع من ٥ ـ ٨ متر من بر واحد أو لترع بعرض قاع من ٨ ـ ١٠ متر من البرين .

#### الحصادات

• تستخدم الإزالة ونقل الحشائش العائمة وأغلب إنتاجيتها في مجرى النيل وهي بثلاثة أحجام (حسب السعة) ١٥ م ، ٢٥ م ، ٤٥ م - وتقوم برفع الحشائش من المجرى بإستخدام سيور ناقلة وبعدها يتم فرم الحشائش أو ضغطها أو نقلها إلى خارج المجرى .

### الجرارات:

• وتستخدم جرارات بعجل كاوتش بقدرة حوالى ٨٠ حصان ، ويتم إستخدام جرارين لجر سلك مزود بخطاطيف ، ويسير الجراران متوازيان في إتجاه المياه لحش الحشائش من جذورها ، ولكن يستلزم الأمر عدم وجود أشجار في طريق الجرارين .

### الكراكات العائمة

• وتستخدم لإزالة الحشائش العائمة من مجرى النيل.

### جريدر بسكينة مائلة

• ويستخدم لإزالة الحشائش الجرفية

#### المقاومة البيولوجية

- وتتم هذه الطريقة بإستخدام الأسماك آكلة الحشائش ، ولا تستخدم هذه الطريقة في الترع التي تخضع للمناوبات ، ويتم إنتاج الأسماك في مفرخات (أصبعية) ثم تنقل إلى الترع في أوائل فصل الربيع حيث تكون الحشائش في أول نموها ، ولا تؤدى تلك الطريقة لأى نتائج أيجابية في حالة إلقاء الأسماك بعد تكاثف الحشائش ويلزم توفر الشروط التالية بالإضافة إلى الشرط المذكور سابقا :
  - لا تخضع الترعة للمناوبات.
  - لا يقل عمق المياه في الترعة عن ١ متر .
    - خلو مياه الترعة من الملوثات.

وبإعتبار أن متوسط وزن السمكة المناسبة لأعمال مقاومة الحشائش هو ٢٥ جم (وتسمى السمكة اصبعية) فإن المعدل المطلوب القاؤه للفدان (مسطح مائى) هو من ٤٢ كجم إلى ٥٠,٤٠ كجم أى من ١٦٨٠ سمكة إلى ٢٠٢٠ سمكة لكل فدان مسطح مائى.

#### خطة المقاومة

- يبدأ موسم زيادة وسرعة نمو الحشائش في أوائل فصل الربيع أي في أوائل شهر مارس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بما يساعد على سرعة نمو الحشائش ، ويتزامن هذا الموسم مع موسم زراعة القطن لذلك يلزم أن تكون الترع نظيفة وخالية من الحشائش التي تعوق سريان المياه حتى لا تحدث إختناقات قد تؤدى إلى التأخير في زراعة القطن ، كما يجب أن تستمر أعمال نقاوة الحشائش والصيانة حتى شهرى يونيو ويوليو وهما شهرى أقصى الإحتياجات بما يستلزم ضرورة نظافة الترع خلال هذين الشهرين لإستيعاب أقصى الإحتياجات ويلزم تجهيز خطة مقاومة الحشائش بحيث تكون الترع نظيفة تماما قي أوائل شهر مارس وتجهز الخطة سواء على مستوى الهندسة أو التفتيش أو الإدارة العامة على هذا الأساس كما يلزم التنسيق بين الإدارات العامة لنظافة الترع الرئيسية التي تخدم أكثر من إدارة عامة ، وتستمر أعمال النقاوة والنظافة والصيانة خلال الفترة من مارس حتى شهرى يونيو ويوليو وتجهز الخطة على أساس ما يلي :
- ترع تخضع للمناوبات وبعرض قاع حتى ٢ متر ، وتتم إزالة الحشائش بها يدويا وإذا لم يتيسر ذلك تزال الحشائش ميكانيكيا .
- ترع تخضع للمناوبات وبعرض قاع أكبر من ٢ متر حتى ٥ متر تتم إزالة الحشائش بها ميكانيكيا بالحفارات .
- ترع لا تخضع للمناوبات وبعرض قاع أكبر من ٥ متر ، تتم إزالة الحشائش الغاطسة بها بقوارب قص الحشائش والحشائش العائمة بالحصادات .
- إذا تكاثرت الحشائش الغاطسة بالترع المذكورة في أوائل شهر مارس يتم إز التها بإستخدام الجرارات والسلك (بشرط عدم وجود أشجار في طريق الجرارات) وذلك لسرعة هذه الطريقة وجدواها.
- إذا كانت الترع المذكورة غير كثيفة الحشائش فيتم إلقاء أسماك آكلة الحشائش بها بعد السدة و إلا تزال الحشائش منها ثم تلقى الأسماك بها نظر العدم جدوى الأسماك في الترع متى تكاثفت الحشائش بها.
- وبالنسبة للترع التي لا تخضع للسدة الشتوية مثل الإسماعيلية ـ المحمودية ـ بور سعيد ـ السويس فيفضل إستخدام أسماك المبروك فيها لأعمال المقاومة .
- وبالنسبة للترع الرئيسية لأكثر من إدارة عامة وإذا إتضح عدم جدوى الجرارات والسلك لأعمال المقاومة وخاصة في أوائل شهر مارس فيفضل قفل الترعة لمدة تتراوح بين ٢٤ ـ ٧٧ ساعة وخلال الفترة المذكورة يتم إزالة الحشائش يدويا (متى توفرت العمالة الكافية).

#### عموميات

ا - يلزم عمل صاولات في نهاية المسافات المملؤة بالحشائش لمنع تسربها إلى المسافات السليمة وخصوصا أثناء فترة العمل في إزالة الحشائش.

- لزم توفير حفارات أمام الأعمال الصناعية خلال فترة الإزالة وذلك لرفع الحشائش المتسربة أولا بأول ومنع تراكمها أمام الأعمال الصناعية حتى لا تؤدى إلى تقليل كفاءة العمل أو إنهياره.
- تجدد وجفافها حتى لا تؤدى إلى المساطيح وجفافها حتى لا تؤدى إلى تجدد الإصابة .
  - ٤ بعد إتمام نظافة الترع من الحشائش تبدأ أعمال النقاوة والصيانة كما يلي:
- (١) بالنسبة للترع حتى عرض قاع ٢ متر تنزع الحشائش وتزال سواء غاطسة أو عائمة بالعمالة اليدوية بحيث يخصص لكل مسافة معينة عامل يتولى نظافتها بإستخدام شوكة .
- (۲) بالنسبة للترع من عرض قاع ۲ متر إلى ٥ متر يتولى النظافة عمالة يدوية حسب المبين
   فى الفقرة السابقة ولكن لكل بر ومسافة معينة عامل .
- ( $^{7}$ ) وبالنسبة للترع ذات التصرف المستمر وعرض قاع أكبر من  $^{9}$  متر تقوم بمهام الصيانة قوارب قص الحشائش وأسماك المبروك .

# ٥-٢-٣ أعمال ردم البيارات وتكاسى الميول

### أعمال ردم البيارات

يتعرض المجرى المائى خلف القناطر لنحر بالقاع وتهايل الميول نتيجة للمياه المتدفقة من العيون وتتكون فجوة فى قاع المجرى وقد تمتد إلى الميول وذلك فى الخلف وتتزايد فى الحجم والعمق وتتحرك مقتربة من الفرش ، وما لم توقف حركة البيارة وإقترابها من الفرش ، فإن ذلك يؤدى إلى إنهيار الفرش ويلى إنهيار الفرش إنهيار القنطرة .

### تعريفات

# الخط الحرج

هو خط يبدا من نهاية فرش القنطرة وبميل ٥/ ١ ويلزم معالجة البيارة إذا تجاوزت هذا الخط.

#### الفلتر

زلط متدرج معبأ في أجولة من الخيش وتكون الأجولة طبقة بسمك ٥٠ سم و لا يزيد عن ١/٥ إرتفاع البيارة ويرص الفلتر على قاع البيارة بواسطة غطاسين .

#### دبش


أحجار من محاجر معتمدة وذات مواصفات خاصة من ناحية قابلية الإمتصاص للمياه والوزن النوعى للأحجار ووزن وأبعاد القطعة الواحدة وكذا الخلو من التسويس والعروق الطفلية والمواد العضوية الغريبة.

#### جهاز جس صوتی

جهاز لتحديد الأعماق بما يمكن من رسم شكل البيارة في حالة الأعماق الكبيرة.

# طريقة علاج البيارة

- يتم تحديد ورسم شكل البيارة إما بإستخدام الميزان والقامة والجس وعمل قطاعات طولية وعرضية وذلك في فترة السدة الشيوية ، وأما في حالات الترع التي لاتخضع للسدة الشتوية ( الإسماعيلية ـ المحمودية ) فيتم عمل القطاعات بإستخدام الجس الصوتي .
  - بعد تحديد شكل البيارة يتم تحديد أعمال الحماية المطلوبة حسب الأورنيك الموضح
- يراعى أن يكون الزلط المستخدم في الفلتر متدرجاً وحتى مقاس ١٠ سم ومعبأ في أجولة سليمة من الخيش .
- أما الدبش فيكون من محاجر معتمدة وأن تقل قابلية الإمتصاص عن ٧٪ والوزن النوعى لا يقل عن ١٠٥ كجم وبعد القطعة عن ٣٠ سم ويكون الدبش خاليا من التسويس والبقع والعروق الطفلية والمواد العضوية الغريبة.
- يتم رص الأجولة المملؤة بالزلط ( الفلتر ) على قاع البيارة بواسطة الغطاسين حسب الأورنيك المقرر .
  - · بعد نهو رص الفلتر يتم رمى الأحجار مباشرة لإستكمال الأورنيك المقرر .
- في السدة الشتوية التالية يراعي عمل قطاعات للتأكد من ثبات الأحجار وإلا تستكمل حسب الأورنيك .



شكل رقم ( ٥-٣٢ ) طريقة علاج البيارة

$$L_s = 18 \times C \times \sqrt{\frac{H}{13} \times \frac{q}{75}}$$

$$C = 18$$

H = max. head

$$q = \frac{Q}{L}$$
 where  $L = 4.75Q^{\frac{1}{2}}$ 

وتؤخذء  $L_s$  حسب المعادلة أوحسب طول البياره أيهما أطول

#### طريقة الحساب

- يتم قياس الدبش من الرصات بحيث تكون مواقع الرصات مستوية تماما ويتم قياس الرصات بواسطة المهندس.
- أما الزلط فيحدد حجمه من الرصات ثم يعبأ في أجولة تحت ملاحظة المهندس وترمى الأجولة تحت إشر افه .
  - بعد رص أجولة الفلتر تعمل ميز انية للتأكد من الرص حسب الأورنيك.
  - بعد رص الدبش تعمل ميزانية أخرى لتحديد حجم الدبش ومراجعته بالنسبة لحجم الرصات.

#### أعمال تكاسى الميول

تتعرض ميول الترع لإنهيارات وتآكل الميول لأسباب متعددة ، فتتعرض مسافات خلف الأعمال الصناعية للتآكل نتيجة لسرعة المياه المندفعة من العمل الصناعي ، وكذا المسافات المواجهة للكتل السكنية فإنها معرضة للتآكل نتيجة لسلوكيات الأهالي ، وكذا المسافات خارج منحنيات المجرى ، كما تتعرض الميول للتآكل في حالة مرور المجرى في تربة غير متماسكة وكذلك إذا جاورت الترعة مصرفا فهناك إحتمال لإنكشاف خط الرشح بما يستدعى تكسية الميل المجاور للمصرف ، لكل هذه الأسباب يلزم تكسية مواقع التآكل وإعادتها للشكل الأصلى .

# <u>تعریفات</u>

#### دبش

هي أحجار موردة من محاجر معتمدة وذات مواصفات خاصة تناسب أعمال التكاسي .

# تكاسى دبش على الناشف

مبانى من الدبش بدون مونة.

### تكاسى دبش بالمونة

مبانى من الدبش بالمونة ويشترط أن تحاط الأحجار بالكامل بالمونة .

#### تحطيب الأحجار

إستعدال الأحجار وإزالة الأجزاء الزائدة وذلك حتى يمكن تشغيلها على أحسن وجه .

القدمة السفلى تعتبر أساس التكسية في قاع الترعة

#### القدمة العليا

نهاية التكسية من أعلى

### كطة بارزة

هي سد جميع عراميس الدبش في الواجهات بمونة غنية بالأسمنت لمنع وصول المياه إلى داخل المباني وكذا لإعطائها شكلا هندسيا مناسبا وقد تكون بسمك يتراوح من ١ ـ ١,٥ سم .

#### كحلة غاطسة

تكون بسمك حوالي ٥٠٠ سم.

#### مقاس هندسي

حساب مكعب الدبش من الطبيعة أى طول imes عرض imes سمك imes و عادة يكون سمك مبانى الدبش imes ، سم

#### مقاس من الرصات

حساب مكعبات الدبش من الرصات ويستخدم عادة في حالة رمى الدبش في بيارات

#### جابيونات

عمل تكسيات عبارة عن شبكة من البولي إثيلين ذات أبعاد ومواصفات خاصة ومحشوة بكسر أحجار متدرج ثم تفرد الشبكة على ميول الترعة بإستخدام ونش ومركب خاص وتستخدم لتكسية الترع التي لا تخضع للسدة الشتوية.


### طريقة بناء الدبش

- تعمل قطاعات في المواقع المحتاجة لعمل تكسيات مع ربط القطاع بالحدايد .
  - يوقع على القطاع أورنيك الترعة.
- يحفر موقع القدمة ويستحسن أن يكون منسوب أعلى القدمة السفلية أوطى من منسوب القاع التصميمي بمقدار ٥٠ سم .
  - يكون عرض القدمة كما يلى (إذا كان عرض القدمة الصافى ٥٠,٥٠ متر)

1:7 - 7:7 - 1:1 مبل التكسية

عرض القدمة ۱٫۲ متر ۔ ۱٫۶ متر ۔ ۱٫٦ متر

أما إذا رؤى زيادة عرض القدمة الصافى إلى ١ متر تزاد الأطوال المذكورة بمقدار ٥٠ سم



شكل رقم ( ٥-٣٣ ) طريقة بناء التكسية

يكون ميل التكسية كما يلى:

في الأراضي الطينية المتماسكة ١:١

في الأراضي الصفراء ٢:٣

في الأراضي الرملية ٢:١

- يكون سمك التكسية ٥٠ سم .
- أما إرتفاع القدمة العليا H عن مياه أقصى الإحتياجات فيكون كما يلى (باعتبار أن منسوب القدمة العليا هو منسوب الجسر):

إرتفاع القدمة عن منسوب مياه أقصى الإحتياجات	عرض القاع
۰٫۵۰ متر	من ۱ ـ ۳ متر
۰٫۷٥ متر	من ٤ ـ ٥ متر
۱٫۰۰ متر	من ٦ ـ ٧ متر
۱٫۲٥ متر	من ۸ ـ ۹ متر
۱٫۵۰ متر	من ۱۰ ـ ۱۵ متر
۱٫۷۵ متر	من ١٦ ـ ١٩ متر
۲٫۰۰ متر	۲۰ متر أو أكبر

قبل بناء التكسية يتم الردم خلفها على طبقات بسمك ٢٥ سم بعد الرش بالمياه والدك بالمندالة .

يلى ذلك تثبيت شاخص فى الموقع أ (نهاية القدمة وبداية الميل) وشاخص آخر عند النقطة ب
 (نهاية الميل) ويشد حبل بين النقطتين محددا التكسية وتؤرنك الميول .

- يبدأ البناء ويراعى في حالة مبانى الدبش بالمونة ضرورة ملء الفجوات بالمونة و لا يوضع حجر
  فوق الحجر قبل تغطية الحجر السفلى بكامله بالمونة ، كما يراعى صب المياه على المونة لتمام
  إمتلاء الفراغات وبعد نهو المبانى يراعى رشها بالمياه لمدة أسبوع.
- تكون مونة المبانى بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت لكل ١ م ومل ، أما مونة الكحلة فتكون بنسبة ٧٠٠ كجم أسمنت لكل ١ م رمل .
- يبلغ معدل المونة ٠,٠٣٣ م لكل ١ م مبانى دبش ، أما معدل مونة الكحلة فهو ٠,٠١ م لكل ١ م م لكل ١ م من المبانى .
- ضمانا للتأكد من إستخدام الكمية المقررة من الأسمنت و عدم التلاعب وترك فراغات ، يراعى عد شكاير الأسمنت المستخدمة ومراجعتها أو لا بأول بالنسبة لمكعب الدبش الذى تم بناءه أو الكحلة ، وبفرض أن مكعب ما تم بناءه هو س م

: عدد الشكاير الواجب إستخدامها =  $m \times 77, \times 7$ 

$$1 \times \frac{1}{1 \times 1 \times 1} \times \frac{1}{1 \times 1 \times 1}$$
 عدد الشكاير الواجب إستخدامها  $= \infty \times \frac{1}{1 \times 1 \times 1}$ 

بإعتبار أن عدد شكاير الأسمنت لكل ١ م مونة للكحلة هو ١٤ شيكارة .

- أما بالنسبة للترع التى لا تخضع للسدة الشتوية فإن الإنهيارات يتم علاجها بإستخدام طريقة الجابيونات ، وتنفذ الجابيونات بشبكة من مادة البولى إيثيلين ذات مواصفات معينة ، تتكون الجابيونات من خلايا بأبعاد  $1 \times 1 \times 0.0$ , مترا ومقفلة من جميع الجهات ومحشوة بكسر أحجار أو زلط متدرج من 1 0.0 سم ولا يزيد قطر أكبر ها عن 0.0 سم ، وترتكز الجابيونات على قدمة سفلية مكونة من شبكة من نفس مادة جابيونات الميول ولكن القدمة بسمك 0.0 سم وعرض 0.0 متر ويتم إنز ال وتركيب الجابيونات بواسطة ونش ومركب .
- يمكن تنفيذ أعمال التكسيات على ترع التفريع الثاني خلال المناوبات الشتوية ، أما بالنسبة لترع التفريع الأول والترع الرئيسية فيمكن أن تنفذ التكسيات خلال السدة الشتوية ، أما بالنسبة للترع التي لا تخضع للسدة الشتوية تنفذ فيها التكسيات بطريقة الجابيونات .

#### عموميات

• يلزم معالجة البيارة فورا دون تأجيل إذا تجاوزت الخط الحرج أو كانت تتحرك مقتربة من الفرش ، أما إذا كانت البيارة ثابتة فيمكن تأجيل إجراءات العلاج.

• يلزم عمل ميزانية لكل بيارة خلال السدة الشتوية لتقرير العلاج إما في السدة الشتوية التالية أو فورا حسب الحالة.

- يلزم إستخدام مبانى الدبش بالمونة فى المواقع خلف الأعمال الصناعية وكذا المسافات المجاورة للمصارف (لضمان تغطية خط الرشح) وكذلك الميول المعرضة لضغوط جانبية أى ميول الطرق والسكك الحديدية، أما التكاسى غير المعرضة لضغوط جانبية فيفضل إنشائها على الناشف مع الكحلة.
- لا يستحسن عمل مبانى دبش بالمونة إذا كان خلفها ردم بسمك كبير لإحتمال هبوط و إنكماش الردم وظهور شروخ فى المبانى وتسرب المياه إليها ثم إنهيار ها بعد ذلك ولكن يفضل إنشائها بالدبش على الناشف مع الكحلة.
- يفضل ألا يزيد إرتفاع مبانى الدبش عن ٣ متر فإذا زادت عن ذلك يفضل عمل مسطاح ثم تكمل المبانى بعد ذلك .

### ٥-٢-٤ أعمال إزالة المعوقات

#### مقدمة

يتم حساب قطاعات الترع وتحديد كفاءة الأعمال الصناعية عليها تبعا للتصرف خلال فترتى أقصى و أقل الإحتياجات و آخذا في الإعتبار طبيعة المجرى والتي يعبر عنها بمعامل الإحتكاك، وتتحدد مناسيب الفتحات المغذية تبعا لمناسيب المياه المقابلة لتصرف أقل الإحتياجات بحيث يكون الضاغط على الفتحات ٥٢سم، أما مناسيب المياه المقابلة لتصرف أقصى الإحتياجات فتحدد مناسيب المساطيح والجسور وخلوص الأعمال الصناعية وكذا كفاءة تلك الأعمال بما يسمح بإمرار تصرف أقصى الإحتياجات في حدود الفاقد المقرر ( Heading Up ).

ومن الضرورى الإلتزام بمناسيب المياه ، إذ لو تغير إنحدار المياه لأى سبب لأدى ذلك لإختلاف الضاغط على الفتحات فإن زاد منسوب المياه حصلت الفتحة على حصة أكبر من المقرر وإذا نقص حصلت على حصة أقل من المقرر ويؤدى ذلك إلى إرباك الرى .

وتشكِل العوائق في المجرى المائي جانبا كبيرا من أسباب إختلال الإنحدار التصميمي ، وهذه العوائق بخلاف العوائق الموسمية كالحشائش أو الإطماء .

#### تعريفات

# فاقد ( Heading up )

هو الفُرقُ بين منسوب أمام وخلف العمل الصناعي وحيث يكون التصرف حرا (دون حجز) ويعبر عنه h

$$h = \frac{V_A^2}{2g.C^2} \left[ \left( \frac{A}{a} \right)^2 - 1 \right]$$

حبث

 $V_A$  سرعة المياه في الترعة  $V_A$  معامل يحدد كما يلي : C = 0.72 ترع عرض قاع أقل من C = 0.82 متر C = 0.82 ترع عرض قاع من C = 0.82 متر C = 0.92 مساحة القطاع المائي للترعة C = 0.92 مساحة القطاع المائي في العمل الصناعي C = 0.92

ولا ينبغي أن يزيد الفاقد عن ١٠ سم أو الفاقد المقرر حسب القطاع الطولى .

#### أشكال المعوقات

- ' تهايلات من ميول المجرى إلى القاع مكونة شبه سد يعوق سير المياه وترجع أسباب التهايلات الي مايلي .
- مرور المجرى بمسافة ذات طبيعة غير متماسكة ويؤدى ذلك إلى عدم تماسك الميول وعدم ثباتها .
  - تعرض الميول إلى ضغوط جانبية نتيجة لمرور أحمال تقيلة على الجسر.
    - ٢ ـ إطماء وترسيب تحت الكبارى وداخل الأعمال الصناعية .
- توسيع المجرى وترك بعض الفتحات القديمة أو فروشات أعمال صناعية بمنسوب أعلى من
   الأورنيك الجديد أو تكاسى قديمة بدون إزالة .
  - ٤ وجود أعمال صناعية تسبب فاقد غير مسموح به .

### طرق علاج المعوقات

- ا في حالة التهايلات نتيجة لمرور المجرى بطبيعة غير متماسكة فيتم إزالة الإنهيارات ثم تكسية المسافات الضعيفة في الميول حسب الحالة .
- أما إذا كانت التهايلات بسبب الضغوط الجانبية فإذا إتضح عدم كفاءة التكسية يمكن إستبدالها بستائر تدق في المسافة بحسب الحالة .
- وإذا كانت التهايلات بسبب الضغوط المائية يلزم عمل تكسية مع تجهيزها بفلتر ومواسير تخفيف أو بالجابيونات مع الفلتر .
- ٢ يزال الإطماء والترسيبات أو أى شكل من المخلفات من الأعمال الصناعية خلال السدة الشتوية .
- وفى حالة وجود بعض المخلفات القديمة كبقايا الفتحات أو الفروشات القديمة فإذا لم يمكن إز التها بالكامل تتم الإز الة حتى منسوب أوطى من المنسوب التصميمي بمقدار ٢٥ سم على الأقل.
- ٤ وفى حالة الأعمال الصناعية التى تسبب فاقد يتجاوز الفاقد المقرر فإما يتم تركيب فتحات مساعدة لتقليل الفاقد وذلك توفيرا للنفقات فإذا لم تكن الفتحات المساعدة كافية يتم إزالة العمل الصناعى وإنشاء عمل جديد بحيث يكون الفاقد من ٥ ١٠ سم إذا كان العمل الصناعى مفتوح حرا.

# ٥-٢-٥ أعمال الصيانة السنوية للقناطر والكبارى والفتحات

#### مقدمة

إن الهدف الأساسى من إنشاء القناطر هو التحكم في مناسيب المياه أمام القنطرة لتغذية الفروع والفتحات الآخذه من الأمام وكذا التحكم في إمرار التصرفات المناسبة ـ أما الأهوسة فالهدف منها التحكم في إمرار الملاحة من الأمام إلى الخلف والعكس ، وتكفل فتحات الري إمرار التصرفات للزمام المرتب ريه عليها . ويستلزم الأمر الإهتمام بصيانة مكونات تلك الأعمال الصناعية ضمانا لقيامها بوظائفها على الوجه الأكمل ـ وتنقسم أعمال الصيانة إلى نوعين :

- صيانة وقائية : وهي معالجة الظواهر التي قد تؤدي إلى مشاكل مستقبلية .
  - صيانة علاجية: وهي معالجة مشاكل موجودة بالعمل الصناعي.

#### تعريفات

#### المراشمة

إزالة طبقات الصدأ التي تغطى الأعمال الحديدية وذلك بهدف الوصول إلى أصل المعدن.

#### الرماله

آلة لقذف المعدن بالرمال لإزالة الصدأ .

## الصاروخ

آلة مزودة بفرشاة معدنية لإزالة الصدأ .

## الدراوند

مجرى من الحديد الزهر على شكل ( لـــا ) ويثبت في بغال القنطرة أو أكتافها وتتحرك فيه البوابات.

## الجنزير

سلسلة من الصلب تعلق بها البوابة لتسهيل الحركة إلى أعلى وإلى أسفل وتتكون من حبات كل حبة بطول . ١٠ سم .

## جاويط

مسار من الصلب لربط الدر اوند بالمباني .

## البنز - الطاقية والهون

وهي الأجزاء التي ترتكز عليها بوابات الهويس .

## جنابية الهويس

هى مجرى ببغلة أو كتف الهويس ، ويتم عن طريقها ملء أو تفريغ حوض الهويس من المياه بصفة أساسية

## خوخ البوابة

فتحات في بوابات الهويس وتستخدم بصفة غير اساسية لمليء أو تفريغ حوض الهويس.

#### مادة إيبوكسية

مواد تستخدم لربط الخرسانة القديمة بالجديدة (كيمابوكسى ١٠٤) وذلك على سبيل المثال ، كما تستخدم أنواع منها لدهان الأجزاء المعدنية لحمايتها من الصدأ مثل (كيمابوكسى ١٣١).

## أعمال الصيانة للقناطر والأهوسة والكبارى

## أعمال الصيانة للقناطر

## الكشف على البوابات ومراشمتها ودهانها

يتم الكشف الدورى على البوابات ، فإذا إتضع وجود صدأ على البوابة ، يتم قفل الفتحة بأخشاب الغما وتجفيفها وبإستعمال الرماله أو الصداروخ يتم إزالة طبقة الصدأ تماما ثم تدهن البوابة بمادة الإيبوكسى ١٣١ ، ويتم الدهان وجه أول ثم وجهين بعد ذلك .

## الكشف على الدراوندات

إذا إتضح تآكل الدراوند بما يؤثر على حركة البوابة ، فيتم فك الدراوند ثم التأكد من سلامة الجاويط ـ فإذا إتضح عدم سلامة الجاويط يتم فكه ثم تركيب دراوند وجاويط جديدين .

## الكشف على الجنازير

يتم الكشف على الجنازير ودهانها حسب الموضح عاليه ، وإذا إتضح عدم تساوى حبات الجنازير أو تآكلها وجب تغيير الجنزير .

## الكشف على أوناش الرفع

يتم الكشف عليها وعلاج العيوب الميكانيكية بها وإجراء العمرات لمحركاتها في حالة الأوناش الميكانيكية. الميكانيكية

## الكشف على جسم القنطرة وفرشها

يحتاج الأمر بالنسبة للقناطر القديمة وخصوصا التى إستخدم فى بنائها كمادة رابطة الجير والحمرة ، يحتاج الأمر إلى عمل جسات إختبارية فى جسم القنطرة وفرشها ودراسة المادة المكونة ومعرفة حالتها ثم إجراء تجارب من خلال هذه الأخرام لتحديد معامل نفاذية المادة المكونة وذلك تحت ضغط معين ، فإذا أوضحت التجارب زيادة معامل النفاذية عن الحدود المقررة يتم تحديد نسبة الأسمنت اللازمة للحقن وبناء على ذلك يتم حقن الأكتاف والبغال والفرش بمخلوط الماء والأسمنت تحت الضغط المناسب وطبقا لبرنامج الحقن الذي يصمم لهذا الغرص .

## علاج الشروخ في القناطر القديمة

يتم دراسة أسباب الشروخ فإذا إتضح سلامة الفرش وأن الشروخ لا ترجع إلى هبوط في الفرش، فيتم علاج هذه الشروخ وذلك بوضع أسياخ حديد عالية الإجهاد عموديا على الشروخ ثم التحبيش عليها بالمونة المناف الأيبوكسية تم عمل أخرام على جانبي الشروخ وحقنها بالمونة الأيبوكسية.

وعادة ما يتم الكشف الدورى على القناطر الرئيسية على النيل طول العام وكذا أعمال الصيانة - أما بالنسبة للقناطر على الترع الرئيسية فيجرى الكشف خلال السدة الشتوية وتجرى أعمال الصيانة في السدة الشتوية التالية إلا إذا ظهرت عيوب تحتاج لعلاج سريع فتجرى خلال فترة اقل الإحتياجات .

## أعمال الصيانة للأهوسة

إذا إتضح وجود عيوب في بنوز وأهوان بوابات الهويس بما يعوق حركة البوابة أو عدم إنتظامها أو ميلها ، أو إتضح وجود تسرب كبير من المياه خلال البوابات أو حدث تصادم من وحدة ملاحية بالبوابة ، فإنه يلزم في الحالات المذكورة إجراء عمرة للهويس (إذا تعذر الإصلاح بدون عمرة) ويتم إجراء العمرة بعد الإتفاق مع الجهات المستخدمة للهويس (هيئة النقل النهرى - السياحة) ويتم خلال العمرة إجراء الأعمال التالية:

- الكشف على بنوز وأهوان وطواقى البوابات وفك التالف وتركيب البديل .
- الكشف على صاج البوابات و إز الة الصدأ وتغيير الكمر العرضى والطولى إذا لزم الأمر ثم دهان البوابات بالبوية الأيبوكسية .
  - الكشف على بوابات الجانبيات وكذا الكشف على خوخ البوابات والمراشمة والإصلاح.
    - الكشف على غرفة التحكم إن وجدت وإصلاح ما يلزم منها .
  - الكشف على مبانى الهويس سواء البغال أو الأكتاف والعلاج حسب المبين في مبانى القناطر.
    - تطهير الحوض من الطمى المترسب وكذا تطهير أمام الحوض إذا لزم الأمر.
      - إصلاح التكاسى سواء في الأمام أو الخلف.

وعادة ما تجرى العمرة كل ٣ - ٤ سنوات : إلا إذا حدث إصطدام بإحدى البوابات وتعذر الإصلاح بالغطاسين حينئذ يلزم إجراء العمرة .

وبالنسبة للأجزاء تحت المياه فيتم التصوير للقناطر الرئيسية على النيل كل سنة أما القناطر الكبرى على الرياحات وأفمام الترع الرئيسية فيتم التصوير كل سنتين وذلك لإيضاح حالة الفرش وكذا المبانى والبيارات التى سبق إيضاح طرق علاجها.

## أعمال الصيانة للكبارى

تتعرض أجزاء الكبارى نتيجة للظروف الجوية للتآكل مثل الدراوى ، وكذا تتعرض الطبقة السطحية للتآكل نتيجة لحركة المرور ، كما تتعرض الكمرات أو البلاطات للتآكل فتسقط طبقة الغطاء ويصدأ حديد التسليح وذلك بالنسبة للكبارى الخشبية تتآكل طبقة الأرضية أو تتعرض لصدأ الكمرات الحديدية ـ وفيما يلى الإجراءات المطلوبة للصيانة :

## الكبارى الحديدية

- يتم مراشمة الكمرات الحديدية وإزالة طبقة الصدأ وذلك بالنسبة للكمرات السليمة أما الكمرات المتآكلة فيتم تغييرها وباقى الكمرات السليمة يتم دهانها بالبوية الأيبوكسية .
  - يتم إزالة طبقة الأرضية المتآكلة وتركيب طبقة سليمة ثم دهانها .
    - مر اشمة ودهان الدر إبزين المكون من زوايا حديدية .

## الكبارى الخرسانية

- يتم إزالة طبقة الأرضية المتآكلة (من الخرسانة الفينو) ثم دهان السقف وكذا باقى جوانب الأرضية السليمة بالمادة الايبوكسية الرابطة مثل (كيمابوكسى ١٠٤) وذلك لضمان ربط الخرسانة الفينو الجديدة بالسقف وباقى الأرضية.
- وبالنسبة للكمرات المتآكلة يلزم تكسير الغطاء ثم إزالة طبقة الصدأ على حديد التسليح ثم دهانه بالمادة الإيبوكسية المانعة للصدأ (كيمابوكسي ١٣١) ثم يدهن سطح الخرسانة بالمادة الأيبوكسية الرابطة ثم يعاد عمل طبقة الغطاء وذلك في حالة عدم تآكل حديد التسليح ، أما في حالة الحاجة إلى إضافة حديد تسليح جديد بدلا من المتآكل فيجرى ما يلي :
  - ١ ـ تنظيف الأسطح جيدا ويزال الحديد المتآكل .

يجب التأكد من وجود لافتة الحمولة لكل كوبرى وإعادة تركيبها في حالة فقدها وإعادة الكتابة إذا كانت مطموسة

## الكبارى الخشبية

- يتم فك الأربطة الخشبية تمهيدا لإصلاح ودهان المكونات الحديدية .
- بعد إصلاح المكونات ( إذا إستدعى الأمر ) يتم إزالة بقايا الدهان القديم بإستخدام الرمالة أو الصاروخ .
- و بالنسبة للأعمدة الحاملة للكوبرى فإذا كانت مكونة من مواسير صلب مملوءة بالخرسانة فإنه يلزم حقن تلك المواسير بالأسمنت لمعالجة الخرسانة إذا كانت قد تعرضت للتحلل والتفكك.
- وبعد حقن الأعمدة يتم دهان المكونات الحديدية حسبما توضح في كيفية دهان الأعمال الحديدية .
- ثم يتم تركيب أخشاب الأرضيات بعد إستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة من نفس نوع الخشب الأصلى ويلى ذلك دهان الأخشاب بالدهان المناسب .

#### الكبارى العقود

• سيكون الإصلاح بنفس الخطوات الموضحة في صيانة القناطر القديمة (علاج الشروخ في القناطر القديمة).

## أعمال الصيانة لفتحات الرى

يتم الكشف على بوابات الفتحات ومراشمتها ودهانها حسبما توضح بالنسبة للأعمال الحديدية وقد يحتاج الأمر إلى تغيير الفتيل وإستعداله وكذا إستعدال البوابة ضمانا لسهولة التشغيل وتتم هذه الأعمال خلال السدة الشتوية أو أدوار القفل إذا إستدعى الحال ذلك .

## ٥-٢-٢ تنظيم عمليات التراخيص على المساطيح وإزالة المخالفات

#### مقدمة

- تتعرض منافع الرى والصرف لإعتداءات الأهالى وذلك بإقامة منشآت ثابتة عليها أو الحفر فى المساطيح وأخذ أتربة منها أو قطعها (وكذلك أخذ أتربة الجسور) وتؤدى هذه الأعمال إلى إعاقة سير المعدات الخاصة بالصيانة وكذا إعاقة تشوين ناتج التطهير وإزالة الحشائش فضلا عن إعاقة عمليات توسيع مجارى الرى إذا إستدعى الأمر ذلك .
- وتنظيما لتلك الأعمال فقد نصبت المواد ٣، ٤ من قانون الرى والصرف على ضرورة الحصول على تراخيص الوزارة في حالة إقامة أي أعمال سواء بمعرفة الأهالي أو الجهات التي تعهد إليها الوزارة بالإشراف على أي جزء من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.
- وترخص الوزارة بشغل المنافع لتشوين مهمات أو لأغراض إجتماعية كإنشاء النوادى أو تجميل الموقع بإقامة متنزهات وحدائق الزينة الخاصة ، كما يلزم ايضا الحصول على ترخيص الوزارة في حالة إقامة منشآت على الأملاك الخاصة داخل جسور النيل أو جسور الرياحات والترع (فقرة أ ، ب من المادة ١ من قانون الرى والصرف ) بشرط عدم إقامة منشآت ثابتة على منافع الرى ، ويتضمن الترخيص في مثل هذه الحالات ضرورة إزالة المنشآت غير الثابتة إذا إستدعت أعمال الصيانة أو التوسيع ذلك ، كما ترخص الوزارة أيضا بالتصرف في ناتج التطهير (وهي الأتربة الزائدة عن الأرانيك ) ، بشرط إستخدام الأتربة في الأغراض الزراعية والإنشائية ، فأما الأغراض الزراعية فهي إستخدام الأتربة لإعادة الأراضي المجرفة إلى طبيعتها قبل التجريف وذلك بالنسبة للأراضي القديمة وأما بالنسبة للأراضي الجديدة فتستخدم المتربة لعمليات الإستصلاح ، وبالنسبة للأغراض الإنشائية فتستخدم الأتربة لخدمة مشروعات الدولة فقط ، وعمليات الترخيص من قبل الوزارة هي إجراءات وقائية وتنظيمية يستهدف بها المحافظة على وعمليات المساطيح بما يمكن من الإستفادة منها للقيام بوظيفتها وكذا تجميلها وفي نفس الوقت تحقيق أي فائدة يرجوها المنتفع مقابل الإنتفاع المقرر .

#### تعريفات

الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف

- أ ـ مجرى النيل وجسوره وتدخل في مجرى النيل جميع الأراضي الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
- ب ـ الرياحات والترع العامة و المصارف العامة وجسورها وتدخل فيها الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
- ج ـ المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضي أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل .
  - د ـ الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو لأغراض الري والصرف .

## المسطاح

هو جزء من المنافع محصور بين الشارب الأعلى لميل الترعة وآخر الميل الداخلي للجسر.

# تصرف الطوارىء

هو تصرف ٢٠٥ مليون م ٦/ اليوم عند أسران.

## منسوب الطوارىء

هو منسوب المياه في الموقع المقابل لتصرف  $3\cdot 7$  م $^{7}$  / اليوم عند أسوان .

# خط التهذيب


هو تقاطع منسوب أعلى بمقدار ١ متر عن منسوب الطوارىء مع ميل المجرى (حسب الرسم) ولا يسمح بإنشاء أى مبانى داخل الخط.

# مقابل الإنتفاع

هو مبلغ يسدد نظير شغل المنافع العامة ويسدد سنويا .

## مسافة التفتيش

هي المسافة المقرر تركها بدون إنشاءات على المسطاح ومخصصة لمرور وحدات الصيانة .



## إجراءات الترخيص

• حددت المادة ( ٧ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف المرفقات المطلوب تقديمها مع طلب الترخيص الذى سيصدر من مدير عام الرى والمرفقات كما يلى :

- خريطة مقياس ١: ٢٥٠٠ من ثلاث صور أو رسم شمسى (أى صورة خريطة) موقع على واحدة من الأصل أو الصورة من مهندس نقابي وموضحا عليها موقع العمل المقترح.
  - غرض الإنتفاع من العمل المطلوب الترخيص به.
- ايداع تأمين دائم في حدود ٢٠٪ من قيمة العمل المطلوب الترخيص به بشرط ألا يقل التأمين عن ٢٠٠ جنيه .
  - . تعهد بسداد مقابل الإنتفاع المقرر.

# القواعد المنظمة للترخيص لشغل المنافع للأغراض الترفيهية - الأغراض الإجتماعية - المشاتل - رسو المراكب السياحية وغيرها

## أ - بالنسبة للأماكن الخاصة

- ١ أن تكون الأراضى المطلوب عمل منشأة عليها خارج خط التهذيب .
  - ٢- تعلو الأرض بمقدار ١ متر على الأقل عن منسوب الطوارى ء .
- تترك مسافة ١٠ متر من الشارب (في حالة النيل) ، ٦ متر (في حالة الرياحات والترع) وتترك هذه المسافة للتفتيش .
- ٤- لا يزيد ارتفاع المبانى عن منسوب الرصيف المستخدم لمرور المشاة أى رصيف الشارع.
  - ع ـ تنشأ تكسية حجرية في مواجهة المنشأ .
  - تحدد طريقة الصرف الصحى وتوافق عليها الوزارة.

# ب - بالنسبة للأملاك العامة (منافع عامة أو طرح نهر)

تراعى البنود المذكورة عاليه ـ مع إضافة ما يلى:

- أن يكون المنشأ من مواد سهلة الفك والتركيب
- ٢ مساحة المنشأ لا تزيد عن ١٠٪ من جملة مساحة القطعة المرخص بها .
  - ٣ طول المنشأ لا يزيد عن ١٠٪ من طول القطعة .

## القواعد المنظمة للترخيص بمشال الأترية

- ' يقتصر الترخيص بمشال الأتربة للجهات الحكومية فقط وبالنسبة لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص فيشترط الحصول على الموافقة الشخصية لوزير الزراعة أو من يفوضه.
  - ٢ يحدد أورنيك المشال بحيث لا يتجاوزه المرخص إليه .

# القواعد المنظمة للترخيص لشغل المنافع للتشوينات

• يجوز الترخيص بشغل المنافع لتشوين المهمات والمواد حسب الفئات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف وبعد الحصول على الترخيص حسب المبين .

المراجع

1 - مذكر ات من أعمال المنافع العامة الكبرى التي تمت بمصر منذ أقدم العصور حتى عام ١٨٧٢ ( لينان دي بلفون ) ١٩٤٩ .

- ٢ ـ نهر النيل في المكتبة العربية (محمد حمدي المناوي) ١٩٦٦ .
  - ٣ ـ علم الرى (حسين سرى بك ) ١٩٣٣ .
  - ٤ ـ قانون الري والصرف رقم ١٦ لسنة ١٩٨٤ .
- 5- Strategy Paper for Channel Maintenance for Nile River and Channels (1992).
- 6- Irrigation and Water Power Engineerin, B.C Punmia (1972).
- 7- Irrigation Engineering Canals and Barrages, Serge Leliavsky (1965).
  - ٨ ـ عقود وزارة الأشغال (لأعمال الصيانة).
  - ٩ القرار ات الوزارية الخاصة بتنظيم التراخيص على مساطيح المجارى المائية .
- · ١ تصميم الترع الترابية المتزنة معهد بحوث صيانة الترع والمصارف ومقاومة الحشائش نوفمبر ١٩٩٢

#### الباب السادس إدارة وهيدرولوجيا السيول

على الرغم من أن معظم أنشطة وزارة الموارد المائية والرى تتركز بصورة رئيسية على نهر النيل والترع والقنوات المتفرعة منه ، إلا أن مجالات عمل الوزارة تمند إلى العديد من المصادر غير التقليدية للمياه . وتعد مياه السيول الناجمة عن تركز مياه الأمطار التي تسقط بشدة على بعض المناطق ، إحدى مصادر المياه التي تدخل في نطاق عمل الوزارة . ولهذا فقد تم تخصيص هذا الجزء من الكود المصرى للموارد المائية لتحديد القواعد والأسس الفنية التي يلزم إتباعها عند التعامل مع مياه السيول .


## ١-١ إعتبارات عامة يجب إتباعها عند التعامل مع السيول

## ١-١-٦ المناطق الأكثر عرضة للسيول بمصر

لقد ثبت بناء على الملاحظات المتكررة تعرض العديد من المناطق بمصر ، وبخاصة المناطق الصحراوية ، لأخطار السيول وذلك على فترات متباعدة نوعا . ولعل تباعد فترات حدوث السيول هو العامل الرئيسي الذي يعطى إنطباعا زائفا بالأمان . ويوضح الشكل رقم ( ٦ - ١ ) المناطق التي ثبت تعرض أجزاء منها لأخطار السيول على مدار السنوات السابقة ، وهذه المناطق هي بالتحديد :

- الساحل الشمالي في المنطقة الواقعة إلى الغرب من مدينة الإسكندرية .
  - شبه جزیرة سیناء بالکامل .
- الصحراء الشرقية في المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الزراعي ، والممتدة حتى حدود مصر الجنوبية ، وذلك بكامل المنطقة الممتدة بين النيل غربا إلى البحر الأحمر شرقا .

ويجب على المهندس الإلتزام بإتباع مجموعة من القواعد الأساسية للتعامل مع السيول عند إقامة أو دراسة أي من المنشآت في هذه المناطق.



شكل رقم ( ٦ - ١ ) المناطق الأكثر عرضة لأخطار السيول بجمهورية مصر العربية

## ٢-١-٦ القواعد الأساسية للتعامل مع مناطق السيول

يجب على المهندس إتباع الخطوات التالية:

- أ ـ التعرف على مواقع مخرات السيول بالمنطقة وكذلك تحديد المناطق المعرضة للغمر أثناء السيل ويتم ذلك عن طريق إحدى أو كل الوسائل التالية :
  - سؤال الأهالي أو البدو المقيمين بالمنطقة وبخاصة المعمرين منهم .
  - دراسة الخرائط الطبوغرافية المتاحة من هيئة المساحة أو المساحة العسكرية.
- الزيارات الميدانية للتعرف على حجم الرواسب بالمنطقة ووجود النباتات الصحراوية وتغيرها من موقع لآخر .
- ب ـ في حالة التأكد من إمكانية تأثر الموقع المقترح لأحد المنشآت بأخطار السيول ، يفضل نقل المنشأ لأحد المواقع الأكثر أمنا إن أمكن ذلك .
- ج ـ في حالة تعذر تغيير الموقع ، أو في حالة وجود منشآت بالفعل في منطقة معرضة للسيول ، فإنه يجب عمل در اسات تفصيلية خاصة بالحماية من السيول .

#### ٣-١-٦ عناصر در اسات السيول

يجب أن تحتوى أى در اسة خاصة بالسيول على شقين مختلفين ولكنهما متكاملين وهما بالتحديد:


- أ ـ در اسات بهدف تحديد الخواص الهيدروليكية للسيل ، وتتكون هذه الدر اسات من مجموعة من الحسابات الهيدروليكية بهدف تقدير عمق مياه السيل ، وسرعتها بالإضافة إلى تقدير كمية المواد الرسوبية المحمولة مع مياه السيل ويتم ذلك عن طريق در اسة مناخ وطبوغر افية وجيولوجية المنطقة المحيطة بالإضافة إلى إجراء بعض التحاليل لتحديد خواص الطبقة السطحية من التربة .
- ب ـ إعداد تخطيط وتصميم متكامل لنظام الحماية المطلوبة وتتكون أعمال الحماية عادة من مجموعة من السدود و الجسور بالإضافة إلى مجارى مائية لتحويل مسار السيل .

ويجب ملاحظة أن نظام الحماية الأمثل يلزم أن لا يتم تحديده فقط بناء على الإعتبارات الهيدرولوجية والهيدروليكية ولكن يجب كذلك الأخذ في الإعتبار النواحي البيئية والإقتصادية بصفة خاصة ويوضح الشكل ( ٢-٦ ) التداخل بين العناصر المختلفة في دراسات السيول.

ونظرا لأن السيول تحدث نتيجة سقوط الأمطار بشدة ، فإن الدر اسات المناخية هي العنصر الأول من در اسات السيول ، وفيها يتم إيجاد خصائص وإحتمالات حدوث العواصف الممطرة المختلفة التي قد يتعرض لها حوض الوادى ، إذ يمكن إعتبار العاصفة الممطرة بمثابة الحمل الذى يؤثر على حوض الوادى فيسبب السيل كما هو موضح في شكل ( ٦ - ٢ ) وتهدف الدر اسات الطبوغر افية من ناحية أخرى إلى تحديد خصائص حوض الوادى وقدرته على تجميع وتصريف مياه المطر وتوجيهها نحو مخرات السيول . أما بالنسبة للدر اسات الجيولوجية وخواص التربة ، فإنها تهدف إلى تقدير نسبة الفواقد أى كمية المطر المتسربة لباطن الأرض .

كما أن الدراسات الهيدرولوجية تهدف إلى تقدير خصائص السيول وإحتمالات حدوثها ، وذلك عن طريق ربط خصائص العواصف الممطرة بخصائص حوض الوادى . وتعتبر النتائج التي يتم حسابها في

الدر اسات الهيدرولوجية ، بمثابة الأحمال التي يجب مقاومتها عند تصميم أعمال الحماية من السيول كما سبق توضيحه في شكل (7-7).



شكل رقم ( ٦-٢ ) العناصر المختلفة المكونة لدراسة السيول

وتحتوى الأبواب التالية على القواعد العامة والمعايير والإشتراطات الفنية الواجب إتباعها عند إعداد وتنفيذ كل من الدراسات الميتيورولوجية والجيولوجية ، وتجميع البيانات الحقلية بالإضافة إلى إعداد الدراسات الهيدرولوجية .

#### ٢-٦ الطرق الإحصائية لتحديد شدة الأمطار المسببة للسيول

# ٦-٢-٦ إختيار محطات الأمطار الممثلة لمنطقة الدراسة

تعتبر شدة وكمية الأمطار الساقطة على حوض الوادى من أهم العناصر المستخدمة لحساب شدة السيل . لذلك يتم إستخدام بيانات الأمطار والتى سبق تسجيلها بمحطات الرصد القريبة من منطقة الدراسة . ويجب على المهندس محاولة الحصول على بيانات الأمطار لثلاثة محطات أرصاد محيطة بالوادى المطلوب دراسته على أقل تقدير . وبصفة عامة تفضل المحطات القريبة عن المحطات البعيدة ، كما يجب ألا يختلف منسوب المحطات كثيرا عن مناسيب الأرض الطبيعية داخل الوادى . وفي حالة التباين الشديد بين مناسيب الوادى ومناسيب محطات الأرصاد القريبة يفضل الإسترشاد ببيانات محطة أو أكثر ذات منسوب قريب من مناسيب الوادى على الرغم من بعد موقعها .

ويتم تحليل بيانات الأمطار لكل محطة على حدة لتحديد العاصفة التصميمية لكل منها وذلك بالطرق التى سيتم وصفها لاحقا . يتم بعد ذلك إعطاء كل محطة وزن مناسب يعتمد على مدى قربها من منطقة الدراسة في كل من المسافة والمنسوب ، ويتم حساب العاصفة التصميمية عند موقع الوادى كقيمة متوسطة للعواصف التصميمية من المحطات المحيطة .

#### ٢-٢-٦ إختيار الزمن التكراري للعاصفة التصميمية

عند تصميم أى منشأ معرض لحمل عشو ائى فإنه يجب على المهندس قبول فكرة إحتمال أن يزيد الحمل فى بعض الحالات القصوى عن الحمل التصميمى . فمثلا عند تصميم مفيض فى جسم سد لكى يستو عب أقصى تصرف محتمل حدوثه خلال خمسين عاما (أى تصرف له إحتمال حدوث مقداره ٢٪ لكل سنة) فإن هذا يعنى أن المهندس يقبل فكرة وجود خطورة على المنشأ نتيجة حدوث عاصفة أكبر من العاصفة التصميمية وأن هذه المخاطرة المقبولة لها إحتمال ٢٪ لكل سنة .

ويجب التأكيد على أن تصميم أى منشأ ليستوعب أقصى عاصفة محتمل حدوثها خلال خمسين سنة لا يعنى أن إحتمال حدوث هذه العاصفة خلال العمر الإفتراضى للمنشأ هو Y ولكن تستخدم المعادلة التالية لحساب الإحتمال P ) لحدوث العاصفة التصميمية أو عاصفة أكبر منها خلال عدد P ) من السنين :

$$P = 1.0 - (1 - 1/R)^{N}$$
 (6-1)<sup>(1)</sup>

حيث R هو الزمن التكرارى للعاصفة ، فمثلا عند تصميم بربخ على أساس أن يستوعب اقصى عاصفة ذات زمن تكرارى مقداره خمسون سنة ، فإن إحتمال فشل هذا البربخ خلال العشر سنوات الأولى هو ١٨,٣٪ تقريبا . وبعبارة أخرى فإنه فى حالة إنشاء مائة بربخ على بعض الطرق لكى تتحمل العاصفة المتوقع تكرارها مرة كل خمسين سنة فإن هذا يعنى أن المهندس المصمم يقبل إنهيار أو حدوث تلفيات رئيسية فى حوالى ١٨,٣ بربخ فى المتوسط . وذلك خلال العشر سنوات الأولى بعد إنشاء هذه البرابخ .

Ang. Alfrido "Probability Concepts in Engineering Planning and Design Jhon Wiley & Sons Inc. 1975, Pp 409

ومن ناحية أخرى ففى حالة إختيار زمن تكرارى للعاصفة التصميمية مقداره ١٠٠ سنة فإن تكاليف الإنشاء ستزداد بالطبع ولكن فى المقابل فإن عدد البرابخ المتوقع إنهيارها خلال العشر سنوات الأولى ستنخفض إلى حوالى ٣٣,٥ ، فى حالة التصميم بإستخدام زمن تكرارى مقداره ٢٠٥ سنة

ومما سبق يتضح أن إختيار الزمن التكراري للعاصفة التصميمية سيترتب عليه تحديد كل من:

- التكاليف الإجمالية للإنشاء .
- تكاليف الصيانة و الإصلاحات .

وعلى هذا فإن تحديد الزمن التكرارى للعاصفة التصميمية في المنشآت الهامة يجب أن يتم بناء على دراسة إقتصادية مع تقييم المخاطر المقبولة من النواحي الإقتصادية والبيئية والإجتماعية وتحتوى الدراسة على العناصر الآتية:

#### أ ـ البدائل:

وهي تصميم المنشأت على إعتبار إختيار زمن تكراري مقداره ١٠ سنوات ، ٢٠ سنة ، ٢٥ سنة .... إلخ .

#### ب ـ الأحداث المحتملة:

وهي تحديد سلسلة من شدة العواصف المحتمل حدوثها خلال العمر الإفتراضي للمنشأ والإحتمالات المناظرة لحدوث كل منها.

#### ج - تقييم لتركيبة البدائل مع الأحداث ( Utility Functions )

و هذا التقييم قد يكون مجرد حساب للتكاليف المتوقعة عند إختيار أحد البدائل المحددة بالبند (أ) وحدوث أحد العواصف المحددة في البند (ب)، وقد يدخل هذا التقييم بعض النواحي الإجتماعية والسياسية الأخرى.

ويتم بعد ذلك دمج عناصــر الدراســــة الإقتصـــادية المذكورة في أ ، ب ، ج لتكوين شجرة إتخاذ القرار ( Decision Tree ) وإختيار البديل المناظر لأفضل قيمة .

وفى حالة إستخدام أعمال الحماية المؤقتة أو أعمال الحماية بالطرق الثانوية فإنه يمكن الإكتفاء بقبول إحتمال إنهيار يتراوح بين ٢٠٪ ـ ٣٠٪ وبالتالى يمكن إستخدام القيم بالجدول (٦-١) للإسترشاد .


جدول رقم ( ٦ - ١ ) إختيار الزمن التكراري للعاصفة التصميمية لبعض المنشآت المختلفة

الزمن التكرارى للعاصفة التصميمية	نوع المنشأ
١٠ سنوات	أعمال حماية مؤقتة بعمر إفتراضى أقل من ٣ سنوات
۲۰ سنة	طرق ثانوية ومدقات عمر إفتراضي ٥ سنوات
٥٠ سنة	طرق رئيسية بعمر إفتراضي ١٠ سنوات
۱۰۰ سنة	طرق حيوية بمناطق نائية صعبة الصيانة عمر إفتراضي ٢٠ سنة
دراسة إقتصادية متكاملة	أعمال حماية لمنشآت هامة كالمدن والقرى والمصانع ومحطات
	الكهرباء

#### ٣-٢-٦ التحليل الإحصائي لتحديد العواصف التصميمية

بعد إختيار الزمن التكراري للعاصفة التصميمية ، يتم إستخدام بيانات الأمطار المسجلة عند كل محطة لحساب اقصى عاصفة متوقعة خلال هذه الفترة الزمنية . ولكي يتم ذلك يجب عمل تحليل إحصائي يعرف بتحليل النهايات العظمي (2) " Extreme Value Analysis "، ويتم حسب الخطوات التالية :

- أ ـ لكل محطة أرصاد يتم تجميع بيانات المطر اليومية لعدد (N) من السنين (يفضل ألا تقل عن  $\sim$  سنة ) .



شكل رقم ( ٦ - ٣ ) أقصى عاصفة يومية تم رصدها في السنة بمحطة التمد المناخية

- ج ترتب العواصف تنازليا من الأكبر إلى الأصغر . يوضح الجدول رقم ( ٦ ٢ ) تطبيق هذه الخطوات على محطة أرصاد التمد بسيناء .
  - د . يتم إعطاء كل عاصفة رتبة حسب ترتيبها بالجدول ( m ) .
  - هـ لكل عاصفة يتم تقدير حساب إحتمال حدوث عاصفة مثلها أو أكبر منها من المعادلة التالية P=m/(n+1)
- و ـ يتم توقيع شدة المطر مع الإحتمالات ( العمودين الثاني ومقلوب العامود الخامس من الجدول ) على رسم بياني بحيث يتم تدريج المحور الأفقى حسب المنحني الإحتمالي للنهايات العظمى " Extreme Value " Distribtion
- ز ـ يتم إضافة خط مستقيم بين العواصف القصوى ، كما هو موضح في شكل ( ٦ ـ ٤ ) لمحطة أرصاد التمد .

<sup>(2)</sup> Benjamin, J.R and Cornell, C.A. "Probability, Statistics and Decision for Civil Engineers" Mc-Graw Hill Book Company, New York, 1970, Pp 684.

#### ملحوظة:

عند رسم الإحتمالات السابقة بإستخدام تدرج منحنى نهايات عظمى عادة ما تظهر جميع النقاط فى صورة خط مستقيم . ولكن عند تحليل بيانات الأمطار لبعض محطات الأرصاد بمصر قد تكون النقاط خطين مستقيمين منفصلين (مثل ما هو موضح فى محطة التمد) ويرجع ذلك لوجود نوعين مختلفين من العواصف المسببة للأمطار وهى :

- الأمطار الشتوية المعتادة والتي تزداد شدتها كلما إتجهنا شمالا .
- أمطار الربيع والخريف وهي ذات تكرارية منخفضة نسبيا ولكن بشدة مرتفعة نسبيا تزداد شدتها كلما إتجهنا جنوبا ، وهي التي تسبب السيول بصعيد مصر وجنوب سيناء .
  - ح ـ يتم مد الخط المستقيم للحصول على شدة العاصفة المناظرة للزمن التكراري المطلوب .

#### ٢-٢-٦ خرائط مبسطة للعواصف التصميمية

تحتوى الأشكال (7-0، 7-7) على خرائط تحدد أقصى عاصفة متوقعة كل 10 سنوات وكذلك كل 00 سنة وذلك لشبه جزيرة سيناء كما يحتوى الجدول (10-10) على أقصى عواصف تم رصدها عند بعض محطات الأرصاد المنتشرة بمصر

وتجدر الإشارة إلى أن الخرائط تم إعدادها بأستخدام بيانات الأمطار المتاحة حتى سنة ١٩٩٠ لشبه جزيرة سيناء ، بينما يوضح العامود الثاني من الجدول ( ٦-٣) فترات الأرصاد المستخدمة لباقي أجزاء الجمهورية


جدول ( ٢ - ٢ ) أقصى مطر يومى عند محطة التمد المناخية

Year	Maximum	Date	Rank	Plotting <sup>(3)</sup>
	Rain Depth		( m )	Position
	( mm / day )			m / (n+1)
1922	5.0	27/12	26	0.72222
1923	4.0	29/11	27	0.75000
1924	20.0	3/11	7	0.19444
1925	142.0	18/11	1	0.02788
1926	27.0	5/3	5	0.13889
1927	20.0	5/3	8	0.22222
1928	50.0	24/2	3	0.08333
1929	20.0	21/3	9	0.25000
1930	9.0	29/12	15	0.41667
1931	10.0	9/1	12	0.33333


إدارة شبكات الرى والصرف

Year	Maximum	Date	Rank	Plotting <sup>(3)</sup>
	Rain Depth		( m )	Position
	( mm / day )			m / (n+1)
1932	0.0	***	***	***
1933	13.0	13/1	11	0.30556
1934	2.0	30/12	30	0.83333
1935	10.0	21/11	13	0.36111
1936	0.0	***	***	***
1937	75.0	9/11	2	0.05556
1938	18.0	7/3	10	0.27778
1939	6.0	9/2	21	0.58333
1940	6.0	2/4	22	0.61111
1941	7.0	2/3	18	0.50000
1942	25.0	20/1	6	0.16667
1943	8.0	14/3	16	0.44444
1944	7.0	10/5	19	0.52778
1945	36.0	15/5	4	0.11111
1946	6.0	26/11	23	0.63889
1947	7.0	15/1	20	0.55556
1948	6.0	8/2	24	0.66667
1949	2.0	24/11	31	0.86111
1950	6.0	11/11	25	0.69444
1951	0.0	***	***	***
1952	10.0	3/2	14	0.38889
1953	3.0	30/12	28	0.77778
1954	3.0	2/4	29	0.80556
1955	8.0	25/12	17	0.47222
1956	0.0	***	***	***


<sup>(3)</sup> Total number of records ( n ) = 35



تحليل أقصى عواصف ممطرة لمحطة أرصاد التمد بإستخدام منحنى النهايات العظمى



شكل رقم ( ٦ - ٥ ) أقصى عاصفة متوقعة خلال عشرة سنوات لشبه جزيرة سيناء



شكل رقم ( ٦ - ٦ ) أقصى عاصفة متوقعة خلال خمسين سنة لشبه جزيرة سيناء

جدول رقم (٦-٣) أقصى عواصف تم رصدها في محطات الأرصاد المختلفة وذلك بناء على كتاب المعدلات لسنة ١٩٧٦

تاريخ	فترة الارصاد	اقصى شدة أمطار تم رصدها	اسم المحطة
	المستخدمة بالسنوات	فى يوم واحد	
		( مم )	
1984_11_77	1940_1987	۱۲۰,۸	السلوم
1977_11_7	٧٥ _ ٤٨	٩٧,٦	سیدنی بر انی
٤٧_١١_٢٢	٧٥ _ ٤٧	٧٥,٥٠	مرسی مطروح
07_1_7	٧٥ _ ٤٨	٤٩,٠	الضبعة
٦٦_١١_٨	٧٥ _ ٤٢	7 £ , 7	الاسكندرية
٤٨_١_٣	٧٥ _ ٣١	٥٧,٠	رشيد
07_11_10	٧٥ _ ٣١	00,.	دمياط
1971_17_0	٧٥ _ ٤١	٤٧,٧	بورسعيد
٦٩_١٠_٨	٧٥ _ ٣١	79,7	دمنهور
٧١_١_٩	Vo - 00	۲۱,٤	التحرير
٦٧_٥_١٢		۲٤,٩	
07_11_17	٧٥ _ ٤٦	٧٠,٠	وادى النطرون
٦٥_٤_١ ٠		۲٧,٠	
۲۲_۱۱_۲٤	Yo _ oV	77,7	غرب القاهرة
07_11_10	٦٨ _ ٣١	٤١,٠	السرو
£ £_0_£		79,0	
٤٤_٨_٢٨	٧٥ _ ٣١	٤٠,٠	سخا
۲۲_۱۱_۲٤	٧٥ <u>-</u> ٤٦	٤٤,٠	شبين الكوم
٦٧_٥_١٢		۲۸,۰	
1971_17_1	٧٥ _ ١٢	۲۷,٥	بنها
٥ ٢_٥_٨ ٢		۲۱,٦	
٣٧_١٠_٢٧	٧٥ _١٩٠٦	٤٨,٠	المنصورة
۳۲_۱۱_0	٧٨ _ ٢٦	۲٤,٠	الزقازيق
٤٠_٤_٢٣		۲٣, ٤	

تاريخ	فترة الارصاد	اقصى شدة أمطار تم رصدها	اسم المحطة
	المستخدمة بالسنوات	فى يوم واحد	
		( مم )	
	٧٥ _ ٥١	17,0	انشاص
٧٠_١١_٢	٧٣ _ ٤١	٣٢,٤	فايد
01_17_7	Y0_£Y	0.,.	القاهرة
01_17_7	٧٥ _ ٤١	٤٤,٠	ألماظة
٣٧_١٠_٢٧	٧٥ _ ٣١	٥٣,٢	جيزة
01_17_7	٧٥ _ ٣١	<b>44,</b> 4	حلوان
۲۲_۱۱_۲٤	٧٥ _ ٥٣	۲۰,۰	بنی سویف
Vo_Y_1 9	٧٥ _ ٤١	11,5	المنيا
V0_Y_1 A	٧٥ _ ٤٥	۲۰,۰	ملوى
٧٩_٤_١٤	٧٥ _ ٤٦	۲,٥	أسيوط
08_17_19	٦٨ _ ٤٢	٣٩,٠	نجع حمادي
29_11_77	٧٥ _ ٣٥	00,7	قنا
٤٩_٥_١ ،	٧٥ _ ٤٨	٥,٨	الأقصر
٦٩_١٠_٨	٧٥ _ ٥٤	٦,٦	كوم أمبو
٦٨_٤_١٦	٧٥ _ ٤٥	٧,٢	أسوان
V £_1 1_T 1	٧٥ _ ٣١	۲٥,٤	سيوة
٤٥_٥_١٢		۲۳,۰	
٤٨_٤_١٨	٧٥ _ ٣١	17,.	الواحات البحرية
٧٢_١١_٢٣	Yo _ oo	10,7	الفر افرة
٤٢_٢_١٥	٧٥ _ ٣١	۸,۰	الداخلة
٤٥_٥_١٣	( ٧٠ _ ٣٤ )	٥,٧	الخارجة
08_17_19	٧٥ _ ٤٣	7 £ , V	الغردقة
٣٤_١١_٦	٧٥ _ ٣١	٣٤,٠	القصير
٤٧_١١_١٦	٧٥ _ ٣١	٣٩,٠	ديدالوس ( أبو
			كيزان )
77_11_7 £	٧٥ _ ٦٤	٦٤,٠	ر أس بنياس

## ٣-٦ الدراسات التكميلية المرتبطة بتقييم السيول

#### ٦-٣-٦ إختبارات النفاذية للطبقة السطحية

عادة ما تتكون الطبقات السطحية في الوديان من مواد رسوبية منفذة للمياه وبالتالي فإن نسبة من مياه الأمطار الساقطة على الوادى تتسرب إلى الطبقات تحت السطحية ولا تساهم في تكوين السيول بالتبعية فإنه كلما زادت نفاذية الطبقات السطحية كلما إنخفضت حدة السيول ، وذلك في حالة تشابه جميع الظروف المناخية والطبوغرافية الأخرى .


وتعتمد كمية المياه التي تتسرب خلال مسام التربة على مجموعة من العوامل مثل نوع التربة ، رطوبة التربة ، كثافة الغطاء النباتي ، عمق سطح المياه الجوفية ، وذلك بالإضافة إلى شدة الأمطار . وعادة ما ينخفض معدل التسرب مع الزمن أثناء العاصفة التصميمية وذلك نتيجة تشبع الطبقات السطحية بالمياه المتسربة حسب ما هو موضح بالشكل رقم (7 - 7) . وبعد فترة زمنية قد تصل إلى عدة ساعات فإن معدل التسرب لا يتغير ويصل إلى حالة ثبات نهائي (fc) ، وذلك بمعدلات تتفاوت من عدة ملليمتر ات في الساعة إلى عدة سنتيمتر ات في الساعة .

وعند عمل الحسابات الهيدروجيولوجية للسيول فإنه يجب أن يتم إفتراض أن التربة السطحية مشبعة بالمياه وأن معدل التسرب أثناء العاصفة والسيل لن يزيد عن (fc). وهذا الفرض عادة ما يتحقق في الوديان الطبيعية أثناء العواصف الشديدة نسبيا نظر الإمكانية حدوث عواصف ممطرة صغيرة نسبيا تسبق العاصفة التصميمية ، وهذه العواصف قد لا يتسبب عنها حدوث سيول ولكنها قد تكفى لحدوث تشبع للطبقات السطحية بالمياه . لذلك فإن الغرض الأساسى من عمل إختبارات النفاذية للطبقات السطحية هو تحديد معدل التسرب النهائي الثابت (fc).

## ٢-٣-٦ طريقة قياس معدل التسرب في الحقل

يتم دفع الإسطوانتين في التربة رأسيا بواسطة مطرقة حتى عمق 0 سم تقريبا ، بحيث تكون الإسطوانتان متداخلتين ومتمركزتين وغير مائلتين ومن الضرورى أن يراعى قدر الإمكان عدم تفكيك التربة أو تقلبها . يتم بعد ذلك الحفاظ على عمق شبه ثابت للمياه بهما طوال التجربة . من المناسب أن يتراوح هذا العمق من  $0 \sim 1$  سم . ومن الممكن أن يتم ذلك كما يلى :

- 1- يتم وضع علامتين ثابتتين سفلى و عليا على الجدار الداخلى للإسطوانة الداخلية والخارجية على إرتفاعات ٧ سم و ٨ سم على التوالى من سطح الأرض .
- ٢- يتم إضافة المياه بالإسطوانة الخارجية حتى يصل منسوب سطح الماء للعلامة العليا عند بداية التجربة ، وكذلك تتم إضافة المياه عند هبوط سطح الماء للعلامة السفلى . أى يتم الحفاظ على منسوب سطح الماء بين الإسطوانتين على منسوب شبه ثابت يتراوح من ٧ إلى ٨ سم بصفة دائمة .



شكل رقم ( ٦ - ٧ ) إختبار سعة الترشح للطبقات السطحية بمخر السيل

٣- في نفس الوقت يتم إضافة المياه في الاسطوانة الداخلية بحيث يتم الحفاظ على منسوب المياه بين العلامتين السفلي و العليا أيضا و يجب استخدام أداة مناسبة (مثل المخبار المدرج) لإضافة المياه وذلك لتحديد حجم الماء المضاف ويتم تسجيل الزمن عند إضافة المياه وذلك من بدأ التجربة.

٤- يتم الإستمر ار في التجربة حتى الوصول إلى ثبات قيمة معدلات إضافة المياه.

يتم حساب معدل الترشح المتوسط كالأتى:-.
 حجم الماء المضاف في فترة زمنية معينة معدل الترشح=

مساحة مقطع الاسطوانة الداخلية xالفترة الزمنية المعينة


- ٧- يتم توقيع القراءات التي تم الحصول عليها على منحنى لوغاريتمى كما هو موضح بشكل ( $\Lambda$ - $\Lambda$ ) و أفضل تقدير لقيمة سعة الترشح الثابتة ( $\Lambda$ - $\Lambda$ ) هي القيمة التي ينتج عنها منحنى أقرب ما يمكن إلى الخط المستقيم كما في شكل ( $\Lambda$ - $\Lambda$ ).

ويوضح الجدول رقم (٦-٤) و الشكل رقم (٦-٨) نتائج إختبار ات سعة الترشح مع تحليل البيانات الخاصة بها .

جدول رقم ( ٦-٤ ) نتائج تحليل إختبار النفاذية

Time	Volume	Average *	Intermediate	Average	Average	Average
(Minutes)	Added	Infiltration	Time	Infiltration	Infiltration	Infiltration
	cm <sup>3</sup>	Rate	(Minutes)	(Reduced by)	(Reduced	(Reduced
		(cm/min)			by)	by)
				fc = 0.212	fc = 0.20	fc = 0.01
0	0					
2	1925	1.36	1.00	1.15	1.16	1.35
4	1575	1.11	3.00	0.90	0.91	1.10
7	1872	0.88	5.50	0.67	0.68	0.87
10	1435	0.68	8.50	0.46	0.48	0.67
15	1779	0.50	12.50	0.29	0.30	0.49
20	1295	0.37	17.50	0.15	0.17	0.36
25	1030	0.29	22.50	0.08	0.09	0.28
30	884	0.25	27.50	0.04	0.05	0.24
35	804	0.23	32.50	0.02	0.03	0.22
40	760	0.22	37.50	0.00	0.02	0.21

\* Diameter of inner ring = 30 cm



شكل رقم ( ٦ - ٨ ) تحليل نتائج إختبار النفاذية لتحديد قيمة معامل النفاذية النهائي

# ٣-٣-٦ الرفع المساحى للقطاعات العرضية والقياسات الحقلية عند مصب الوادى

عند عمل الدر اسات الخاصة بالسيول ، عادة يتم إستخدام الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية والعديد من البيانات التي يمكن الحصول عليها مكتبيا . ولكن يجب على المصمم والدارس أن يقوم بزيارة ميدانية للتعرف على الظروف الطبيعية والطبوغرافية عند مصب السيل عند المنطقة المطلوب حمايتها وذلك على أدنى تقدير . وبناء على هذه الزيارة يتم تجميع العديد من البيانات الحقلية الأساسية وهي بالتحديد :

أ ـ عمل رفع مساحى لمجموعة من القطاعات العرضية عند المصب ويمكن إستخدام البيانات التالية للاسترشاد ·

- ـ يجب أن تغطى القطاعات العرضية منطقة من المخر الرئيسى لا يقل طولها عن عشرة أضعاف عرض المخر .
  - المسافة بين القطاعات العرضية تساوى تقريبا نصف عرض المخر.
- ـ يتم ربط مناسيب هذه القطاعات في الإتجاه الطولى للوادى وذلك للتعرف على ميل المخر الرئيسي قرب المصب .
- يتم عمل حفرة مناسبة بعمق يتراوح من متر إلى ثلاثة أمتار وذلك في أحد المناطق المنخفضة نسبيا على هذه القطاعات ، وذلك للتعرف على نوعية وتدرج المواد الرسوبية وتباينها في الاتجاه

الرأسي بمكن الإستدلال من هذه الرواسب على مدى التباين في شدة السيول من فترة زمنية

لأخرى .

يتم أخذ عينات من التربة السطحية وتحليلها لمعرفة تدرجها الحبيبي ، وهذا التدرج الحبيبي يتم إستخدامه للإسترشاد في تقدير كميات المواد الرسوبية التي يجرفها السيل

ب ـ تقييم معامل الإحتكاك لسريان المياه السطحية :

عند حساب عمق وسرعة إندفاع مياه السيل بالقرب من المصب فإنه يلزم تقدير قيمة معامل خشونة مجرى السيل . فمثلا عند إستخدام معادلة ماننج لحساب سرعة المياه (V) أو عمق المياه (V) بمعلومية التصرف (V) فإنه يلزم تحديد قيمة المعامل (V) والمرتبطة بخشونة المجرى . سيتم توضيح كيفية إستخدام معادلة ماننج في بند V- .

ومن الجدير بالذكر فإنه في حالة عدم وجود قياسات حقلية للتصرفات وأعماق المياه اثناء العواصف المختلفة فإنه قد (n) بصورة قاطعة لذلك فإنه يمكن إستخدام الطريقة المبسطة التالية لتقدير (n):

- في حاًلة و جود نسبة كبيرة من الأحجار والصخور ذات أقطار أكبر من  $\circ$  سم تغطى معظم أجزاء مخر السيل فإنه يمكن إستخدام الجدول رقم ( $\circ$  ) لتقدير قيمة ( $\circ$  ).
- فى حالة عدم وجود تربة زلطية بنسب كبيرة فإن قيمة (n) قد تتغير من عاصفة إلى أخرى حسب تشكيلات قاع مجرى السيل لذلك يمكن إعتبار أن قيمة (n) ستتغير أثناء العاصفة الواحدة ، لذلك تستخدم القيم التالية :

$$n = 0.020$$
 ( عند حساب أقصى سرعة محتملة )

$$n = 0.040$$
 (عند حساب أقصى عمق متوقع )

جدول رقم ( ٦ - ٥ ) تقدير قيمة معامل ماننج لخشونة المجرى السيل .

قيمة معامل الخشونة	الحجم الممثل للرواسب التي تغطى المجرى
(n)	$\left( \; mir_{65}  ight) \left( \; D_{65} \;  ight)$ سنتيمتر
٠,٠١٩	1
.,.۲0	٥
٠,٠٢٨	١.
•,•٣٢	۲.
٠,٠٣٥	٤٠
٠,٠٣٨	٦.
٠,٠٤١	1

تم إعداد هذا الجدول بإستخدام معادلة ( Strikler Equation )

#### ٦-٣-٤ الدراسات الجيولوجية

عند عمل در اسات السيول فإنه يجب على المصمم التعرف على كل مما يلى :

- الجيولوجيا السطحية للوادى المطلوب در استه.
- أهم التراكيب الجيولوجية وبخاصة عند المواقع المتوقع إنشاء سدود عندها

#### أولا: الجيولوجيا السطحية للوادى

عادة ما يتم إستخدام إختبار النفاذية الوارد ببند ( ٦-٣-٢ ) لتقدير قيمة معدل التسرب لمياه الأمطار داخل التربة ، وعادة ما يصعب تكرار إختبار النفاذية لعدد كاف من المواقع داخل الوادى وخاصة في المناطق الجبلية خارج مجارى السيول لذلك فإنه يلزم إعداد وصف متكامل للطبقات السطحية التي تغطى منطقة تجميع الأمطار بواسطة جيولوجي متخصص . ويتم إعداد هذا الوصف بناء على الخرائط الجيولوجية المتاحة أو الصور الجوية أو الزيارات الميدانية إذا لزم الأمر .

وبناء على معرفة الطبقات السطحية فإنه يمكن زيادة أو خفض قيمة معدل التسرب النهائى للوادى (fc) ، وذلك بصورة تقديرية حسب معرفة المصمم ما إذا كانت هذه الطبقات منفذة للمياه أم صماء ومن الجدير بالذكر أنه يوصى عادة بعدم زيادة قيمة (fc) عن القيمة المبنية على إختبار النفاذية ، وذلك نظرا لأن إختبار النفاذية يتم عادة في تربة رسوبية مخلخلة وعادة ما يكون لها أكبر نفاذية بالوادى .

#### ثانيا: التراكيب الجيولوجية

إن وجود بعض التراكيب الجيولوجية مثل الفوالق والطيات قد يؤثر وبصورة أساسية عند إختيار نوع ومواقع الأعمال الصناعية التى قد يلزم إستخدامها للحماية من السيول. لذلك فعند عمل دراسات تفصيلية للسيول يجب أن يتم تحديد الجيولوجية التركيبية للمنطقة مع عمل مسح تفصيلى للمنطقة المحيطة بالمواقع التى يمكن إقامة أعمال صناعية بها ، وعادة ما يتم ذلك بواسطة جيولوجي متخصص ويجب أن تؤخذ نتائج المسح الجيولوجي في الإعتبار عند تخطيط و تصميم منشآت الحماية من السيول ، وبخاصة السدود التى قد يتم تنفيذها بغرض حجز وتخزين المياه .

#### ٦-٤ الطرق العددية لحساب تصرفات الوديان

عادة ما تحدث السيول بمصر نتيجة عواصف الربيع والخريف ، وتصل مساحة السحابة الممطرة في هذا النوع من العواصف إلى حوالى 7 كم ألى الذك ففي حالة الوديان الصغيرة نسبيا والتي تقل مساحتها عن حوالى 7 كم فمن الممكن إفتراض أن السحابة الواحدة قد تغطى مساحة الوادى بالكامل وبشدة شبه منتظمة على جميع أجزائه و ومن ناحية أخرى فمن الصعب أن تغطى سحابة واحدة الوديان الكبيرة نسبيا والتي تزيد مساحتها عن 7 كم ألذلك ففي الوديان الكبيرة عادة ما تحدث السيول نتيجة هطول الأمطار على بعض أجزاء الوادى دون الأخرى .

## ٦-٤-١ الحسابات الهيدرولوجية للوديان أقل من ٢٥ كيلو متر مربع

فى حالة الوديان الصغيرة يمكن إعتبار أن العاصفة الممطرة ستستمر لفترة زمنية أكبر من زمن تركيز الوادى (وهو الزمن اللازم لوصول الأمطار الزائدة والساقطة على أبعد منطقة بالوادى إلى المصب) وأن شدة المطر يمكن إعتبارها منتظمة طوال مدة العاصفة وعلى إتساع الوادى لذلك يمكن إستخدام الطريقة المنطقية لحساب التصرفات وذلك حسب الخطوات التالية :

أ ـ يتم إختيار الزمن التكراري للعاصقة التصميمية (T) حسب البند ٦-٢-٢ .

ب ـ يتم حساب عمق المطر ( D ) المناظر للزمن التكر ارى وذلك حسب ما ورد بالبند ٦-٢-٣.

ج - يتم حساب زمن التركيز للوادي من المعادلة التالية:

$$T_{c} = \frac{1}{52} \frac{L^{1.15}}{H^{0.385}}$$
 (6-2)<sup>(4)</sup>

حيث:

. زمن التركيز بالدقائق  $T_{
m c}$ 

طول أقصى مسار للمياه بالأمتار ، أى المسافة بين أبعد نقطة على حدود الوادى ونقطة المصب .  $\Gamma$ 

H = أقصى فرق في مناسيب الأرض الطبيعية داخل الحوض بالأمتار.

د ـ يتم إستخدام عمق المطر ( D ) وزمن التركيز (  $T_c$  ) لتحديد أقصى شدة للأمطار المتوسطة ( I ) المتوقعة أثناء العاصفة التصميمية ، وذلك بإستخدام المنحنيات بشكل رقم ( I - I ) I .

#### ملحوظة:

هذه المنحنيات تم إستنباطها بإستخدام بيانات الأمطار المسجلة بواسطة محطات وزارة الموارد المائية بشبه جزيرة سيناء ، ونظر العدم وجود منحنيات مماثلة للأجزاء المختلفة من مصر فقد تم تعميمها على مصر بالكامل .

هـ . يتم تقدير أقصى تصرف محتمل من الوادى عن طريق تطبيق المعادلة الخاصة بالطريقة المنطقية ( Rational Method ) :

$$Q = CAI \qquad (6-3)$$

حىث ·

= أقصى تصرف للسيل (متر مكعب / ثانية ) .

معامل تصريف الحوض ويمكن إعتبار  $(C=\hat{1})$  في حالة الوديان الصغيرة C

A = مساحة حوض تجميع الأمطار (متر مربع).

I = أقصى شدة مطر متوقعة خلال زُمن تركيز الوادى مقدرة بالمتر /ث.

و ـ يتم إستخدام التصرف Q وبيانات القطاع العرضى و الميل الطولى ومعامل الخشونة التى سبق رفعها عند مصب الوادى ( بند ٦-٣-٣ ) وذلك لحساب عمق المياه المتوقع ( Y ) عن طريق التعويض فى معادلة ماننج :

$$Q = \frac{A}{n} R^{2/3} S^{1/2}$$
 (6-4)

Mc – Graw Hill Book Co. Inc. 1988 page 500

<sup>(4)</sup> Chow, V.T., Maidment D.R & Mays. L.W. "Applied Hydrology"

<sup>(5)</sup> Abdel Aziz "Representative Rainfall Pattern Suitable for Hydrologic Design in Sinai Peninsula "M.Sc. Irrigation and Hydraulics Dep. Cairo University. Giza Egypt February 1994.

حيث :

n = n معامل الخشونة (ماتج).


= نصف القطر الهيدروليكي = ( مساحة القطاع)  $\div$  ( المحيط المبتل ) .

S = 1 الميل الطولى لقاع مخر السيل بالقرب من المصب S

A = مساحة القطاع المائي .

ويتم حل هذه المعادلة عن طريق فرض قيمة تقريبية للعمق (Y) ثم حساب كل من مساحة القطاع والمحيط المبتل والتعويض في المعادلة (S-6) لحساب التصرف ، ويتم تكرار المحاولة عن طريق فرض قيم مختلفة للعمق (Y) حتى يتساوى التصرف المحسوب من معادلة ماننج مع تصرف الوادى Q المحسوب بناء على بيانات العاصفة التصميمية .

ز ـ فى حالة الرغبة فى تقدير الشكل الكامل لمنحنى التصرف مع الزمن ، فإنه يمكن إستخدام أى من الطرق التقليدية المتاحة فى المراجع . وتجب مراعاة أن النتائج التى سيتم الحصول عليها هى نتائج تقريبية بالدرجة الأولى ، وذلك حتى يتم إستنباط طريقة ومعايرتها بإستخدام الظروف المصرية .



شكل رقم (٦-٩) منحنيات شدة المطر لكل زمن تركيز وأعماق عواصف مختلفة

## ٦-٤-٢ الحسابات الهيدرولوجية للوديان أكبر من ٢٥ كيلو متر مربع

فى حالة الوديان الكبيرة نسبيا لا يصح إفتراض تساوى شدة المطر على الأجزاء المختلفة من الحوض أو ثباتها مع الزمن كذلك عادة ما يمكن تقسيم الوادى إلى مجموعة من الوديان الأصغر نسبيا والتى قد تتباين فى خواصها الهيدروليكية من حوض إلى آخر ومن ناحية أخرى فإن حركة مياه السيل فى مجرى الوادى الرئيسى لمسافات طويلة نوعا قد تعمل على تكوين موجة مفاجئة (Bore) أو قد تعمل على

إضعاف شدة إندفاع المياه وذلك حسب الخواص الهيدروليكية للمجرى لذلك لا يصح تعميم أحد المعادلات البسيطة على جميع الوديان ذات المساحات الكبيرة نسبيا ولكن تجب عمل در اسات تفصيلية للوادى بإستخدام نموذج عددى مناسب ويجب أن تحتوى هذه الدراسة على العناصر التالية :

- أ ـ تقسيم الوادى إلى مجموعة من الأحواض الصغيرة نسبيا والتي لا تزيد مساحة أي منها عن حوالي ٢٥ كيلو متر مربع .
- ب ـ عمل عدد مناسب من إختبارات النفاذية لكل حوض على حدة لتحديد نسبة المتسرب من الأمطار الله على ما تحت الطبقة السطحية .
- ج عمل رفع مساحى لقطاعات كل من مخرات السيول عند مصبات هذه الأحواض وكذلك عند مصبب الوادى الرئيسى . يمكن رفع عدد محدود من القطاعات وتقدير الباقى بإستخدام بعض المعادلات الجيومور فولو جية المناسبة في حالة تو افر ها .

يجب أن يحتوى النموذج الرياضي المستخدم لحسابات السيول في الوديان الكبيرة على مايلي:

- إمكانية التعامل مع عدد من الأحواض الصغيرة ( الناتجة عن تقسيم الحوض الكبير إلى أحواض متماثلة ) مع إمكانية عمل الحسابات المطلوبة لكل حوض على حدة ، مثل إمكانية التغيير في شدة المطر من حوض لحوض .
- إمكانية التعامل مع نفاذية الطبقة السطحية مباشرة مع تغيير البيانات المطلوبة لحساب نفاذية الطبقات السطحية المباشرة من حوض إلى حوض .
  - نموذج مناسب لتحويل المطر الزائد لكل حوض على حدة إلى منحنى للتصرف مع الزمن .
- نموذج مناسب لعمل محاكاة لحركة المياه في القنوات المكشوفة ( Channel Flow Routing) ويمكن إستخدام أحد النماذج الهيدرولوجية المبسطة ، أو الصورة الكاملة لمعدلات السريان غير المنتظم والمتغير مع الزمن في القنوات المكشوفة ( St. Venant Equations ) .
- في حالة إستخدام الطرق الهيدرولوجية المبسطة لعمل محاكاة في القنوات المكشوفة ، يجب عمل در اسة منفصلة لتحديد إمكانية تكوين الموجة المفاجئة من عدمه ( Bore ) .

#### ٦-٤-٦ تقدير كميات المواد الرسوبية

تحمل مياه السيول أثناء إندفاعها كميات من المواد الرسوبية ذات أحجام متباينة وعادة يؤدى ترسيب هذه المواد إلى فقد السعة التخزينية للسدود أو حتى قنوات التحويل التى قد تستخدم للحماية من السيول لذلك من الضرورى تقدير كمية المواد الرسوبية المتوقع تحركها مع مياه السيول عند تصميم أعمال حماية مناسبة وتعتمد كمية المواد الرسوبية بمخر السيل على مجموعة من العوامل المتداخلة مثل طبيعة وجيولوجية الطبقات السطحية بالوادى ، ميول وإنحدارات السطح ، شدة الأمطار أثناء العاصفة وتكراريتها ، تأثير الرياح ودرجات الحرارة - النشاط الإنساني بالمنطقة ...... إلخ ونظرا لتعدد هذه المؤثرات وتباينها من موقع لآخر داخل الوادى الواحد ، فإن المعادلات الرياضية التي قد يتم إستباطها لأحد الوديان قد لا تكون مناسبة لوادى آخر . لذلك فإنه قد لا يمكن تقدير كمية المواد الرسوبية بدقة إلا إذا توفرت قياسات مستمرة لكميات المياه والمواد الرسوبية الناتجة من الوادى وذلك لفترات قد تمتد لعشرات السنين . أي أن هذه القياسات يجب أن تمتد لتغطى كل من العواصف الصغيرة والعواصف الكبيرة نسبيا .

وعادة فإن هذه النوعية من القياسات لا تتوفر إلا في بعض الحالات النادرة لذلك فعلى المصمم تقدير كمية المواد الرسوبية بأحد الطرق المناسبة ، ويمكن على سبيل المثال إتباع الخطوات التالية :

• يتم تقسيم منحنى التصرف مع الزمن إلى مجموعة من التصرفات الثابتة  $(q_i)$  عددها m كما هو موضح بالشكل رقم  $(-1 \cdot 1)$  .


- يتم حساب تركيز المواد الرسوبية  $C_I$  المناظر لكل تصرف وذلك بإستخدام المعادلات (  $C_1$  ) التي سبق ذكرها في الباب  $C_1$  .
  - يتم حساب حجم المواد الرسوبية  $(v_s)$  المتوقع وصولها مع مياه السيل من المعادلة التالية :

$$v_s = \frac{1}{s.g.} * \sum_{i=1}^{m} q_i * c_i$$

حيث : s.g هي الوزن النوعي للمواد الرسوبية بالمخر .

وتجب ملاحظة أن حجم المواد الرسوبية الذي يتم تقديره بو اسطة المعادلة السابقة هو حجم تقديري ويجب أن يستخدم للإسترشاد فقط ، ويرجع ذلك لعديد من الأسباب أهمها أن المعادلات المستخدمة لتقدير ويتعبير تقترض عدم تغيير التصرف  $(q_i)$  مع الزمن ، وهو مالا يحدث أثناء السيول . كذلك فإن قيم  $(q_i)$  نفسها هي قيم محسوبة بطرق تقريبية .

لذلك يجب على المصمم وضع مواصفات للخطوات التي ستتبع لمتابعة كمية المواد الرسوبية التي ستتجمع بالفعل أمام منشآت الحماية من السيول وذلك على مدار عمر المنشأة ، وكذلك وضع برنامج دوري لمتابعة وصيانة المنشآت والتخلص من المواد الرسوبية الزائدة إذا لزم الأمر .



شكل رقم ( ٦ - ١٠) تقسيم منحنى التصرف مع الزمن إلى مجموعة من التصرفات الثابتة بغرض حساب كميات المواد الرسوبية

# الباب السابع الأعمال المساحية

#### ٧-١ مقدمة

القياسات والخرائط المساحية هي الوسيلة الوحيدة لتوفير العناصر الأساسية التي تشكل الخطوة الأولى في الدر اسات والمخططات التي تتطلبها مشروعات التنمية .. وتساعد دقة تلك القياسات والخرائط في التخطيط والتنفيذ الأمثل لمخططات تحقيق الإستفادة الكاملة للموارد المائية في الدولة .

وكانت الأعمال المساحية خلال عهود الفراعنة ومن تلاهم حتى أيام الفتح الإسلامي عبارة عن رصد إرتفاع مياه النيل فضلا عن قياس الأراضي ، أما الخرائط المساحية فلم تعرف خلال هذه الفترات وفي عصر محمد على بدأ التفكير في إنشاء الخرائط التفصيلية للآراضي الزراعية وكذلك إنشاء الخرائط الطبوغرافية وخاصة في إنشاء منطقة القناطر الخيرية .

وإستمرت هذه المحاولات حتى عام ١٨٩٨عندما أنشئت مصلحة المساحة في يونية ١٨٩٨ ـ حيث بدأ إنشاء الخرائط والأعمال المساحية على أسس علمية ، وحتى منتصف القرن العشرين ـ وكانت الخرائط المساحية الأساسية من مقياس ١ : ٢٥٠٠٠ ، ١ : ٢٥٠٠٠ - التي تتشئها المصلحة ـ وهي الوسيلة الوحيدة لتوفير العناصر الأساسية التي تشكل الخطوة الأولى في الدر اسات والمخططات التي يتطلبها التخطيط العام لمشروعات الري والصرف .

وفى أو اخر الستينات ـ ومع التوسع فى مشروعات الرى والصرف ـ بدأ التفكير فى تنفيذ مشروع الصرف المغطى ومشروعات تطوير الرى ودراسات الشواطىء والنحر فى مجرى النيل ، وكان لابد من توافر خرائط أكثر تفصيلا .

ومع التوسع فى إستخدامات الكمبيوتر ـ ومع التطورات الكبيرة فى أساليب تخطيط المشروعات ـ كانت هناك تغيرات فى أساليب العمل المساحى لكى تحقق سهولة توافر البيانات الأساسية التى بتطابها التخطيط السليم لمشروعات الرى والصرف .

ومن هذا يتضح مدى العلاقة الوثيقة بين مشروعات الرى والصرف وبين العمل المساحى وأساليبه ـ تلك العلاقة التى كان المحور الأساسى فيها ـ هو نهر النيل ومجارى الرى والصرف فى مصر ـ حاليا ومنذ أيام قدماء المصريين .

# ٧-٢ التعريفات والمصطلحات الفنية المستخدمة في الأعمال المساحية والخرائط Definitions and Terminology in Surveying and Mapping

تستخدم في الخرائط والأعمال المساحية ـ بعض الرموز والمصطلحات الفنية ـ نورد في هذا الفصل بعضا منها ـ مع شرح للمعنى المقصود منها .

## ١ - الخريطة الطبوغرافية Topographic Map

هي الخريطة التي تظهر تضاريس الأرض ومعالمها الطبيعية كالأنهار والوديان والجبال والبحيرات ـ ومعالمها الصناعية كالمدن والقرى والطرق والسكك الحديدية والترع والمصارف وغيرها .

ويمكن أن تمثل تضاريس الأرض بواسطة الهاشور أو بواسطة نقط المناسيب وخطوط الكنتور وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن أن يطلق عليها الخرائط الكنتورية .

# ٢ ـ الخريطة التفصيلية أو الكدسترالية Cadastral Map

هى الخريطة ذات المقياس الكبير (١:٥٠٠، ١:١٠٠٠، ١: ٢٥٠٠) ـ والتى توضح تفاصيل الأراضى الزراعية والمدن وتقسيماتها إلى ملكيات توضح حدودها ـ ويرفق بهذه الخرائط سجلات توضح أسماء ملاك الأراضى الرسميين ومساحات تلك الملكيات ومستدات الملكية .

# ٣ ـ الخريطة الهيدروجرافية Hydrographic Map

هى الخريطة التي توضح تضاريس قاع البحار والأنهار وأعماق المياه فيها ومواقع الجسات ـ كما تظهر أيضا تضاريس الشواطيء المحيطة بالمياه .

## ك الخريطة الرقمية Digital or Numerical Map

التعريف الدقيق للخريطة هو مجموعة من النقط والخطوط مرتبطة ببعضها بإصطلاحات معينة للمرسومة على سطح أفقى ( الورق ) لتمثل المعالم على سطح الأرض ـ ولما كانت الخطوط هي في الواقع مجموعة من النقط ـ فإنه يمكن أن تعرف الخريطة بأنها مجموعة من النقط والإصطلاحات مرسومة على سطح الورق لتمثل المعالم على سطح الأرض ـ وهذه هي الخريطة الخطية Line Map ـ أما الخريطة الرقمية المواقع للمالم على مجموعة من النقط والإصطلاحات محفوظة داخل ذاكرة الحاسب الألى ـ ويمكن تحديث وإستخراج وتمثيل هذه البيانات في صورة معلومات على شاشة الحاسب الألى أو مرسومة باستخدام أجهزة التوقيع الآلية .

#### ٥ ـ الخريطة المصورة العمودية Orthophoto Map

الصورة تعتبر إسقاط مركزى للمعالم Central Projection - وبالتالى يكون المقياس غير متساوى فى جميع النقط - فإذا أمكن تحويل هذا الإسقاط المركزى إلى إسقاط عمودى Orthogonal Projection - أصبح المقياس صحيحا فى جميع نقاط الصورة - وتتحول الصورة إلى خريطة مصورة - التى يمكن أن تضاف إليها خطوط الكنتور والثوابت الأرضية ومسميات المعالم .

# Map Projection الخرائط - نظام إسقاط الخرائط

إسقاط الخرائط هو عملية تمثيل القياسات المساحية التي تقاس على سطح الأرض الكرى ـ الغير مستوى ـ على سطح الخريطة المستوى .

أما نظام الإسقاط المستخدم في مصر - فهو نظام ميروكاتور المستعرض Transverse Merocator .

#### ٧ ـ شبكات الخرائط Graticule

تتحدد الخرائط من خلال شبكتين من الإحداثيات ـ إحداهما جغرافية تمثل خطوط الطول وخطوط العرض والأخرى كيلومترية متل محاور الإحداثيات الكيلومترية .

٨ ـ عناوين وأرقام الخرائط

لكل خريطة عنوان يكون عادة إسم أشهر معلم في المنطقة التي تمثلها الخريطة. كما ترقم الخرائط بإحداثيي نقطة الركن الجنوبي الغربي في كل خريطة .

## 9 ـ نقط الثوابت الأرضية Control Points

هى نقط محددة ومثبتة فى الطبيعة لها مواقع (إحداثيات) محددة على سطح الأرض وفى الخريطة - وتستخدم هذه النقط فى رفع المعالم والمشروعات المختلفة من الطبيعة إلى الخريطة أو العكس نوقيعها من الخريطة إلى سطح الأرض.

#### ١٠ متوسط منسوب سطح البحر Mean Sea – Level

هو المنسوب المتوسط لسطح المياه في البحار المفتوحة ـ وينتج عن قياس سطح الماء لمدة طويلة جدا وبأجهزة خاصة ـ وفي مصر يؤخذ منسوب سطح البحر في الإسكندرية ـ وبإعتباره منسوب الصفر ـ وقد تم تحديده بالقياس يوميا على إمتداد الفترة من عام ١٨٩٨ وحتى عام ١٩٠٦ ( ثماني سنوات ) .

#### ۱۱ ـ المنسوب Elevation or Level

منسوب أى نقطة هو مقدار البعد الرأسى بين هذه النقطة وبين مستوى مرجعى مثل متوسط منسوب سطح البحر ـ ويمكن أن يكون هذا المنسوب موجبا ـ إذا كانت النقطة واقعة أعلى المستوى المرجعى ـ أو سالبا ـ إذا كانت النقطة واقعة أسفل هذا المستوى المرجعى .

#### Contour Line عظ الكنتور ١٢

خط الكنتور هو خط وهمى يصل بين نقط على سطح الأرض لها نفس المنسوب ( الإرتفاع ) بالنسبة لمستوى مرجعي معين ـ كسطح البحر مثلا .

وإذا كان سطح الأرض مغمورا بالمياه ـ كما هو في حالة البحار والأنهار ـ فيمكن أيضا تشكيل خطوط كنتورية ـ وتكون المناسيب ( الإرتفاعات ) منسوبة هنا أيضا إلى سطح البحر ـ ويطلق على مثل هذه الخطوط " كنتور الأعماق " .

#### ۱۳ ـ الفترة الكنتورية Contour Interval

يطلق على الفرق بين منسوبي خطين كنتوريين متتاليين - الفترة الكنتورية - ومن المتفق عليه ان تكون الفترة الكنتورية هذه ثابتة في كل خريطة و إحدة .

وكلما كانت الفترة الكنتورية صغيرة ـ كلما كانت المعلومات " التفصيلات " الموجودة في الخريطة دقيقة ـ وكلما كانت الأرض منبسطة ـ كلما تطلب ذلك صغر الفترة الكنتورية ـ وذلك كما في حالة الأراضي الزراعية في الوادى .

#### ٤١ ـ إستعمالات خطوط الكنتور

تعتبر خطوط الكنتور من أفضل وأدق الوسائل لبيان تضاريس وإتجاهات سطح الأرض ـ ومن أهم إستعمالات خطوط الكنتور ما يلي :

- 1 \_ إعطاء فكرة عامة وبسيطة عن الإرتفاعات والإنخفاضات في سطح الأرض .
  - ١ عمل قطاعات طولية وعرضية تبين طبيعة سطح الأرض في إتجاه معين .

٣ في مشروعات الطرق والمجارى المائية ـ تساعد في إختيار محور المشروع وتقدير كميات الحفر والردم .

٤ ـ تحديد مواقع السدود وتقدير سعتها .

#### ۱۰ - الروبير Bench Mark

روبير المساحة أو علامة الميزانية - عبارة عن علامة ثابتة - صناعية في الغالب - يحدد منسوبها بدقة عالية - لكي تستخدم كمرجع لتحديد مناسيب النقط الأخرى - وتتحدد مناسيب روبيرات الدرجة الأولى لأقرب ملايمتر - والروبيرات المستخدمة في مصر من نوعين رئيسيين :

#### الأول:

عبارة عن مسمار من الحديد ـ قطر ٢ سنتيمتر ـ له رأس سداسية الشكل ـ مثبت عادة في جدار مبنى حكومي أو كوبرى أو قنطرة ومثبت به نصف كرة نحاسية في أعلى أضلاع الرأس السداسية ـ ويكون منسوب الروبير هو أعلى نقطة على سطح نصف الكرة .

#### الثاني:

عبارة عن ماسورة حديدية قطرها 7 سنتيمتر وبطول حوالى مترين ونصف ـ وتكون مثبتة فى الأرض بعمق حوالى مترين ـ وذلك على إمتداد المجارى المائية والطرق ـ وفى أعلى هذه الماسورة رأس مستديرة يكون منسوب سطحها العلوى هو منسوب الروبير .

#### ۱٦ ـ رخامة الري Gauge

هو مقياس للإرتفاعات على شكل مسطرة من الرخام مدرجة كل واحد سنتيمتر مثبتة رأسيا في المجرى المائي لكي تقرأ إرتفاع سطح الماء في المجرى عن المستوى المرجعي (متوسط منسوب سطح البحر بإعتباره صفر ).

#### ١٧ ـ التصوير المساحى

هو نوع من التصوير الدقيق يتم بواسطة ألات تصوير (كاميرات) محدد مواقعها بدقة ـ إما على سطح الأرض أو مثبتة في طائرات أو أقمار صناعية ـ وهذا يؤدي إلى تحديد موقع الصورة ومقياسها .

## وهناك نوعيات متعددة من التصوير المساحى من أهمها:

- التصوير المساحى العادى الذى من أهم إستخداماته إنشاء الخرائط المساحية .
- التصوير بالأشعة مثل الأشعة تحت الحمراء Infra Red ومن أهم إستخداماته دراسات الأرض وتمييز الحاصلات .

# ٣-٧ الخرائط والأعمال المساحية التي يتم بموجبها التخطيط العام لمشروعات الرى والصرف

كان التخطيط العام لمشروعات الرى والصرف يتم فى الفترة منذ بداية القرن وحتى أو اخر الستينات بموجب الخرائط المساحية التى كانت تنتجها مصلحة المساحة كخرائط أساسية فى الوادى المنزرع ـ وهى الخرائط الطبوغرافية من مقياس ١ : ٢٥٠٠٠٠ ، ١ : ١٠٠٠٠٠ ـ وذلك علاوة على الخرائط التقصيلية ( الكدسترالية ) مقياس ١ : ٢٥٠٠٠ .

وقد بدأ إنشاء هذه النوعيات الثلاثة من الخر ائط لأول مرة في مصر ـ وبمواصفات فنية سليمة ـ منذ إنشاء مصلحة المساحة رسميا في مصر ١٨٩٨ .

ومن المعلوم أن العوامل الجغرافية والطبيعية والأحوال الجوية تؤثر بشكل كبير على نوعيات وأساليب ومواصفات العمل المساحي في أي منطقة .

وفى مصر تعتبر البلاد عديمة الأمطار وبالتالى فإن الزراعة فيها تعتمد على مياه النيل والمجارى المائية ـ كما أن الوادى المنزرع يعتبر منبسطا بشكل كبير. لذلك فإن طبوغر افية الأراضى يجب أن تحدد بدقة عالية تكفى لتخطيط مجارى الرى والصرف بشكل يحقق الهدف من إنشائها.

وتحقيقا لذلك فقد كانت الخطة التى تقررت لإنشاء الخرائط فى الوادى المنزرع هى أن ترسم أو لا الخرائط التقصيلية لتحديد الملكيات الزراعية بمقياس ١: ٢٥٠٠ وبمواصفات تسمح بقياس الأطوال والمسطحات بدقة عالية من الخرائط مباشرة.

أما النوعية الثانية من الخرائط التي تحقق متطلبات الدراسات الميدانية اللازمة لتخطيط مختلف المشروعات فقد تقرر أن تكون بمقياس رسم ١: ٢٥٠٠٠ توضح المعالم الطبوغرافية كشبكات الرى والصرف العامة والطرق وخطوط السكك الحديدية والتجمعات السكنية كالقرى والمدن ـ كما توضح تضاريس وطبوغرافية الأراضي في المنطقة .

أما النوعية الثالثة من الخرائط فكانت بمقياس أصغر هو ١٠٠٠٠٠ .

ولقد كان إنشاء كل هذه الخرائط بالقياس المباشر لكل نوعية على حدة ـ أمر شبه متعذر وتكاليفه باهظة لذلك فقد كان الإسلوب الأمثل هو أن تنشأ الخرائط التفصيلية من مقياس ١ : ٢٥٠٠ ـ من القياس المباشر بالكامل ـ ثم تصغر بالتصوير الدقيق إلى المقاييس الأخرى مع إضافة نتائج القياسات الحقلية للميز انيات والتى تتحدد بموجبها نقط المناسيب وخطوط الكنتور في الخريطة بحيث تكون الخرائط ممثلة للمعالم الطبيعية والطبوغرافية للمناطقة بدرجة عالية من الدقة المطلوب توافرها في مثل هذه الخرائط.

۳۰۰۰ خریطة مقیاس ۲۰۰۰: ۲۰۰۰ خریطة مقیاس ۲۰۰۰:

وقد كان الهدف الأساسى من هذه الخرائط هو تحديد الملكيات الزراعية وأسماء ملاكها ، وذلك بهدف تحصيل ضرائب الأطيان .

وفى أو ائل العشرينات (عام ١٩٢٢) تقرر إتباع نظام جديد لتسجيل الأراضى يؤدى إلى ضمانات أكثر الإستقرار الملكيات ـ وتقرر العمل به من خلال إعادة تسكين الملكيات فى خرائط جديدة بدأ إنشاؤها فى

عام ١٩٢٤ ـ وذلك فيما سمى بالمساحة الحديثة أو المساحة التفصيلية الثانية في مصر ( cadastral Resurvey ) .

وقد كانت هذه الخرائط تتم على الأسس الفنية التالية :

#### أولا: مقياس رسم الخرائط

١ : ٢٥٠٠ فيما عدا بعض الخرائط التي رسمت في الفترة من ١٨٩٨ إلى ١٩٠٠ بمقياس ١ : ٤٠٠٠ .

#### ثانيا: تاريخ إنشاء الخرائط

الخرائط التفصيلية الأولى من ١٨٩٨ وحتى ١٩٠٩ والخرائط التفصيلية الثانية من ١٩٢٤ وحتى الآن .

## ثالثا: إسلوب إنتاج الخرائط

كان العمل يتم بواسطة القياسات الطولية لحدود قطع الملكيات من خطوط التر افرسات التي كانت تنشأ لهذا الغرض في كل قرية ، والتي كانت تحدد إحداثياتها (الترافرسات) بالربط على شبكات المثلثات في الدولة.

وفي الفترة الأولى ( ١٨٩٨ ـ ١٩٠٩ ) كانت ترسم الخرائط من هذه القياسات بمقياس ١ : ٢٥٠٠ .

وفى الفترة الثانية (إبتداء من ١٩٢٤) كانت الخرائط الأصلية ترسم بمقياس ١٠٠٠: ثم تصغر بالتصوير الدقيق إلى مقياس ٢: ٢٥٠٠ للتداول وهذا يحقق دقة أعلى في الخرائط المتداولة .

#### رابعا: إستخدامات هذه الخرائط

تستخدم هذه الخرائط في المجالات التالية:

- ١ حصر الأراضي والمحاصيل الزراعية .
- ٢ تحديد الملكيات الزراعية وأسماء ملاكها .
- ٣ ـ تحديد الملكيات التي تنزع ملكياتها لمختلف الأغراض .
  - ٤ ـ التخطيط التفصيلي لمشروعات الري والصرف .
- تحديد الملكيات والملاك المستقيدين من مشروعات الصرف المغطى وتطوير الرى وغيرها
   بهدف تحصيل التكاليف

# Topographic Maps ۲۰۰۰: ۱ الخرائط الطبوغرافية مقياس ۲ : ۲۰۰۰ الخرائط الطبوغرافية

بدأ التفكير في إنشاء هذه الخرائط في الوادى المنزرع في عام ١٩٠٣ ـ لكنى توضح المعالم الطبوغرافية كشبكات الرى والصرف والطرق والسكك الحديدية والتجمعات السكنية كاالمدن والقرى ـ كما توضح تضاريس وطبوغرافية الأرض بواسطة نقط المناسيب وخطوط الكنتور التي ترسم بفاصل كنتورى واحد متر ونصف متر بالتناسب

ويجرى إنشاء هذه الخرائط من خلال تصغير الخرائط مقياس ١: ٢٥٠٠ مما يوفر جزءا من دقة القياس الذي تتم بموجبه الخرائط التفصيلية مقياس ١: ٢٥٠٠ في الخرائط المصغرة.

وقد تمت تغطية كاملة للأراضى المنزرعة من هذه السلسلة من الخرائط الطبوغرافية مقياس ١ ٢ . ٠٠٠٠ حتى عام ١٩٤٨ .

وتتم مر اجعة هذه الخر ائط وتجديدها من الطبيعة وإعادة طباعتها على فترات كل ١٠ إلى ١٥ سنة حتى تظل ممثلة للطبيعة ومسجلة للتغيرات والمستجدات التى تحدث فى الطبيعة من وقت لآخر . وقد كانت هذه الخر ائط الطبوغر افية مقياس ١: ٢٥٠٠٠ فى الوادى المنزرع تتم على الأسس الفنية التالية :

# أولا: مقياس رسم الخريطة

10....

# ثانيا: تاريخ إنشاء الخرائط

بدأ إنشاء هذه الخرائط في عام ١٩٠٣ وإنتهى تغطية الوادى المنزرع بكامله عام ١٩٤٨ .

#### ثالثًا: إسلوب إنتاج هذه الخرائط

- ١ ـ تصغير الخر أنط مقياس ١ : ٢٥٠٠ بالتصوير الدقيق إلى مقياس ١ : ١٠٠٠٠.
  - ٢ مراجعة الخرائط المصغرة حقليا في الطبيعة وتحديث المعالم فيها .
    - ٣ إضافة قياسات الميز إنية الحقلية إليها .
- ٤ رسم الخرائط المحدد عليها المعالم والمضاف إليها بيانات الميزانيات ورسم خطوط الكنتور عليها
   بفاصل كنتورى متر واحد ونصف في بعض المناطق .
  - ٥ ـ تصغير هذه الخرائط من مقياس ١: ١٠٠٠٠ إلى مقياس ١: ٢٥٠٠٠ وطباعتها .

# رابعا: إستخدامات هذه الخرائط:

تُتُوافر في هذه الخرائط جميع متطلبات التخطيط العام لمشروعات الرى والصرف المفتوح. كما يمكن تحديد زمامات الترع والمصارف بموجب هذه الخرائط.

# ٧-٣-٣ الخرائط الطبوغرافية مقياس ١:٠٠٠٠٠

#### Topographic Maps 1: 100000

هذه النوعية من الخرائط هي نسخة مصغرة من الخرائط مقياس ١ : ٢٥٠٠٠ .

ولما كانت الخرائط مقياس ١: ٢٥٠٠٠ في الوادى المنزرع تتم مراجعتها حقليا وتجديد المعالم فيها على فترات من ١٥ إلى ٢٠ سنة ـ فإن الخرائط مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ يتم إعادة طباعتها بعد إدخال المتغيرات عليها من خلال الخرائط مقياس ١: ٢٥٠٠٠.

وقد كانت هذه الخرائط الطبو غرافية مقياس ١ : ١٠٠٠٠٠ في الوادى المنزرع ـ تتم وفق الأسس الفنية التالية :

# أولا: مقياس رسم الخريطة

1 . . . . . . 1

#### ثانيا: تاريخ إنشاء الخرائط

بدأ إنشاء هذه الخرائط في الوادى المنزرع حوالي ١٩١٦ ثم جرى إمتدادها إلى المناطق المتاخمة للوادى المنزرع حوالي عام ١٩٢٥ .

# ثالثًا: إسلوب إنتاج هذه الخرائط

تنتج هذه الخرائط من خلال تصغير الخرائط مقيساس ١: ٢٥٠٠٠ بالتصوير الدقيق ـ إلى مقياس ١: ٢٥٠٠٠ بالتصوير الدقيق ـ إلى مقياس ١ : ٢٠٠٠٠٠ ثم طبعها بالمقياس الجديد .

وبالنسبة للمناطق الصحر اوية المحيطة بالوادى المنزرع فكانت تتتج بأساليب القياس التاكيومترى إلى مقياس ١٠٠٠٠٠ تم تصغر بالتصوير الدقيق إلى مقياس ١٠٠٠٠٠ قبل طباعتها.

#### رابعا: إستخدامات هذه الخرائط

تتوافر في هذه الخرائط جميع متطلبات التخطيط العام لمشروعات الرى والصرف . كما أن هذا النوع من الخرائط هو أنسب المقاييس لتحديد زمامات الترع والمصارف بموجبها .

#### ٧-٣-٤ الميزانيات وروبيرات الميزانية Levelling and Bench Marks

نظر الإستواء الأراضى الزراعية فى وادى النيل ـ ونظر الأن نظام الرى والصرف يتم من خلال مجارى مائية ـ لذلك فإن مناسيب الأراضى و إنحدارات المجارى المائية تتطلب قياسات دقيقة للميزانية ـ لذلك فإن الميزانيات والروبيرات تشكل عنصرا أساسيا ضمن الأعمال المساحية التى تخطط على أساسها مشروعات الرى والصرف .

وفى عام ١٩١٢ بدأت مصلحة المساحة إنشاء الميز انيات الشبكية ورسم خطوط الكنتور كل نصف متر فى الخرائط الطبوغر افية مقياس ٢٥٠٠٠ التي بدأت المصلحة ـ في ذلك الوقت ـ في إنشائها لتغطية الأراضي الزراعية في وادى النيل .

كما تم أيضا بموجب روبيرات الميزانية الدقيقة في الأراضي الزراعية ـ إنشاء ـ رخامات ومقاييس مدرجة مثبتة في أماكن مختلفة من مجرى النيل والمجارى المائية لتحديد مناسيب سطح المياه في هذه المجارى .

وفي عام ١٩٣٦ تم إعادة قياسات الميز انيات في الوادى بهدف تحسين مستويات الدقة حتى أصبحت تحقق المواصفات المعمول بها عالميا .

٧-٤ التوسعات في مشروعات قطاع الموارد المائية والرى وما تطلبه ذلك من تغييرات في نوعيات الخرائط وإنشاء نوعيات أخرى منها:

خلال النصف الثاني من القرن العشرين ـ ومع تنفيذ مشروع السد العالى ـ توسعت مشروعات قطاع الموارد المائية والرى لتشمل تنفيذ مشروع الصرف المغطى في الأراضي الزراعية ومشروع تطوير

الرى . وعندما أنشىء مركز البحوث المائية بدأت در اسات تأثير السد العالى على مجرى النيل . ثم أنشئت هيئة خاصة تختص بدر اسات تآكل الشواطىء الشمالية وحمايتها من التآكل ،

لذلك كله لم تعد الخرائط الطبوغر افية من مقياس ١: ٢٥٠٠٠ : ١٠٠٠٠ كافية لكى تحقق متطلبات التخطيط و التنفيذ لتلك المشروعات ـ وأصبح لزاما مع هذه التوسعات المتعددة أن تتشأ نوعيات خاصة من الخرائط السابقة يمكن أن تحقق بموجبها متطلبات الدراسات لتخطيط وتنفيذ تلك المشروعات.

# ٧-٤-١ الخرائط الكنتورية مقياس ١:٠٠٠٠ الخاصة بمشروعات الصرف المغطى وتطوير الرى

فى أو اخر الستينات بدأ تنفيذ مشروع الصرف المغطى ـ الذى كان يتطلب تخطيط مسارات أنابيب الصرف بميول و إنحدارات محددة ـ لذلك فقد كان ذلك يتطلب خرائط توضح تفاصيل المعالم فى الأراضى الزراعية وميول و إنحدارات تلك الأراضى بدرجة من الدقة أكبر مما يتوافر فى الخرائط مقياس ١٠٠٠٠٠ وبفاصل ١٠٠٠٠٠ المتاحة فى ذلك الوقت . وقد تقرر أن الخرائط الكنتورية مقياس ١٠٠٠٠٠ وبفاصل كنتورى ربع متر يمكن أن تحقق هذا الغرض .

وعندما بدأ التفكير ـ فى أوائل الثمانينات ـ فى تنفيذ مشروع تطوير الرى ـ والذى كان يعتمد أساسا على تسوية سطح الأراضى الزراعية ـ تسوية دقيقة ـ كما يتطلب توضيح المعالم فى تلك الأراضى ـ وخاصة مجارى الرى بدرجة كافية من الدقة ـ فقد كانت تلك الخرائط مقياس ١ : ١٠٠٠٠ كافية لكى تحقق متطلبات تخطيط وتنفيذ مشروع تطوير الرى ـ خصوصا فى السنوات الأولى للمشروع . وقد كانت هذه الخرائط تتم على الأسس الفنية الموضحة فيما يلى :

# أولا: مقياس رسم الخرائط

خرائط كنتورية مقياس ١ : ١٠٠٠٠ وبفاصل كنتورى ربع متر .

# ثانيا: تاريخ إنشاء الخرائط

بدأ إنشاء هذه الخرائط مع تنفيذ مشروع الصرف المغطى في الأراضي الزراعية في أواخر الستينات و لا ز زالت تنشأ حتى الآن .

#### ثالثا: إسلوب إنتاج الخرائط

- ١ تصغير الخرائط مقياس ١ : ٢٥٠٠ بالتصوير الدقيق إلى مقياس ١ : ١٠٠٠٠ (كل ١٦ خريطة مقياس ١ : ١٠٠٠٠).
  - ٢ ـ مراجعة الخرائط المصغرة حقليا في الطبيعة وتحديث المعالم فيها .
- ٣ إجراء قياسات حقلية للميزانية في منطقة الخرائط وبدقة تسمح برسم فاصل كنتورى قيمته ربع
   متر .
- ٤ رسم الخرائط المجدد عليها وإضافة قياسات الميزانية ورسم خطوط الكنتور كل ربع متر .
   وإعداد هذه الخرائط مقياس ١ : ١٠٠٠٠ وفاصل كنتورى ربع متر .

#### رابعا: إستخدامات هذه الخرائط

تتوافر في هذه الخرائط جميع مواصفات ومتطلبات تصميم مسارات وإنحدارات أنابيب الصرف المغطى كما أستخدمت هذه الخرائط خلال الثمانينات في تصميم مشروعات تطوير الرى التي تعتمد أساساً على تسوية دقيقة للأراضي الزراعية وتطوير مجارى الرى ـ وذلك حتى أوائل التسعينات عندما أستخدمت خرائط أكثر صلاحية لهذا الغرض تم إنشاؤها من خلال مشروع تطوير الرى ( IMS ).

# ٧-٤-٧ خرائط المسح الهيدروجرافي لمجرى النيل

فى أو اخر الثمانينات تطلبت دراسات التغير فى مجرى النيل ـ وبعد إنشاء السد العالى ـ إجراء مسح هيدروجرافى لقاع النهر وشواطئه من أسوان إلى البحر المتوسط . وقد أعدت مواصفات هذه الخرائط بمعرفة مركز البحوث المائية ـ وقامت شركة متخصصة بتنفيذ هذا المسح الذى تم على الأسس الفنية التالية :

#### أولا: مقياس رسم الخرائط

خرائط كنتورية لقاع النيل وشاطئيه بمقياس رسم ١: ٢٥٠٠ وفاصل كنتورى نصف متر .

#### ثانيا: تاريخ إنشاء الخرائط

تم إنشاء هذه الخرائط الهيدروجرافية فيما بين ١٩٨٠ و ١٩٨٢ .

# ثالثا: إسلوب إنتاج الخرائط

أستخدم فى إنتاج هذه الخرائط إسلوب المسح الحقلى لتحديد موقع نقط الجسات على سطح الماء بإستخدام أجهزة القياس الإلكترونى للزوايا والأطوال من الشاطىء وتحديد عمق النهر تحت الماء بإسلوب الجسات \_ كما تم مسح الشواطىء على الجانبين بإسلوب رسم الخرائط من الصور الجوية .

#### رابعا: إستخدامات هذه الخرائط

تتوفر فى هذه الخرائط جميع متطلبات تسجيل طبو غرافية قاع النهر وشواطئه فى تاريخ إنشاء هذه الخرائط وبالتالى التعرف على كميات التغير فى طبوغرافية القاع والشواطىء نتيجة لعمليات النحر والترسيب ـ كما أنها تشكل الأساس الذى تتشأ بموجبه الخرائط الملاحية للنهر

# ٧-٤-٧ الخرائط الخاصة بمشروعات حماية الشواطيء

فى أوائل الثمانينات بدأت هيئة حماية الشواطىء در اساتها للشواطئ الشمالية للدلتا وإعداد مشروعات الحماية لتلك الشواطئ لذلك فقد أنشئت خرائط كنتورية مقياس ١: ٥٠٠٠ لشواطىء الدلتا تغطى مسافة واحد كيلو متر من أرض الشاطئ مع ٣٠٠ متر داخل المياه ـ وقد أنشئت هذه الخرائط على الأسس الفنية الموضحة فيما يلى:

# أولا: مقياس رسم الخرائط

خرائط كنتورية مقياس رسم ١: ٠٠٠٠ بفاصل كنتورى نصف متر.

# ثانيا: تاريخ إنشاء هذه الخرائط

تم إنشاء هذه الخرائط في عام ١٩٨٥ .

ثالثًا: إسلوب إنتاج هذه الخرائط

إستخدم في إنتاج هذه الخرائط إسلوب المسح من صور جوية مقياس ١ : ١٠٠٠٠ لإنتاج خرائط لمنطقة الساحل الشمالي بين بور سعيد وحتى الإسكندرية بمقياس ١ : ٥٠٠٠ بفاصل كنتورى نصف متر تغطى من الساحل بعرض ١٠٠٠ متر من الشاطئ بالإضافة إلى ٣٠٠ متر داخل مياه البحر .

#### رابعا: إستخدامات هذه الخرائط

تتوفر فى هذه الخرائط جميع متطلبات تسجيل طبو غرافية شواطئ البحر فى تاريخ إنشاء هذه الخرائط وبالتالى التعرف على التغيير فى الشاطىء كما أنها تشكل الأساس الذى يتم بموجبه دراسة النحر والترسيب.

٧-٥ التطورات الحديثة وإستخدام الخرائط الرقمية والخرائط المصورة العمودية ونظم المعلومات الجغرافية ـ وتأثير ذلك على إحتياجات مشروعات الرى والصرف

كانت البيانات المساحية التي يتطلبها تخطيط مختلف المشروعات ـ ومنها مشروعات الرى والصرف ـ تتوافر للمخطط في شكل الخريطة المساحية بأنواعها ـ كما ذكر في الفصول السابقة .

ومع التوسعات الكثيرة في إستخدامات الحاسبات الآلية وأجهزة القياس والرسم الإلكترونية - ومع التطورات السريعة والمتلاحقة في نظم تخطيط المشروعات وأساليب العمل المساحي - ومع إستخدام نظم المعلومات الآلية - ومع التوسع في إستخدام التصوير الجوى والتصوير بالأشعة تحت الحمراء وغيرها - وما صاحب ذلك من التحول إلى نظم الخرائط الرقمية والخرائط المصورة العمودية فقد أصبح لزاما أن تغير المفاهيم بالنسبة لمتطلبات مشروعات الرى والصرف من البيانات المساحية - وأصبح على المخطط - مهندس الرى والصرف - أن يزود الكمبيوتر بالمعلومات (البيانات) المساحية الأساسية - إما من خلال البيانات المتاحة حاليا في شكل خرائط رقمية أو قاعدة بيانات مساحية طبوغر افية وكدستر الية عن المنطقة المطلوب تخطيط المشروع فيها - أو من خلال تحويل الخرائط الخطية المتاحة إلى الشكل الرقمي Digitizing - وتزويد الكمبيوتر بها .

#### ٧-٥-١ الخرائط الطبوغرافية مقياس ١:٥٠٠٠ ه

تطورت أساليب التصوير المساحى وأساليب إنشاء الخرائط المساحية من الصور وإزدادت دقتها بشكل كبير وتعددت نوعياتها .

ومن أهم تطبيقات هذا الإسلوب في مصر \_ هو إنتاج سلسلة جديدة من الخرائط الطبوغرافية الأساسية مقياس ١ : ٠٠٠٠٠ من المقرر أن تغطى كافة أراضى الدولة ـ لتحل محل السلسلة القديمة من مقياس ١ : ١٠٠٠٠٠ ( الفقرة ٧-٣-٣) ـ والتي مازالت تستخدم في بعض مناطق الدولة .

وتتشأ هذه السلسلة من الخرائط الجديدة - على الأسس الفنية التالية :

30 00 E		33 00 E		36 00 E	
32 00 N	M	N	0	Р	32 00 N
30 00 N	1 2 2 d b	J	K	L	-30 00 N
	E	F	G	н	
	Α	В	С	D	
28 00 N L 30 00 E		33 00 E		28 00 N 36 00 E	

شكل رقم ( ٧ - ١ ) ترقيم الخريطة ١ : ٥٠٠٠٠ المهشرة هو NH36-1 3c

الشكل رقم ( $V_1$ ) يبين الخريطة  $V_1$ :  $V_2$  التي رقمها  $V_3$ 0 وهي تغطى  $V_4$ 2 درجات خطوط عرض في  $V_4$ 2 درجات خطوط طول والتي تقسم إلى  $V_4$ 3 خريطة مقياس  $V_4$ 4 مرقمة من  $V_4$ 5 الخريطة رقم  $V_4$ 6 الخريطة  $V_4$ 6 ألى أربعة خرائط مقياس  $V_4$ 6 ويكون رقم  $V_4$ 7 دربطة  $V_4$ 8 دربطة  $V_4$ 9 دربطة V

#### أولا: مقياس رسم الخرائط

۱: ۰۰۰۰۰ من تصویر جوی مقیاس ۱: ۸۰۰۰۰ فی الصحاری و ۱: ۲۰۰۰۰ فی بعض المناطق فی الوادی المنزرع.

### ثانيا: تاريخ إنشاء الخرائط

بدأ إنشاء هذه الخرائط في الصحراء الشرقية وبعض مناطق الوجه القبلي في أو اخر الثمانينات ـ وإمند إلى بعض محافظات الوجه البحري في منتصف التسعينات .

# ثالثًا: إسلوب إنتاج الخرائط


إستخدم في إنشاء هذه الخرائط ـ إسلوب المسح من الصور الجوية Photogrammetry ـ كما إستخدم إستخدم الرصد على الأقمار الصناعية GPS ـ في تحديد نقط الربط الحقلية في الصور

#### رابعا: إستخدامات هذه الخرائط

تتوافر في هذه الخرائط جميع متطلبات التخطيط العام لمشروعات الرى والصرف ـ كما تستخدم في تحديد زمامات الترع والمصارف .

# ٧-٥-٢ الخرائط المصورة العمودية Orthophoto

نوعية أخرى من الخرائط التي تستنتج من الصور \_ وهي عبارة عن صور مقومة دقيقة المقياس وتشمل جميع المعالم الطبوغرافية مع إضافة شبكية الخرائط ونقط المناسيب وخطوط الكنتور \_ ويمكن أن تحل هذه السلسلة من الخرائط المصورة محل السلسلة من الخرائط الخطية مقياس 1:0000 القديمة (فقرة 2-7-7) \_ والتي لا زالت تستخدم في الوادى المنزرع .



شكل رقم ( ٢-٧ ) ترقيم الخريطة ١ : ١٠٠٠٠ المهشرة هو NH36-13c -3b

وتنشأ هذه النوعية من الخرائط على الأسس الفنية التالية :

# أولا: مقياس رسم الخرائط

۱ : ۱۰۰۰۰ من صور جویة مقیاس ۱ : ۲۰۰۰۰ .

### ثانيا: تاريخ إنشاء الخريطة

بدأ إنشاء هذه الخريطة في مصر منذ عام ١٩٩٢.

# ثالثًا: إسلوب إنتاج هذه الخرائط

يتم إنتاج الخريطة المصورة العمودية من صور رقمية مقومة بالطرق الفوتوجرافية تضبط على نقط الربط الحقلية ـ ويتم الحصول على الصور المقومة بتحويل الصور التقليدية مقياس ١ : ٤٠٠٠٠ إلى رقمية ويضاف إلى الصورة الشبكة الكيلومترية والأسماء الجغرافية وبيانات الهوامش لإنتاج الخريطة المصورة العمودية .

#### رابعا: إستخدامات الخرائط المصورة العمودية

تعتبر هذه النوعية من أسرع أساليب إنشاء الخرائط ولذلك فإنه يمكن اللجوء إليها في تغطية الإحتياجات الملحة للخرائط وتوافر تلك النوعية من الخرائط يتيح إستخدامها في كل المشروعات التي تحتاج إلى خرائط مقياس ١٠٠٠٠٠ ـ مثل:

- ' تحديد زمامات الترع والمصارف .
- ٢ ـ تحديد مساحات الأراضي المنزرعة .
- حساب مكعبات الحفر والردم بإستخدام نموذج سطح الأرض .
- ٤ تستخدم هذه الخرائط في شكلها الرقمي كقاعدة بيانات في نظم المعلومات الجغرافية .

### ٧-٥-٣ الخرائط الرقمية Digital Maps

نو عية جديدة من الخرائط المساحية - تتلائم مع عصر المعلومات ومع نظم المعلومات الجغرافية - وتسمح بالعديد من المميزات والتي منها الحصول على طبعات مستقلة للخريطة الواحدة مثل :

- ١ ـ مجموعة معالم المجارى المائية .
- ٢ مجموعة الطرق والسكك الحديدية .
  - ٣ ـ مجموعة المرافق والخدمات .
- ٤ مجموعة المناطق الزراعية .... وغيرها .
- . يمكن الحصول على الخريطة الخطية من بيانات الخريطة الرقمية ـ بمقاييس مختلفة ـ مع مراعاة الدقة المطلوبة في كل مقياس .
  - تحديث المعالم في الخريطة بسهولة .
  - استخدامها كقاعدة بيانات رقمي لنظم المعلومات الجغرافية

وتنتج هذه الخرائط ـ في مصر - بإسلوبين أساسيين - الأول إسلوب رسم الخرائط من الصور الجوية - والثاني إسلوب القياسات الحقلية الكاملة .

# ٧-٥-٣-١ الخرائط الرقمية الطبوغرافية

وتحتوى هذه الخرائط على بيانات للمعالم الطبوغرافية مثل المجارى المائية وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمناطق السكنية والمرافق والخدمات التى فوق سطح الأرض ـ كما توضح تضاريس وطبوغرافية الأرض بواسطة نقط المناسيب وخطوط الكنتور.

ويتم إنتاج هذه الخرائط على الأسس الفنية التالية :

#### أولا: مقياس رسم الخرائط

نتتج هذه الخرائط حاليا ـ في مصر بمقياس ١ : ٢٥٠٠ ومن صور جوية مقياس ١ : ١٠٠٠٠ ـ ويمكن تصغير هذه الخرائط وإخراجها بمقياس ١ : ٥٠٠٠ .

#### ثانيا: تاريخ إنشاء الخرائط

بدأ إنشاء هذه الخرائط للول مرة في مصر في عام ١٩٩٢ .

# ثالثًا: إسلوب إنتاج هذه الخرائط

- ا ـ تستخدم أجهزَة المسح الجوى التحليلية في تجميع بيانات المعالم من الصور الجوية في شكل نقط وخطوط وإحداثيات لكل منها بالإضافة إلى كود يبين هذه المعالم ـ وتجمع هذه البيانات في ملف Fileداخل الحاسب الآلي .
- ٢ ـ يتم توقيع البيانات المشار إليها في صورة خرائط خطية تجرى مراجعتها وتحقيقها حقليا من حيث صحة المعالم ومن حيث إستكمالها .
- تستخدم حزم برامج خاصة لإخراج الخريطة في صورتها النهائية حيث توضع البيانات الرقمية في صورة قاعدة بيانات تحتوي على كل المعالم التي تظهر على الخريطة .
  - ٤ تسجيل الأسماء الجغر افية في طبقة مستقلة لتضاف إلى بيانات الخريطة .
  - ٥ تعد الخريطة بعد ذلك إما للطباعة في صورة ورقية أو يتم التعامل عليها في صورة رقمية .

# رابعا: إستخدامات هذه الخرائط

تُستخدم هذه الخرائط في جميع المجالات التي تستخدم فيها الخرائط الخطية العادية (الفصل ٣-٧، ٧-٤) - مع فارق سهولة وتعدد مجالات ودقة الإستخدام في هذه النوعية من الخرائط.

# ٧-٥-٣- الخرائط الرقمية الكدسترالية Digital Cadastral Maps

تظهر هذه النوعية المتطورة من الخرائط التقصيلية أشكال وحدود الأحواض وحدود زمامات القرى والمراكز والمحافظات ـ كما تظهر شبكات الرى والصرف وشبكات الطرق والسكك الحديدية ـ المحددة كمنافع عامة طبقا لمشروعات نزع الملكية ـ كما تحدد تلك الخرائط المناطق السكنية كبلوكات ما عدا المبانى العامة التى تظهر منفصلة بحدودها ـ وذلك على غرار تلك الخرائط الخطية التى تنتج بالإسلوب القديم ( ٧-٣-١ ) .

ويرفق بهذه الخريطة سجلات ودفاتر تحتوى على البيانات الخاصة بقطع الأراضي ـ مواقعها ـ مقاسها ـ مسطحها ـ أسماء ملاكها ومستندات ملكياتها .

وقد كانت هذه السجلات تعد في شكل إستمارات ورقية ودفاتر (دفتر مساحة) ـ وأصبحت تعد ـ الآن ـ في شكل بيانات رقمية تشكل مع بيانات الخريطة الرقمية ـ قاعدة بيانات كدسترالية في الكمبيوتر .

وتنشأ هذه الخرائط على الأسس الفنية التالية :

#### أولا: مقياس رسم الخرائط

10...1

#### ثانيا: تاريخ إنشاء هذه الخرائط

بدأ تطبيق هذا الإسلوب في إنشاء الخرائط الكدستر الية في بعض المحافظات في عام ١٩٩١ .

#### ثالثا: إسلوب إنتاج الخرائط

يتم إنتاج هذه الخرائط بإسلوب المسح الأرضى الكامل وبإستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة لقياس الزوايا والأطوال ( Total Station ) وأجهزة الرصد على الأقمار الصناعية ( GPS ) . وذلك لتحديد إحداثيات نقط أركان الحدود ونقط رفع المعالم الطبوغرافية ـ كما يتم تجميع بيانات عن قطع الملكيات من الملاك ـ وتعالج هذه البيانات المساحية بإستخدام الحاسبات الآلية لإنتاج خرائط خطية تتم مراجعتها حقليا ـ وتحسب مسطحات قطع الملكيات ـ ثم تجمع جميع البيانات في قاعدة بيانات دفتر المساحة .

#### رابعا: إستخدامات هذه الخرائط

تعتبر هذه الخريطة مع السجلات الملحقة بها هامة جدا بالنسبة لمخطط مشروعات الرى والصرف إذ أن قاعدة البيانات الرقمية لتلك الخرائط وسجلاتها تعتبر كأساس لنظام المعلومات الجغرافية ـ الذى يوفر للمخطط التعرف على نوعيات وقيم الأراضى التى يمر بها المشروع وما يتطلبه من تنفيذ مشروعات نزع الملكية ـ وذلك علاوة على البيانات المساحية .

Geographical Information Systems (GIS) نظم المعلومات الجغرافية (GIS) نظم المعلومات هو إطار يشمل عمليات تجميع وإدارة وتحليل وعرض البيانات وقد كانت نظم المعلومات في الماضي وتتكون من قوائم (كشوف) وسجلات (دفاتر) وكروت وفهارس وخرائط خطية وكانت هذه البيانات تتم إدارتها والتعامل معها بطرق يدوية أو ميكانيكية.

وبظهور الكمبيوتر والتوسع في إستخداماته - أصبح من الممكن خلق نظم معلومات آلية - أكثر تعقيداً - وبأنواع متعددة منها نظام المعلومات الجغرافي (GIS) وهو الذي يستعمل بغرض تجميع وإدارة وتحليل وإستخدام المعلومات المتعلقة باللأرض أو بجزء منها ويمكن من خلاله أن يتاح أربع نوعيات من الإمكانيات :

- 1 تجميع البيانات : وهي البيانات المكتوبة أو البيانات الخرائطية التي يمكن جمعها من قياسات حقلية أو من صور جوية أو من الخرائط في صورتها الورقية .
- ٢ الإدخال : وهو إدخال البيانات بعد تجميعها إلى الحاسب الآلى وترتيبها في صورة قواعد بيانات .
- معالجة وتحويل البيانات : ويقصد بها تحويل البيانات ( الخام ) بو اسطة حزم بر امج مختلفة ـ إلى معلومات أكثر فائدة .
- ٤ المخرجات : وهي الصورة التي تخرج عليها المعلومات وهي إما في صورة رسومات وخرائط في أشكال مختلفة أو في صورة تقارير مكتوبة .

وتطبيقات نظم المعلومات الجغر افية متعددة وتشمل مجالات مختلفة ـ ومنها نظام معلومات الأرض (Land Information System (LIS وأفضل مصدر لهذا النظام هو بيانات الخرائط الكدستر الية . وهو الأداة أو الوسيلة لإتخاذ قرارات بخصوص ملكيات الأراضي وإدارتها وأقتصادياتها ـ كما أنه يعتبر أداة مهمة في التخطيط والتنمية . والمبدأ الأساسي في هذا النظام هو أن يكون تخزين هذه البيانات منسوبا لنظام أسطح المقارنة (نظام إحداثيات) متجانس .

إستخدامات نظم المعلومات الجغرافية في أعمال وزارة الموارد المائية والرى:

- من بين تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في أعمال الأشغال العامة هو إعداد قاعدة بيانات تحتوى على معظم المعلومات الدقيقة لتفاصيل الطبيعة ومجارى الرى والصرف ونوعية التربة وتصنيف المحاصيل الرئيسية ـ تلك المعلومات التي تتوافر من تفسير الصور من التصوير الجوى بإستخدام الأشعة تحت الحمراء Infra Red .
  - ٢ ـ تحديد زمامات الترع والمصارف .
- قواعد البيانات الرقمية للخرائط الكدسترالية والطبوغرافية ـ إذا أضيف إليه البيانات الخاصة بالممياه والبيانات الخاصة بالأراضي والتربة والزراعات ـ فإنه يمكن أن تتكامل المعلومات المطلوبة لتوافر العناصر التي تحقق التخطيط الأكثر صلاحية .

#### المراجــــع

- 1 J.H. Cole, Geodesy in Egypt, Suvey of Egypt, 1944.
- 2 J.H. Cole, 1939 : Revision of First Order Levelling in Lower Egypt, Survey of Egypt, 1939.
- 3 Captain H.G. Lyons: The Cadastral Survey of Egypt, 1892 1907.
- 4 G.W. Murry, : The Survey of egypt, 1898 1948.
- تقارير الأعمال السنوية في مصلحة المساحة ـ مطبوعات المصلحة ـ 5
- تقارير ومواصفات الأعمال السنوية من خلال مشروع تطوير نظم الرى- 6 فرع المساحة والخرائط بالهيئة المصرية العامة للمساحة